



شرح	كد
باتري	BB00
فيوز داخل محفظه موتور ، بالای FCM	BF00
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00I
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCN
کنترل یونیت موتور	1320
رله دوپل(دو رله مجزا)	1304
کانکتور عیب یابی	C001
سوئیچ اینرسی	1203
سنسور دور موتور	1313
انژکتور بنزین 1	1331
انژکتور بنزین 2	1332
انژکتور بنزین 3	1333
انژکتور بنزین 4	1334
انژکتور گاز 1	1331G
انژکتور گاز 2	1332G
انژکتور گاز 3	1333G
انژکتور گاز 4	1334G
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور اکسیژن بالا	1350A
سنسور اکسیژن پایین	1350B
سنسور موقعیت میل سوپاپ	1115
ناک سنسور	1120
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
پمپ بنزین	4310
سنسور فشار هوای ورودی	1312
کویل دوپل	1135
سوئیچ سه مرحله فشار گاز کولر	8007
موتور پله ای دریچه گاز	1225
رله فن خنک کننده موتور	RB003
شیر برقی CVT	1243
سوئیچ پدال ترمز	7113
سنسور فشار و دمای گاز روی ریل سوخت گاز	1848
سنسور فشار روی گاز ریل رگلاتور	1861
سنسور موقعیت دریچه گاز	1316
شیر سر مخزن گاز	1803A
کلید تبدیل سوخت	1810
شیر برقی روی رگلاتور	1839

