



شرح	كد
باتري	BB00
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمایشگر جلو آمپر	ICN
رله دویل	1304
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور دور موتور	1313
یونیت نود مرکزی	BCM
یونیت نود جلویی	FCM
گیج و پمپ بنزین	4310
کوئل	1135
موتور پله ای	1225
سنسور Tmap	1312
پتانسیومتر دریچه گاز	1316
سنسور دمای آب خنک کننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
سنسور میل سوپاپ	1115
سنسور اکسیژن بالایی	1350A
سنسور اکسیژن پایینی	1350B
شیر برقی کنیستر	1215
انژکتور بنزین شماره 1	1331
انژکتور بنزین شماره 2	1332
انژکتور بنزین شماره 3	1333
انژکتور بنزین شماره 4	1334
سوئیچ اینرسی	1203
سوئیچ سه مرحله ای	8007
فشنگی هیدرولیک فرمان	7113
شیر CVVT	1243

