



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	ICN
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
يونيت نود مركزي	CCN
يونيت نود جلويي	FN
يونيت ايموبلايزر ICU	8208
گيچ و پمپ بنزين	4310
كويل هاي مدادي	1131 to 1134
موتور پله اي	1225
سنسور Tmap	1312
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
سنسور ميل سوپاپ	1115
سنسور دور موتور	1620
فشنگي هيدروليك فرمان	7113
سنسور اكسيژن	1350
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
شير برقي CVVT	1243

