



شرح	كد
باتري	BB00
فيوزها و رله هاى داخل اتاق	IPFRB
سوئيچ	SW00
كنترل يونيت موتور	1320
سنسور دماى مابى خنك كننده موتور	1220
فيوزها و رله هاى داخل محفظه موتور	EBB
سوئيچ اينرسى	1203
نمايشگر جلو آمپر	0004
سوئيچ پدال كلاچ	7045
سوئيچ پدال ترمز	2100
آنتن ايموبلايزر	8209
يونيت ايموبلايزر	8208
گيچ و پمپ بنزين	4310
سنسور هيدروليك فرمان	7113
كانكتور عيب ياب	C001
سوئيچ سه مرحله اى	8007
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
شيربرقى كنيستر	1215
اكسيژن سنسور بالا	1350
سنسور دور موتور	1313
سنسور Tmap	1312
سنسور پدال گاز (پتانسيومتر موقعيت پدال گاز)	1261
موتور دريچه گاز برقى	1262
كويل	1135
اكسيژن سنسور پايين	1351
سنسور ضربه	1120

