



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU بنزين موتور	1320
ECU گاز	1800
نمایشگر جلو آمپر	0004
رله دوپل	1304
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور دور موتور	1313
فیوز تغذیه هیتر اکسیژن سنسور	C1360
فیوز تغذیه پمپ بنزین	C1260
فیوز گرمکن دریچه گاز	C1265
گیج و پمپ بنزین	4310
کوئل	1135
موتور پله ای	1225
Tmap سنسور هوای ورودی منیفولد	1312
پتانسیومتر دریچه گاز	1316
سنسور دمای آب خنک کننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
سنسور سرعت خودرو	1620
گرمکن دریچه گاز	1270
سنسور اکسیژن	1350
شیر برقی کنیستر	1215
انژکتور بنزین شماره ۱	1331
انژکتور بنزین شماره ۲	1332
انژکتور بنزین شماره ۳	1333
انژکتور بنزین شماره ۴	1334
سوئیچ اینرسی	1203
کمپرسور کولر	8020
رله کمپرسور کولر	8005
رله قطع کن سوخت پمپ بنزین	1815
Tmap سنسور ریل سوخت گاز	1848
فیوز تغذیه ECU گاز	1812
رله تغذیه شیر برقی رگواتور و انژکتورهای گاز	1811B
رله کنترل تغذیه شیر برقی سر مخزن	1811A
انژکتور گاز شماره ۱	1852
انژکتور گاز شماره ۲	1853
انژکتور گاز شماره ۳	1854
انژکتور گاز شماره ۴	1855
سنسور فشار گاز روی رگولاتور(مدار پر فشار)	1861
کلید تبدیل سوخت	1810

