



| شرح | كد |
|-------------------------------|------------|
| باتري | BB00 |
| جعبه فيوز كالسكه اي | BB10 |
| سوئيچ | SW00 |
| جعبه فيوز | BF00 |
| ECU موتور | 1320 |
| نمایشگر جلو آمپر | 0004 |
| رله دوپل | 1304 |
| کانکتور عیب یاب | C001 |
| سنسور دور موتور | 1313 |
| فیوز تغذیه ECU | C1326 |
| فیوز تغذیه بعد از سوئیچ ECU | C1327 |
| فیوز تغذیه پمپ بنزین | C1260 |
| فیوز گرمکن دریچه گاز | C1265 |
| گیج و پمپ بنزین | 1211(4310) |
| کوئل | 1135 |
| موتور پله ای | 1225 |
| Tmap سنسور | 1312 |
| پتانسیومتر دریچه گاز | 1316 |
| سنسور دمای آب خنک کننده موتور | 1220 |
| سنسور ضربه | C1120 |
| سنسور میل سوپاپ | 1115 |
| سنسور سرعت | 1620 |
| گرمکن دریچه گاز | 1270 |
| سنسور اکسیژن پایین | 1350A |
| سنسور اکسیژن بالا | 1350B |
| انژکتور بنزین شماره 1 | 1331 |
| انژکتور بنزین شماره 2 | 1332 |
| انژکتور بنزین شماره 3 | 1333 |
| انژکتور بنزین شماره 4 | 1334 |
| سوئیچ اینرسی | 1203 |
| شیر برقی کنیستر | 1215 |

