



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دوپل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
فيوز تغذيه ECU	C1326
فيوز تغذيه بعد از سوئيچ ECU	C1327
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
فيوز گرمکن دريچه گاز	C1265
گيچ و پمپ بنزين	1211(4310)
كويل	1135
موتور پله اي	1225
Tmap سنسور	1312
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	C1120
سنسور ميل سوپاپ	1115
سنسور سرعت	1620
گرمکن دريچه گاز	1270
سنسور اكسيژن اول	1350A
سنسور اكسيژن دوم	1350B
انژكتور بنزين شماره 1	1331
انژكتور بنزين شماره 2	1332
انژكتور بنزين شماره 3	1333
انژكتور بنزين شماره 4	1334
سوئيچ اينرسي	1203
شير برقي كنيسنر	1215

* برای خودروهایی که دارای سنسور سرعت می باشند از نقشه صفحه اول و خودروهایی که اطلاعات سرعت را از یونیت ABS دریافت می کنند از نقشه صفحه دوم استفاده شود.



