



Injection System – Pars XU7 ECO MUX

0101053

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
کنترل یونیت موتور	1320
رله دوپل(دو رله مجزا)	1304
کنکتور عیب یابی	C001
سوئیچ ایپرسی	1203
سنسور دور موتور	1313
انژکتور سیلندر 1	1331
انژکتور سیلندر 2	1332
انژکتور سیلندر 3	1333
انژکتور سیلندر 4	1334
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور اکسیژن پایین	1350A
سنسور اکسیژن بالا	1350B
سنسور موقعیت میل سوپاپ	1115
ناک سنسور	1120
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
سنسور موقعیت دریچه گاز	1316
استپر موتور	1225
کوئل دوپل	1135
پمپ بنزین	4310
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
سنسور فشار هوای ورودی	1312

