

## روشهای حفاظت از (ECU)

- ۱- برداشتن سرباطری در هنگام روشن بودن خودرو باعث آسیب دیدن ( ECU ) میشود
- ۲- تست سالم بودن سیستم جرقه بدون شمع کمکی باعث آسیب ( ECU ) میشود
- ۳- رسیدن آب به پشت پین های ( ECU ) و یا تماس دست با پین ها
- ۴- باطری به باطری کردن خودرو به روشهای سری باعث سوختن ( ECU ) میشود

[WWW.CNG20.COM](http://WWW.CNG20.COM)