



Injection System P7L ECO CROUSE

0101063

شرح	كد
باتري	BB00
تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئيچ	SW00
رله پمپ بنزين	RB002
رله دوپل(دو رله مجزا)	1304
نود مركزي داخل اتاق	BCM
سوئيچ پدال ترمز	2100
سوئيچ پدال كلاچ	7045
پمپ بنزين	4310
سوئيچ اينرسي	1203
يونيت ايموبيللايزر	8208
سوئيچ سه مرحله اي	8007
كانكتور عيب ياب	C001
كليد هاي كروز كنترل	73--
سنسور پدال گاز	1262
دریچه گاز	1261
سنسور فشار هواي ورودي	1312
سنسور دماي مایع خنك کننده موتور	1220
سنسور دور موتور	1313
ناك سنسور	1120
كوئل دوپل	1135
سنسور اكسيژن پايين	1350A
سنسور اكسيژن بالا	1350B
سنسور فشار هيدروليك فرمان	7113
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور 1	1331
انژكتور 2	1332
انژكتور 3	1333
انژكتور 4	1334

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2016.11.09

