



Injection System – Dena ECO MUX SIEMENS (Easy U)

0101064

| شرح | كد |
|---------------------------------|-------|
| باتري | BB00 |
| جعبه فيوز داخل اتاق | BF00 |
| جعبه فيوز داخل محفظه موتور | BB00I |
| سوئيچ | SW00 |
| نود جلو آمپر | ICN |
| نود مرکزی داخل اتاق | BCM |
| نود جلو | FCM |
| کنترل يونيت موتور | 1320 |
| رله دوپل(دو رله مجزا) | 1304 |
| کنکتور عيب يابی | C001 |
| سوئيچ اينرسی | 1203 |
| سنسور دور موتور | 1313 |
| انژکتور سيلندر 1 | 1331 |
| انژکتور سيلندر 2 | 1332 |
| انژکتور سيلندر 3 | 1333 |
| انژکتور سيلندر 4 | 1334 |
| شير برقی کنیستر | 1215 |
| سنسور اکسیژن پايين | 1350 |
| سنسور اکسیژن بالا | 1351 |
| سنسور موقعيت ميل سوپاپ | 1115 |
| ناک سنسور | 1120 |
| سنسور دمای مایع خنک کننده موتور | 1220 |
| سنسور موقعيت پدال گاز | 1261 |
| دریچه گاز | 1262 |
| پمپ بنزين | 4310 |
| سنسور فشار هوای ورودی | 1312 |
| آينه سمت شاگرد | 6415 |
| سوئيچ پدال کلاچ | 7045 |
| سوئيچ چراغ ترمز | 2100 |
| يونيت ایموبيلایزر | 8208 |
| کمپرسور کولر | 8020 |
| سنسور فشار هیدرولیک فرمان | 7113 |
| شير برقی CVT | 1243 |
| انژکتور گاز 1 | 1131 |
| انژکتور گاز 2 | 1132 |
| انژکتور گاز 3 | 1133 |
| انژکتور گاز 4 | 1134 |
| کروز کنترل | 7305 |
| آلترناتور | 1020A |

