

QUICK



کوئیک و ساینا اتوماتیک

راهنمای تعمیرات و سرویس

سیستم سوخت رسانی

TBAX212RM1C/1/1



بسمه تعالیٰ

ساینا اتوماتیک

راهنمای تعمیرات و سرویس

سیستم سوخت رسانی

فهرست

۵	پیشگفتار
	فصل اول
	معرفی اجزاء و قطعات سیستم سوخت رسانی
۸	اطلاعات کلی
۹	ابزار مخصوص
۱۰	تشریح سیستم
۱۱	تشریح اجزاء بخش‌های سیستم
۱۲	نمودار شماتیک سیستم
۱۳	لیست قطعات
۱۵	نمایی از قطعات و نحوه ارتباط آن با ECU
۱۶	نام اجزاء و ارتباط اجزاء سیستم سوخت رسانی
۱۸	معرفی اجزاء سیستم سوخت رسانی
۲۲	معرفی اجزاء سیستم هوا رسانی
۲۴	معرفی اجزاء جرقه زنی سیستم
۲۵	معرفی واحد کنترل الکترونیک موتور
۲۸	معرفی اجزاء و قطعات سیستم سوخت رسانی
۴۲	معرفی سنسورها
۴۴	معرفی عملگرها
۴۶	قطعات سیستم سوخت رسانی و اتصالات الکتریکی آن

فصل دوم

۵۰	پیاده و سوار کردن قطعات و انجام بازدیدها
۶۰	باز کردن و نصب مجموعه کاتالیست
۶۵	باز کردن و نصب پمپ بنزین

فصل سوم

۷۷	نحوه عیب یابی خودروی ساینا اتوماتیک
۸۰	بازدید مجموعه باک و پمپ بنزین



پیشگفتار :

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودروی سایپا ۲۳۲ تهیه و تدوین شده است.

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب ، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت ، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد.

در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد ، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد) به مدیریت مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید.
لازم به ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.


گروه خودروسازی سایپا

فصل اول

معرفی اجزاء و قطعات سیستم سوخت رسانی

اطلاعات کلی

موتور استاندارد پایه بنزینی	مدل موتور	مشخصه
850	سرعت دور آرام (rpm)	
41	حجم باک سوخت (لیتر)	
85±10%	مقاومت در (Ω) 20°C (68°F)	رله اصلی
11.72 ~ 19.54	-20°C (-4°F)	
2.22 ~ 2.82	20°C (68°F)	مقاومت (k Ω)
0.30 ~ 0.357	80°C (176°F)	سنسور دمای خنک کننده موتور
سیستم سوخت رسانی		
4.5 ~ 6.5 (0.046 ~ 0.066, 0.653 ~ 0.943)	kPa (kg/cm ² , psi)	
فیلتر کاغذی	نوع فیلتر سوخت	
الکترو مغناطیسی	نوع	
8	تعداد نواحی پاشش	انژکتور
12±0.6	مقاومت در (Ω) 20°C (68°F)	
3.5 ± 0.05	kPa (kg/cm ² , psi)	تنظیم کننده فشار
سیستم هوا رسانی		
خشک، نوع کاغذی	فیلتر هوا	
رانش عمودی	نوع	
41	قطر دریچه گاز (mm)	بدنه دریچه گاز
سیستم کاهش آلایندگی		
26±3	مقاومت در (Ω) 23°C (78°F)	EVAP
3.4±0.7	مقاومت در (Ω) 20°C (68°F)	سنسور اکسیژن
مبدل کاتالیست		
CC(Closed coupled catalyst)	نوع	
۳ راهه	مدل	
1580	(cc) حجم	
1.765	(gr/dm ³) چگالی فلز گران بهای شارژ شده	
0 : 5 : 1	نسبت فلزات گرانبها PT: PD: RH	
0.1651	(mm) میزان ماده اصلی	
600	(CPSI) دانسیته سلول	




**مجموعه گیج فشار سوخت
(Fuel Pressure gauge)**

شماره فنی : 030T2001

شماره سریال: 100007

موارد استفاده: برای اندازه گیری میزان فشار بنزین در سیستم سوخت رسانی استفاده می شود




**ابزار مهره مجموعه پمپ بنزین باک
(Universal petrol tank gauge nut wrench)**

شماره فنی : 0000139700'

شماره سریال: 210027

موارد استفاده: باز و بست مهره مجموعه پمپ بنزین باک



**مجموعه ابزار باز کردن و نصب مجدد مخزن
(KIT TANK CNG)**

شماره فنی : 7711381836

شماره سریال: 211789

موارد استفاده: نصب و انتقال مخزن (فقط برای تیبا گازسوز)

تشریح عملکرد سیستم سوخت رسانی با پمپ بنزین یورو ۴:


سیستم سوخت رسانی بکار گرفته شده روی موتور خودروهای X200 از نوع پاشش چند نقطه‌ای (MPFI) Multi Point Fuel Injection می‌باشد. در این نوع سیستم فشار پمپ بنزین از فشار مورد نیاز برای سیستم سوخت رسانی بیشتر است تا در صورت افزایش مصرف سوخت بدلیل تغییر در شرایط عملکردی خودرو، موتور با کمبود بنزین مواجه نشود. مسیر خروجی این پمپ مجهز به یک سوپاپ یکطرفه است تا در زمان بسته بودن سوئیچ اصلی، فشار بنزین در مسیر ثابت بماند و افت نکند. (این عملکرد سوپاپ یکطرفه باعث بهتر روشن شدن موتور و همچنین جلوگیری از ایجاد قفل گازی در مسیر سوخت رسانی به موتور می‌شود) این ثابت نگه داشتن فشار وظیفه رگلاتور فشار سوخت می‌باشد. فشار سوخت توسط رگلاتور در پمپ سوخت به میزان 3.5 bar ثابت نگه داشته می‌شود. بنابراین به صورت دائم سوخت با فشار ثابت در مسیر و پشت انژکتورها وجود دارد.

پمپ بنزین‌های استفاده شده در خودروهای X200 از نوع RETURN LESS (بدون بازگشت) بوده لذا رگلاتور فشار سوخت در باک بنزین و بر روی پمپ بنزین می‌باشد. مجموعه گیج بنزین قابل جدا سازی نبوده و با مجموعه پمپ بنزین بصورت یکپارچه می‌باشد.

جدول تشریح اجزاء بخش‌های سیستم

ردیف	بخشها	الجزء
۱	سیستم سوخت رسانی	<ul style="list-style-type: none"> • مجموعه باک بنزین • پمپ بنزین • فیلتر بنزین • شیر برقی کنیستر
۲	سیستم هوا رسانی	<ul style="list-style-type: none"> • فیلتر هوای • هواکش و لوله‌های ورودی هوای ورودی • مخزن رزونانس بزرگ
۳	سیستم جرقه زنی	<ul style="list-style-type: none"> • شمع‌ها • وايرهای شمع • رله اصلی
۴	واحد کنترل الکترونیکی (ECU) سنسورها و عملگرها	<p>عملگرها:</p> <ul style="list-style-type: none"> • انژکتور • شیر برقی کنیستر • کویل • رله اصلی • رله کولر • رله پمپ بنزین • رله فن - دور پایین • رله فن - دور بالا • لامپ عیب یاب • لامپ هشدار دمای آب • سیگنال دور موتور • سیگنال سطح بنزین <p>سنسورها:</p> <ul style="list-style-type: none"> • سنسور موقعیت میل سوپاپ • سنسور فشار منیفولد و دمای هوای ورودی • سنسور اکسیژن • سنسور کوش • سنسور دمای مایع خنک کننده • سنسور دور موتور و موقعیت میل لنگ • سنسور سطح بنزین • سنسور موقعیت پدال گاز • دریچه گاز برقی





FS001

لیست قطعات

مطابق فهرست ذیل، محل قرارگیری هر یک از عملگرها و سنسورها در نمودار صفحه ۱۱ تشریح و مشخص گردیده است.

۱- سنسور موقعیت میل سوپاپ

۲- سنسور فشار منیفولد و دمای هوای ورودی

۳- سنسور اکسیژن

۴- سنسور ناک

۵- سنسور دمای مایع خنک کننده

۶- سنسور دور موتور و موقعیت میل لنگ

۷- سنسور سطح بنزین

۸- انژکتور

۹- شیر برقی کنیستر

۱۰- کویل

۱۱- رله اصلی

۱۲- رله کولر

۱۳- رله پمپ بنزین

۱۴- رله فن - دور پایین

۱۵- رله فن - دور بالا

۱۶- لامپ عیب یاب

۱۷- لامپ هشدار دمای آب

۱۸- سیگنال دور موتور

۱۹- سیگنال سطح بنزین

۲۰- دریچه گاز برقی



لازم به ذکر است که ECU تنها اطلاعات دیجیتال (عددی) را پردازش می نماید لذا در داخل ECU مدارهایی به نام A/D (مبدل آنالوگ به دیجیتال) وجود دارند که سیگنال های آنالوگ سنسورها مانند سنسور MAP را به سیگنال دیجیتال تبدیل می کنند. در مقابل نیز پس از پردازش سیگنالها توسط ECU دستور عملگرها نیز که بصورت دیجیتال هستند به وسیله مدارهای D/A (مبدل دیجیتال به آنالوگ) به صورت آنالوگ تبدیل می شوند.


شكلهای صفحات ۱۴ و ۱۵ نمای کلی واحد کنترل الکترونیک (ECU) به همراه سنسورها و عملگرها را نشان می دهند. همان گونه که در این تصاویر نشان داده شده است، ECU شرایط و وضعیت عملکرد موتور را با توجه به سیگنالهای ارسالی از سنسورهای ورودی دریافت کرده و در پردازنده مرکزی خود این اطلاعات را تحلیل می کند، سپس با استفاده از اطلاعات پردازش شده و با توجه به برنامه کالیبراسیون خاص خودرو اطلاعات (فرمان) مناسب را به عملگرهای خروجی ارسال می نماید.


سنسورها

- سنسور موقعیت میل سوپاپ
- سنسور فشار منیفولد و دمای هوای ورودی
- سنسور سرعت (ECU) قابلیت اتصال سنسور سرعت را دارد ولی به جای اینکه به کیلومتر متصل شود به ترمز ABS متصل می باشد)
- سنسور اکسیژن
- سنسور کوبش
- سنسور دمای مایع خنک کننده
- سنسور دور موتور و موقعیت میل لنگ
- سنسور سطح بنزین
- ولتاژ باتری عملگرها
- پدال گاز الکترونیکی

عملگرها عبارتند از :


- انژکتور
- شیر برقی کنیستر
- کویل
- رله اصلی
- رله کولر
- رله پمپ بنزین
- رله فن - دور پایین
- رله فن - دور بالا
- لامپ عیب یاب
- لامپ هشدار دمای آب
- سیگنال دور موتور
- سیگنال سطح بنزین
- دریچه گاز برقی






سیستم سوخت رسانی

سیستم سوخت رسانی بکار رفته بر روی موتور انژکتوری خودروی ساینا اتوماتیک از نوع پاشش چند نقطه ای (Multi Point Fuel Injection) MPFI شامل اجزای ذیل است:




۱-مجموعه پمپ بنزین (Fuel pump)

از نوع برقی با موتور DC می باشد و زمانی که سوییچ باز می شود رله اصلی به وسیله ولتاژ باتری فعال شده و به مدت ۳ تا ۵ ثانیه پمپ بنزین را بکار می اندازد. فشار سوخت ابتدا در باک بنزین توسط رگلاتور تنظیم گردیده و سپس در مدار سیستم سوخت رسانی جریان می یابد و با فشار مشخص شده انژکتورها را تغذیه می کند. بنزین توسط پره ها به سمت بالا کشیده می شود . پمپ بنزین در داخل باک نصب شده و همیشه در بنزین شناور است. این امر سروصدای ناشی از کار پمپ را جذب کرده و نیز مانع ایجاد حباب هوا و داغ شدن موتور آن می شود. هنگامی که موتور خاموش است، سوپاپ یکطرفه عمل کرده و این سوپاپ با حفظ کردن فشار بنزین علاوه بر امکان روشن شدن موتور، مانع از تشکیل بخار در لوله بنزین در دمای بالا می گردد.



اجزای تشکیل دهنده مجموعه پمپ بنزین یورو ۴:

- ۱- فیلتر سوخت
- ۲- رگلاتور فشار
- ۳- صفحه تکیه گاه
- ۴- لوله برگشت سوخت
- ۵- لوله خروجی سوخت
- ۶- لوله برگشت سوخت از رگلاتور
- ۷- کانکتور (سوکت جریان برق)
- ۸- شیلنگ لوله برگشتی
- ۹- شیلنگ لوله خروجی
- ۱۰- درجه داخل باک سوخت (گیج سوخت)
- ۱۱- فنر



اجزای داخلی پمپ سوخت

اجزای داخلی پمپ سوخت در شکل نشان داده شده است که از نوع پره ای و با موتور DC می باشد . در حالیکه سوئیچ باز است ، رله اصلی به وسیله ولتاژ باتری فعال شده و موتور پمپ سوخت رسانی را به کار می اندازد.

ولتاژ تغذیه پمپ ۱۲ ولت می باشد که در زمان های زیر توسط رله اصلی تأمین می گردد.


- در زمان باز بودن سوئیچ ، به مدت ۳ تا ۵ ثانیه

- به طور مداوم در زمان روشن بودن موتور با توجه به مطالب ذکر شده در مورد عملکرد مجموعه پمپ بنزین ، پارامترهای زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند:


- عملکرد مناسب پمپ بنزین و رساندن سوخت به پشت انژکتورها با فشار مناسب

- عدم وجود قطعی و یا اتصالی در سیم های برق که وظیفه تغذیه پمپ سوخت را بر عهده دارند.

- آب بندی مناسب مجموعه پمپ بنزین با باک خودرو و همچنین اتصالات داخلی پمپ و عدم نشستی آنها




۲- فیلتر بنزین
ابتدا بنزین از صافی درشت درون باک رد شده و سپس فیلتر پمپ بنزین عبور می کند.



۳- شیلنگ های سوخت رسانی
در سیستم سوخت رسانی، شیلنگ های لاستیکی از باک بنزین خارج شده و به سمت موتور امتداد می یابند. سوخت از طریق یک شیلنگ لاستیکی که توسط بست به ریل سوخت متصل شده است وارد ریل سوخت می شود. نوع اتصال شیلنگ ها به ریل سوخت از نوع گیره اتصال سریع می باشد.


توجه: شیلنگ های سوخت مقاوم به خوردگی و غیر قابل تغییر در تماس با بنزین می باشند و نباید روغن کاری شوند. از این رو جنس این لوله ها خاص می باشد و نباید با شیلنگ های معمولی معاوضه گردد.



مجموعه باک
باک مخزنی است که برای نگهداری سوخت مورد نیاز خودرو در طول حرکت استفاده می شود. این مخزن باید شرایط زیادی داشته باشد تا بتواند سوخت را به درستی نگه دارد. اولین مرحله جنس آن است. جنس باک باید در مقابل سوختی که خودرو مصرف می کند مقاوم باشد و به هیچ عنوان با آن واکنش شیمیایی نشان ندهد. این مخزن معمولاً فلزی مطابق شکل شماره (۱) ساخته شده و از ورق های فولادی با پوشش مخصوص آلومینیومی یا گالوانیزه استفاده می کند. البته در خودروهای نسل جدید از مخزن های پلیمری یا غیرفلزی مطابق شکل شماره (۲) نیز استفاده کرده که در مقابل فعل و افعالات شیمیایی بسیار مقاوم بوده و در مقابل ضربه نیز بسیار خوب عمل می کنند. همچنین در بسیاری مواقع لوله ورودی این مخزن دارای دریچه ای یک طرفه بوده که می تواند از برگشت سوخت جلوگیری کند.

یکی از مهم ترین مشخصات باک وجود صفحاتی در داخل آن است این صفحات در عین سادگی نقش بسیار مهمی را دارند. وجود این صفحات باعث می شود تا از تلاطم سوخت جلوگیری شده و اصطلاحاً سوخت کف نکند. وقتی سوخت در اثر تکان های خودرو کف کرده و از حالت عادی خود خارج شود در پمپ کردن آن و کشیده شدن از باک مشکل به وجود آمده و خودرو به درستی حرکت نمی کند. در حقیقت این صفحات وظیفه دارند تا از تلاطم سوخت جلوگیری کرده و آن را آماده کشیده شدن توسط پمپ بنزین قرار دهند.

مسیر سوخت تا محفظه احتراق




FS006

- ۱- مجموعه حباب گیر
- ۲- باک بنزین
- ۳- کنیستر
- ۴- شیر برقی کنیستر
- ۵- جریان از هواکش
- ۶- فیلتر سوخت
- ۷- ریل سوخت
- ۸- انژکتور

۴-ریل سوخت

استوانه ای است تو خالی (آلومینیومی و یا پلیمری می باشد) با قطر ثابت که یک سر آن بسته و سر دیگر آن به مسیر انتقال سوخت به انژکتورها می باشد. ریل سوخت در فضای داخلی رانرهای مانیفولد هوای ورودی قرار دارد و بر روی آن چهار انژکتور می باشد و بر سر شیلنگ های ورود و خروج سوخت نصب می گردد.




FS007

۵-انژکتور


انژکتور از یک سوپاپ سوزنی و سولونویید تشکیل شده است. واحد کنترل الکترونیکی انژکتورها را در شرایط مختلف و با ارسال پالس الکتریکی کنترل می کند. با اعمال ولتاژ به انژکتور، سولونویید درگیر شده و انژکتور را جهت دریافت سوخت باز می کند.

هنگامی که جریان الکتریکی به انژکتور می رسد سولونویید، دریچه (پاشش) را باز کرده و در اثر اختلاف فشار بین لوله سوخت رسانی در منیفولد هوا، سوخت به صورت پودر شده و به پشت سوپاپ هوا پاشیده می شود. طول زمان تزریق توسط واحد کنترل الکترونیکی تعیین می گردد. با قطع جریان، سوزن انژکتور توسط نیروی فنر به جای خود بر می گردد و نازل بسته می شود.



FS008






سیستم هوای رسانی
سیستم هوای رسانی شامل موارد ذیل است:

۱- مجموعه دریچه گاز برقی شامل موارد ذیل است


۱-۱) دریچه گاز الکترونیکی (ETC)

این پتانسیومتر موقعیت لحظه‌ای دریچه گاز را به منظور تشخیص وضعیت‌های دور آرام، تمام بار و یا وضعیت‌های مربوط به شتابگیری و کاهش سرعت خودرو به واحد کنترل الکترونیکی ECU ارسال می‌نماید. ولتاژ تغذیه این سنسور ۵ ولت است و توسط ECU تامین می‌شود.



**۲- مانیفولد هوای ورودی (Intake Manifold)**

مجموعه مانیفولد هوای سیستم خودروی ساینا اتوماتیک شامل مانیفولد هوای مخزن آرامش ریل سوخت، انژکتورها، دریچه گاز سنسور فشار و دمای هوای ورودی به موتور و سر شیلنگ های مربوط به بوستر ترمز، شیر کنیستر و سنسور دمای آب می باشد.




(Double Ignition coil) کویل جرقه زنی دوبل (Ignition coil)

سیستم جرقه زنی در کیت انژکتوری زیمنس از نوع جرقه زنی دوبل با کنترل الکترونیکی بوده و شامل اجزای زیر است:

کویل جرقه زنی:

کویل جهت تامین ولتاژ جرقه زنی در شمع ها مورد استفاده قرار می گیرد و شامل دو کویل مجزا بوده که از طریق چهار وایر به شمع ها متصل شده اند. در این سیستم جرقه زنی بطور هم زمان در سیلندرهای ۱-۴ و ۲-۳ صورت می گیرد. به بیان دیگر، شمع ها بطور همزمان در دو سیلندری که یکی در مرحله احتراق و دیگری در پایان مرحله تخلیه قرار دارند عمل می کنند (به دلیل نوع سیستم جرقه زنی). زمان جرقه زنی و طول مدت زمان داول نیز با توجه به اطلاعات ارسالی از واحد کنترل الکترونیکی (ECU) کنترل می کنند. کویل این سیستم توسط یک برآکت بر روی سر سیلندر نصب گردیده است.



(HT Lead) وایرهای شمع

وایرهای شمع برای ایجاد ارتباط و ارسال جریان برق از کویل به شمع ها و منفجر نمودن مخلوط سوخت و هوای موجود در سیلندر مورد استفاده قرار می گیرند. این وایرها از نوع مقاوم به پارازیت (Suppression) می باشند.



- سیستم عیب یابی (MILLAMP) علاوه بر این اطلاعات ارسال شده به ECU جهت نمایش اطلاعات زیر استفاده می شود:
- دور موتور
- چراغ هشدار دمای آب
- سرعت خودرو (ECU) قابلیت اتصال سنسور سرعت را دارد ولی به جای اینکه به کیلومتر متصل شود به ترمز ABS متصل می باشد)
- سطح بنزین
- چراغ عیب یاب (MIL)

واحد کنترل الکترونیکی (ELECTRONIC CONTROL UNIT)

عملکرد سیستم مدیریت موتور در سیستم انژکتوری زیمنس توسط واحد کنترل الکترونیک (ECU) کنترل می گردد.

واحد کنترل الکترونیک با استفاده از اطلاعات دریافت شده از سنسورهای مختلف سیستم که به آن اشاره خواهد شد.

زمان و طول مدت پاشش سوخت توسط انژکتورها، زمان و طول مدت جرقه زنی، وضعیت دور آرام موتور، میزان کوبش موجود در موتور و نیز عملکرد تجهیزات مربوط به آلودگی ناشی از بخارات بنزین را کنترل می نماید. علاوه بر این عملکرد پمپ بنزین برقی و سیستم عیب یابی (DIAGNOSTIC SYSTEM) نیز توسط واحد کنترل الکترونیکی کنترل می گردد.

واحد کنترل الکترونیکی براساس یک برنامه مشخص که توسط کارخانه سازنده براساس مشخصات موتور و خودرو طراحی شده و اصطلاحاً برنامه کالیبراسیون نام دارد، عمل می نماید.


پارامترهای بکار گرفته شده توسط واحد کنترل الکترونیکی عبارتند از :

- دور موتور
- فشار مانیفولد و دمای هوای ورودی
- وضعیت دریچه گاز
- دمای مایع خنک کننده موتور
- سرعت خودرو
- موقعیت میل سوپاپ
- میزان نسبت هوا به سوخت
- میزان کوبش موجود در موتور
- عملکرد سیستم تهویه
- ولتاژ باتری

واحد کنترل الکترونیکی از اطلاعات فوق الذکر جهت کنترل مقادیر زیر استفاده می کند:

- میزان و زمان پاشش سوخت
- زمان جرقه زنی و طول مدت زمان اول
- دور آرام موتور
- عملکرد پمپ بنزین
- عملکرد شیر برقی کنیستر
- قطع تزریق سوخت برای جلوگیری از افزایش دور موتور (CUT-OFF)





مشخصات کلی واحد کنترل الکترونیکی (ECU)
روی این خودروی، ECU با شماره فنی زیر نصب شده است.
BNZIN Sوز : TH232-23700

توجه:

توجه داشته باشید که هنگام درخواست ECU به شماره فنی آن توجه کرده و با توجه به آن، ECU را درخواست نمایید.

نحوه عملکرد ECU در شرایط مختلف

• عملکرد در زمان استارت موتور
در زمان استارت زدن، ECU فرمان فعلی شدن انژکتورها را بصورت پالس (موج های پله ای) با عرض ثابت صادر می کند. بدین معنی که انژکتورها بصورت متناوب شروع به پاشش یکنواخت سوخت می نمایند.

مقدار سوخت تزریق شده با توجه به دور موتور، دمای مایع سیستم خنک کننده و نیز دما و فشار هوای ورودی تنظیم می شود، در عین حال مقدار هوای اضافی، توسط دریچه گاز برقی و با توجه به پارامترهای عملکردی موتور تعیین می گردد.

پس از استارت زدن و روشن شدن موتور، دور آرام با توجه به دمای مایع خنک کننده موتور تعیین می گردد.

• عملکرد در دور های مختلف
در زمان تغییرات لحظه ای موتور (شتاب گیری و کاهش سرعت)، مدت زمان تزریق سوخت انژکتورها براساس تغییر در مقادیر پارامترهای زیر تعیین می شود :

- دور موتور (به وسیله سنسور دور موتور)
- وضعیت دریچه گاز - فشار هوای ورودی (به وسیله سنسور فشار هوای مانیفولد ورودی)
- دمای مایع خنک کننده (به وسیله سنسور دمای مایع خنک کننده موتور)

• عملکرد در قطع پاشش سوخت انژکتورها
(الف) در زمان کاهش سرعت خودرو، زمانی که بطور ناگهانی راننده پای خود را از روی پدال گاز بر می دارد، ECU پاشش سوخت انژکتورها را به دلایل زیر قطع می کند :

- کاهش مصرف سوخت
 - کاهش گازهای آلاینده خروجی اگزو
- (ب) برای جلوگیری از افزایش بیش از حد دور موتور، تقریباً در دور موتور ۵۵۰ rpm، پاشش سوخت توسط انژکتورها قطع می شود.



• شروع مجدد پاشش انژکتورها

بعد از قطع پاشش سوخت، هنگامی که دور موتور به مقدار مشخص می‌رسد و تا هنگامی که راننده پای خود را مجدداً بر روی پدال گاز قرار می‌دهد، عمل پاشش سوخت مجدد آغاز شده تا از خاموش شدن موتور جلوگیری شود.

• حافظه واحد کنترل الکترونیکی (ECU)

دو نوع حافظه در واحد کنترل ECU قرار دارد:

(الف) حافظه دائم

(ب) حافظه موقت

(الف) حافظه دائم ECU با قطع باتری از بین نمی‌رود و در واقع محل قرار گیری اطلاعات مربوط به کالیبراسیون موتور خودرو است که توسط آنها، ECU اطلاعات دریافتی از سنسورهای مختلف سیستم را پردازش می‌نماید.


(ب) حافظه موقت ECU که با برداشتن کابل باتری پس از مدت زمان معینی از بین می‌رود.




قطر (mm ²) سیم	مشخصات	شماره پین	قطر (mm ²) سیم	مشخصات	شماره پین
0	-	B_E1	0.5	CAN_H	A_A1
0.5	MIL	B_E2	0	-	A_A2
0.5	PRS_PRSE_SW	B_E3	0.5	CLU_SWI_1	A_A3
0	-	B_E4	0.5	K-Line	A_A4
0	-	B_F1	0.5	CAN_L	A_B1
0.5	VLS_UP_GND	B_F2	0.5	TCO_GND	A_B2
0.5	CRCTL_VHSL	B_F3	0.5	PRS_ACC	A_B3
0.5	CLU_SWI_2	B_F4	0.5	TIA_GND	A_B4
0.5	FAN_DIAG	B_G1	0.5	TPS_2	A_C1
0.5	CC_VHSL_MODE_SW_GND	B_G2	0	-	A_C2
0.5	CRK_POS	B_G3	0.5	BLS	A_C3
0.5	AC_RLY	B_G4	0	-	A_C4
0.5	PVS_2_5V	B_H1	0.5	AC_REQ	A_D1
0.5	FUEL_TNK_LVL_GND	B_H2	0.5	ETC_GND	A_D2
0.5	CRK_NEG	B_H3	0.5	TCO	A_D3
0	-	B_H4	0.5	ETC_5V	A_D4
0	-	B_J1	0	-	A_E1
0.5	CRK_SHIELD	B_J2	0.5	BTS	A_E2
0.5	CFA2_RLY	B_J3	0	-	A_E3
0	-	B_J4	0.5	TIA	A_E4
0.5	CAM_IN_5V	B_K1	0.5	ETC_NEG	A_F1
0.5	VLS_DN_GND	B_K2	0	-	A_F2
0.5	MAIN_RLY	B_K3	0.5	TPS_1	A_F3
0.5	INJ3-CYL2	B_K4	0.5	MAP_5V	A_F4
0	-	B_L1	0.5	ETC_POS	A_G1
0.5	CRCTL_VHSL_GND	B_L2	0.5	MAP	A_G2
0.5	CFA1_RLY	B_L3	0	-	A_G3
0.5	INJ0-CYL1	B_L4	1.5	PGND_3	A_G4
0.5	PVS_1_5V	B_M1	0	-	A_H1
0.5	CAM_IN_GND	B_M2	1.5	IGC1_CYL2-CYL3	A_H2
0.5	INJ2-CYL4	B_M3	0	-	A_H3
0.5	INJ1-CYL3	B_M4	1.5	IGC0_CYL1-CYL4	A_H4
0.5	ENG_SPD_DB	B_N1	0.5	KNKS_SHIELD	B_A1

0.5	EFP_RLY	B_N2	0.85	VBK	B_A2
0	-	B_N3	0.5	VLS_DN	B_A3
0.85	LSH_UP	B_N4	0.5	KNKS	B_A4
0	-	B_O1	0.5	PVS_2	B_B1
0.5	CPV	B_O2	0.5	KNKS_GND	B_B2
0	-	B_O3	0.5	ALT_MON	B_B3
0.85	LSH_DN	B_O4	0.5	FUEL_TNK_LVL	B_B4
1.5	PGND_2	B_P1	0.5	VLS_UP	B_C1
1.5	PGND_1	B_P2	0.5	PVS_2_GND	B_C2
0	-	B_P3	0.5	CAM_IN	B_C3
1.5	VBR	B_P4	0.5	CC_VHSL_MODE_SW	B_C4
0	-	B_Q1	0.5	VEH_SPD	B_D1
0	-	B_Q2	0.5	PVS_1_GND	B_D2
0	-	B_Q3	0.5	PVS_1	B_D3
0.5	HOT_LAMP_DB	B_Q4	0	-	B_D4

سیستم سوخت رسانی در BCM



تشریح کانکتورها




کانکتور ۱:(FR1)

Con 1			
وضعیت	نوع	مشخصات پین	شماره پین
Output	H	HIGH_BEAM_OUT	1
Input	H	HIGH_BEAM_POWER_IN	2
Output(reserve)	H	RESERVE1_OUT	3
Output	H	TRUNK_UNLOCK_OUT	4
Output	H	4DOORS_UNLOCK_OUT	5
Output	H	4DOORS_LOCK_OUT	6
/	/	NC	7
Input	H	LOCK POWER	8
		GND	9
Output	H	LBEAM-OUT	10
Input	H	LOW-BEAM-POWER-IN	11
/	/	NC	12
Output	L	HAZARD-LED-OUT	13
Output	L	CHILD-LOCK-LED-OUT	14
Output	L	IMMOBILIZER-LAMP-OUT	15
Output	L	CHILD-LOCK-OUT	16
Output	L	DEFROSTER-OUT	17
Output	L	HORN-OUT	18
Output	H	REVERS-LIGHT-OUT	19
Output	H	FRONT-FOG-RIGHT-OUT	20



کانکتور ۲ (INST CON)



Con 1


وضعیت	نوع	مشخصات پین	شماره پین
/	/	NC	1
Input	H	ACC-IN	2
Input	H	IGN-IN	3
Input	L	CRASH-UNLOCK-IN	4
Input	H	BRAKE-LIGHT-IN	5
Input	L	REVERS-LIGHT-IN	6
Input	L	POSITION-LIGHT-IN	7
Input	L	FRONT-FOG-IN	8
Input	L	LOW-BEAM-IN	9
Input	L	HIGH-BEAM-IN	10
Input	L	LEFT-TURN-IN	11
Input	L	RIGHT-TURN-IN	12
Input	L	RR-DOOR-AJAR-IN	13
Input	L	RL-DOOR-AJAR-IN	14
Input	L	FR-DOOR-AJAR-IN	15
Input	L	FL-DOOR-AJAR-IN	16
Input	A	AMBIENT TEMPRATURE	17
Input	L	UNLOCK-IN	18
Input	L	LOCK-IN	19
Input	L	CHILD-LOCK-IN	20
COMM		CAN-H	21

Con 1

وضعیت	نوع	مشخصات پین	شماره پین
COMM		CAN-L	۲۲
COMM		LIN	۲۳
Input	L	BUZZER-OUT	۲۴
Input	L	ROOM-LAMP-OUT	۲۵
Input	L	DEFROSTER-IN	۲۶
Input	L	HORN-IN	۲۷
Input	L	TRUNK-AJAR-IN	۲۸
Input	L	REAR-FOG-IN	۲۹
Input	L	HAZARD-IN	۳۰
Input	L	FR&FL-LOCK-SW-IN	۳۱
Input	L	PARKING-BRAKE-SW-IN	۳۲




کانکتور ۳ (FR2)




Con 1

وضعیت	نوع	مشخصات پین	شماره پین
Output	H	REAR-FOG-LIGHT-OUT	1
Output	H	BRAKE-LIGHT-OUT	2
		GND	3
Output	H	FRONT-FOG-LEFT-OUT	4
Reserve	H	SIREN-OUT	5
R/FFOGL/BRAKE/SIREN	H	POWER2	6
FFOGR/PARK/DRL/REV	H	POWER1	7
Output	H	POSITION-LIGHE-OUT	8
Output	H	DRL-OUT	9
Output	H	RIGHT-TURN-OUT	10
Output	H	LEFT-TURN-OUT	11
Input	H	TURN-LIGHT-POWER	12



نمودار شماتیک مدار BCM



نمودار شماتیک مدار الکترونیکی BCM در سیستم سوخت رسانی



سیستم سوخت رسانی در PEPS



کانکتور دسته سیم
PEPS (FR1)
اصلی به


کانکتور دسته سیم داشبورد
به
PEPS (INST CON1)

کانکتور دسته سیم داشبورد به
PEPS (INST CON2)

کانکتور دسته سیم
اصلی به
peps (FR2)




تشریح کانکتورها
کانکتور A



J1-A

شماره پین	مشخصات پین	نوع	مقدار
1	Power		Max:10A Default: 2A
2	IG1-Relay Output	O-H-HSD	Max:1A Default: 200A
3	ACC- Relay Output	O-H-HSD	Max:1A Default: 200A
4	IG2- Relay Output	O-H-HSD	Max:1A Default: 200A
5	CAN L BUS		
6	CAN H BUS		
7	Speed Signal(Hardware wire)	I-PWM	Max:30A Default: 10A
8			
9		I-H	Max:30A Default: 10A
10			
11	IG Signal input	I-H	Max:30A Default: 10A
12	Break Switch input	I-H	Max:30A Default: 10A
13	Cranking Relay Output	O-H-HSD	Max:1A Default: 200A
14	Gear P Switch input	I-L	Max:30A Default: 10A
15			
16	PEPS GND		Max:10A Default: 2A


کانکتور B



J2-B

شماره پین	مشخصات پین	نوع	مقدار
1	Backup Antenna + (Immo)	O-Sine - signal	Max:200mA
2	Backup Antenna - (Immo)	O-Sine - signal	Max:200mA
3	SSB Green LED	O-H-BJT	Max:30mA Default: 10mA
4	SSB White LED	O-H-BJT	Max:30mA Default: 10mA
5	SSB Amber LED	O-H-BJT	Max:30mA Default: 10mA
6	Console LF Antenna - 1-	O-Sine - signal	Max: 1A
7			
8			
9			
10	Start/Stop Button GND	GND	GND
11	Start/Stop Button 1	I-L	Max:30mA Default: 10mA
12			
13	Start/Stop Button 2	I-L	Max:30mA Default: 10mA
14	Console LF Antenna - 1+	O-Sine - signal	Max: 1A
15	Rear LF Antenna- 3 -	O-Sine - signal	Max: 1A
16	Rear LF Antenna- 3 +	O-Sine - signal	Max: 1A


کانکتور C



J3-C


شماره پین	مشخصات پین	نوع	مقدار
1	Trunk Unlock Switch Request	I-L	Max:30mA Default: 10mA
2	FR Doorhandler LF Antenna -(With switch)	O-Sine - signal	Max:1A
3	FR Doorhandler LF Antenna +(With switch)	O-Sine - signal	Max:1A
4	Bumper LF Antenna -	O-Sine - signal	Max:1A
5			
6			
7			
8	Bumper LF Antenna +	O-Sine - signal	Max:1A

کانکتور D



J2-B

شماره پین	مشخصات پین	نوع	مقدار
1	Motor GND	O-L-LSD	Max:5A Default: 1A
2			
3	Lock_GND_OUT	O-L-BJT	Max:15mA Default: 30mA
4	ESCL LIN	PWM	PWM
5	ESCL Unlock Status	I-L	Max:30mA Default: 10mA
6	INV Igition	O-H-HSD	Max:5A Default: 1A
7			
8	Lock GND	Supply	Max:5A Default: 1A
9			
10	INV Igition	Supply	Max:5A Default: 1A




سنسورها (Sensors)

سنسورها برای اندازه گیری پارامترهای عملکردی موتور و خودرو بکار می روند. شرح عملکرد و موقعیت قرار گیری آنها مطابق موارد ذیل می باشد:

۱- سنسور دور موتور و موقعیت میل لنگ (Engine speed sensor)

این سنسور بر روی پوسته کلچ نصب شده و اطلاعات مربوط به میزان دور موتور و موقعیت TDC (نقشه مرگ بالای سیلندر) 401 را اندازه گیری و به واحد کنترل الکترونیک ارسال می نماید. فلاپویل متصل به میل لنگ از مقابله سنسور مغناطیسی عبور کرده و با عبور این دندانه های آن از مقابله این سنسور توسط تغییر میدان مغناطیسی ولتاژ مناسب را ایجاد می کند. اطلاعات این سنسور توسط ECU برای محاسبه پارامترهای گوناگون نظیر پاشش سوخت، زمان جرقه زنی و مورد استفاده قرار می گیرد.



۲- سنسور موقعیت میل سوپاپ (Camshaft sensor)

وظیفه این سنسور تعیین موقعیت TDC و یا نقطه مرگ بالای سیلندر یک و تفکیک آن از موقعیت اندازه گیری شده توسط سنسور دور موتور است.

مقدار مجاز فاصله هوایی بین سنسور موقعیت میل سوپاپ و شاخص 1.2mm می باشد.


۳- سنسور فشار منیفولد و دمای هوای ورودی (Manifold pressure and intake air temperature sensor)

این سنسور در بالای مخزن آرامش منیفولد هوای ورودی نصب شده و اطلاعات مربوط به دمای هوای ورودی و فشار هوای داخل منیفولد را به طور پیوسته اندازه گیری و به ECU ارسال می کند و لتاژ این سنسور توسط ECU تامین می گردد.

oltaž بازگشتی از سنسور متناسب با افزایش فشار اندازه گیری شده توسط پیزوالکتریک (مقاومت متغیر با فشار) تعییر می کند . ECU از این اطلاعات برای محاسبه موارد زیر استفاده می نماید :


- اندازه گیری جرم هوای ورودی به موتور
- تعییر نسبت سوخت به هوا متناسب با بار واردہ به موتور و فشار هوای محیط
- اونس جرقه

مقاومت به کار رفته در سنسورهای هوا از نوع NTC می باشد یعنی مقاومت آن با افزایش دما کاهش می یابد . ECU برای محاسبه جرم هوای ورودی به موتور از اطلاعات این سنسور استفاده می کند .




۴- سنسور دمای مایع خنک کننده (Water temperature sensor)

این سنسور دمای مایع خنک کننده را در روی سر سیلندر اندازه گیری کرده و آن را به ECU می فرستد تا بر اساس آن فن بکار افتداده و دمای مایع خنک کننده را کاهش دهد .



FS0019



FS0021



۶- سنسور های اکسیژن (Oxygen Sensor) بر روی منیفولد دود و در مسیر گازهای خروجی اگزوز بین موتور و کاتالیست نصب می گردد، ارتباط هم زمان سنسور با جریان هوای داغ اگزوز و هوای آزاد باعث تولید اختلاف پتانسیل (ولتاژ) در سنسور شده ECU و سیگنال حاصل از این اختلاف پتانسیل به گزارش می گردد. برای اینکه سنسور اطلاعات صحیح به ECU گزارش نماید باید به اندازه کافی گرم شود، این گرمایش توسط گرمکن (هیتر) بکار رفته در سنسور و جریانی که از ECU به آن می رسد تامین می گردد. ECU بر اساس اطلاعات سنسور، غنی یا رقیق بودن سوخت را تشخیص می دهد.

سنسور اکسیژن بالا و پایین در خودروهای یورو چهار بعنوان یکی از سنسورهای بسیار مهم در کنترل آلایندگی بکار می رود. این سنسورها دارای ۴ پین به شرح ذیل می باشند:

- ۱- پین تغذیه + ۱۲ ولت
- ۲- پین سیگنال (۰/۰۰ ولت الی ۰/۸ ولت)
- ۳- پین منفی (زمین)
- ۴- پین گرمکن (هیتر)

در استاندارد EOBD برای کنترل آلایندگی و صحت عملکرد کاتالیست از سنسور اکسیژن دوم (پایین دست) استفاده می شود ECU بر اساس اختلاف گزارش های دو سنسور اکسیژن بالا و پایین سلامت کاتالیست را تشخیص داده و در صورت خرابی آن، چراغ چک را روشن می نماید.

ایراداتی که می توانند باعث تعویض اشتباہ سنسور اکسیژن شوند عبارتند از:

- خرابی کانکتور و قفل نشدن آن (که در حرکت باعث قطع و وصل شدن سیگنال می گردد).
- ایراد در دسته سیم و آسیب دیدگی سیمهای سنسور یا گرمکن
- ایراد در کانکتور ۹۰ پین ECU (دفرمگی، عقب کشیدگی پین ها و...)
- کثیف بودن سنسور (نفوذ روغن و گریس با داخل کانکتور) که باعث جلوگیری از ارتباط سنسور با هوای آزاد شود.
- وجود ایراد در سایر قطعات سیستم EMS
- عدم تطابق سنسور اکسیژن با سیستم سوخت رسانی خودرو (سنسور اکسیژن برنده NTK مخصوص سیستم سوخت رسانی زیمنس و برنده Bosch مخصوص سیستم سوخت رسانی سازه پویش SSAT) می باشد.

۷ - سنسور ناک (کوبش) (Knock sensor)

اطلاعات مربوط به میزان ناک در داخل موتور توسط سنسور ناک (کوبش) اندازه گیری شده، به واحد کنترل الکترونیک ارسال می گردد. ناک پدیده ای ارتعاشی است که در اثر احتراق زود هنگام مخلوط سوخت و هوا در داخل سیلندر موتور، ایجاد می گردد. در صورت ایجاد این پدیده در داخل سیلندر موتور، واحد کنترل الکترونیکی با استفاده از اطلاعات دریافتی از سنسور ناک، میزان آوانس جرقه و کوبش موتور را کاهش داده و همزمان با آن نسبت سوخت به هوا را افزایش می دهد.




عملگرها (Actuators)

عملگرها فرمان ECU را بر اساس اطلاعات سنسورها اعمال می کنند.

۱- رله اصلی (Main Relay)

این رله وظیفه تغذیه جریان الکتریکی به سیستم انژکتوری را در شرایط مختلف کارکرد موتور همانند وضعیت سوییج باز، سوییج بسته و زمان روشن بودن موتور بر عهده دارد. رله اصلی توسط یک کانکتور به دسته سیم اصلی متصل است و دارای سه مرحله عملکرد می باشد:



FS0023

الف) سوییج بسته: در حالت سوییج بسته یک ولتاژ ۱۲ ولت برای نگهداری اطلاعات موجود در حافظه ECU به واحد کنترل الکترونیک ارسال می شود.

ب) سوییج باز: در حالت سوییج باز ECU به مدت ۲ تا ۳ ثانیه برای اجزاء زیر، ولتاژ ۱۲ ولت را ارسال می کند:
ECU-

- انژکتورها

- کوپل دوبل

- شیر برقی کنیستر


- مقاومت گرم کن سنسور اکسیژن

ج) موتور روشن: در این حالت بطور دائم برای اجزاء سیستم ولتاژ ارسال می شود.

۲- رله پمپ بنزین (Fuel Pump Relay)


برق باتری که توسط سیگنال ECU فعال می شود، موجب عملکرد رله پمپ بنزین می گردد.






۳- شیر برقی کنیستر (Canister Purge Valve)

این سولونویید به وسیله ECU کنترل می شود. پالس های الکتریکی دریافت شده از ECU یک حوزه مغناطیسی را در سیم پیچ شیر برقی ایجاد کرده و در نتیجه هسته آن تحریک شده و به سمت بالا کشیده می شود و مسیر کanal ورودی به کanal خروجی باز می شود. بدین ترتیب در هنگام استارت زدن، سولونویید را تحریک می کند تا بخارات بنزین انباشته شده در مخزن کنیستر را به وسیله کانالی که روی مخزن آرامش قرار دارد به منیفولد ورودی هدایت کند.



۴- لامپ عیب یابی سیستم (MIL)

این لامپ در داخل صفحه کیلومتر تعییه گردیده است. هنگام بروز اشکال در سیستم انژکتوری توسط واحد کنترل الکترونیکی روشن شده و با روشن شدن آن راننده متوجه وجود عیوب در سیستم خودرو می شود.



۵- لامپ هشدار آب (Hot Lamp)

این لامپ در داخل صفحه کیلومتر تعییه گردیده است. دمای موتور توسط سنسور دمای آب به این دماسنجد منتقل می شود و در صورتی که دما بالا برود این چراغ روشن می شود.

قطعه	شکل کانکتور دسته سیم	تعداد پایه	وظیفه پایه
کانکتور عیب یاب		۱۶	۴ → GND ۵ → GND ۶ → +۱۲V
سنسور دور موتور (Engine Speed Sensor)		۳	۱ → SIG A ۲ → SIG B ۳ → GND
سنسور فشار داخل مانیفولد و دمای هوای ورودی (MAP + ATS)		۴	۱ → MAP ۲ → +ΔV ۳ → ATS ۴ → GND
دریچه گاز برقی (ETC)		۳	۱ → GND ۲ → +Ve ۳ → SIG
سنسور دمای آب (Water Temperature Sensor)		۲	۱ → SIG ۲ → -Ve
سنسور کوبش (Knock Sensor)		۲	۱ → SIG ۲ → GND ۳ → +Ve
سنسور موقعیت میل سوپاپ (Camshaft Sensor)		۳	۱ → GND ۲ → SIG

قطعه	شکل کانکتور دسته سیم	تعداد پایه	وظیفه پایه
سنسور اکسیژن (Oxygen Sensor)		۴	۱ → +Ve ۲ → -Ve ۳ → GND ۴ → SIG
کویل جرقه زنی (Ignition Coil)		۲	۱ → +۱۲V ۲ → SIG
ازٹکتور (Injector)		۲	۱ → SIG ۲ → +۱۲V
رله اصلی (Main Relary)		۴	به نقشه شماتیک مراجعه کنید.
شیر برقی کنیستر (Canister Purge Valve)		۲	۱ → SIG ۲ → +۱۲V
ECU (Siemens)		۹۰	به نقشه شماتیک مراجعه کنید.




فصل دوم

پیاده و سوار کردن قطعات و انجام بازدیدها

پیاده و سوار کردن سنسور آب


- ۱- کابل منفی باتری را جدا کنید.
 - ۲- کانکتور متصل به سنسور را به آرامی بکشید.
 - ۳- سنسور را با ابزار مناسب باز کنید.
- جهت بستن عکس مراحل فوق را انجام دهید.

گشتاور سفت کردن: (۲/۵ ~ ۴kg.m) ۲۵-۴۰ N.m





پیاده و سوار کردن سنسور دمای هوای ورودی و فشار منیفولد

- ۱- کابل منفی باتری را جدا کنید.
- ۲- مخزن هوا را به طرف بالا کشیده و از محل استقرار آن که سه پین روی موتور می باشد جدا نمایید.



- ۳- کانکتور اتصال سنسور دمای هوای ورودی و فشار منیفولد را با کشیدن خار آن از سنسور جدا کنید






FS0030


۴- سنسور با یک پیچ به بدنه منیفولد هوا متصل شده و با باز کردن آن پیچ پیاده می گردد.
جهت بستن، عکس مراحل بالا (۱ تا ۴) را انجام دهید.

گشتاور سفت کردن (kg.m): ۰/۸ ~ ۱/۱ N.m



FS0031

پیاده و سوار کردن فیلتر هوا و مجموعه هوکش
۱- کابل منفی باتری را جدا کنید.
۲- مخزن هوا را به طرف بالا بکشید تا از محل استقرار آن که سه پین تعییه شده روی موتور می باشد جدا گردد.




FS0032


۳- تعداد ۹ عدد پیچ ستاره ای روی درپوش فیلتر هوا را باز کنید.


گشتاور سفت کردن (kg.m): ۱ N.m (1 kg.m)

۴- در پوش را از روی آن جدا کنید.



۵- در صورت وجود گرد و غبار کم فیلتر را با فشار باد تمیز کنید. در غیر این صورت آن را تعویض نمایید.
جهت بستن عکس مراحل فوق (۱ تا ۵) عمل کنید.






پیاده و سوار کردن مجموعه دریچه گاز برقی

- ۱- کابل منفی باتری را جدا کنید.
 - ۲- کانکتور دریچه گاز برقی را جدا کنید.
 - ۳- با باز کردن پیچ های مجموعه دریچه گاز آن را پیاده کنید.
- جهت بستن، عکس مراحل بالا (۱ تا ۳) را انجام دهید.

گشتاور سفت کردن: (۸-۱۱ N.m) (۰/۸ ~ ۱/۱ kg.m)

۱- ECU نسبت به سیگنال های ارسالی از سوی سنسور موقعیت دریچه گاز به شدت حساس بوده و این سیگنال مبنای تصمیم گیری کلی ECU می باشد. لذا با توجه به شرایط متفاوت آب و هوایی وجود رطوبت، پس از گذشت مدت زمانی استفاده از خودرو یک لایه میکرونی اکسیدی و سولفیدی بر روی ترمینال های سنسور موقعیت دریچه گاز، موتور پله ای و قسمت ورودی دریچه گاز تشکیل می گردد که لازم است قبل از هرگونه عملیات عیب یابی و یا تعویض قطعات ابتدا با استفاده از اسپری پاک کننده کانکتور نسبت به زدودن لایه میکرونی اقدام گردد. عملیات مذکور باعث اصلاح سیگنال های ارسالی از سنسور به مجموعه واحد کنترل الکترونیکی موتور می گردد.

الف) سوکت های متصل به سنسور و موتور پله ای را خارج نموده و توسط اسپری پاک کننده کانکتور نسبت به تمیز کردن کانکتور های سنسور دریچه گاز و موتور پله ای و سوکت های متصل به آنها اقدام نمایید.



ب) کanal های هوای متصل به دریچه گاز را خارج نموده و اهرم متصل به دریچه گاز را بشکید تا دریچه گاز به صورت کامل باز شود سپس داخل دریچه را اسپری نمایید.

ج) با توجه به موقعیت قرارگیری سوکت اتصال دسته سیم جلو خودرو به دسته سیم انژکتور و تحت فشار بودن دسته سیم جلو در این ناحیه ، سبب بروز اختلال در سیگنال های ارسالی به ECU و در نتیجه ایجاد مشکل در عملکرد موتور می گردد بنابراین لازم است کانکتور سوکت اتصال دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور را جدا نموده و با استفاده از اسپری پاک کننده کانکتور نسبت به تمیز نمودن آن اقدام نمایید.


۲- با توجه به اینکه برنامه ECU از طریق افزایش پی در پی پارامترهای انطباقی (Adaptive Parameter) مشکل ناشی از جرم گرفتگی ترمینال ها را جبران می نماید در برخی از خودروها بر حسب شدت جرم گرفتگی ترمینال ها ، مقدار پارامترهای Adaptive به اشباع می رسد و ممکن است پس از تمیز کردن جرم سولفیدی ترمینال ها مشکل خودرو برطرف نگردد که در چنین موقعی لازم است جهت رفع ایراد با استفاده از دستگاه عیب یاب جامع پارامترهای Reset Adaptive را نمایید همچنین خودرو را خاموش نموده و سوئیچ را ۳ تا ۵ مرتبه باز و بسته کنید.

۳- در صورتی که با اجرای مراحل ۱ و ۲ مشکل برطرف نگردید لازم است نسبت به بررسی عملکرد موتور پله ای اقدام نمایید به این صورت که در حالت سوئیچ باز توسط دستگاه عیب یاب جامع، عملکرد مرتبط با موتور پله ای را بررسی نموده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید و در صورت معیوب بودن می بایست قطعه موتور پله ای (Stepper motor) را تعویض نمایید و پس از آن خودرو را خاموش نموده و سوئیچ را ۳ تا ۵ مرتبه باز و بسته کنید.

توجه: با توجه به حساس بودن اجزای داخلی موتور پله ای دریچه گاز و بکار رفتن نوعی روانکار مخصوص (نوعی گریس سفید رنگ) از دستکاری، پیچاندن و یا جلو و عقب کشیدن پیستون و شستن آن با مواد شوینده از قبیل بنزین ، الکل و غیره خودداری نمایید زیرا موجب معیوب شدن موتور پله ای می گردد .

۴- در صورتی که با اجرای مراحل بالا مشکل برطرف نگردید لازم است نسبت به بررسی عملکرد سنسور موقعیت دریچه گاز (TPS) اقدام نموده به این صورت که در حالت سوئیچ باز ، میزان زاویه دریچه گاز را بررسی نمایید تا صفر باشد همچنین خودرو را روشن نموده تا دمای موتور به حد نرمال برسد سپس توسط دستگاه عیب یاب جامع با حرکت دادن اهرم دریچه گاز مقدار نوسانات آن را بررسی نمایید . پس از بررسی موارد فوق و عدم رفع ایراد اقدام به تعویض قطعه سنسور موقعیت دریچه گاز (TPS sensor) کنید.


۵- به منظور ردیابی قطعات تعویض شده و جلوگیری از اعمال هرگونه دستکاری غیر مجاز، لازم است محل مونتاژ پیچ های اتصال قطعات تعویض شده با استفاده از لامپ به رنگ سبز یا آبی نشانه گذاری گردد.




پیاده و سوار کردن شیر برقی کنیستر

۱- ابتدا کابل منفی باتری را جدا نمایید.






۲- با در آوردن خار ، کانکتور اتصال شیر برقی کنیستر را بیرون آورید.
جهت بستن، عکس مراحل بالا (۱ تا ۲) را انجام دهید.




پیاده و سوار کردن واحد کنترل الکترونیکی : (ECU)


کابل منفی باتری را جدا نمایید.
ECU در قسمت زیر جلو داشبورد سمت چپ واقع شده است با باز کردن پیچ های اتصال آن به بدنه و به سمت پایین کشیدن آن، ECU آزاد می شود و با در آوردن کانکتور متصل به آن ECU را خارج نمایید.
جهت سوار کردن عکس عمل پیاده کردن اقدام نمایید و در هنگام نصب کانکتور دقت نمایید.




۴- پیچ و مهره اتصال جعبه فیوز به بدنه را باز کنید.
گشتاور محکم کردن پیچ و مهره: ۸-۱۲ N.m.



۵- اتصالات جعبه فیوز را از زیر آن جدا کنید.



۶- دسته سیم را از کانکتور ECU جدا کنید.




۷- پیچ ها و مهره اتصال سینی باتری به دسته موتور را باز کنید.

گشتاور محکم کردن مهره: ۹-۱۱ N.m

گشتاور محکم کردن پیچ: ۹-۱۱ N.m


گشتاور محکم کردن پیچ آلن: ۱۳-۱۵ N.m



۸- مهرهای اتصال ECU به سینی باتری را باز کنید و ECU را خارج کنید.


گشتاور محکم کردن: ۸-۱۲ N.m

۹- مراحل نصب عکس مراحل باز کردن می باشد.




- پیاده و سوار کردن کنیسترهای:**
- ۱- کابل منفی باتری را قطع کنید.
 - ۲- چرخ سمت راننده را باز کنید.

- ۳- شلگیر را باز کنید.
 - ۴- کنیستر را از محل خود با جدا کردن شیلنگ های متصل به آن درآورید.
- جهت سوار کردن عکس عمل پیاده کردن اقدام نمایید.



- پیاده و سوار کردن انژکتورها :**
- ۱- کابل منفی باتری را جدا نمایید.
 - ۲- پیچ های ریل را باز کرده و آن را پیاده نمایید.
 - ۳- با آزاد کردن خارهای اتصال انژکتورها به ریل، انژکتورها را باز کنید.
- برای سوار کردن عکس عمل پیاده کردن اقدام نمایید.




پیاده و سوار کردن سنسور های اکسیژن

- ۱- ابتدا کابل منفی باتری را جدا نمایید.
- ۲- با در آوردن خار، سنسور اکسیژن را آرام بیرون آورید.

۳- سنسور اکسیژن را باز کنید.


جهت سوار کردن عکس عمل پیاده کردن اقدام نمایید.

گشتاور بستن : ۴-۶ N.m (۰/۴ ~ ۰/۶ kg.m)




باز کردن و نصب مجموعه کاتالیست

- ۱- پیچ های گلوبی اگزو (دو عدد پیچ) را باز کنید.




۲- مجموعه هواکش را باز کنید.







۳- کانکتورهای متصل به مجموعه رادیاتور را جدا کنید.



۴- بستهای کمربندی متصل به رادیاتور را باز کنید.




۵- شیلنگ منبع انبساط را جدا کنید.




۶- خارهای ایرگايد را باز کنید.

۷- پیچ های پایه رادیاتور را باز کنید.




۸- بست شیلنگ های رادیاتور را باز کرده و سپس آب رادیاتور را تخلیه نمایید.




۹- رادیاتور را از محفظه موتور خارج کنید.


۱۰- پیچ های عایق حرارت گیر(۵ عدد پیچ) را باز کنید.




۱۱- براکت پایه لوله آب ورودی را باز کنید.



۱۲- پیچ های مجموعه منیفولد و کاتالیست (۸ عدد پیچ) را باز کنید.





۱۳- مجموعه کاتالیست داغی را خارج کنید.

نکته:

- واشر فلزی گلویی اگزوژ و واشر منیفولد پس از باز شدن قابل استفاده مجدد بوده لذا در هنگام باز کردن دقیق نمایید آسیبی به آنها وارد نگردد.
- سنسور اکسیژن بالا دارای سیم اتصال کوتاه می باشد و به کانکتور مشکی رنگ دسته سیم موتور وصل می گردد، سنسور اکسیژن پایین دارای سیم اتصال بلند می باشد و به کانکتور طوسی رنگ دسته سیم موتور وصل می گردد.
- سنسور اکسیژن می بایست منطبق با ECU مورد استفاده در خودرو انتخاب و نصب گردد. در خودروهای گروه X۲۰۰ از ECU و سنسور اکسیژن CIM استفاده شده است.





باز کردن

۱- قطب منفی باطری را جدا کنید.

۲- ابتدا کفی عقب صندلی را برداشته و موکت زیر آن را بلند میکنیم تا صفحه چهارگوش که بوسیله چهار عدد پیچ به کفی بدنه خودرو متصل است را توسط پیچ گوشتی چهار سو، باز کرده و آنرا از بدنه جدا کنید.

۳- لوله های رفت و برگشت سوخت را از پمپ جدا می کنیم.



۴- مهره پمپ، را بوسیله ترکمتر یا آچار در جهت

خلاف عقربه های ساعت چرخانده و آن را باز کنید.
توجه: در هنگام استفاده از ابزار مخصوص جهت باز کردن مهره دقت شود به سوکت های رفت و برگشت آسیبی وارد نشود.


۵- پمپ را از داخل باک جدا کنید.


۶- در زیر پمپ یک عدد اورینگ آب بندی وجود دارد که آن را نیز برداشته و کنار بگذارید.

نصب

۱- اورینگ آببندی (در هر بار تعویض پمپ، اورینگ آب بندی نو استفاده گردد) را در محل مشخص (قسمت بالای روزه باک) قرار داده سپس پمپ را در باک قرار دهید.

۲- مهره را در محل رزوه های باک در جهت عقربه های ساعت بیندید و در نهایت برای محکم شدن آن، با ابزار مخصوص، مهره را محکم کرده و برای اطمینان از میزان گشتاور بستن، بوسیله ترکمتر آن را کنترل میکنیم. (۵۰ الی ۷۰ نیوتون متر)






۳- لوله های رفت و برگشت سوخت را روی پمپ بنزین نصب کرده و کانکتور اتصال به دسته سیم را وصل کنید. اطمینان حاصل شود که ضامن سوکت، حتماً قفل شود.

۴- در پایان پلیت فلزی را در محل خود قرارداده و پیچ های آن را محکم کنید.

۵- کفی صندلی عقب را در محل اولیه قرار دهید.




مراحل تعویض فیلتر سیستم سوخت رسانی

۱- صندلی عقب را باز کنید.

۲- دریچه بازدید پمپ بنزین را باز کرده و کانکتور سوخت و کانکتور دسته سیم را جدا کنید.


۳- مهره های رینگی پمپ را باز کنید تا پمپ آزاد شود.




۴- پمپ را با زاویه از باک خارج کنید.



۵- خار درجه باک را آزاد کرده و سپس به صورت کشویی آن را از محل خود خارج کنید.





۶- خروجی رگولاتور را خارج کنید.




۷- خارهای پمپ بنزین را آزاد کرده و مخزن را بصورت کشویی خارج کنید.

۸- دو عدد خار فلزی پایه کلگی پمپ را آزاد کنید.







۹- خار لوله خروجی را آزاد کرده و سپس لوله را جدا کنید.




۱۰- سوکت اتصال به دسته سیم را جدا کنید.



۱۱- بست فلزی رگولاتور را آزاد کنید.



۱۲- خار های پلاستیک نگهدارنده فیلتر بنزین را آزاد کنید.




۱۳- فیلتر بنزین را جدا کرده و آن را تعویض نمایید.




۱۴- فیلتر جدید را در نگهدارنده فیلتر قرار داده و با فشار دست جا بزنید.


۱۵- رگولاتور را در محل خود قرار داده و بست آن را ببندید.



۱۶- سوکت اتصال به دسته سیم و فنر لرزه گیر را در جای خود قرار دهید.




۱۷- کلگی پمپ را روی نگهدارنده فیلتر قرار دهید و خارهای فلزی آن را جا بزنید.




۱۸- خروجی فیلتر بنزین به کلگی پمپ را در جای خود قرار دهید.


۱۹- با نیروی دست مخزن اصلی پمپ را در جای خود قرار دهید.



۲۰- خروجی رگولاتور را در جای خود قرار دهید.



۲۱- درجه بنزین را بصورت کشویی جا زده و سیم های آن را مرتب کنید.




۲۲- پمپ را به صورت مایل داخل باک قرار دهید و مهره های روی آن را با گشتاور ۱۰ نیوتن متر محکم کنید.


توجه: کانکتور لوله سوخت و سوکت برق را جا زده و سپس سوییچ در حالت آماده قرار گیرد، کنترل شود که نشستی بنزین مشاهده نگردد و در صورت تایید دریچه بازدید پمپ و صندلی نصب گردد.

باز کردن و نصب مجموعه کامل باک بنزین:


- ۱- بعد از جدا کردن اتصال باتری و تخلیه باک، ابتدا کفی عقب صندلی را برداشته و موکت زیر آن را بلند کرده تا صفحه چهارگوش که بوسیله چهار عدد پیچ به کفی بدنه خودرو متصل است را توسط پیچ گوشتی چهار سو، باز کرده و آن را از بدنه جدا کنید.
- ۲- کانکتور و اتصالات پمپ را جدا کنید.
- ۳- لوله گلویی باک را که توسط دو عدد پیچ به بدنه متصل شده است را باز کنید.





- ۴- در زیر خودرو، پیچ های برآکت نگهدارنده گلویی را باز کرده تا گلویی کاملا از بدنه جدا گردد.



- ۵- لوله تخلیه بخارات را از باک جدا کنید.





۶- برای سهولت تعویض باک، اگزوژ را کاملاً باز کنید.




۷- صفحه حرارتی باک که توسط شش پیچ متصل است را باز کنید.

توجه: جهت نصب صفحه حرارتی، از پیچ لاستیکی نو استفاده گردد.






۸- سیم ترمز را از بست مربوطه باز کنید.



۹- پیچ های بست (کمربند) نگهدارنده باک را بوسیله آچار باز کنید.



۱۰- باک و گلوبی را با کمی تمايل به سمت راننده از روی اکسل جدا کنید.



نصب
مراحل نصب عکس باز کردن می باشد.

باز کردن

۱- قطب منفی باطری را جدا کنید.

۲- ابتدا کفی عقب صندلی را برداشته و موکت زیر آن را بلند میکنیم تا صفحه چهارگوش که بوسیله چهار عدد پیچ به کفی بدنه خودرو متصل است را توسط پیچ گوشتی چهار سو، باز کرده و آنرا از بدنه جدا کنید.

۳- لوله های رفت و برگشت سوخت را از پمپ جدا می کنیم.



۴- مهره (نات) پمپ، را بوسیله ترکمترا یا آچار در جهت

خلاف عقربه های ساعت چرخانده و آن را باز کنید.
توجه: در هنگام استفاده از ابزار مخصوص جهت باز کردن نات دقت شود به سوکت های رفت و برگشت آسیبی وارد نشود.


۵- پمپ را از داخل باک جدا کنید.

۶- در زیر پمپ یک عدد اورینگ آب بندی وجود دارد که آن را نیز برداشته و کنار بگذارید.

نصب

۱- اورینگ آببندی (در هر بار تعویض پمپ، اورینگ آب بندی نو استفاده گردد) را در محل مشخص (قسمت بالای روزه باک) قرار داده سپس پمپ را در باک قرار دهید.

۲- نات را در محل رزوه های باک در جهت عقربه های ساعت بیندید و در نهایت برای محکم شدن آن، با ابزار مخصوص، نات را محکم کرده و برای اطمینان از میزان گشتاور بستن، بوسیله ترکمترا آن را کنترل میکنیم. (۵۰ الی ۷۰ نیوتون متر)



فصل سوم

نحوه عیب یابی خودرو ساینا اتوماتیک



مقدمه

فصلی که پیش رو دارید مشتمل بر نحوه عیب یابی خودروی ساینا اتوماتیک با کیت انژکتوری طرح زیمنس می باشد. در این فصل شما می توانید عیوبی را که ممکن است در سیستم انژکتور به وجود آید به صورت گام به گام و مرحله به مرحله رفع کنید. پیش از شروع کار به نکات زیر توجه نمایید:

۱- در این فصل فرض بر این است که کاربر با مجموعه سیستم انژکتوری زیمنس اعم از مفاهیم سنسورها و عملگرها و ... آشنایی دارد. پیشنهاد می شود پیش از استفاده از مطالب این فصل به طور کامل و دقیق به کتاب راهنمای سیستم انژکتوری زیمنس خانواده سایپا مراجعه گردد.

۲- هر جا که از کلمه BOB استفاده شده است منظور Break Out Box یا کانکتور واسطی است که به کمک آن می توانید به سادگی به پین های ECU دسترسی داشته باشید. در صورتی که ابزار فوق را در اختیار نداشتید پیشنهاد می شود از یک سوزن به جای آن استفاده کنید؛ بدین صورت که ان را در سیمی که می خواهید سیگنال آن را بگیرید فرو برد و تست های لازمه را انجام دهید.

۳- در عیب یابی سیستم انژکتوری به هیچ وجه عجله نکرده و حوصله به خرج دهید و مراحل گفته شده در هر مورد را به دقت انجام دهید. در صورتی که در هر مرحله مشکل مرتفع گردید، بقیه مراحل را انجام ندهید.

۴- استفاده از مولتی متر (که شامل اهم متر، ولت متر و آمپر متر می باشد) در عیب یابی تک تک قطعات لازم و ضروری است. بدیهی است که نحوه کار با این ابزار را نیز باید قبل آموخته باشید.

۵- از اتصال برق ۱۲ ولت به سیم سنسورها و عملگرها جدا خودداری نمایید.

۶- هنگامی که سوییج خودرو باز است و یا اینکه خودرو روشن است کانکتور ECU را به هیچ عنوان جدا نکنید.

۷- کانکتور ECU از دو بخش A و B تشکیل شده است. برای یافتن پین مورد نظر خود در کانکتور ECU در دسته سیم باشیستی به دقت به کانکتور مزبور که شکل آن در صفحه بعد آورده شده است نگاه کرده و با توجه به علامت گذاری های انجام شده، پین مطلوب را بیابید.

۸- هنگامی که قصد دارید سیستم جرقه (Ignition) و یا کمپرس (Compression) را انداره بگیرید، فراموش نکنید که پیش از آن کانکتور انژکتورها را جدا کنید.

۹- وقتی اشکالی در سیستم ایجاد می شود که دستگاه عیب یاب قادر به نشان دادن آن است، این اشکال در (حافظه خطای) ثبت می گردد و اگر اشکال برطرف گردید خطای از حافظه پاک نمی شود تا آن که توسط دستگاه این کار صورت گیرد. بنابراین توجه داشته باشید که هر بار پس از رفع عیب حافظه خطای را پاک کنید.

۱۰- هنگامی که بررسی الکتریکی روی خودرو انجام می دهید به دو نکته توجه فرمایید:

۱- باتری باید کاملا شارژ باشد.

۲- هیچ گاه از منابع با ولتاژ بالاتر از ۱۶ ولت استفاده نکنید.

بررسی سیگنال نامی خودروی ساینا اتوماتیک در شرایط گرم شدن کامل در دمای نرمال موتور

ردیف	نام	در حالت دور آرام (تهویه مطبوع خاموش)	در حالت دور آرام (تهویه مطبوع روشن)	ملاحظه
۱	VB (ولتاژ باتری)	13.8 V (13.2 ~ 14.2 V)	13.4 V (13.2 ~ 13.5 V)	اسمی باتری و آلترناتور
۲	TCO (دمای مایع خنک کننده)	71 ~ 92° C	71 ~ 92° C	بسته به فن خنک کننده
۳	MAP (فشار مطلق منیفولد هوا)	350 mbar (300 ~ 400 mbar)	430 mbar (370 ~ 490 mbar)	خلاصی سوپاپ برای موتور سبز
۴	N (دور موتور - دور بر دقیقه)	850 rpm (800 ~ 900 rpm)	900 rpm (850 ~ 950 rpm)	-
۵	آوانس جرقه	6.0 °CRK (2.6 ~ 12.4 °CRK)	6.0 °CRK (3.0 ~ 12.0 °CRK)	-
۶	زمان پاشش	3.1 ms (2.5 ~ 3.5 ms)	4.2 ms (3.5 ~ 5.0 ms)	-
۷	Dowell Time	3.8 ms (4.1 ~ 3.6 ms)	4.0 ms (4.1 ~ 3.9 ms)	-



بازدید مجموعه باک و پمپ بنزین



اشکالات منجر به تعویض مجموعه باک و پمپ بنزین عبارتند از :

- موتور خودرو استارت می خورد ولی روشن نمی شود.
 - عدم عملکرد مناسب پمپ (نداشتن قدرت کافی موتور و ضعیف کار کردن آن - ریپ زدن خودرو)
 - صدای غیر عادی در زمانی که پمپ بنزین فعال است.
 - نشتی بنزین از محل نصب پمپ بنزین به باک ، اتصال لوله سوخت به مجموعه پمپ بنزین و شیلنگ ارسال سوخت (وجود بو بنزین داخل ماشین)
 - کاهش قدرت موتور خودرو در هنگام گرم شدن موتور.
 - درست نشان ندادن میزان صحیح سوخت در باک .
- عامل بروز ایرادات مذکور ، علاوه بر مجموعه پمپ بنزین ، می تواند ناشی از معیوب بودن و یا عدم کارکرد صحیح قطعات دیگری همچون ، شیلنگ ها و مسیر سوخت رسانی ، فیلتر بنزین ، رگلاتور فشار ، انژکتورها و یا استارت باشد که جهت تشخیص آنها به جداول عیب یابی مراجعه نمایید .

تشخیص عیوب قبل از باز کردن:


۱- بررسی ظاهری

- ۱-۱- لوله های سوخت کل مسیر را از نظر پارگی ، ترک خورده‌گی ، تابیدگی و تاشدگی بررسی نمایید.



- ۱-۲- محل نصب پمپ بنزین به باک را که در زیر صندلی عقب می باشد، از لحاظ عدم نشتی کنترل نمایید.





۱-۳- فیلتر بنزین ، ریل سوخت و اتصالات آنها را از لحاظ عدم نشتی کنترل نمایید.

۴- دسته سیم ، سوکت پشت جعبه فیوز و فیوز مربوطه را از نظر سوختگی ، ترک ، قطعی و یا دفرمگی بررسی نمایید.

۵- صحت عملکرد رله دوبل (Main) را بررسی نمایید .


۶- آثار ضربه و قرشدگی روی باک بر اثر برخورد با جسم خارجی را بررسی و کنترل نمایید .
نکته: در موارد ذکر شده نباید هیچگونه نشتی ، پارگی ، سوختگی ، ترک ، تابیدگی ، تاشدگی ، قطعی ، دفرمگی ، ضربه خوردنگی و یا قرشدگی مشاهده شود در غیر اینصورت قطعه معیوب را تعویض نمایید.


۲- بررسی اتصالات

۲-۱- وجود پارگی و لهیدگی در سیم ها و روکش محافظ را بررسی و کنترل کنید.

۲-۲- وجود شکستگی سوکت و خارها را بررسی و کنترل نمایید.


۲-۳- فیوز ۱۰ آمپری پمپ بنزین را در جعبه فیوز ، از لحاظ سوختگی و شکستگی به صورت چشمی بررسی و کنترل نمایید .





۴-۲- در صورت سالم بودن مواد فوق ابتدا سوئیچ را باز نموده سپس سیم جریان مثبت پمپ بنزین را از فیوز تا کانکتور دسته سیم پمپ بنزین که در زیر صندلی عقب خودرو مطابق شکل قرار دارد را از لحاظ وجود اتصال داخلی (بدنه) توسط اهم متر یا لامپ تست کنترل نمایید.

نکته: در صورت انجام آزمون توسط لامپ تست ، با روشن شدن لامپ در مسیر اتصال داخلی وجود دارد و بایستی رفع گردد و اگر آزمون با اهم متر انجام شود و اهم متر عددی غیر از صفر را نشان دهد نمایانگر وجود اتصال داخلی بوده و بایستی رفع گردد.



۳- فشار سوخت پمپ بنزین

در حالیکه خودرو خاموش می باشد شیلنگ ورودی ریل سوخت را خارج نموده و توسط رابط مربوطه گیج فشار را به آن متصل کرده سپس موتور را روشن نمایید. فشار سوخت باید در محدوده $3.4 \text{ bar} \sim 3.6 \text{ bar}$ باشد برای یورو ۴ باشد در غیر اینصورت می باشد مطابق جداول ذیل عیب یابی نمایید .

موتور را روشن کرده و فشار سوخت را در دور آرام اندازه گیری نمایید صورتی که فشار سوخت اندازه گیری شده با مقدار استاندارد اختلاف داشته باشد تعمیرات مورد نیاز را با استفاده از جدول زیر انجام دهید.

ناحیه مشکوک	دلیل احتمالی	شرایط عیب
تعویض فیلتر سوخت	گرفتگی فیلتر سوخت	
تعویض پمپ بنزین	نشستی سوخت از رگلاتور فشار سوخت نصب شده بر روی پمپ سوخت به دلیل آب بندی نامناسب رگلاتور فشار سوخت	پایین بودن بیش از حد فشار سوخت
تعویض پمپ بنزین	گیرکردن رگلاتور فشار سوخت	بالا بودن بیش از حد فشار سوخت

موتور را خاموش کرده و تعییرات فشار سوخت را روی گیج بررسی نمایید. پس از خاموش شدن موتور، مقدار نمایان شده توسط گیج فشار برای مدت حداقل ۵ دقیقه باید حفظ گردد. روند تعییرات فشار سوخت را هنگام کاهش مقدار نشان داده شده توسط گیج بازرسی کرده و تعمیرات مورد نیاز را با استفاده از جدول زیر انجام دهید.





ناحیه مشکوک	دلیل احتمالی	شرایط عیب
تعویض انژکتور	نشتی انژکتور	پس از خاموش شدن موتور، فشار سوخت به آرامی کاهش می یابد
تعویض پمپ بنزین	گیر کردن شیر یک طرفه پمپ سوخت در حالت باز	پس از خاموش شدن موتور، فشار سوخت به سرعت کاهش می یابد

۴- صدای پمپ بنزین

موتور را روشن نموده و وضعیت صدای پمپ بنزین را به گونه ای که حداقل قطعه به مدت ۱ دقیقه کار می کند، کنترل و بررسی نمایید. وضعیت صدای غیر عادی پمپ بنزین را با مقایسه بین دو خودروی سالم می توان تعیین نمود.

۵- شدت جریان مدار پمپ بنزین



توسط یک دسته سیم مجا بر ق مثبت را از طریق سوکت پمپ و یک آمپر متر کالیبره شده که در مدار بصورت سری قرار می گیرد به کانکتور پمپ متصل کنید، پس از نصب آمپر متر در مدار و در زمان بسته بودن سوییچ صفحه نمایش عدد صفر را نمایش می دهد. پس از اطمینان از برقراری اتصال در کانکتورهای نصب شده به شیوه گفته شده، ابتدا سوییچ را باز و پس از لحظه ای مکث به موتور خودرو استارت بنزین سپس میزان جریان مصرفی پمپ را مشاهده نمایید. در صورتیکه میزان جریان بیش از $4/3 \text{ A}$ باشد مجموعه سالم بوده و اگر کمتر از این مقدار باشد نسبت به تعویض مجموعه اقدام نمایید.



تشخیص عیوب بعد از باز کردن:

۱- بررسی ظاهری پمپ بنزین و درجه داخل باک

۱-۱- پمپ بنزین را از لحاظ پارگی شیلنگ و فیلتر بنزین، شکستگی موتور DC از محل لوله خروجی و قطعی سیم های برق، ترک یا دفرمگی در تکیه گاه پمپ و پایه آن و لوله خروجی و شکستگی و تغییر شکل غیر عادی در کانکتور که باعث نشتی می شود را بررسی نمایید.



۱-۱- پمپ بنزین و درجه داخل باک را از لحاظ پکینگ بودن بررسی نمایید.

۱-۲- پمپ بنزین و درجه داخل باک را از لحاظ ترک ریز، پلیسه، تغییر شکل غیر عادی سیم و بیرون زدگی سیمها از محل پرس بررسی نمایید. رشته سیم ها باید بطور کامل و نزدیک به هم پرس شده باشد.

۱-۳- درجه داخل باک را از نظر ترک یا شکستگی فوم شناور، مقاومت متغیر و تغییر شکل میله شناور بررسی نمایید.

در صورت مشاهده موارد فوق قطعه معیوب بوده و می بایست پمپ بنزین را تعویض نمایید.

۲- (تست اهمی) درجه داخل باک پمپ بنزین به دلیل آن که معمولاً در بنزین های مصرفی مواد اضافی و آلودگی هایی نظیر آب، گرد و غبار و ... وجود دارد این آلودگی ها سطح مقاومت متغیر را کشف می نماید و در نتیجه باعث کاهش حساسیت نشانگر و احتمالاً اشتباه نشان دادن سطح بنزین روی جلو آمپر می شود در چنین موقعی می توان درجه داخل باک را از پمپ بنزین جدا کرد و سطح مقاومت متغیر را با الکل شستشو داد سپس با رعایت احتیاط کامل به منظور تکان نخوردن فنر و عرقه سطح مقاومت متغیر را با باد گیری خشک کرد . پس از شستشو و خشک کردن سطح مقاومت متغیر مقدار موقعیت خالی بودن سوخت را مطابق شکل شماره (۱) و مقدار موقعیت پر بودن سوخت را مطابق شکل شماره (۲) برای پمپ بنزین مدل یورو ۴ با اهم متر بررسی و کنترل نمایید در موقعیت خالی مقدار اهم باید $300 \pm 10 \Omega$ و در موقعیت پر مقدار اهم باید $51 \pm 5 \Omega$ باشد.

حرکت یکنواخت گیج را روی صفحه سرامیک کنترل نمایید، باید قطعی و پرش مقدار اهم مشاهده گردد. در صورت عدم مشاهده مقادیر ذکر شده در قسمت بالا، قطعه معیوب بوده و بایستی پمپ بنزین را تعویض نمایید.

جدول عیب یابی گیج بنزین

مشکل	علت احتمالی	راه حل
درست نشان ندادن میزان بنزین	خرابی در نشانگر روی صفحه کیلومتر	با قطع کانکشن دسته سیم پمپ و گیج از دسته سیم اصلی بایستی عقربه نشانگر روی وضعیت خالی قرار گیرد و با اتصال دو سر سیم روی کانکشن دسته سیم اصلی، عقربه نشانگر روی وضعیت پر قرار گیرد که در غیر این صورت باید پشت آمپر بررسی و در صورت نیاز تعویض گردد.
حرکت نکردن عقربه بنزین (جلو آمپر)	ایراد اتصالات (تمامی اتصالات مدار گیج باید بررسی شود. این ایراد ممکن است در اتصالات گیج (سوکت ها و سیم ها و سر سیم ها و) یا در اتصالات جلو آمپر و یا در اتصالات بین جلوی آمپر و گیج بوده باشد.) - جدا شدن عقربه از روی سطح سرامیک - شل بودن پایه اتصال نشانگر - گیر کردن میله شناور	سوکت مجموعه پمپ را از روی سوکت مربوطه روی خودرو جدا می کنیم سپس با اهم متر دو طرف مدار الکتریکی را بررسی می کنیم. ابتدا دو سر اهم متر را به دو سر مدار مربوطه جلو آمپر وصل می کنیم اگر اتصال مدار آن برقرار باشد ایراد از اتصالات مجموعه پمپ و گیج است و باید مجموعه را از داخل باک بیرون آورد و گیج آن عوض شود.
خارج شدن مجموعه از حالت کالیبره	درست نشان ندادن میزان بنزین	با باز کردن قاب از اتصال پیوسته عقربه روی سرامیک اطمینان حاصل گردد و در صورت فاصله دار بودن سطح عقربه با سطح سرامیک تعویض گردد. سر سیم های گیج را به اهم متر متصل می کنیم و سپس میله شناور را بین دو حد بالا و پایین گیج حرکت می دهیم که اهم متر باید مقدار مقاومت را به صورت تغییرات صعودی و نزولی نشان دهد و در هیچ نقطه نباید اهم متر قطعی مدار را نشان دهد. که در این صورت قطعه معیوب بوده و گیج باید تعویض شود
گیر کردن میله شناور	فرسode شدن مقاومت سرامیکی یا شکسته شدن سرامیک	حرکت میله شناور باید کاملاً "روان و بدون هیچ گونه گیری باشد که می توانیم با حرکت میله شناور بین حد بالا و پایین آن را چک کنیم و در صورت اطمینان از گیر کردن میله باید گیج عوض شود
شکستگی فوم شناور	شکستگی فوم شناور	سر سیم های گیج را به اهم متر متصل می کنیم و سپس میله شناور را بین دو حد بالا و پایین گیج حرکت می دهیم که اهم متر باید مقدار مقاومت را به صورت تغییرات صعودی و نزولی نشان دهد. که در این صورت قطعه معیوب بوده و گیج باید تعویض شود
ایرادات سخت افزاری یا نرم افزاری ECU و صفحه کیلومتر	اعیب مربوط به گیج (آمپر بالا نمی رود)	تعویض گیج
۱- جدا شدن سیم از لحیم پایه اتصال یا پایه پرنجی ۲- جداشدن محل اتصال سر سیم قرمز رنگ با صفحه سرامیک مجموعه نشانگر ۳- جانبودن سوکت نشانگر به سوکت ورودی از سوکت چهار خانه زرد رنگ پمپ ۴- در آمدن سر سیم از داخل سوکت دوفیش مربوط به پمپ به علت با فشار جا زدن ۵- در آمدن سیم از داخل سر سیم دسته سیم پمپ بنزین ۶- شکستگی فوم شناور	به دستور العمل های مربوطه مراجعه گردد	
۱- نداشتن بنزین کافی (که به سطح فوم نشانگر برسد) داخل باک	بررسی مقدار بنزین و اضافه نمودن بنزین	- ابتدا مجموعه پمپ و گیج از روی باک باز شود و موارد مطرح شده بصورت ظاهري بررسی گردد که در صورت وجود هرگونه ایراد گیج تعویض گردد.
۱- جا نبودن سوکت خروجی پمپ به سوکت دسته سیم ماشین	جا زدن صحیح سوکت خروجی پمپ به سوکت دسته سیم ماشین	
۲- کج شدن سر سیم کانکشن بر اثر مونتاژ بد به دسته سیم ماشین	اصلاح سر سیم با دم باریک و جا زدن آن	
۳- جا نبودن کانکشن پشت صفحه کیلومتر و یا شل بودن سیم های داخل کانکشن دسته سیم پشت صفحه کیلومتر	بررسی علت و جا زدن صحیح	آمپر بالا نمی رود (اعیب مربوط به خودرو و مونتاژی)
۴- جا نبودن کانکشن مربوط به دسته سیم ماشین به کانکشن سه فیش زیر داشبورد	بررسی علت و جا زدن صحیح	
۵- قطعی در مدار دسته سیم ماشین از سر پمپ تا پشت صفحه کیلومتر	بررسی قطعی با اهم متر و رفع عیب آن	



جدول عیب یابی گیج بنزین

مشکل	علت احتمالی	راه حل
آمیر بالا می رود ولی نوسان دارد	اتصال بدنہ (قطب منفی) درست به دسته سیم پمپ بنزین نمی رسد	یک سیم از بدن ماشین به یکی از سیم های دسته سیم ماشین که مربوط به گیج است وصل می نماییم
ماشین روشن نمی شود (عیب مربوط به پمپ بنزین)	۱- پمپ بنزین گیر باز است ۲- سوکت مشکی رنگ پمپ درست به انتهای پمپ وصل نشده است ۳- پمپ بنزین نیم سوز شده است (نوسان در صدای پمپ) ۴- در آمدن و یا لقی سوکت دسته سیم ماشین در محل اتصال به سوکت مجموعه پمپ و گیج	قطعه پمپ بنزین تعویض شود. اتصال سوکت و محکم نمودن آن در جای خود تعویض مجموعه پمپ اتصال سوکت و محکم نمودن آن در جای خود
ماشین روشن نمی شود (عیب مربوط به خودرو)	۱- خرابی و سوختن رله دوبل ۲- خرابی و سوختن فیوز انژکتورها (فیوز سیمی داخل موتور) ۳- خرابی و سوختن فیوز ۱۰ آمیر پمپ بنزین ۴- خرابی و قطعی سنسور برق میل سوپاپ ۵- خرابی و قطعی سنسور RPM ۶- خرابی و قطعی رله سوخت CNG (مربوط به ماشین های دوگانه سوز) ۷- عمل نکردن سوچیج اینترسی ۸- عدم عملکرد سنسور اکسیژن ۹- کمبود بنزین ۱۰- قطع بودن اتصال بدنہ مربوط به ABS	بررسی علت و رفع آن و در صورت نیاز تعویض
پمپ بنزین در زمانیکه سوچیج باز است یکسره کار می کند و قطع نمی کند	۱- وجود قطعی در یکی از کنتاکتورهای رله دوبل ۲- وجود قطعی در یکی از کنتاکتورهای رله سوخت CNG	بررسی علت و رفع آن و در صورت نیاز تعویض
ماشین روشن می شود ولی یا ریپ می زند و یا اصلاح گاز نمی خورد	۱- وجود ترک یا شکستگی بر روی لوله خروجی پمپ و یا پارگی شیلنگ ۲- عدم تنظیم بودن موتور ماشین (ECU موتور) و انژکتورها	تعویض مجموعه پمپ تنظیم موتور
عملکرد بد پمپ (سخت روشن شدن، ریپ زدن، کم اوردن خودرو)	۳- کثیف بودن صافی پمپ بنزین ۴- کثیف بودن انژکتور	تست فشار خروجی پمپ بنزین توسط گیج فشار ۳/۶ تا ۳/۶
ایراد در انژکتورهای موتور گرفتگی موضعی در فیلتر سوخت، رگلاتور سوخت و ریل سوخت	۱- پمپ از بدن شیلنگ سوخت روی مجموعه لوله های سوخت و پارگی شیلنگ ۲- عدم تنظیم ECU موتور ۳- عدم عملکرد مناسب رگلاتور سوخت روی ریل سوخت ۴- خم شدن شیلنگ سوخت روی مجموعه لوله های سوخت و پارگی شیلنگ ۵- عدم تنظیم ECU موتور ۶- پارگی شیلنگ سوخت داخل پمپ ۷- شل بودن بسته های اتصال شیلنگ به پمپ و لوله مکش خروجی ۸- کثیف شدن فیلتر پمپ ۹- ایراد اتصالات پمپ ۱۰- پایین بودن میزان دبی خروجی یا فشار پمپ ۱۱- اشکال در سایر قطعات مسیر سوخت رسانی ۱۲- گرفتگی کاتالیست ۱۳- گرفتگی خروجی موتور	- پس از بررسی و در صورت وجود ایراد قطعه مربوطه تعییر و یا تعویض گردد. - مجموعه پمپ را از داخل باک بیرون آورده و با قرار دادن جمجمه داخل ظرف بنزین پمپ را روشن کرده و اتصالات و نشتی اتصالات شیلنگ و خود شیلنگ را از لحاظ نشتی بررسی و در صورت داشتن نشتی شلنگ آن را تعویض نموده و در صورت مشکل دار بودن بست ها آن را عوض می کنیم. - اگر پمپ از لحاظ نشتی مشکل نداشته باشد آن را از لحاظ اتصالات بررسی می کنیم. - ممکن است اتصالات خود مجموعه پمپ و یا اتصالات مربوطه روی خودرو مشکل نداشته باشد. برای بررسی مشکل اتصالات خود پمپ دو سر اهم متر را به دو سر سوکت های پمپ متصل می کنیم اگر مدار الکتریکی پمپ بفرار باشد ممکن است فیلتر کثیف شده باشد و یا اینکه دبی پمپ پایین است. در صورتی که مدار الکتریکی پمپ قطع شده باشد باید تمامی اتصالات آن به ترتیب بررسی شود. اگر اتصالات سوکت ها مشکل نداشته باشد خود پمپ باید از لحاظ سوختگی یا سالم بودن با اهم متر چک شود. اگر مدار الکتریکی پمپ و خود پمپ سالم باشند در این صورت یا فیلتر کثیف است و یا دبی پمپ پایین است. در صورت اطمینان از سالم بودن تمامی قطعات موجود روی مدار سوخت رسانی که در عملکرد موتور موثر می باشند و در صورتی که دبی خروجی بنزین کم بود، پمپ تعویض گردد.
بوی بنزین داخل ماشین	- پارگی شیلنگ خروجی - نشتی از اتصالات شیلنگ نصب شده روی مدار سوخت رسانی - پارگی یا داشتن خراش روی لاستیک آب بندی - شکستگی صافی دوقلوی روی سه راهی مجموعه سپریتور اشباع کنسیتر از اکسیژن	- ابتدا اتصالات شیلنگ را بررسی می کنیم و از محکم بودن بست های آنها اطمینان حاصل می نماییم و در صورت مشکل دار بودن بست های آنها را تعویض می نماییم. - پیچه های نصب مجموعه را از لحاظ محکم بودن بررسی که باید بصورت × و یکنواخت آنها را محکم کرد. توجه شود که پیچ ها از نوع M4 باشند. - شیلنگ را از روی مجموعه بار می کنیم و آن را از لحاظ نشتی و پارگی بوسیله باد بررسی می کنیم و در صورت مشکل دار بودن آن را تعویض می نماییم.



<ul style="list-style-type: none"> - پس از بررسی و در صورت وجود ایراد قطعه مربوطه تعییر و یا تعویض گردد. - مجموعه را از ورودی سیمهای پمپ مستقیماً به باتری وصل کنید. در صورت عدم روشن شدن پمپ مجموعه را تعویض و در غیر این صورت قسمتهای دیگر خودرو را بررسی کنید - جابجایی سیم ها - جابجایی سیم ها 	<ul style="list-style-type: none"> - مسدود بودن ریل سوخت ، مسیر سوخت از جمله فیلتر سوخت و - عمل نکردن سوئیچ اینترسی - عدم عملکرد سنسور آسیشن ECU - عدم عملکرد مناسب ECU - ضعیف بودن باتری - کمبود بنزین و نرسیدن آن به سطح قابل مکش توسط پمپ بنزین - ایجاد اتصالات - شکستگی لوله خروجی DC موتور یا پارگی شیلنگ - پمپ سوخته است - جابجایی سیم های مثبت و منفی دسته سیم پمپ بنزین - جابجایی سیم های مثبت و منفی دسته سیم ماشین 	روشن نشدن خودرو با وجود استارت خودرن
بررسی علت و رفع عیب آن	<ul style="list-style-type: none"> ۱- مسدود بودن مسیر رفت و برگشت سوخت اعم از مجموعه لوله ها و شیلنگها سوخت ، فیلتر بنزین و ریل سوخت 	
بررسی اشکال برقی سیستم و رفع آن	<ul style="list-style-type: none"> ۲- برق ماشین با ولتاژ بالا به پمپ می رسد 	پمپ بنزین صدا می دهد
بررسی علت و رفع عیب آن	<ul style="list-style-type: none"> ۳- خرابی از ریل سوخت و مسدود بودن مسیر برگشت آن 	
اصلاح و یا تعویض شیلنگ	<ul style="list-style-type: none"> ۴- تاخوردن شیلنگ سر باک 	
تعویض مجموعه پمپ	<ul style="list-style-type: none"> ۵- در غیر این صورت صدا از خود پمپ می باشد 	



- در صورتی که مراجعت مشتری قبل از ۳۰۰۰ کیلومتر بود می بایست توضیحات لازم به مشتری داده شود که بعد از طی کیلومتر ذکر شده و آب بندی قطعات موتور، حالت بهینه بوجود می آید.

- در اندازه گیری مصرف سوخت در سیکل رانندگی استاندارد، بارهای اضافی اعمالی به موتور از ناحیه مصرف کننده ها (کمپرسور کولر، مصرف کننده های الکتریکی و...) حذف شده و دمای محیط تست نیز در محدوده نرمال ۲۵ درجه می باشد. شرایط متفاوت مانند هوای بسیار گرم یا سرد ، منجر به افزایش نتیجه آزمون است.

- درجات مشخص شده در نمایشگر سوخت جلو آمپر، شماتیک بوده و نمیتواند مبنای محاسبه مصرف سوخت باشد ، دقت شود که مبنای اظهار مشتری مبنی بر بالابودن مصرف سوخت بر اساس نشانگر نباشد.

۱- بررسی های اولیه :

- سرویسهای ادواری در زمانهای مشخص انجام شده باشد. به خصوص تعویض همزمان روغن و فیلتر روغن، تعویض فیلتر هوا در کمتر از ۵۰۰ کیلومتر و سالم بودن سیستم جرقه شامل کویل، شمع و وايرها

- صحت عملکرد هر ۴ سیلندر کنترل شود.

- مشتری از بنزین یورو ۴ استفاده می کند.

- استاندارد بودن فشار باد لاستیک ها کنترل شود

- صحت عملکرد گیج بنزین کنترل شود.

- عملکرد صحیح پمپ بنزین و رگولاتور کنترل شود که فشاریل سوخت از مقدار مجاز آن بالاتر نباشد. (فشار مجاز $\frac{3}{4} \sim \frac{3}{4}$ بار می باشد)

- خطاهای موجود در ECU با دستگاه دیاگ چک شود و ایرادات احتمالی مانند خرابی سنسور MAP یا اکسیژن، شمع، انژکتور..... برطرف و قطعه معیوب تعویض گردد.

- زمان پاشش در حالات مختلف با دیاگ کنترل گردد. برای این منظور باید موتور گرم و موتور در حالت دور آرام (idle)، روی ۹۵۰ - ۸۵۰ دور بر دقیقه باشد. (مقادیر برای تیبا یورو ۴ زیمنس است).

زمان پاشش انژکتور در حالت دور آرام (تهویه مطبوع خاموش) $ms 3,5 - 2,5$ (میلی ثانیه)

زمان پاشش انژکتور در حالت دور آرام (تهویه مطبوع روشن) $ms 3,5 - 2,5$ (میلی ثانیه)

در دور موتور های بالاتر، پس از چند ثانیه ثابت نگاه داشتن دور موتور، مقادیر زمان پاشش مجدداً در محدوده های فوق ثبت میگردند. مقادیر خارج

نحوه کنترل مصرف سوخت

با توجه به به بررسی های انجام شده بر روی خودروهای X200 به اطلاع می رساند، در صورت مراجعت مشتری با اظهار بالا بودن مصرف سوخت ، ابتدا توضیحات ذیل به مشتری ارائه شود. سپس در صورت نیاز مطابق دستور العمل تشریح شده خودرو مورد بررسی قرار گیرد:

سیکل درون شهری : مصرف سوخت خودرو در ۱۰۰ Km/hr ۳۰ Km و تردد درون شهری با سرعت متوسط Km ۱۰۰ Km بروند شهری : مصرف سوخت خودرو در ۱۰۰ Km ۹۰ Km/hr و یک نفر سرنشین با

پنجره های بسته و بدون مصرف کننده های اضافی

سیکل ترکیبی: میانگین مصرف سوخت خودرو در ۱۰۰ Km تردد داخل شهر و جاده، با زمان های پیمایش برابر مصرف سوخت

استاندارد خودروهای X200 در سیکلهای مختلف به شرح ذیل می باشد :

مصرف سوخت سیکل ترکیبی: lit/100km 6.6

مصرف سوخت سیکل درون شهری: 9.3 lit/100km

مصرف سوخت بروند شهری: 5.2 lit/100km

نکات قابل توجه:

- اندازه گیری مصرف سوخت خودرو در سیکل استاندارد، بر اساس ضریب Coast down صورت می پذیرد که مقدار آن به شرایط آبرودینامیکی خودرو نیز وابسته است، آزمون بر روی دستگاه تست انجام گرفته و در زمان اندازه گیری مصرف سوخت، خودرو حامل یک سرنشین بوده، شبیه جاده صفر، کلیه مصرف کننده های غیرضروری خودرو غیرفعال، ضریب اصطکاک جاده در حد مطلوب(جاده تست فرودگاه) بوده و شبشه های خودرو کاملا بسته اند؛ کلیه این عوامل در میزان مصرف سوخت اندازه گیری شده طبق سیکل استاندارد رانندگی مؤثر است.

- هر 100Kg بار اضافی، مصرف سوخت خودرو در سیکل بروند شهری را یک لیتر در هر Km بالا می برد.

- انجام حرکات پرشتاب و ترمز های مکرر، گرم کردن موتور در حالت درجا برای مدت زمان طولانی، استفاده از سیستمهای الکتریکی، پایین بودن شبشه های جانبی به خصوص در سرعتهای بالاتر از Km/hr 30 باعث افزایش مصرف سوخت می گردد.

- بهینه ترین مصرف سوخت در محدوده سرعت ۸۰ - ۹۰ Km/hr و دور موتور کمتر از 3000rpm حاصل می شود.



محدوده باید طبق دستور العمل تعمیراتی، عیب یابی و رفع عیب شوند.


۲- تست جاده و کنترل مصرف سوخت:


در صورتیکه خودرو مشتری در بررسی های مذکور فاقد ایراد شناخته شود، نقص فنی در خودرو وجود ندارد؛ اما در صورتیکه مشتری با توضیحات یاد شده قانع نشد و مجددًا مراجعه نمود، خودرو مذکور به شرح ذیل مورد تست جاده قرار گیرد؛

روش آزمون: در یک جایگاه بنزین مشخص ، باک بنزین به طور کامل و تا سطح قابل مشاهده، پر از بنزین گردد. سپس در تست برون شهری با سرعت و شرایط ذکر شده در بند ۱، مورد پیمایش قرار گیرد. پس از طی مسافت ۵۰ km جهت سوخت گیری مجدد به همان جایگاه قبلی مراجعه و میزان بنزین لازم برای پر کردن مجدد باک تا همان سطح قبلي اندازه گیری شود. میزان مصرف سوخت خودرو با فرمول ذیل محاسبه گردد.

$$\text{میزان مصرف سوخت} = \frac{\text{بنزین مصرفی}}{100 \times \text{مسافت طی شده}}$$

نتایج با انحراف مجاز ۱۰٪، با معیارهای مندرج در بند ۱ مقایسه و به مشتری ارائه شود.






عیب یابی خودروهای دارای مشکل ریپ زدن، روشن نشدن، عدم عملکرد مناسب موتور (ECU)

پیرو بررسی صورت گرفته از شبکه خدمات درخصوص ایرادات مشاهده شده در مجموعه ECU و به منظور تسهیل در ارائه راهکارهای مناسب و تامین قطعات مناسب با عیب خودرو و رفع ایرادات جدید از جمله ریپ زدن، روشن نشدن، عدم عملکرد مناسب موتور موارد بشرح ذیل می باشد:

- استفاده از سنسور اکسیژن با مارک تجاری NTK LZNF برای کلیه خودروهای تولیدی بجز سیستم سوخت رسانی سازه پویش




۲- استفاده از سنسور اکسیژن S.SAT فقط برای خودروهای با سیستم سوخت رسانی سازه پویش

۳- نحوه عیب یابی سیستم ضد سرقت:

در سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر) CIM1 کروز: ECU
۱- در صورت تعویض :

- الف) می باشیتی Tag سوئیچ (چیپ داخل سوئیچ) نیز تعویض و ICU خودرو فقط خنثی سازی گردد (دانلود مجدد)
- ب) در صورت تعویض قفل و کلید نیازی به تعویض ICU نمی باشد و فقط خنثی سازی انجام پذیرد.
- ج) تعویض ICU : فقط خنثی سازی ECU و Tag سوئیچ (چیپ داخل سوئیچ) انجام گردد.



۳-۲- در سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر) CIM2 کروز، ICU2، LZNF S.SAT

در صورت تعویض هر کدام از قطعات سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر) فرایند معرفی کلید با تعویض مجزا هر کدام و خنثی سازی قطعات دیگر سیستم ضد سرقت، امکان تعریف کلید مجدد وجود دارد.

۴- خطای سنسور اکسیژن - خام سوزی - دود سیاه - مصرف بالا :

- بررسی تطبیق نوع سنسور اکسیژن با ECU
- بررسی دسته سیم
- بررسی شمع
- انژکتورها (میزان پاشش- نشتی)



۸- خرابی سنسور دمای آب موجب عدم عملکرد مناسب ECU دائم کار کردن فن رادیاتور ، نوسانات دور موتور، عدم استارت خود رونمی شود.

۴- ولتاژ ورودی به ECU (در صورت ایراد ولتاژ ورودی ECU به اصطلاح هنگ کرده و کلیه عملیات بصورت ناهنجار عمل می کنند).

۵- بررسی کاتالیست

۶- بررسی کامل سرسیلندر و منیفولددود و هوای (مکانیکی)

۵- خطای سنسور موقعیت میل سوپاپ (cam shaft) و RPM

۱- بررسی فاصله هوایی (gap) بین سنسور و شاخص میل سوپاپ (اندازه استاندارد $1/2$)

۲- بررسی لقی طولی میل سوپاپ (بررسی خار نگهدارنده میل سوپاپ)

۳- بررسی نحوه صحیح نصب شاخص میل سوپاپ (خودگشی یا عدم وجود زائده روی شاخص)

۴- بررسی اتصالات دسته سیم و سر سیم های سوکت سنسور میل سوپاپ تا ECU

۵- تعویض آزمایشی سنسور و تست جاده

۶- خودرو استارت می خورد ولی روشن نمی شود:

۱- بررسی کامل سنسور RPM

۲- بررسی و تست کامل سیستم ضد سرقت- immobilizer

۳- بررسی کامل دسته سیم EMS (سیستم can یا k-line) مطابق نقشه

۴- بررسی کامل اتصالات دسته سیم- سوکت ها- سر سیم ها و سایر کانکشن ها

۵- بررسی سنسورهای مرتبط

۶- بررسی ولتاژ باطری (شارژ باطری- عدم وجود نشت ولتاژ به علت اتصالی دسته سیم)

۷- بررسی شمع- وایر و کوئل

۸- بررسی رله دوبل

۹- بررسی کامل انژکتورها

۱۰- بررسی سنسور میل

۱۱- بررسی سنسور دمای آب (مخصوصاً در استارت سرد)

۷- نوسان دور موتور

۱- بررسی مجموعه دریچه گاز

۲- بررسی مجموعه منیفولد هوای لوله های هوای تست عدم نشت هوای


۳- تست کامل سنسور RPM

۴- بررسی کامل کابل های اتصال بدنه و اتصالات صحیح و محکم به بدنه

۵- تست کامل سنسور cam shaft



الگوریتم عیب یابی خطای نمایش بنزین



آزمون نشتی سوخت و آزمون حجم

- ۱- می توانید این آزمون ها را با دستگاه مخصوص تست مانند ASNU انجام دهید.
- ۲- تراویش یک قطره سوخت از انژکتور بعد از یک دقیقه قابل قبول است.


بازدید انژکتور

- ۱- موتور را گرم کرده و آن را در حالت درجا روشن نگهدارید.
 - ۲- صدای کارکرد انژکتور را از طریق آچار پیچ گوشتی یا یک وسیله مشخص کننده صوت گوش کنید.
 - ۳- اگر انژکتور کار نکرد، دسته سیم، انژکتورها و ولتاژ ترمینال ECU را طبق مراحل زیر بازرسی کنید.
 - مقاومت
 - ۱- انژکتور را از موتور بیرون آورید.
 - ۲- به وسیله یک اهم متر مقاومت هر انژکتور را بررسی نمایید.
 - ۳- اگر مقاومت انژکتور مناسب نبود، آن را تعویض نمایید.
- مقادیر انژکتور: $12\Omega \pm 0.5$




انژکتور ۱

مرحله	بررسی	اقدام
۱	ECU را از کانکتور مربوطه جدا کنید. رله اصلی را از کانکتور مربوطه جدا کنید. با استفاده از یک سیم ترمینال های ۴ و ۸ (B و C) کانکتور رله اصلی را به هم متصل کنید. حال BOB را وصل کنید. با استفاده از یک سیم ترمینال های B58 و B28 مربوط به BOB را به هم متصل کنید.	
۲	آیا انژکتور ۱ کار می کند؟	ECU را تعویض کرده و دوباره تست کنید. اگر مشکل حل نشد به مرحله ۳ بروید.
۳		به مرحله ۳ بروید.
۴	آیا مقدار مقاومت بین ۱1.4 الی 12.6 اهم قرار دارد؟	اتصالات سیم ها را چک کنید تا جایی که قطعی و یا اتصال کوتاه وجود نداشته باشد.
		انژکتور را تعویض کنید و دوباره مراحل بالا را انجام دهید. اگر مشکل حل نشد احتمالا در مسیر سیم ها قطعی یا اتصالی وجود دارد.




انژکتور ۲

مرحله	بررسی	اقدام
۱	ECU را از کانکتور مربوطه جدا کنید. رله اصلی را از کانکتور مربوطه جدا کنید. با استفاده از یک سیم ترمینال های ۴ و ۸ (B و C) کانکتور رله اصلی را به هم متصل کنید. حال BOB را وصل کنید. با استفاده از یک سیم ترمینال های B87 و B28 مربوط به BOB را به هم متصل کنید.	
۲	آیا انژکتور ۲ کار می کند؟	ECU را عوض کرده و دوباره تست کنید. اگر مشکل حل نشد به مرحله ۳ بروید.
۳		به مرحله ۳ بروید.
۴	آیا مقدار مقاومت بین ۱۱.۴ الی ۱۲.۶ اهم قرار دارد؟	اتصالات سیم ها را چک کنید تا جایی که قطعی و یا اتصال کوتاه وجود نداشته باشد. انژکتور را عوض کنید و دوباره مراحل بالا را انجام دهید. اگر مشکل حل نشد احتمالاً در مسیر سیم ها قطعی یا اتصالی وجود دارد.




انژکتور ۳

مرحله	بررسی	اقدام
۱	ECU را از کانکتور مربوطه جدا کنید. رله اصلی را از کانکتور مربوطه جدا کنید. با استفاده از یک سیم ترمینال های ۴ و ۸ (B و C) کانکتور رله اصلی را به هم متصل کنید. حال BOB را وصل کنید. با استفاده از یک سیم ترمینال های B28 و B57 مربوط به BOB را به هم متصل کنید.	
۲	آیا انژکتور ۳ کار می کند؟	بله اگر مشکل حل نشد به مرحله ۳ بروید. خیر به مرحله ۳ بروید.
۳	انژکتور را از کانکتور مربوطه جدا کرده و با استفاده از اهم متر مقاومت بین ترمینال های آن را بگیرید.	
۴	آیا مقدار مقاومت بین ۱۱.۴ الی ۱۲.۶ اهم قرار دارد؟	بله اتصالات سیم ها را چک کنید تا جایی که قطعی و یا اتصال کوتاه وجود نداشته باشد. خیر انژکتور را عوض کنید و دوباره مراحل بالا را انجام دهید. اگر مشکل حل نشد احتمالا در مسیر سیم ها قطعی یا اتصالی وجود دارد.




انژکتور ۴

مرحله	بررسی	اقدام
۱	ECU را از کانکتور مربوطه جدا کنید. رله اصلی را از کانکتور مربوطه جدا کنید. با استفاده از یک سیم ترمینال های ۴ و ۸ کانکتور رله اصلی را به هم متصل کنید. حال BOB را وصل کنید. با استفاده از یک سیم ترمینال های ۲۹ B29 و B88 مربوط به BOB را به هم متصل کنید.	
۲	آیا انژکتور ۴ کار می کند؟	بله اگر مشکل حل نشد به مرحله ۳ بروید. خیر به مرحله ۳ بروید.
۳	انژکتور را از کانکتور مربوطه جدا کرده و با استفاده از اهم متر مقاومت بین ترمینال های آن را بگیرید.	
۴	آیا مقدار مقاومت بین ۱۱.۴ الی ۱۲.۶ اهم قرار دارد؟	بله اتصالات سیم ها را چک کنید تا جایی که قطعی و یا اتصال کوتاه وجود نداشته باشد. خیر انژکتور را عوض کنید و دوباره مراحل بالا را انجام دهید. اگر مشکل حل نشد احتمالاً در مسیر سیم ها قطعی یا اتصالی وجود دارد.



کویل ۱ و ۴

مرحله	بررسی	اقدام
۱	BOB را وصل کنید. ECU را از کانکتور مربوطه جدا کنید. رله اصلی را از کانکتور مربوطه جدا کنید. با استفاده از یک سیم ترمینال های شماره ۴ و ۸ (B و C) کانکتور رله اصلی را به ترمینال شماره ۸ وصل کنید.	
۲	ولتاژ بین پایه شماره ۲ کانکتور مشکی رنگ (قسمت بدون برآمدگی) کویل و B28 را اندازه بگیرید. آیا ولتاژ ۱۲ ولت است؟	بله به مرحله ۳ بروید. خیر اتصالات باتری را چک کنید.
۳	ولتاژ بین ترمینال های A61 و B28 را اندازه بگیرید. آیا ولتاژ ۱۲ ولت است؟	بله به مرحله ۴ بروید. خیر اتصالات سیم های کویل به ECU و رله اصلی را بررسی کنید.
۴	کویل را تعویض کرده و تست بالا را دوبار دیگر انجام دهید. در صورتی که مشکل حل نشد ECU را تعویض کنید.	




FS0059




کویل ۲ و ۳

مرحله	بررسی	اقدام
۱	حال BOB را وصل کنید. ECU را از کانکتور مربوطه جدا کنید. رله اصلی را از کانکتور مربوطه جدا کنید. با استفاده از یک سیم ترمینال های شماره ۸ و ۹ (B و C) کانکتور رله اصلی را به ترمینال شماره ۸ وصل کنید.	
۲	ولتاژ بین پایه شماره ۲ کانکتور خاکستری رنگ (قسمت دارای برآمدگی) کویل و B28 ترمینال را اندازه بگیرید. آیا ولتاژ ۱۲ ولت است؟	به مرحله ۳ بروید. بله خیر اتصالات باتری را چک کنید.
۳	ولتاژ بین ترمینال های A31 و B28 را اندازه بگیرید. آیا ولتاژ ۱۲ ولت است؟	به مرحله ۴ بروید. بله خیر اتصالات سیم های کویل به ECU و رله اصلی را بررسی کنید.
۴	کویل را تعویض کرده و تست بالا را بار دیگر انجام دهید. در صورتی که مشکل حل نشد ECU را تعویض کنید.	



سنسور دور موتور

مرحله	بررسی	اقدام
۱	ابتدا از صحت نصب سنسور به کانکتور دسته سیم اطمینان حاصل کنید.	بله سنسور را از کانکتور مربوطه جدا کرده و دوباره جا بزنید. خیر به مرحله بعد بروید.
۲	سنسور را از کانکتور جدا کرده و سپس به وسیله اهم متر مقاومت دو سر ترمینال های ۱ و ۲ سنسور را اندازه بگیرید.	
۳	آیا مقدار مقاومت بین ۱۳۰۰ الی ۴۲۰ اهم است؟	بله سوییچ را بسته و سپس BOB را بیندید. خیر سنسور را تعویض کرده و دوباره سیستم را تست کنید.
۴	به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال های ۱ کانکتور و A72 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	بله به مرحله ۵ بروید. خیر مسیر سیم از کانکتور تا ECU را چک کنید. احتمالاً قطعی وجود دارد.
۵	به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال های ۲ کانکتور و A73 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	بله به مرحله ۶ بروید. خیر مسیر سیم از کانکتور تا ECU را چک کنید. احتمالاً قطعی وجود دارد.
۶	به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال های ۳ کانکتور و A74 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	بله به مرحله ۷ بروید. خیر مسیر سیم از کانکتور ECU را چک کنید. احتمالاً قطعی وجود دارد.
۷	ECU را تعویض کرده و دوباره سیستم را تست کنید.	



سنسور دور موتور


FS0061



سنسور فشار منیفولد (MAP)

مرحله	بررسی	اقدام
۱	ابتدا بررسی نمایید که سنسور به درستی روی منیفولد قرار گرفته و آب بندی شده است. سپس سوییچ را باز کنید (سوییچ ON) و به وسیله ولت متر، ولتاژ دو سر ترمینال B16 و B47 را اندازه گیری نمایید. آیا ولتاژ ۵ ولت است؟	به مرحله بعد بروید.
۲	سنسور را از روی منیفولد باز نمایید و به پمپ خلا وصل نمایید و در خلاهای مختلف (فشار منفی) ولتاژ دو سر ترمینال B16 و B46 را با ولتمتر و BOB اندازه گیری نمایید. آیا این ولتاژ مطابق جدول (۱) است؟	به مرحله ۶ بروید.
۳	کانکتور را از سنسور جدا کرده و سوییچ را ببندید و سیم های ارتباطی بین ECU و سنسور را کنترل نمایید. بدین ترتیب که به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال های ۴ کانکتور ۱۶ B16 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	به مرحله بعد بروید.
۴	به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال های ۲ کانکتور و B47 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	مسیر سیم از کانکتور تا ECU را چک کنید. احتمالاً قطعی یا اتصالی وجود دارد.
۵	به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال های ۱ کانکتور و B46 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	به مرحله بعد بروید.
۶	سنسور را تعویض نمایید و در صورتی که عیب رفع نشد ECU را تعویض کنید.	مسیر سیم از کانکتور تا ECU را چک کنید. احتمالاً قطعی وجود دارد.


جدول (۱)



فشار مطلق (KPA)	مقدار ولتاژ (V)
۱۰	۰/۴
۲۰	۰/۸
۳۰	۱/۲۱
۴۰	۱/۶۱
۵۰	۲/۰۲
۶۰	۲/۴۲
۷۰	۲/۸۳
۸۰	۳/۲۳
۹۰	۳/۶۴
۱۰۰	۴/۰۴


رله اصلی

اقدام	بررسی		مرحله
رله سالم است	بله	ابتدا رله اصلی را جدا کرده و سپس پایه شماره ۱۴ یا A رله را به مشبک باتری و پایه شماره ۷ یا D را به منفی باتری وصل نمایید.	۱
رله را تعویض نمایید.	خیر	حال توسط اهم متر ، مقاومت بین پایه های ۸ و ۴ (B) و (C) را اندازه گیری نمایید. آیا مقدار این مقاومت زیر یک اهم است؟	



رله پمپ بنزین


مرحله	بررسی	اقدام
۱	<p>ابتدا رله پمپ بنزین را جدا کرده و سپس پایه شماره ۲ یا A رله را به مشتبه باتری و پایه شماره ۱۰ یا D را به منفی باتری وصل نمایید.</p> <p>حال توسط اهم متر، مقاومت بین پایه های ۱۱ و ۱ (B و C) را اندازه گیری نمایید.</p> <p>آیا مقدار این مقاومت زیر یک اهم است؟</p>	بله رله سالم است
		خیر رله را تعویض نمایید.



FS0066


سنسور کوبش

مرحله	بررسی	اقدام
۱	ابتدا سوییچ را بسته و سپس کانکتور را از سنسور جدا کرده و توسط اهم متر سیم های ارتباطی ECU و سنسور را کنترل نمایید. بدین ترتیب که به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال های ۱ کانکتور و A45 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	به مرحله بعد بروید بله خیر
۲	به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال های ۲ کانکتور و A44 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	به مرحله بعد بروید بله خیر
۳	ECU را تعویض کرده و دوباره سیستم را تست کنید.	



سنسور دمای هوای

مرحله	جدول (۲)	بررسی	اقدام
۱		ابتدا کانکتور را از سنسور جدا کرده و توسط اهم متر مقاومت پایه‌های ۳ و ۴ سنسور را اندازه گیری نمایید. (توضیح: سنسور دمای هوای سنسور فشار MAP هر دو در یک قطعه و روی منیفولد هوای قرار دارند) آیا مقدار مقاومت مطابق جدول (۲) می‌باشد؟	به مرحله بعد بروید.
۲		سوییچ را باز کنید (سوییچ ON) و به وسیله ولت متر، ولتاژ دو سر ترمینال ۴ و ۲ کانکتور را اندازه گیری نمایید. آیا ولتاژ ۵ ولت است؟	سنسور را تعویض نمایید و اگر عیب رفع نشد به مرحله بعد بروید.
۳		سوییچ را بسته و سیم‌های ارتیاطی بین ECU و سنسور را کنترل نمایید. بدین ترتیب که به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال‌های ۴ کانکتور و B16 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	به مرحله بعد بروید.
۴		به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال‌های ۳ کانکتور و B17 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	مسیر سیم از کانکتور تا ECU را چک کنید. احتمالاً قطعی یا اتصالی وجود دارد.
۵		ECU را تعویض کرده و دوباره سیستم را تست کنید.	مسیر سیم‌ها از کانکتور تا ECU را چک کنید. احتمالاً قطعی یا اتصالی وجود دارد.



دما (°C)	مقادیر مقاومت (Ω)
-	۵۸۸۶
۱۰	۳۷۹۱
۲۰	۲۵۰۹
۳۰	۱۷۱۵
۴۰	۱۲۰۰
۵۰	۸۵۰
۶۰	۶۱۲
۷۰	۴۴۶
۸۰	۳۲۹
۹۰	۲۴۶
۱۰۰	۱۸۶




سنسور دمای آب

مرحله	بررسی	اقدام
۱	ابتدا کانکتور را از سنسور جدا کرده و توسط اهم متر مقاومت پایه های ۱ و ۲ سنسور را اندازه گیری نمایید. آیا مقدار مقاومت مطابق جدول (۳) می باشد؟	بله سنسور را تعویض نمایید و اگر عیب رفع نشد به مرحله بعد بروید.
	سوییچ را باز کنید (سوییچ ON) و به وسیله ولتمتر، ولتاژ دو سر ترمینال ۱ و ۲ کانکتور را اندازه گیری نمایید. آیا ولتاژ ۵ ولت است؟	خیر به مرحله بعد بروید.
۲	سوییچ را بسته و سیم های ارتباطی بین ECU و سنسور را کنترل نمایید. بدین ترتیب که به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال های ۱ کانکتور و A40 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	بله ولتاژ باتری و سوییچ و همچنین تغذیه ECU را بررسی و اصلاح نمایید. در صورت رفع نشدن عیب به مرحله بعد بروید.
	به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال های ۲ کانکتور و A9 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	خیر مسیر سیم از کانکتور تا ECU را چک کنید. احتمالاً قطعی یا اتصالی وجود دارد.
۴	به وسیله اهم متر مقاومت ترمینال های ۲ کانکتور و A9 را اندازه بگیرید. آیا از یک اهم کمتر است؟	بله مسیر سیم ها از کانکتور تا ECU را چک کنید. احتمالاً قطعی وجود دارد.
۵	ECU را تعویض کرده و دوباره سیستم را تست کنید.	


جدول (۳)

مقدار مقاومت (Ω)	دماهی آب ($^{\circ}\text{C}$)
۵۹۵۸	.
۳۸۲۰	۱۰
۲۵۰۹	۲۰
۱۶۸۶	۳۰
۱۱۵۷	۴۰
۸۱۰	۵۰
۵۷۷	۶۰
۴۱۹	۷۰
۳۰۹	۸۰
۲۳۱	۹۰
۱۷۵	۱۰۰




سنسور موقعیت میل سوپاپ

مرحله	بررسی	اقدام
۱	آیا فاصله بین سنسور و میل سوپاپ کمتر از ۲.۲ میلیمتر است؟	به مرحله بعد بروید.
۲	کانکتور را از سنسور جدا نمایید و سوییچ خودرو را باز کنید (سوییچ ON) حال ولتاژ دو سر ترمینال ۱ و ۳ کانکتور را اندازه گیری نمایید. آیا ولتاژ برابر ولتاژ باتری است؟	محل نصب سنسور را بررسی و اصلاح نمایید و در صورت رفع نشدن عیب به مرحله بعد بروید.
۳	سوییچ را بسته و سیم های ارتباطی بین ECU و سنسور را از لحاظ قطع بودن و یا اتصال کوتاه بودن بررسی و اصلاح نمایید. یعنی آیا در اتصال اهمی ترمینال ۲ کانکتور و A4 آیا مشکل همچنان وجود دارد؟	به مرحله بعد بروید.
۴	سنسور را تعویض نمایید و اگر عیب رفع نشد به مرحله بعد بروید.	پایان
۵	ECU را تعویض کرده و دوباره سیستم را تست کنید.	




گرمکن سنسور اکسیژن

مرحله	بررسی	اقدام
۱	سوییچ خودرو را بیندید و سنسور اکسیژن را از کانکتور مربوطه جدا کنید. مقاومت دو سر گرمکن سنسور پین های ۱ و ۲ را (در دمای 23°C) اندازه بگیرید. آیا مقدار تقریبی آن ۹ اهم است؟	به مرحله ۳ بروید.
۲	سنسور را تعویض کنید. حافظه خطا را پاک کنید و سیستم را دوباره تست کنید. آیا هنوز عیب وجود دارد؟	به مرحله ۱ بروید. پایان
۳	با استفاده از اهم متر از اتصال الکتریکی بین ECU و سنسور اکسیژن مطمئن شوید. [از پین B82 B82 سمت ECU به پایه ۲ از کانکتور و از پین ۶ رله اصلی به پایه یک کانکتور سنسور] آیا عیب هنوز وجود دارد؟	ECU را تعویض کرده و سیستم را دوباره تست کنید. پایان



سنسور اکسیژن

مرحله	بررسی	اقدام
۱	آیا سنسور اکسیژن بدرستی در منیفولد دود نصب و محکم شده است؟ بله خیر	به مرحله ۳ بروید. به مرحله ۲ بروید.
۲	سنسور را مجدداً نصب کرده و درزبندی نمایید. حافظه خطا را پاک کنید. آیا هنوز عیب وجود دارد؟ بله خیر	به مرحله ۳ بروید. پایان
۳	سوییچ خودرو را بیندید و سنسور اکسیژن را از کانکتور مربوطه جدا کنید.	
۴	با استفاده از اهم متر از اتصال الکتریکی بین ECU تا سنسور اکسیژن مطمئن شوید. [از پین B21 سمت ECU به پایه ۳ کانکتور و از پین B51 به پایه ۴ کانکتور سنسور] آیا هنوز عیب وجود دارد؟ بله خیر	به مرحله ۵ بروید. پایان
۵	سنسور را تعویض کنید و دوباره سیستم را چک کنید. آیا هنوز عیب وجود دارد؟ بله خیر	ECU را تعویض کرده و سیستم را دوباره تست کنید. پایان



کد خطاهای سنسور اکسیژن

نوع خطا	توضیح خطا	کد خطا	
خطا الکتریکال	اتصال پین هیتر به زمین	P0031	خطاهای سنسور اکسیژن بالا
خطا الکتریکال	اتصال پین هیتر به باطری	P0032	
خطا الکتریکال	قطعی در پین سیگنال	P0130	
خطا الکتریکال	اتصال پین سیگنال به زمین	P0131	
خطا الکتریکال	اتصال پین سیگنال به باطری	P0132	
خطا در عملکرد (استاندارد EOBD)	اشکال در هیتر سنسور اکسیژن	P0030	
خطا در عملکرد (استاندارد EOBD)	اشکال در ارسال به موقع سیگنال	P0133	خطاهای سنسور اکسیژن پایین
خطا الکتریکال	اتصال پین هیتر به زمین	P0037	
خطا الکتریکال	اتصال پین هیتر به باطری	P0038	
خطا الکتریکال	قطعی در پین سیگنال	P0136	
خطا الکتریکال	اتصال پین سیگنال به زمین	P0037	
خطا الکتریکال	اتصال پین سیگنال به باطری	P0138	
خطا در عملکرد (استاندارد EOBD)	اشکال در هیتر سنسور اکسیژن	P0036	خطاهای سنسور اکسیژن پایین
خطا در عملکرد (استاندارد EOBD)	اشکال در ارسال به موقع سیگنال	P0139	
خطا در عملکرد (استاندارد EOBD)	عملکرد نامطلوب سنسور	P0140	

توضیحات	شرح عبارت
خطای دائم در اثر خرابی سنسور اکسیژن و یا قطع بودن دائمی ارتباط آن ظاهر می شود.	خطای سنسور اکسیژن (دائم)
خطای موقت می تواند از قطع و وصل شدن موقت ارتباط سنسور با ECU حاصل شود.	خطای سنسور اکسیژن (موقت)
خطای گرمکن سنسور اکسیژن OC= Open Circuit به معنای باز بودن (قطع بودن) ارتباط گرمکن سنسور می باشد.	خطای گرمکن سنسور اکسیژن OC
خطای گرمکن سنسور اکسیژن SCB=Short Cut to Battery اتصال پیدا کردن ارتباط گرمکن به برق مثبت.	خطای گرمکن سنسور اکسیژن SCB
خطای گرمکن سنسور اکسیژن SCG=Short Cut to Ground اتصال پیدا کردن ارتباط گرمکن به برق منفی.	خطای گرمکن سنسور اکسیژن SCG




جهت جلوگیری از تعویض اشتباه قطعه سنسور اکسیژن موارد ذیل بررسی کنید:

۱- بررسی کد خطای ثبت شده
 کد خطای عملکرد سنسور: ابتدا خطای مربوطه پاک شده و در حالت موتور روشن سیگنال خروجی سنسور اکسیژن بررسی گردد در شرایط 424mV (قطع مدار) ابتدا دسته سیم بررسی شود و در صورت صحت دسته سیم، سنسور اکسیژن مورد نظر بر روی خودروی دیگر نصب شود (بدون نصب بر روی منیفولد) اگر وضعیت به همین منوال بود (424mV) نسبت به تعویض سنسور اکسیژن اقدام گردد.

۲- کد خطای هیتر سنسور
 ابتدا دسته سیم و تغذیه 12 ولت هیتر سنسور بررسی شود و در صورت قطع بودن دسته سیم نسبت به رفع مشکل مربوطه اقدام شود و در غیر این صورت نسبت به بررسی مقاومت هیتر در حالت سرد بودن موتور اقدام شود ($3,5 \sim 9\Omega$)

شیربرقی کنیستر

مرحله	بررسی	اقدام
۱	کانکتور شیر purge را قطع کنید و مقاومت دو سر پین های آن را (در دمای 23°C) اندازه بگیرید. آیا مقاومت بین ۲۳ الی ۲۹ اهم است؟	به مرحله ۳ بروید. بله
		خیر
۲	شیر را تعویض کنید و دوباره تست کنید. آیا عیب هنوز وجود دارد؟	به مرحله ۱ بروید. بله
		پایان خیر
۳	سوییج خودرو را باز کنید.	
۴	ولتاژ باتری را چک کنید. آیا ۱۲ ولت است؟	سوییج خودرو را ببندید و به مرحله ۶ بروید. بله
		به مرحله ۵ بروید. خیر
۵	ولتاژهای تغذیه ECU، ولتاژ سوییج و مسیرهای تغذیه را چک کنید و سپس حافظه خطا را پاک کنید. حال دوباره سیستم را تست کنید. آیا هنوز وجود دارد؟	به مرحله ۳ بروید. بله
		پایان خیر
۶	با استفاده از اهم متر از اتصال الکتریکی بین ECU تا شیر purge مطمئن شوید. [از پایه ۱ کانکتور شیر برقی تا پین B25] آیا عیب هنوز وجود دارد؟	ECU را تعویض کرده و سیستم را دوباره تست کنید. پایان بله
		پایان خیر



فن دور پایین

مرحله	بررسی	اقدام
۱	کانکتور ECU را در آورده و با یک رشته سیم، ابتدا پین ۵۰ از ECU را به بدنه متصل کنید. آیا فن در دور پایین کار می کند؟	بله ECU تعویض شود و مجدد تست شود. به مرحله ۲ بروید.
	دو رشته سیم برداشته و به دو سر باتری وصل کنید، بعد دو سر دیگر سیم ها را به دو سرفن به طور مستقیم وصل کنید. آیا فن با دور بالا کار می کند؟	بله اتصال را باز کرده و به مرحله ۳ بروید خیر فن را تعویض کرده و مجدد تست شود.
۲	رله دور پایین تعویض شود و تست مرحله یک تکرار شود. آیا فن در دور پایین کار می کند؟	بله تعویض رله انجام شود و مجدد تست شود. به مرحله بعد بروید.
	دسته سیم اصلی خودرو تعویض شود و تست مرحله یک تکرار شود. آیا مشکل هنوز وجود دارد؟	بله ECU را تعویض کرده و سیستم را دوباره تست کنید. پایان
۴		خیر پایان




فن دور بالا

مرحله	بررسی	اقدام
۱	کانکتور ECU را در آورده و با یک رشته سیم ، ابتدا پین B20 از ECU را به بدنه متصل کنید. آیا فن در دور پایین کار می کند؟	ECU تعویض شود و مجدد تست شود. به مرحله ۲ بروید.
	دو رشته سیم برداشته و به دو سر باتری وصل کنید، بعد دو سر دیگر سیم ها را به دو سرفن به طور مستقیم وصل کنید. آیا فن با دور بالا کار می کند؟	اتصال را باز کرده و به مرحله ۳ بروید فن را تعویض کرده و مجدد تست شود.
۲	رله دور پایین تعویض شود و تست مرحله یک تکرار شود. آیا فن در دور پایین کار می کند؟	تعویض رله انجام شود و مجدد تست شود. به مرحله بعد بروید.
	دسته سیم اصلی خودرو تعویض شود و تست مرحله یک تکرار شود. آیا مشکل هنوز وجود دارد؟	ECU را تعویض کرده و سیستم را دوباره تست کنید. پایان
۴		خیر



(shot off valve) شیربرقی شماره یک

مرحله	بررسی	اقدام
۱	کانکتور شیربرقی شماره یک را قطع کنید. و مقاومت دو سر پین های آن را اندازه بگیرید. آیا مقاومت کمتر از $20\ \Omega$ است؟ (در دمای 23°C)	بله به مرحله ۳ بروید.
		خیر به مرحله ۲ بروید.
۲	شیر را تعویض کنید و دوباره تست کنید. آیا عیب هنوز وجود دارد؟	بله به مرحله ۱ بروید.
		خیر پایان
۳	سوییچ خودرو را باز کنید	
۴	ولتاژ باتری را چک کنید. آیا 12 V ولت است؟	بله سوییچ خودرو را ببندید و به مرحله ۶ بروید.
		خیر به مرحله ۵ بروید.
۵	ولتاژهای تغذیه ECU، ولتاژ سوییچ و مسیرهای تغذیه را چک کنید و سپس حافظه خطا را پاک کنید. حال دوباره سیستم را تست کنید. آیا عیب هنوز وجود دارد؟	بله به مرحله ۳ بروید.
		خیر پایان
۶	با استفاده از اهم متر از اتصال الکتریکی بین ECU تا شیر برقی شماره یک مطمئن شوید. آیا بین ترمینال کانکتور و B22 عیب هنوز وجود دارد؟	بله را تعویض کرده و سیستم را دوباره تست کنید. پایان
		خیر پایان



ردیف	کد خطا	تشریح عیب	چراگ چک	عوامل ایجاد خطا	چگونگی تشخیص خطا	چگونگی رفع خطا
۱	P0504	ایراد در سوئیچ پدال ترمز	روشن نمی شود.	خرابی در سوئیچ پدال ترمز	روشن نشدن لامپ چراگ ترمز عقب روشن بودن دائم چراگ ترمز عقب استارت نخوردن با SSP کنترل عمل نکردن کروز کنترل	تعویض سوئیچ پدال ترمز بررسی نحوه مونتاژ سوئیچ
۲	P2299	ایراد در گرفتن همزمان پدال گاز و ترمز	روشن نمی شود.	گرفتن همزمان پدال گاز و ترمز در بعضی موارد تکرار P0504 خطای *	کاهش دور موتور به rpm2500 بی تائیر بودن گرفتن پدال گاز *(limp mode)	کار با پدال های گاز و ترمز با یک پا بعد از سه بار خاموش و روشن کردن چراگ چک
۳	P0480	ایراد در رله دور کند فن	روشن نمی شود.	خرابی در مقاومت فن خرابی در رله دور کند فن خرابی فیوز فن خرابی در دسته سیم مدار خنک کاری	خرابی در رله دور تند فن خرابی در دسته سیم مدار خنک کاری	تعویض مقاومت و رله دور کند فن تعویض دسته سیم مدار خنک کاری
۴	P0481	ایراد در رله دور کند فن و تند فن	روشن نمی شود.	خرابی در رله دور تند فن خرابی در دسته سیم مدار خنک کاری خرابی در سنسور دمای آب خرابی فیوز فن	خرابی در سنسور دمای آب خرابی فیوز فن	تعویض رله دور تند فن در خطای تعویض موتور الکتریکی فن تعویض فیوز فن
۵	P063E	اشکال در دریچه گاز	روشن نمی شود.	خرابی در دریچه گاز الکترونیکی	خفگی موتور هنگام استارت تأخير در استارت موتور (در بعضی موارد استارت نخوردن)	خرابی کانکتور دریچه گاز الکترونیکی تعویض دسته سیم تعویض دریچه گاز الکترونیکی
۶	P0121	اشکال در دریچه گاز (سیگنالی که در اثر باز UCE شدن SPT به ارسال می شود بین ۰/۵ و ۰/۴ ولت در حالت ایدل و ۰/۵ ولت در حالت فول ترائل نباشد)	روشن نمی شود.	خرابی در دریچه گاز الکترونیکی	نوسان متناوب در هنگام شتاب گیری یا کاهش سرعت دود سیاه در هنگام استارت میس فایر در هنگام آیدل غیرفعال شدن کروز کنترل / محدودیت سرعت و سقف rpm1500 برای دور موتور	خرابی سنسور و کانکتور دریچه گاز الکترونیکی تعویض دسته سیم تعویض دریچه گاز الکترونیکی
۷	P0123	اشکال در باز و بسته شدن دریچه گاز	روشن نمی شود.	خرابی در دریچه گاز الکترونیکی و باز و بسته نشدن صفحه سنسور موقعیت دریچه گاز خرابی در دسته سیم	عدم توانایی در شتاب گیری میس فایر در آیدل عمل نکردن پدال گاز غیرفعال شدن کروز کنترل / محدودیت سرعت و سقف rpm1500 برای دور موتور	تعویض دریچه گاز الکترونیکی تعویض دسته سیم تعویض سنسور پدال گاز
۸	P0221	اشکال در باز و بسته شدن دریچه گاز	روشن نمی شود.	خرابی در دریچه گاز الکترونیکی و باز و بسته نشدن صفحه سنسور موقعیت دریچه گاز خرابی در دسته سیم	عدم توانایی در هنگام استارت عدم توانایی شتاب گیری میس فایر در آیدل غیرفعال شدن کروز کنترل / محدودیت سرعت و سقف rpm1500 برای دور موتور	تعویض دریچه گاز الکترونیکی تعویض دسته سیم تعویض سنسور پدال گاز
۹	P0222	اشکال در باز و بسته شدن دریچه گاز	روشن نمی شود.	خرابی در دریچه گاز الکترونیکی و باز و بسته نشدن صفحه سنسور موقعیت دریچه گاز خرابی در دسته سیم	عدم توانایی در هنگام استارت عدم توانایی شتاب گیری میس فایر در آیدل غیرفعال شدن کروز کنترل / محدودیت سرعت و سقف rpm1500 برای دور موتور	تعویض دریچه گاز الکترونیکی تعویض دسته سیم تعویض سنسور پدال گاز
۱۰	P0223	اشکال در باز و بسته شدن دریچه گاز	روشن نمی شود.	خرابی در دریچه گاز الکترونیکی و باز و بسته نشدن صفحه سنسور موقعیت دریچه گاز خرابی در دسته سیم	عدم توانایی در هنگام استارت عدم توانایی شتاب گیری میس فایر در آیدل غیرفعال شدن کروز کنترل / محدودیت سرعت و سقف rpm1500 برای دور موتور	تعویض دریچه گاز الکترونیکی تعویض دسته سیم تعویض سنسور پدال گاز
۱۱	P0122	اشکال در باز و بسته شدن دریچه گاز	روشن نمی شود.	خرابی در دریچه گاز الکترونیکی و باز و بسته نشدن صفحه سنسور موقعیت دریچه گاز خرابی در دسته سیم	عدم توانایی در هنگام استارت عدم توانایی شتاب گیری میس فایر در آیدل غیرفعال شدن کروز کنترل / محدودیت سرعت و سقف rpm1500 برای دور موتور	تعویض دریچه گاز الکترونیکی تعویض دسته سیم تعویض سنسور پدال گاز
۱۲	P2119	اشکال در باز و بسته شدن دریچه گاز	روشن نمی شود.	خرابی در دریچه گاز الکترونیکی و باز و بسته نشدن صفحه سنسور موقعیت دریچه گاز خرابی در دسته سیم	عدم توانایی در هنگام استارت عدم توانایی شتاب گیری میس فایر در آیدل غیرفعال شدن کروز کنترل / محدودیت سرعت و سقف rpm1500 برای دور موتور	تعویض دریچه گاز الکترونیکی تعویض دسته سیم تعویض سنسور پدال گاز
۱۳	P2176	عدم توانایی دریچه گاز الکترونیکی برای قرار گرفتن در موقعیت ایدل (دور آرام)	روشن نمی شود.	خرابی در دریچه گاز الکترونیکی و باز و بسته نشدن صفحه سنسور موقعیت دریچه گاز خرابی در دسته سیم	دو دود سیاه در هنگام استارت عدم توانایی شتاب گیری میس فایر در آیدل غیرفعال شدن کروز کنترل / محدودیت سرعت و سقف rpm1500 برای دور موتور	پاک کردن صفحه دریچه گاز الکترونیکی تعویض دریچه گاز الکترونیکی تعویض دسته سیم تعویض سنسور فشار منیفولد هوای تغییر در برنامه کالیبراسیون آیدل



ردیف	کد خطا	تشریح عیب	چراغ چک	عوامل ایجاد خطا	چگونگی تشخیص خطا	چگونگی رفع خطا
۱۴	P2135	خرابی سنسور در یقه گاز الکترونیکی	روشن می شود.	سنسور موقعیت در یقه گاز الکترونیکی خرابی در دسته سیم	دو دسیم در هنگام استارت عدم توانایی شتاب گیری میس فایر در آیدل غیرفعال شدن کروز کنترل / محدودیت سرعت و سقف rpm1500 برای دور موتور	تعویض سنسور در یقه گاز الکترونیکی تعویض دسته سیم
۱۵	P0105	خرابی در سنسور فشار هوای ورودی منیفولد MAP (ارسال ولتاژ خارج از V 5/4 - 5/0 به ECU)	روشن می شود.	خرابی و یا جا نرفتن سنسور فشار هوای منیفولد	میس فایر در آیدل و در هنگام رانندگی سوختن rich در موتور کاهش قدرت موتور افزایش مصرف سوخت مشاهده تغییر ولتاژ سنسور MAP در دستگاه دیاگ	تعویض سنسور در یقه گاز الکترونیکی تعویض دسته سیم
	P0107	ولتاژ پایین سنسور فشار منیفولد (ولتاژ پایین تر از ۰.۰ ولت)	روشن می شود.	خرابی و یا جا نرفتن سنسور فشار منیفولد		
	P0108	ولتاژ بالای سنسور فشار منیفولد (ولتاژ بالاتر از ۰.۵ ولت)	روشن می شود.	خرابی و یا جا نرفتن سنسور فشار منیفولد		
۱۸	P0316	میس فایر در هنگام استارت به خصوص در اول rpm1000	روشن می شود.	خرابی در پمپ بنزین یا انژکتور تمام شدن بنزین پایین بودن کیفیت بنزین خرابی در سیستم جرقه خرابی سنسور دور موتور خرابی یا مسدود شدن کاتالیست	استارت نخوردن شتاب ناپایدار کاهش توان در عملکرد موتور	تعویض دسته سیم و سنسور دور موتور پر کردن بنزین عیب یابی در سیستم جرقه تعویض کاتالیست، پمپ بنزین و انژکتور
۱۹	P0325	در رنج نبودن سیگنال سنسور کوبش(ناک)	روشن می شود.	قطعی یا وصل نبودن سنسور ناک خرابی سنسور ناک	صدای غر مخصوصا در دورهای پایین کاهش قدرت و عملکرد موتور	دسته سیم بررسی ۵۵. گرد. تعویض سنسور ناک
۲۰	P0420	پایین بودن عملکرد کاتالیست (اگر سنسور Upstream و سنسور Downstream اطلاعات مشابه بدهندر واقع کاتالیست عملکرد مناسبی ندارد).	روشن می شود.	خرابی کاتالیست خرابی سنسور Upstream و Downstream وجود میس فایر در موتور عدم تایمینگ مناسب خرابی انژکتورها	کاهش قدرت و عملکرد موتور بعد از گرم شدن موتور بوی بد از لوله اگزو در بسیاری موارد تاثیری در حس رانندگی ایجاد نمی شود.	بررسی وجود اشکال در منیفولد دود/ کاتالیست / سنسورهای اکسیژن تایمینگ مناسب
۲۱	P0606	خطای پردازش توسط ECU در هنگام استارت خودرو	روشن نمی شود	خطا در شبکه ECU قطعی در کانکتور	روشن شدن چراغ ABS نشانه های میس فایر در موتور افزایش مصرف سوخت حالت مرده شدن در هنگام توقف خودرو	خرابی سنسور و کانکتور در یقه گاز الکترونیکی
۲۲	P0562	اگر ولتاژ خودرو در حالت آیدل برای مدت ۶۰ ثانیه زیر ۱۰ ولت باشد.	روشن می شود.	خرابی آلترناتور و دسته سیم مرتبط با آن خالی شدن باتری خرابی رگولاتور ولتاژ (آفتامات)	روشن شدن چراغ باتری حالت مرده کاهش مصرف سوخت	دوباره شارژ یا تعویض باتری تعویض آلترا نتور تعویض رگولاتور (آفتامات) بررسی دسته سیم آلترا نتور و کابل بین باتری
	P0563	اگر ولتاژ خودرو بالاتر از V16 باشد	روشن می شود.			



ردیف	کد خطا	تشریح عیب	چراغ چک	عوامل ایجاد خطا	چگونگی تشخیص خطا	چگونگی رفع خطا
۲۴	P0116	پایین بودن عملکرد کاتالیست (اگر سنسور Upstream و سنسور Downstream اطلاعات مشابه بدنه در واقع کاتالیست عملکرد مناسبی ندارد).	روشن می شود.	خرابی دسته سیم/کانکتور سنسور دمای آب خرابی در ترموموستات	موتور در حالت سرد به سختی استارت می خورد. انتشار دود سیاه روشن شدن فن دور تند نشانه های میس فایبر	بررسی دسته سیم و کانکتور سنسور دمای آب بررسی ترموموستات تست اهمی سنسور دمای آب
	P0117	خطای پردازش توسط UCE در هنگام استارت خودرو	روشن می شود.	خرابی در سنسور دور موتور / میل سوپیاپ خرابی دسته سیم	در حالت روشن کار می کند و اگر خاموش شود دیگر روشن نمی شود.	
	P0118	اگر ولتاژ خودرو در حالت آیدل برای مدت ۶۰ ثانیه زیر ۱۰ ولت باشد.	روشن می شود.			
	P0119					
۲۸	P0315	ولتاژ ارسالی از سمت سنسور دور موتور بالاتر از حد مجاز باشد	روشن می شود.	خرابی در سنسور دور موتور / میل سوپیاپ خرابی دسته سیم	در حالت روشن کار می کند و اگر خاموش شود دیگر روشن نمی شود.	بررسی تسمه تایم بررسی دندانه های فلاپول بررسی سنسور میل لنگ بررسی سنسور میل بادامک بررسی دسته سیم
۲۹	P0131	ولتاژ پایین سنسور اکسیژن بالا (ولتاژ ارسالی کمتر از ۰/۵ ولت)	روشن می شود.	قطعی لحظه ای یا وصل نبودن سنسور اکسیژن بالا	حالات مردگی در طول رانندگی سخت روشن شدن خودرو	عملکرد سنسور اکسیژن با دیاگ بررسی شود که ولتاژ بین ۰/۵ تا ۰/۸۵ ولت باشد. در صورتیکه عملکرد سنسور اکسیژن بالا مورد قبول بود خطاهای ECU توسط دیاگ پاک شود و خودرو حداقل به مدت ۰/۱ دقیقه idle مورد بررسی قرار گیرد در صورت عدم مشاهد خطای مجدد سنسور اکسیژن بالا سالم است. عقب یا گشاد بودن بین بررسی دسته سیم
۳۰	P0132	ولتاژ بالای سنسور اکسیژن بالا (ولتاژ ارسالی بالاتر از ۱ ولت)	روشن می شود.	قطعی لحظه ای یا وصل نبودن سنسور اکسیژن بالا	حالات مردگی در طول رانندگی سخت روشن شدن خودرو	
۳۱	P0137	ولتاژ پایین سنسور اکسیژن پایین (ولتاژ ارسالی کمتر از ۰/۵ ولت)	روشن می شود.	قطعی لحظه ای یا وصل نبودن سنسور اکسیژن بالا	حالات مردگی در طول رانندگی سخت روشن شدن خودرو	عملکرد سنسور اکسیژن با دیاگ شود که ولتاژ بین ۰/۹ تا ۰/۱ باشد. برای کد خطای P0137 سنسور اکسیژن بالا تعویض شود. مشکل برطرف خواهد شد. در صورت عدم حل مشکل سنسور اکسیژن پایین عوض شود.) در صورت روت خطای P0140 دسته سیم موتور اصلاح یا تعویض گردد.
۳۲	P0138	ولتاژ ارسالی متناوب باشد. (اگر دمای موتور در هر ۱۰ ثانیه بیش از ۱۵ درجه تغییر کند.)	روشن می شود.	قطعی لحظه ای یا وصل نبودن سنسور اکسیژن بالا	حالات مردگی در طول رانندگی سخت روشن شدن خودرو	
۳۳	P0140					



ردیف	کد خطا	تشریح عیب	چراغ چک	عوامل ایجاد خطا	چگونگی تشخیص خطا	چگونگی رفع خطا		
۳۴	P2102	ولتاژ ارسالی از سمت سنسور دور موتور بالاتر از حد مجاز باشد				بررسی و تعویض عملگر (موتور) دریچه گاز		
	P2103	ولتاژ پایین سنسور اکسیژن بالا (ولتاژ ارسالی کمتر از ۰/۵ ولت)			دود سیاه در هنگام شروع حرکت عدم توانایی در شتاب گیری میس فایر در آیدل	قطعی لحظه ای یا وصل نبودن دریچه گاز روشن می شود.		
	P0638	ولتاژ بالای سنسور اکسیژن بالا (ولتاژ ارسالی بالاتر از ۱ ولت)						
	P2108	ولتاژ پایین سنسور اکسیژن پایین (ولتاژ ارسالی کمتر از ۰/۵ ولت)						
۳۸	P0351	میس فایر توسط سیم ۱ پیچ				بررسی دسته سیم شمع ها بازدید شوند و در صورت مشاهده کشیفی و آلوودگی شمع ها تمیز شوند و در صورت نیاز تعویض گرددن. بوت کویل و فرنهای آن بازدید شوند و عاری از هرگونه کشیفی یا آلوودگی باشند. تعویض قطعه کویل	نشانه های میس فایر خودرو به سختی استارت می خورد. Load بالا	
	P0352	میس فایر توسط سیم ۲ پیچ					قطعی لحظه ای یا وصل نبودن کویل معیوب یا کشیف بودن فنر کویل داخل بوت تعویض شمع تعویض کویل روشن می شود.	
۴۰	P0344	قطعی سیگنال ارسالی یا ارسال سیگنال متناوب از طرف سنسور میل سوپاپ				تعویض سنسور میل سوپاپ تعویض دسته سیم چک کردن پین ECU مرتبط با آن در تنمیز کردن سنسور و پین مرتبط با آن	حالات مردگی و خفگی موتور به سختی استارت می خورد تکانه های شدید و سر و صدای موتور وجود میس فایر در موتور	
	P0340	سیگنال ارسالی در زاویه ای خیلی کمتر یا بیشتر از زاویه خود باشد					خرابی در سنسور دور موتور / میل سوپاپ خرابی دسته سیم خرابی در دسته سیم مرتبه با سنسور میل سوپاپ روشن می شود.	
	P0341							
۴۳	P0016	سیگنال ارسالی از طرف سنسور میل سوپاپ با سیگنال ارسالی با سنسور میل لگ تطابق نداشته باشد. (اختلاف بیش از ۵ درجه)				تایمینگ تسمه تایم بررسی کیفیت و سطح روغن بررسی دسته سیم بررسی سنسورهای میل سوپاپ و میل لگ بررسی دندانه های فلاپیول	صرف سوخت بالا به سختی روشن می شود. کاهش توان در کار کرد	
۴۴	P0172	احتراق بسیار و نسبت بینzen به هوا بالای استوکیومتری				بررسی سنسور MAP، سنسورهای اکسیژن، انزکتورهای سوخت و سنسور دریچه گاز و پمپ بنزین	در برخی حالات هیچ رخداد غیر عادی اتفاق نمیفتد. در حالات دیگر توان پایین در شتاب گیری و میس فایر وجود مشکل در حالت آیدل به خصوص در حالت گرم کردن مشاهده می شود. انتشار الاینده هایی همچون هیدروکربن نسوخته و منوکسید کربن	نقص در سنسور اکسیژن میس فایر شدن سوخت سوخت و سنسور دریچه گاز نقص در پمپ بنزین
	P2187	احتراق بسیار Ideal حالت						
	P0171	احتراق بسیار Lean و نسبت بینzen به هوا پایین استوکیومتری				تعویض سنسور دریچه گاز الکترونیکی		



ردیف	کد خطا	تشریح عیب	چراغ چک	عوامل ایجاد خطا	چگونگی تشخیص خطا	چگونگی رفع خطا
۴۷	P0500	ولتاژی که سنسور سرعت ارسال می کند ناگهان دچار پرش یا کم شدن بسیار زیاد می شود که نشان می دهد سنسور سرعت به درستی کار نمی کند/ ولتاژی که سنسور ارسال می کند خارج از رنج و محدوده مجاز است.	روشن می شود.	خرابی در سنسور سرعت دسته سیم مرتبط با سنسور سرعت خراب است.	کیلومتر شمار عدد اشتیاهی را نشان می دهد.	بررسی صحت ارتباط به شبکه CAN تغییض سنسور سرعت تغییض دسته سیم مرتبط
۴۸	P0501					
۴۹	P0502					
۵۰	P0503					
* در ورژن جدید کالیبراسیون حالت limp mode حذف شده است و حالت غیرفعالسازی آن از ۳ سیکل به ۱ سیکل کاهش یافته است.						
بررسی دسته سیم تغییض سنسور میل لنگ بررسی دندانه های فلاپولیل						
حالت مردگی در موتور وجود میس فایر در موتور						
شکسته بودن دندانه های فلاپولیل خرابی سنسور میل لنگ خرابی دسته سیم						
روشن می شود.						
سینگنال ارسالی از طرف سنسور میل لنگ خارج از رنج است						





فرم نظرات و پیشنهادات

تاریخ :

نام و نام خانوادگی :

تلفن تماس :

نام و کد نمایندگی مجاز :

نقشه نظرات :

.....
امضاء:



کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپایدک
www.saiipayadak.org