

راهنمای تعمیرات سیستم های الکتریکی

تهیه شده در واحد خدمات پس از فروش شرکت خدمات و تجارت بم خودرو

فهرست

فصل اول: تجهیزات الکتریکی

۱	سیستم کیسه هوای ایربگ و کمر بند ایمنی پیش کشنده
۲۷	سیستم تهویه مطبوع (کولر و بخاری)
۶۸	سیستم های مرتبط با ETACS
۸۵	دسته چراغ (کلید ترکیبی)
۹۰	سیستم روشنایی
۱۲۳	صفحه آمپرها (ادوات نشانگر)
۱۴۱	سیستم برف پاک کن و شیشه شوی
۱۶۹	سیستم بوق و فندک سیگار
۱۷۵	سیستم صوتی
۱۸۲	سیستم کمکی پارک
۱۹۳	آینه دید عقب
۲۰۴	قفل مرکزی دربها
۲۱۳	شیشه بالابر برقی

فصل دوم: تزیینات بدنه خودرو

۲۲۴	درب موتور و دربها
۲۸۶	تزیینات داخلی و خارجی
۳۲۷	کنسول ها و داشبورد

[

تجهیزات الکتریکی خودرو

بخش ۱ سیستم ایمنی کیسه هوا

ن. اقدامات احتیاطی

هشدار: اگر در حین نگهداری از رویه مناسبی پیروی نشود ممکن است که سیستم کیسه هوا به صورت اتفاقی شروع به کار کرده و منجر به حوادث شدیدی شود.

- اشتباهات در نگهداری باعث خواهد شد که کیسه هوا قادر نباشد روزانه مورد نیاز فعالیتش را شروع کندو این امر منجر به حوادث شدید خواهد شد.
- پیش از نگهداری (از قبیل باز کردن ،نصب ، بررسی یا تعویض لوازم یکدی) یادداشت‌های زیر را حتماً با دقت مطالعه کنید و مطابق با رویه مناسبی که در دستورالعمل نگهداری تشریح شده است عمل نمایید.
 ۱. اجزای ایمنی کیسه هوا از جمله مجموعه ایمنی کیسه هوا سمت صندلی راننده و شاگرد را باز نکنید.
 ۲. از تعمیر کردن لوازمی که در ذیل به آنها اشاره شده است خودداری کرده و تنها اقدام به تعویض آنها نمایید.
 - (۱) کیسه ایمنی کیسه هوا سمت راننده
 - (۲) کیسه ایمنی کیسه هوا سمت شاگرد
 - (۳) فر کمر بند ایمنی
 - (۴) مدول کنترل کیسه ایمنی کیسه هوا
 - (۵) فر ساعت
 ۳. کیسه هوا را در معرض دمای شدید یا شعله قرار ندهید.
 ۴. در صورت ریختن مایع روی کیسه هوا مثل روغن، پاک کننده، روغن موتور یا آب فوراً آن را با پارچه ای خشک پاک نمایید.
 ۵. موجب افتادن کیسه هوا نشوید و استفاده از کیسه هوا افتاده مجاز نیست.
 ۶. قطعات تعویضی اصل باید تنها از فروشنده مجاز تهیه گردد.
 ۷. بعد از باز کردن کیسه هوا آن را در محلی ثابت در حالتی که روی آن به سمت بالاست نگهدارید. هیچ چیزی روی آن قرار ندهید.
 ۸. بررسی کنید که آیا کد قطعه تعویضی درست است یا خیر. از قطعات وسایل نقلیه دیگر به عنوان قطعه تعویضی این وسیله استفاده نکنید.
 ۹. حتی اگر کیسه هوا در اثر ضربات سبک فعال نگردد ، سطح حساس (ضربه گیر) آن و همچنین حسگر کیسه هوا باید بررسی شوند.
 ۱۰. زمانی که وسیله نقلیه یا کیسه هوا از رده خارج شده است "حتماً" ابتدا کیسه هوا را غیر فعال و یا منفجر کنید .
 ۱۱. بعد از اینکه کیسه هوا باز شود، قطعه فعال کننده آن بسیار داغ خواهد شد به همین جهت باید بعد از خنک شدن طبیعی آن تعویض یا جابجا شود.
 ۱۲. اندازه گیری مقاومت مدار مدول کیسه هوا مجاز نیست چرا که منجر به فعال شدن کیسه هوا می شود.


ii. آماده سازی

در حین تعمیرات ابزارهای عمومی و تخصصی مورد نیاز است.

جدول ابزارهای تخصصی

کاربرد	شکل	ابزار
جهت انفجار کیسه هوا		ابزار فعال کننده
جهت بازبینی دسته سیم مدول		کنترلر تشخیصی
از کانکتور شبیه ساز برای بررسی مقاومت دسته سیم استفاده می شود		شبیه ساز

- .iii اصول سیستم ایمنی کیسه هوا
- .ii وضعیت باز شدن کیسه هوا
- .i



شکل زاویه برخورد که ممکن است منجر به باز شدن کیسه هوا شود

اگر برخورد در ناحیه جلویی در گستره ۳۰ درجه ای از خط مرکزی وسیله نقلیه رخ دهد و نیرو برخورد نیز به اندازه کافی بزرگ باشد، کیسه هوا باز خواهد شد.

- .ii نمونه ای تصویری از محل قرار گرفتن اجزاء



نمونه ای تصویری از محل قرار گرفتن کیسه هوا


- ۱. کیسه هوا سمت شاگرد
- ۲. کیسه هوا سمت راننده

- ۳. نمودار تصویری از عملکرد سیستم مهار(srs)

ضربه منجر به تغییر فوری در سرعت وسیله نقلیه خواهد شد. به دلیل اینرسی، سرنشین به حرکت روبه جلو خود ادامه می دهد و بعد از آن برخورد بین سرنشین و سازه های داخلی رخ می دهد. هدف از عملکرد سیستم مهار به کار رفته پیشگیری یا

کاهش آسیب ایجاد شده در اثر برخورد سرنشین با سازه های داخلی است که از طریق سیستم مهار (از جمله صندلی، کمربند ایمنی پیش کشنده، کیسه هوا و ...) ایجاد می شود.

۱) نمودار تصویری از عملکرد سیستم مهار



نمودار تصویری از عملکرد سیستم مهار

۲) اصول کار کرد کیسه هوا

قبل از برخورد سرنشین با سازه های داخلی خودرو، کیسه های هوا فوراً از هوایی که به میانشان وارد می شود پر می گردد. با توجه به قابل استنشاق بودن کیسه هوا به تنها یی و عملکرد دریچه کنترل سوراخ تخلیه انرژی جنبشی سرنشین به منظور کاهش شدت برخورد جنب شده و سرنشین از سازه های داخلی جدا می گردد. به این ترتیب از سرنشین محافظت می گردد.



۳) نحوه کار کرد کمربند ایمنی

در ابتدا، به موقع کشیده شدن [کمربند ایمنی] که در لحظه اول حادثه به کمک شتاب برخورد، زاویه متمایل و سیله نقلیه و شتاب ایجاد شده با سیم کمربند، کمربند ایمنی، سرنشین را به سمت عقب می فشارد سپس به نحو مطلوبی آزاد می گردد یعنی زمانی که اوچ نیروی ضربه به اتمام رسیده، یا سرنشین از قبل به وسیله کیسه هوا محافظت شده است.



لحظه اولیه

در لحظه برخورد پیش کشنده
عمل می کند .

کمربند به عقب کشیده می
شود

نمودار تصویری کار کرد کمربند ایمنی پیش کشنده .

۴. مدول کیسه هوا ایمنی سمت راننده

۱. اجزاء

مدول کیسه هوا ایمنی سمت راننده
روی فرمان قرار دارد.



۲. ویژگیها :

■ حجم کیسه هوا 50l

توجه :

- وقتی که مدول کیسه هوا در سمت صندلی راننده باز شده باشد یا می خواهید مدول کیسه هوا اینمی جدیدی در سمت صندلی راننده نصب کنید ، روی آن باید به سمت بالا باشد.



- مقاومت الکتریکی مدول کیسه هوا نباید مورد سنجش قرار بگیرد در غیر اینصورت کیسه هوا به طور تصادفی باز خواهد شد.
- مدول کیسه اینمی هوا سمت صندلی راننده باید در جایی نگهداری شود که دمای محیط در آنجا کمتر از ۸۰ درجه سانتیگراد بوده و از پارازیت الکتریکی دور باشد.
- زمان انجام جوشکاری ،قطب منفی باتری همانند و اصل کیسه هوا باید از اتصال در بیايند.
- زمانی که وسیله نقلیه یا کیسه هوا از رده خارج شده اند برای به کار انداختن کیسه هوا باید از ابزارهای خاصی استفاده کرد.



۳. مراحل باز کردن:

- قطب منفی باتری را برای ۳ دقیقه جدا کنید.

هشدار :

- زمانی که متور روشن است قطب منفی باتری را جدا نکنید در غیر اینصورت سیستم برق وسیله نقلیه آسیب خواهد دید.



قبل از آنکه قطب منفی باتری جدا شود ، اطمینان حاصل کنید که نیازی به اطلاعات در مدول کنترل موتور نیست. صرفنظر از اینکه آیا مدول کنترل جدا شده است یا خیر ، با جدا کردن قطب منفی باتری کلیه کدهای مشکلات و پارامترهای کنترلی موجود در حافظه مدول کنترل KAM پاک خواهد شد.

۲) از پیچ گوشتی چهار سو برای باز کردن پیچها در دو طرف استفاده کنید.



۳) کانکتور را کنار نگه داشته و مدول کیسه هوا را بیرون بیارید.

۴) مدول کیسه هوا را مطابق الزامات آن به نحو صحیح قرار دهید.



۴. مراحل نصب

عکس مراحل باز کردن اقدام به نصب نمایید.

v. مدول کیسه هوا سمت صندلی شاگرد

۱. نمودار شماتیک نصب

مدول کیسه هوا اینمی در سمت شاگرد راننده روی کنسول مقابل صندلی شاگرد راننده قرار دارد.

توجه :

- لطفا هیچ چیزی را روی سطح مدول کیسه هوا نگذارید یا قرار ندهید.



۲. مشخصات :

- حجم کیسه هوا 90L

توجه :

۳. بازکردن

۱) قطب منفی باتری را برای ۳ دقیقه از اتصال در بیاورید.



۲) جعبه دستکش (داشبورد) را باز کنید . به بخش تعویض داشبورد مراجعه کنید.



۳) لامپ جعبه داشبور را باز کنید . به تعویض لامپ جعبه داشبورد مراجعه نمایید.



۴) کیسه هوا صندلی جلو را از قسمت دریچه کیسه هوا پاز کنید.



۵) اتصال دهنده آن را دور نگه داشته ، مدول کیسه هوا صندلی جلو را بیرون آورده و مطابق با الزامات به نحو مطلوبی در جای خود قرار دهید.

۴. نصب

عکس مراحل باز کردن جهت نصب اقدام نمایید.



۶. کمربند ایمنی Vi

۱. نمایش تصویر نصب کمربند ایمنی صندلی جلو

۲. باز کردن کمربند ایمنی صندلی جلو



توجه:

- قبل از باز کردن یا نصب ، از خاموش بودن کلید استارتر و عدم اتصال قطب منفی باتری اطمینان حاصل کنید و بعد حداقل برای ۳ دقیقه صبر کنید.

(۱) صندلی جلو را در موقعیتی مناسب تنظیم نمایید.



۲) رکاب در جلو را در بیاورید. به تعویض رکاب در جلو مراجعه نمایید.



۳) باز کردن صفحات تزئینی رکاب در عقب. به تعویض رکاب در عقب مراجعه نمایید.



۴) پیچ محکم کننده کمربند ایمنی که در انتهای کمربند ایمنی قرار دارد را باز کنید.



۵) قاب پایینی ستون B را در بیاورید.



۶ - قاب روی پیچ محکم کننده کمربند ایمنی را در بیاورید.



۷) پیچ محکم کننده در قسمت بالای کمربند ایمنی را باز نمایید.

۸) پیچ محکم کننده بدنه کمربند ایمنی را باز نمایید.



۹) کانکتور سیم پیش کشنه را جدا کرده و کمربند ایمنی را بیرون بیاورید. توجه :

- برای جدا کردن کانکتور پیش کشنه، پیچ گوشته پیچیده شده در نوار را درون شکاف کنید تا قفل را بالا بکشید.



(۱۰) مجموعه کمربند ایمنی را به دقت بررسی نمایید.

توجه:

- از وسایل تست کننده الکتریکی به منظور بررسی پیش کشنه کمربند ایمنی استفاده نکنید.
- از خار رینگی استفاده شده یا مجموعه کمربند ایمنی که قبلاً عملکرده استفاده نکنید.
- اگر پیچ محکم کننده تغییر شکل یافته یا فرسوده است فوراً آن را تعویض نمایید.
- زبانه های خار را روغن کاری نکنید.
- اگر لوازم یدکی و اجزایی مجموعه کمربند ایمنی نقصی دارند نباید آنها را تعمیر کرد. مستقیماً مجموعه را تعویض نمایید.
- اگر کمربند ایمنی دچار نقصهایی نظیر شکستگی، خوردگی یا آسیب است مجموعه کمربند ایمنی را تعویض نمایید.
- زمانی که مجموعه کمربند ایمنی تعویض گردید از مجموعه کمربند ایمنی JAC اوریجینال باید استفاده شود.

۳. نصب کمربند ایمنی صندلی جلو

عکس مراحل باز کردن جهت نصب عمل کنید.

توجه:

- قبل از نصب کمربند ایمنی صندلی جلو، قاب بالایی ستون B باید به صورت دوپهلو نصب شود. و مادگی زبانه قفل سگک کمربند ایمنی باید بر روی صندلی تنظیم گردد.
- از قابل اطمینان بودن کانکتور سیم کشی کمر بند ایمنی اطمینان حاصل کنید.
- بدنه کمربند ایمنی را طوری در هوا نگهدارید که مطابق با ستون b شکل بوده و از پیچ "۷/۱۶" برای محکم کردنش به ستون b شکل با گشتاور سفت کننده n.m ۵۵-۴۰ استفاده کنید.
- بعد از نصب قاب پایین ستون b، از پیچ "۷/۱۶" سیستم انگلیسی برای محکم کردن انتهای کمربند ایمنی به بدنه خودرو با گشتاور n.m ۵۵-۴۰ استفاده کنید.

۴. باز کردن کمربند ایمنی صندلی عقب

۱) نشیمن صندلی عقب را در آورید.



۲) پشتی صندلی عقب را در آورید.



۳) پیچ انتهای کمربند اینمی را باز کنید.



۴) قاب روی موکت کف عقب را بلند کنید.



۵) قاب بالایی ستون C را باز کنید.



۶) قاب پایین ستون C را باز کنید.



۷) پیچ محکم کننده سمت بالای کمربند ایمنی را باز کنید.



۸) پیچ محکم کننده کمربند اینمنی متصل به بدن را باز کنید.

۹) مجموعه کمربند اینمنی را بیرون بیاورید.

▪ مجموعه کمربند اینمنی را بررسی کرده و در صورت معیوب بودن آن را تعویض نمایید.

۵. نصب پیچ کمربند اینمنی عقب

توجه:

- محل قرارگیری حفره میله را با حفره پیچ تراز کرده و از پیچ " ۷/۱۶ سیستم انگلیسی برای بستن بدن کمربند اینمنی با نیرو گشتاور $n.m ۵۵-۴۰$ استفاده کنید.
- از پیچ " ۷/۱۶ سیستم انگلیسی برای بستن اجزای قرقه کمربند به ورق فلزی ستون C استفاده کرده و سپس به سراغ سفت کردن قاب بالایی ستون C بروید. گشتاور سفت کردن آن $n.m ۵۵-۴۰$ است.
- از پیچ " ۷/۱۶ سیستم انگلیسی به منظور بستن نقطه تنظیم کننده زیر ستون C استفاده کنید (نقطه تنظیم کننده در انتهای کمربند اینمنی است). گشتاور سفت کردن پیچ آن $n.m ۵۵-۴۰$ است
- از پیچ " ۷/۱۶ سیستم انگلیسی برای بستن چهتای کمربند اینمنی، یکی در وسط و دوتا به کف ، استفاده نمایید. نیرو گشتاور سفت کردن آن $n.m ۵۵-۴۰$ است.

vii. پیش کشنه کمربند اینمنی صندلی جلو

۱. مشخصات

▪ دمای محیط برای ژنراتورها : $10.5+35-35$

توجه:

- استفاده از کمربند اینمنی و سیستم مهار تکمیلی مثل کیسه هوا و کمربند اینمنی به طور همزمان برای راننده و سرنشین در صندلی جلو به منظور کاهش خطر آسیب دیدگی زمان بروز برخورد مفید است.
- به منظور جلوگیری از افزایش خطر آسیب شخصی در اثر نقص کیسه هوا در زمان وقوع برخورد، کلیه عملیات نگهداری باید توسط مراکز خدماتی *acj* معمولی اجرا شوند.
- نگهداری غیر صحیح از جمله پیاده سازی و نصب غیر صحیح کمربند اینمنی ممکن است منجر به رفتار ناصحیح سیستم شده و منجر به بروز صدمات شخصی تصادفی شود.
- استفاده از تجهیزات تست کننده الکتریکی بر روی هر مدار سیستم کیسه هوا مجاز نیست مگر مواردی که در این دستورالعمل مشخص شده اند.

۲. باز کردن و نصب فر کمربند اینمنی صندلی جلو

به "قسمت" "کمربند اینمنی" مراجعه کنید.

توجه:

- قبل از باز کردن یا نصب ،اطمینان حاصل کنید که کلید استارت بسته است و قطب منفی باتری جدا شده است
- و بعد برای ۳ دقیقه صبر کنید.
- از وسایل تست کننده الکتریکی برای بررسی کمربند ایمنی استفاده نکنید.

vii. فتر ساعتی کیسه ایمنی هوا

۱.نمایش تصویری از زیر مجموعه



۲. باز کردن فتر ساعتی کیسه ایمنی هوا



۱)قطب منفی باتری را برای بیشتر از ۳ دقیقه جدا نمایید.

۲)مدول کیسه هوا ایمنی سمت راننده را در بیاورید.



۳)مهره خار دار فرمان را باز کرده فرمان را در آورید.

توجه:

- مهره خاردار را تنها زمانی می‌توان در آورده که فرمان رها باشد در غیر این صورت می‌تواند منجر به صدمه شخصی شود.



۴) کانکتور بوق و فنر ساعتی را جدا کنید.



۵) پیچ خار دار را در آورید.



۶) فنر ساعتی کیسه هوا را در آورید



۳. نصب فر ساعتی کیسه ایمنی هوا
عکس مراحل باز کردن آن عمل کنید.

توجه:

- فر ساعتی را از بسته بندی آن خارج کرده و بررسی نمایید که آیا سالم است یا پین مخصوص در سر جای خود موجود است یا خیر.
- ضامن قفل کانکتور را عقب بکنید سپس کانکتور را در جای خود قرار دهید.
- قبل از نصب فر ساعتی کیسه ایمنی هوا، ابتدا اطمینان حاصل نمایید که جهت چرخ جلو مستقیم (به سمت جلو) است.
- قبل از نصب فر ساعتی کیسه ایمنی هوا، ابتدا اطمینان حاصل نمایید که فر ساعتی در وسط است (در جهت حرکت عقربه‌های ساعت تا انتهای بگردانید و سپس در خلاف جهت ۲.۵ دور برگردید).

ix. مدول کنترل کیسه ایمنی هوا (SDM)

۱. مشخصات و عملکرد مدول کنترل کیسه ایمنی هوا (SDM)

۱) حس کردن ضربه به وسیله نقلیه

۲) فعال کردن کیسه‌های هوا در هر دو سمت ، هم سمت راننده و هم سمت شاگرد .

۳) فعال کردن چاشنی کمربند ایمنی در هر دو سمت ، هم سمت راننده و هم سمت شاگرد .


۴) کنترل کردن وضعیت کار کرد سیستم کیسه هوا .

۵) گزارش کردن وضعیت سیستم کیسه هوا به راننده از طریق چراغ هشدار دهنده : (آماده یا معیوب)

۶) اجرا کردن ارتباط با اسکنر برای عیب یابی از طریق سوکت عیب یابی .

۷) ثبت کردن وضعیت کاری هر بخش از سیستم کیسه هوا و داده های اطلاعاتی مرتبط با تصادف .

۲. شناسایی پین های مدول کنترل کیسه ایمنی هوا (SDM)



نمایش پین های مدول کنترل کیسه اینمی هوا (SDM)

۳.مراحل باز کردن

۱) کلید استارت را خاموش کرده،قطب منفی باتری را جدا کرده و حداقل به مدت ۳ دقیقه تا تخلیه منبع خازنی درون SDM صبر کنید.



۲) قاب های تزیینی در دو طرف زیر کنسول وسط را در آورید.




۳) سوکت دسته سیم سیم SDM را شل کرده،بیرون آورید. ۴) پیچی را باز کنید که برای محکم نگهداشتن SDM به کار رفته اند و SDM بیرون آورید.

توجه:

- زمان نصب آن، به جهت SDM توجه نمایید و مطمئن شوید که نوک پیکانی روی SDM حک شده است مطابق با جهت جلو و سیله نقلیه باشد.

جهتی که نوسط پیکان روی برچسب SDM نوشته شده است باید روبه سمت جلو خودرو باشد.



نمایش تصویری تنظیم جهت SDM

x. تشخیص عیب

۱. عیب یابی کیسه هوا

بعد از اینکه کلید استارت روشن شد چراغ نشانگر کیسه هوا روی کنسول برای چند ثانیه چشمک زده و خاموش می شود که به معنی این است که کیسه هوا در وضعیت کاری عادی است، اگر این چراغ روشن نشود و یا روشن باقی بماند کیسه هوا دچار مشکل است. برای تعیین دقیقتر دلیل مشکل، از یک وسیله عیب یاب خاصی باید استفاده کرد.

۱) استفاده از یک وسیله تشخیصی برای خواندن کد ایراد یا نقص.

۲) نگهداری کردن مطابق با کد ایراد مشاهده شده.

۳) استفاده از وسیله تشخیص جهت پاک کردن کدهای ایراد . توجه :

- لطفا عمل رفع عیب را مطابق با دستورالعمل "تعمیر سیستم کیسه هوا "انجام دهید.
- بعد از اینکه ایراد رفع شد باید با استفاده از وسیله تشخیصی کد ایراد را که در سیستم ذخیره شده است را پاک کرد.

۲. جدول کد ایراد

جدول کد ایراد سیستم کیسه هوا

کد ایراد	معنی
B1021	مقاومت ظاهری کیسه هوا مقابل راننده بسیار زیاد است
B1022	مقاومت ظاهری کیسه هوا مقابل راننده بسیار کم است
B1024	کیسه هوا مقابل راننده اتصال کوتاه با بدنه دارد.
B1025	کیسه هوا مقابل راننده اتصال کوتاه با مثبت دارد
B1015	مقاومت ظاهری فنر کمربند اینمی راننده بسیار زیاد است.
B1016	مقاومت ظاهری فنر کمربند اینمی راننده بسیار کم است.
B1018	پیش کشنده کمربند اینمی راننده دارای اتصال کوتاه با بدنه است.
B1019	پیش کشنده کمربند اینمی راننده دارای اتصال کوتاه با مثبت است
B1041	مقاومت ظاهری کیسه هوا مقابل شاگرد راننده بسیار زیاد است
B1042	مقاومت ظاهری کیسه هوا مقابل شاگرد راننده بسیار کم است
B1043	کیسه هوا مقابل شاگرد راننده اتصال کوتاه با بدنه دارد.
B1044	کیسه هوا مقابل شاگرد راننده اتصال کوتاه با مثبت دارد.
B1045	مقاومت ظاهری فنر کمربند اینمی سرنشین بسیار زیاد است.
B1046	مقاومت ظاهری فنر کمربند اینمی سرنشین بسیار کم است.
B1047	فنر کمربند اینمی سرنشین اتصال کوتاه با بدنه دارد.
B1048	فنر کمربند اینمی سرنشین اتصال کوتاه با مثبت دارد.
B1031	ولتاژ باتری بسیار زیاد است.
B1032	ولتاژ باتری بسیار کم است.
B1061	چراغ هشدار دهنده معیوب است.
B1051	ثبت ضربه جلو.
B1058	پیش کشنده کمربند اینمی عمل کرده است.
B1056	ضربه به سمت راننده ثبت شده است.
B1054	تعداد دفعات استفاده مجدد بیشتر از حد مجاز است.
B1071	مشکل داخلی (تعویض مدول کنترل کیسه اینمی هوا (SDM)

Xi. پیاده سازی سیستم کیسه اینمی هوا به منظور تعمیر آن

۱. احتیاطات بعد از برخورد

توجه:

مجموعه کمربند اینمی کلیه صندلی ها بعد از هر گونه برخورد باید بررسی شوند از جمله منقبض کننده و قطعات

فلزی و سایر اجزای آن.

شرکت ما پیشنهاد می کند که کلیه مجموعه کمربندهای اینمی ای که در حین برخورد استفاده شده اند باید تعویض شوند. بر غیر اینصورت در حادثه ای ممکن است صدمات شخصی جدی بروز کند. برای مثال، ضربه در ناحیه جلو که نتایج آن فعال شدن کیسه هوا است، حتی اگر کمربند اینمی استفاده نشده باشد فنر کمربند اینمی باید مورد تعویض قرار بگیرد.

در صورت بروز شرایط ذیل لطفاً مجموعه کمربند اینمی (از جمله پیچ محکم کننده آن) را تعویض نمایید:

زمانی که برخورد رخ می دهد سیستم پیش کشنده کمربند اینمی مصرف شده به حساب می آید (با استثنای زمانی که ضربه بسیار آرام بوده و کمربند اینمی، منقبض کننده آن و حلقه چفت شونده آن صدمه ندیده اند و عملکردشان عادیست).

کمربند اینمی به طور کامل در حادثه صدمه دیده است. (به مفهوم اینکه کمربند اینمی شکسته شده، منقبض کننده خم شده یا خراش جانبی ظاهر شده است).

- محل نصب کمربند اینمی در حین حادثه به طور کامل صدمه دیده . قبل از نصب مجموعه کمربند اینمی جدید ، چه محل نصب کمربند اینمی صدمه دیده باشد یا تغییر شکل دیده باشد باید مورد بررسی و در صورت لزوم مورد تعمیر قرار بگیرد.
- پیچ محکم شونده تغییر شکل یافته یا فرسوده شده است.

۲. اگر کیسه هوا زمانی که وسیله نقلیه با سرعت پایین دچار برخورد شود ، عمل نکند و از جانب چپ کند یا روی سقف واژگون شود موارد زیر باید بررسی شوند:

- بررسی کنید که آیا پوشش SDM و نگهدارنده های آن دارای فرو رفتگی ، ترک یا تغییر شکل هستند یا خیر.
- بررسی کنید که آیا کانکتور صدمه دیده است یا آیا ترمینال آن تغییر شکل پیدا کرده است {یا خیر}.
- بررسی کنید که پیچ و سیم اتصال به بدنه در شرایط خوب قرار داشته باشند.

۳. نگهداری و بررسی سیستم کیسه هوا

۱) مدول کیسه هوا

- بررسی پوشش از نظر وجود فرو رفتگی ، ترک یا تغییر شکل.
- بررسی کانکتور از نظر صدمه دیدگی ، تغییر شکل ترمینال و چسبیدگی سیمها .
- بررسی پوشش چاشنی هوا از نظر وجود فرو رفتگی ، ترک یا تغییر شکل.
- نصب زیرمجموعه کیسه هوا به فرمان و بررسی تطابق و تراز بودن آن .
- فر ساعتی (۴) بررسی کانکتور فر ساعتی و روکش محافظ از نظر آسیب دیدگی و یا تغییر شکل ترمینال
- بررسی پوشش با چشم غیر مسلح از نظر آسیب دیدگی

۲) فرمان و میل فرمان

- بررسی سیم کشی الکتریکی (درون فرمان) و کانکتور از نظر آسیب دیدگی و تغییر شکل ترمینال
- نصب زیرمجموعه کیسه هوا به فرمان و بررسی تطابق و وضعیت تراز آن
- بررسی اینکه آیا فرمان صدا دارد یا اینکه آیا عملکرد آن منعطف و نرم است و یا خلاصی بیش از حد ندارد.

توجه:

- در ابتدا فر ساعتی که در انتهای فرمان قرار دارد را کالیبره کنید و بعد فرمان را روی میل فرمان تنظیم نمایید .
- روش کالیبره کردن فر ساعتی :

ابتدا روکش فر ساعتی را به مرکز به یک سمت تا انتها جایجا کنید و تقریبا ۲.۵ دور به عقب برگردید طوری که روکش محافظت کننده شیار تنظیم زیر پوشش میل فرمان را هدف بگیرد

۳) سایر قطعات

- بررسی کنید که آیا سیم کشی دچار چسبیدگی نشده است ، یا کانکتور آن صدمه ندیده است ، اتصال ضعیفی ندارد و یا ترمینال آن تغییر شکل نیافته است.
- کلیه بخش‌های کیسه هوا باید بعد از بروز مشکل تعویض گردد. از آنها حتی اگر مورد تعمیر قرار گرفته اند استفاده نکنید.
- اگر قطعات سیستم کیسه هوا می باشد برای نگهداری یا رفع عیب باز یا تعویض شوند ترتیب مراحل عملیات را باید رعایت کرد.

۴) برچسب و مارکهای هشدار / توجه

برچسب و مارکهای هشدار / توجه بسیاری درباره SCS روی وسیله نقلیه وجود دارند.

▪ روی قاب فرمان

- روی زیرمجموعه کیسه هوا سمت راننده
- روی فنر ساعتی
- روی زیرمجموعه کیسه هوا در سمت شاگرد راننده
- روی مدول کنترل ایمنی کیسه هوا .sdm
- روی سان رواف در قسمت بالایی جلو شیشه جلو.
- زمان پیاده سازی SRS برای تعمیر می باشد از تصاویری که روی مارکها کشیده شده است پیروی کرد و اگر آن برچسبها کثیف شده اند یا صدمه دیده اندمی بایست تعویض گردد.

۶) مدول کنترل ایمنی کیسه هوا (SDM)

توجه:

- بهتر است بجای اینکه SDM معیوب تعمیر گردد، تعویض شود.

Xii. روش‌های انهدام اجزای سیستم ایمنی کیسه هوا

پیش از آنکه کیسه هوا یا وسیله نقلیه با کیسه هوا باز شود، باید از روش‌های انهدام که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد برای فعال کردنشان استفاده کرد.

۱. روش‌های انهدام کیسه‌های هوا با مدول فعل نشده:

- ۱) اگر وسیله نقلیه اسقاط شده باشد، کیسه هوا باید درون وسیله نقلیه فعل شده باشد و اگر از وسیله نقلیه همچنان استفاده خواهد شد و تنها کیسه هوا باز شده است، کیسه هوا باید بیرون از ماشین فعل شود.
- ۲) در اثر فعل شدن کیسه هوا مقادیر زیادی دود بوجود خواهد آمد، به این ترتیب شما باید دقیقاً که این دود را استنشاق نکنید. در غیر اینصورت این دود گلوی شما را اذیت خواهد کرد و ممکن است منجر به اختناق شود. از این‌رو باید از انجام این کار در مناطق مسکونی حتی الامکان پرهیز کرد.
- ۳) با توجه به صدای بلندی که در اثر عملکرد کیسه هوا ایجاد می‌شود باید حتی الامکان از مناطق مسکونی دوری شود. اگر شخصی در اطراف است می‌باشد از سرورصدای قریب الوقوع به او هشدار داده شود.
- ۴) برای هر دفعه باید تنها یکی از مدولهای کیسه هوا فعل شود.
- ۵) وقتی که مدول کیسه هوا و پیش کشته کمربند ایمنی فعل شد، شخص باید حداقل ۱۰ متر از قطعات فعل کننده دور باشد.
- ۶) به دلیل دمای بالا، مدول کیسه هوا باید حداقل ۳۰ دقیقه بعد از فعل شدن درجای خود قرار بگیرد.
- ۷) فردی که مسئولیت این ماموریت را بر عهده دارد یا افرادی که در آن محل قرار دارند باید پوشش‌های حفاظتی مناسب برای گوشها بپوشند.

۲. روش‌های انهدام درون وسیله نقلیه (وقتی که وسیله نقلیه باز شده است)

- ۱) وسیله نقلیه را به محلی عایق بندی شده جابجا کنید.

- ۲) کابل‌های مثبت و منفی را از ترمینالهای باتری جدا کرده و باتری را از وسیله نقلیه جدا نمایید.

توجه:

- بعد از اینکه قطب منفی باتری جدا شد، باید حداقل ۳ دقیقه تا مرحله بعد صبر کرد.
- فعال شدن مدول کیسه هوا (در سمت راننده).
- قاب میل فرمان را باز کنید.
- کانکتور اتصال بین سیم کشی فنر ساعتی و سیم کشی ایربگ را جدا کنید.

➤ توجه :

- بعد از اینکه کانکتور سیم کشی کیسه اینمی هوا از سیم فنر ساعتی جدا شد ،کانکتور فنر ساعتی به طور اتوماتیک مدار اتصال کوتاهی برقرار می کند تا از فعل شدن انفاقی کیسه هوا در اثر استاتیک و سکون و ... جلوگیری کند.

۴) دو سیم با طول بیشتر از ۱۰ متر را به دو سر سیم های ادیپتور (ابزار مخصوص) وصل کنید و با استفاده از چسب برق (لت) اتصالات را پوشانید انتهای دیگر این دو سیم باید به یکدیگر متصل شوند تا از فعل شدن ناگهانی و انفاقی کیسه هوا جلوگیری به عمل آورد.

۵) پین های کانکتور مدول ایربگ را به دو سر سیمهای ادیپتور (ابزار مخصوص) متصل کنید و از سیم بلند برای فعل سازی در خارج از ماشین استفاده نمایید.

۶) به منظور مهار کردن هرچه بیشتر صدا فعل سازی کلیه درها و پنجره های خودرو باید بسته شوند و از روکش وسیله نقلیه نیز استفاده شود.

توجه :

- اگر شیشه پنجره دارای هر گونه ردپایی از صدمه دیدگی است ،در حین فعل سازی خرد خواهد شد به همین دلیل باید از روکش وسیله نقلیه استفاده شود.

۷) دو سر سیم هایی را که به یکدیگر متصل کرده بودید را از هم جدا کنید و در محلی که تا حد امکان از خودرو دور است ، آنها را به دو سر باتری وصل کنید به دو ترمینال باتری متصل نمایید(این باتری قبل از وسیله نقلیه جدا شده است) تا کیسه هوا فعل شود.

توجه :

- قبل از استفاده از این روش برای فعل کردن کیسه هوا ابتدا بررسی و اطمینان حاصل نمائید که کسی اطراف با درون وسیله نقلیه نباشد.
- لطفا از عینک های حفاظتی استفاده نمایید.
- دمنده هوا بلا فاصله بعد از فعل سازی سپیار داغ است از این رو باید حداقل ۳۰ دقیقه دیرتر جا به جا شود.اگر چه گاز تولید شده توسط فعالیت کیسه هوا غیر سالم است اما به راحتی قابل استنشاق است و لطفا به روش های دفع اجزای کیسه هوای فعل شده از نظر قوانین انتقال و جا به جایی بعد از فعل سازی مراجعه نمایید.
- اگر زیرمجموعه کیسه هوای طریق روش هایی که در بالا گفته شد قابل فعل سازی نیست لطفا ادامه ندهیدو با فروشنده های محلی تماس حاصل نمایید.

۸) بعد از فعل سازی لطفا زیرمجموعه کیسه هوارا مطابق با روش های دفع زیرمجموعه کیسه هوافعل شده دفع نمایید.

۳. روش های فعل سازی ایربگ خارج از وسیله نقلیه

- ۱) این فعل سازی می بایست در محوطه باز و مسطح ،جایی که از موانع و افراد تا بیشتر از ۱۰ متر دور است، اجرا شود.
- ۲) فعل سازی را نمی توان در هنگام وزش باد و بیرون انجام داد. حتی در روز هایی که نسیم می وزد مدول کیسه هوا باید در باد پناه باتری فعل شود.

- کابل های مثبت و منفی را از ترمینال باتری جدا کرده و سپس باتری را از وسیله نقلیه جدا نمایید.
- بعد باتز کردن کابل های باتری حداقل ۳ دقیقه باید تا مرحله بعد صبر کرد.
- مدول کیسه هوا را از وسیله نقلیه جدا کنید.

توجه :

- زیرمجموعه کیسه هوای بروی زمینی مسطح به همراه کفی پوشش آن به سمت بالا قرار داده شود و هیچ چیزی بر روی آن قرار داده نشود.

۳) وقتی که مدول کیسه هوا در سمت راننده فعال شده است:

۲ سیم با طول بیشتر از ۱۰ متر را به ۲ سیم سرپی آداتپور کیسه هوا وصل کرده و با استفاده از چسب لنت محل اتصال را پپو شانید. علاوه بر این دو انتهای دیگر این سیم ها باید به یکیگر وصل شوند تا از فعال شدن ناگهانی و انفاقی کیسه هوا جلوگیری شود.

۴) مدول کیسه هوا مطابق زیرآماده می گردد:

- سیم آداتپور (ابزار مخصوص) کیسه هوا را را از زیر لاستیک کهنه که برای محافظت از انفجار تهیه کرده اید ، عبور داده و به سیم کیسه هوا متصل نمایند.
- سیم کلفت را از دریچه تنظیم کننده زیرمجموعه کیسه هوا عبور داده و سپس مدول کیسه هوا را به لاستیک ها بیندید در حالیکه سطح آن رو به بیرون باشد .

توجه:

- فضای کمی برای سیم کشی آداتپور زیر تایر ها در نظر بگیرید، در غیر این صورت نیروی عکس العمل ایجاد شده در اثر فعال سازی کیسه هوا ممکن است سیم کشی آداتپور را خراب کند.
- سه لاستیک قدیمی را بدون رینگ چرخ روی لاستیکی که زیرمجموعه کیسه هوارا نگه می دارد قرار دهید.
- دو سیم متصل شده بهم را در فضای محصوری که از تاحد امکان از مدول کیسه هوا دور است، از یکیگر جدا کنیدو سپس آندو را به دو ترمینال باتری (که از قبل از وسیله نقلیه جدا شده است) به منظور فعال کردن کیسه هوا وصل کنید.

توجه:

- قبل از فعال سازی مطمئن شوید که کسی در اطراف نیست.
- ژنراتور فعال شده گاز بسیار داغ است به همین جهت باید حداقل ۳۰ دقیقه بعد جابجا شود اگر چه گاز تولید شده به وسیله فعال سازی کیسه هوا غیر سالم است اما قابل استنشاق می باشد به همین دلیل به روش های دفع اجزای کیسه هوای فعال شده از نظر قوانین جابجایی کیسه هوا بعد از فعال سازی مراجعه نمائید.
- اگر زیر مجموعه کیسه هوا مطابق با روش هایی که در بالا گفته شد قادر به فعال سازی نیست به سمت آن نزدیک و لطفا با فروشنده های محلی تماس حاصل نمایید.
- بع از فعال سازی یا عملیات لطفا این زیر مجموعه کیسه هوا را مطابق با روش زیر مجموعه کیسه هوای فعال شده دفع نمایید.

۴. روش های انهدام برای کیسه هوا از قبل فعال شده:

بعد از فعال شدن کیسه هوا می بایست مثل سایر لوازم یدکی دفع شود و به مواردی که در زیر اشاره می شود توجه خاصی کرد:

۱) ژنراتور گاز بعد از فعال سازی بسیار داغ است به همین جهت باید حداقل ۳۰ دقیقه بعد جابجا شود.

۲) از پاشیدن آب یا روغن بر روی کیسه هوا بعد از فعال شدن خودداری نمایید.

۳) مادی که برای چشم و پوست مضر هستند ممکن است به زیر مجموعه کیسه هوای فعال شده بچسبند، از اینtro باید هنگام جابجایی زیر مجموعه کیسه هوای فعال شده از دستکش و عینک محافظت کننده استفاده گردد.

توجه:

- بعد از پیروی از موارد قابل توجه ذکر شده، اگر ماده ایی وارد چشم شود یا به پوست بچسبد باید با استفاده فوری از آب تمیز و به مقدار فراوان، آنها را مورد شستشو قرار داد. اگر پوست یا سایر بخش های بدن همچنان تحریک شده باقی ماندند مراقبت های پزشکی غیر قابل اجتناب می باشد.

۴) کیف محکم پی.وی.سی که حاوی زیرمجموعه باز شده کیسه هوا است را به خوبی مهرو موم کنید.

۵) بعد از انجام مراحل فوق دست ها باید کاملاً شسته شوند.

بخش ۲ سیستم تهویه هوا

۱. اقدامات احتیاطی

هشدار:

- اقدامات احتیاطی زیر باید حین تعمیر و بررسی سیستم تهویه هوا رعایت شوند در غیر این صورت ممکن است منجر به صدمه وسیله نقلیه یا آسیب فیزیکی شود.

توجه:

هنگامی که سرد کننده در پایین ترین نقطه انجماد و بالا ترین حد فرار بودن است، زمان تماس دست با سرد کننده حتماً از دستکش و عینک برای پیشگیری از سرمایزگری، کوری و ... استفاده کنید.

اگر چشم یا پوست به گاز مبرد برخورد کند، فوراً آن را با آب شستشو دهید و نزد یک چشم پزشک یا دکتر پوست بروید. چشم را با دست یا دستمال نمالید.

در هنگام انجام عملیات مرتب با سرد کننده فضای محل کار باید تهویه شود. انتشار زیاد گاز سرد کننده در فضای بسته منجر به کاهش اکسیژن خواهد شد.

انتشار قابل قبول گاز سرد کننده PPM ۱۰۰۰ (mg/m³) ۴۱۸۴ است.

انتشار بیش از حد گاز سرد کننده منجر به عمل کرد غیر عادی قلب یا آرژی در سیستم قلبی عروقی، سیستم ایمنی و سیستم تنفس یا بیماری های پوستی می شود.

زمان انجام عملیات مرتبط با سرد کننده، هیچ گونه ماده خارجی مثل رطوبت و گرد و غبار نباید در اطراف وجود داشته باشد. این مواد خارجی که به سیستم تهویه نفوذ می کنند برای این سیستم مضر هستند.

زمان انجام عملیات مرتبط با سرد کننده، لازم است از تجهیزات نشت یابی استفاده شود اگر گاز سرد کننده R-134a با مواد داغ تماس پیدا کند گاز مضری تولید خواهد کرد از این‌رو باید از نشت گاز جلوگیری به عمل آید.

سرد کننده قابل قبول برای این مدل باید سرد کننده R-134a باشد از این‌رو حتی اگر مقدار این گاز بسیار نا چیز باشد نمی توان با گاز دیگری با هم ترکیب کرد.

زمان انجام عملیات مرتبط با گاز سرد کننده، هیچ گونه مواد قابل اشتعالی نباید نزدیک وسیله نقلیه باشد از طرف دیگردر معرض قرار گرفتن منبع سرد کننده با منبع گرما منجر به انفجار آن خواهد شد به همین جهت لطفاً به این مورد بسیار دقت شود.

از آنجایی که ظرف نگهدارنده R-134a تحت فشار زیادی قرار دارد مسلماً قرار دادن آن زیر دمای بالا قدغن می باشد. در همین هنگام دمای اطراف منبع باید کمتر از ۵۲ درجه سانتی گراد باشد.

معمولاً پوششی برای جلوگیری از ورود گرد و غبار، ذرات و رطوبت به درین اجزای سیستم تهویه وجود دارد. این پ.شش باید قبل از انجام عملیات جدا شود و در انتهای عملیات مجدداً در جای خود قرار گیرد.


روغن سرد کننده PAG ترکیبی ای که قابل کاربرد با ۱۳۴a-2 می باشد رطوبت را بهتر از ۱۲-R جذب می کند، و ضریب جذب آن ده برابر بیشتر از نوع روغن سرد کنندهمعدنی آن است. اگر رطوبت بسیار زیاد باشد عملکرد روغن کاری و دوام کمپرسور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

از آنجائیکه رطوبت به شدت برای سیستم تهویه مضر است بهتر است که از انجام عملیات در روزهای بارانی پرهیز شود.

زمان تنظیم مجدد سیستم تهویه بعد از باز کردن آن حتماً حلقه O شکل (O ring) را با روغن سرد کننده اندود کنید. مخصوصاً برای بخش‌هایی که با اتصالات پیچی به یکدیگر متصل شده اند، آنها را با استفاده از ۲ آچار بعد نصب دستی به هم وصل نمائید.

زمان وصل کردن بخش‌هایی که اتصال آنها به صورت فلنج است مهره و پیچ را در حالی که به آرامی لوله را می کشید به هم وصل نمائید.

- زمان نصب تهويه هوا ، نيروى گشتاورى که به کار گرفته می شود بيشتر از مقدار مشخص شده باشد يا حلقه ۰ شکل از دو طرف تحت فشار باشد ماده خنک کننده نشت خواهد کرد، از اينرو عمليات باید با نيروى گشتاور معينى اجرا شود.








- لوله پلاستيكي نباید تابيده شود.
- جدا کردن سيسitem تهويه قبل از باز يابي كامل خنک کننده آن من نوع است. در غير اين صورت سرد کننده و روغن آن تحت فشار سيسitem تخليه شده و محيط اطراف را آلوده می کند.
- زمانی که اجزاي سيسitem تهويه را تعويض می کنيد از روغن سردکننده مدل PAG56 برای پر کردن سردکننده استفاده نمائيد.



آماده سازی .II

از ابزارهای عمومی و تخصصی حین نگهداری استفاده خواهد شد.

جدول ابزارهای تخصصی برای پیاده سازی جهت تعمیر سیستم تهویه هوا

نام ابزار	شکل ابزار	نام ابزار	شکل ابزار
مولتی متر دیجیتال		لامپ سبک نامرئی با غلظت بالا	
انبر پاک کردن کابل		R-134A ابزار اندازه گیری منیفلد (چند شاخه)	
شناساگر نشت هالوژن		تزریق کننده رنگ ردیابی	
R134 رنگ ردیابی		میکرو ترمومتر	
دربیچه کنترل جریان روبه جلو		دستگاه حفاظتی مهر و موم کننده میله	

	آدپتور تست فشار		کپسول بازیابی قابل شارژ ۵ پوندی
---	-----------------	--	------------------------------------


نام ابزار	شکل ابزار	نام ابزار	شکل ابزار
ابزار عقب کشنه کاسه نمدهای لبه دار سیستم تهویه هوا		دستگاه عقب کشنه اورینگ	
ابزار نصب اورینگ		ابزار نصب و عقب کشنه مغزی سوپاپ گاز	
فتر جمع کن		فتر جمع کن	
دستگاه بازیابی ماده خنک کننده/ دستگاه شارژ گاز		لامپ تست غیر فعال	

III. بررسی سیستم

۱. بررسی دستگاه تهویه هوا و پر کردن آن از ماده خنک کننده.

تنظیم دستگاه پر کننده ماده خنک کننده

(۱) شیر های دستی دو طرف دستگاه پر کننده خنک کننده را ببندید.



(۲) لوله پر کننده دستگاه شارژ گاز را به محل اتصال تنظیم نمایید. لوله کم فشار را به افشاره کم فشار متصل کرده، لوله پر فشار را با افشاره پر فشار متصل کرده و سپس مهره آن را با دست ببندید.

۲. عملیات تخلیه گاز خنک کننده

(۱) دستگاه شارژ گاز را به سیستم متصل نمایید.

(۲) پارچه ای تمیز روی محل باز لوله پلاستیکی مرکزی قرار دهید.

(۳) به آرامی دریچه پر فشار را باز کرده و گاز را تخلیه نمایید.

توجه:

■ در صورت تخلیه به صورت بسیار سریع، روغن خنک کننده کمپرسور از سیستم تخلیه خواهد شد.

(۴) بررسی کنید که آیا روغن روی پارچه قرار دارد یا خیر. اگر دارد به آرامی دریچه را ببندید.

(۵) هنگامی که درجه دستگاه پر کننده پایین تر 3.5 kg/cm^2 است به آرامی شیر فشار کم را باز نمایید.


(۶) برای کاهش فشار سیستم به آرامی شیرهای فشار بالا و فشار پایین را تا زمانیکه درجه پر کننده صفر است باز کنید.

۳. عملیات پاک کردن سیستم تهویه هوا

توجه:

- بعد تخلیه خنک کننده سیستم باید با استفاده از ساکشن تمیز شود به طوری که هوا و رطوبت جاری در سیستم از بین برود. عمل پاک سازی را برای ۱۵ دقیقه بعد از تنظیم هر جزء اجرا نمائید.
- ۱) مطمئن شوید که موتور خاموش است.
- ۲) دستگاه پر کننده را به محل اتصال کمپرسور وصل کرده و ۲ سمت آن را ببندید.
- ۳) از تخلیه خنک کننده از سیستم اطمینان حاصل نمائید.
- ۴) قسمت مرکزی لوله پلاستیکی را به محل ساکشن پمپ و کیوم متصل نمائید.
- ۵) بعد از عملیات پمپ و کیوم دریچه های پر فشار و کم فشار دستگاه پر کننده را باز نمائید.
- ۶) ده دقیقه بعد، شناساگر کم فشار باید بیشتر از 0.96 kg/cm^2 باشد در غیر این صورت سیستم دچار نشتی است آن را مطابق با مراحل زیر تعمیر کنید:

- سیستم را با استفاده از ظرف خنک کننده پر نمائید.
- محل نشتی را با استفاده از شناساگر نشتی پیدا کرده و تعمیر کنید.
- خنک کننده را تخلیه کرده و سیستم را با استفاده از ساکشن پاک کنید.
- اگر نشتی وجود ندارد به پاک سازی از طریق ساکشن ادامه دهید.
- ۷) پمپ و کیوم را دوباره فعال نمائید،



- ۸) درجه دستگاه پر کننده در دو سمت باید روی 0.96 kg/cm^2 باقی بماند.
- ۹) به پاک سازی از طریق مکش تا زمانیکه درجه روی 0.96 kg/cm^2 بباید ادامه دهید.
- ۱۰) بعد از ۱۵ دقیقه پاکسازی با مکش، دریچه فشار دستگاه پر کننده را بسته، پمپ و کیوم را متوقف و لوله پلاستیکی را از پمپ و کیوم جدا کنید تا خنک کننده پر شود.
- ۱۱) استفاده از شیر کنترل خنک کننده
- ۱) قبل از اتصال شیر و ظرف خنک کننده دستگاه آن را به طور کامل در خلاف جهت عقربه های ساعت بگردانید.
- ۲) دیسک را در بالاترین مقدار در خلاف جهت عقربه های ساعت قرار دهید.
- ۳) بعد از اتصال مرکز لوله پلاستیکی به شیر دستگاه دیسک را در جهت عقربه های ساعت بگردانید.

۴) دسته را در جهت عقربه های ساعت گردانده و بخش بالایی را مهر و موم شده آن را با دریل سوراخ کنید.

۵) مهره ای را که در محل اتصال لوله رابط مرکزی دستگاه پر کننده قرار دارد، باز نمائید.

۶) مهره را بعد از چند ثانیه تخلیه، بینندید.

۵. پر کردن خنک کننده (وضعیت گازی)

توجه:

- این فرایند برای پر کردن خنک کننده گازی به سیستم از طریق دستگاه کم فشار است. در این حالت ظرف خنک کننده باید عمدی قرار داده شود تا اجازه دهد خنک کننده گازی به درون سیستم جاری شود.



۱) ظرف نگهدارنده خنک کننده را به شیر تنظیم کننده نصب نمایید.

۲) شیر فشار کم را باز کرده و تنظیم نمایید به طوری که درجه فشار کم تر از 4.2 kg/cm^2 شود.


۳) موتور و تهویه کننده هوا را فعال کنید.

توجه:

- برای جلوگیری از پر شدن کمپرسور از پر کننده مایع از طریق درگاه مکش هوا ظرف را عمودی نگه دارید.
- بعد پر شدن از مقادیر مشخص خنک کننده شیر کم فشار را بینندید.

▪ مقدار پر کردن معین خنک کننده: 480 g

۵) اگر سرعت پر کردن خنک کننده بسیار پایین است ظرف نگهدارنده آن را درون ظرف محتوی آب تقریبا 40°C درجه سانتی گرادی قرار دهید.



توجه:

- تحت هیچ شرایطی آب را بیشتر از ۵۲ درجه سانتی گراد گرم نکنید.
- چراغ دمای بالا بر روی ظرف نیاید روشن شود.

٦. پر کردن خنک کننده(حالت مایع)

توجه:

- این عملیات برای پر کردن به وسیله دستگاه در فشار بالا است در این حالت ظرف خنک کننده باید وارونه شود تا به خنک کننده اجازه دخدا به درون سیستم جریان یابد.
- ١) بعد از پاک کردن سیستم از طریق مکش شیر های کم فشار و پر فشار را به طور کامل ببندید.
- ٢) شیر تنظیم کننده ظرف خنک کننده را نصب کنید.
- ٣) شیر پر فشار را کاملا باز کرده و سپس ظرف را وارونه کنید.
- ٤) اگر سیستم بیش از حد پر شده فشار تخلیه افزایش خواهد یافت از اینرو با وزن کردن خنک کننده و سپس بستن شیر پر فشار با مقادیر صحیح پر نمائید.
- مقدار پر کردن معین خنک کننده ۴۸۰ g است.



- ٥) شیر دستگاه پر کننده را بعد پر کردن مقدار مشخصی از گاز ببندید.
- ٦) یا استفاده از شناساگر نشستی، نشت گاز ر بررسی کنید.

توجه:

- زمان پر کردن با استفاده از دستگاه پر فشار موتور را روشن نکنید.
- زمان پر کردن با خنک کننده مایع شیر کم فشار را باز نکنید.
- پیش از جدا کردن شناساگر پر کننده، یک ارزیابی عملکرد اجرا نمائید.
- **IV. کنترل سیستم**


١. خلاصه ای از سیستم

سیستم کنترل دستی تهویه هوا برای این مدل در نظر گرفته شده است. کنداسور این سیستم، کنداسور بسیار خنک کننده است، به همین جهت عمل خنک کردن بهبود یافته است. به منظور بهبود عمل **برفک زدایی**، وقتی که حالت ترکیبی و برفک زدایی انتخاب شود به طور اتوماتیک به حالت انتشار خارجی تغییر می یابد. بر اساس سرعت های متغیر وسیله نقلیه، دمای اب خنک کننده و فشار خنک کننده، دور فن کنداسور تند یا کند می شود. افزایش حجم هوای فن دمنده و ظرفیت ترکیب هوا منجر به بهبود عملکرد گرمایش و سرمایش خواهد شد.



تصویر صفحه کنترل سیستم تهویه

۲. دیاگرام ابتدایی از فرایند خنک کردن



دیاگرام ابتدایی از چگونگی فرایند خنک کردن در سیستم تهویه هوا


■ گاز با دما و فشار زیاد


■ مایع با دما و فشار کم

● مایع با دما و فشار زیاد

■ گاز با دما و فشار کم

۳. نمایش تصویری از مجموعه کولر






نمایش تصویری از زیر مجموعه سیستم تهویه هوا

۱. مجموعه بخاری ۲. فن دمنده/اوپراتور / انتشار داخلی و خارجی جریان ۳. کندانسور / مخزن خشک کننده
 ۴. فن خنک کننده کندانسور ۵. کمپرسور ۶. مهار (نگهدارنده) کمپرسور ۷. صفحه کنترل سیستم تهویه ۸. کلید موتور
 تهویه داخلی / خارجی جریان ۹. کلید گرم کن(شیشه) عقب ۱۰. شیر انبساط/لوله پلاستیکی ۱۱. لوله پلاستیکی ۱۲. لوله ورودی بخاری ۱۳. لوله
 خروجی بخاری

۴. شرح حالت کنترل و عملکرد صفحه کنترل تهویه هوا
 تهویه هوا به صورت دستی کنترل می شود. این صفحه ، کلید گرم کن عقب را در خود جا می دهد. کنترل دما دارای
 حالت کنترل سیمی، حالت انتشار داخلی و خارجی جریان هوا و حالت دمنده است که به وسیله موتور کمکی کنترل
 می شود. روشنایی صفحه شامل نور پس زمینه / LED است و علائم روی دکمه ها دارای رنگ و حکاکی لیزری
 هستند. عملکرد دکمه ها بر روی صفحه در شکل زیر نمایش داده شده است.



نمایش تصویری صفحه کنترل تهویه کننده هوا

۱. دکمه تنظیم کننده دما ۲. کلید C/A ۳. دکمه وضعیت دمنده

۴. دکمه جریان هوا از داخل / خارج

۵. دکمه سرعت دمنده هوا ۶. دکمه گرم کن شیشه عقب

جدول نمایش عملکرد دکمه های صفحه کنترل تهویه کننده هوا

نام دکمه	شرح عملکرد
دکمه تنظیم دما	دکمه ای که بوسیله سیم کنترل می شود ساختاری چرخ دنده ای / دندانه دار دارد از آن برای تغییر نسبت ترکیبی هوا گرم و سرد استفاده می شود که از طریق وضعیت در هوا با سیم کشی آن تنظیم می شود و به این ترتیب تنظیم دما را اجرا می کند.
کلید C/A	از آن برای روشن کردن چگالنده زمان فعال بودن موتور استفاده می شود. عنصر کنترل کننده آن ترمومتری است که در تبخیر کننده نصب شده است.
دکمه وضعیت دمنده	ابزار فعال کننده موتور وضعیت دمنده است که دمنده هوا گرم را فعال می کند. از آن برای تنظیم ۵ حالت استفاده می شود برای مثل وزش به صورت، وزش به صورت / پا، وزش به پا وزش به پا / گرم کن و گرم کن.
دکمه جریان هوا از داخل / خارج	عنصر فعال کننده آن موتور کمکی هوا و رودی است که در قسمت در دمنده هوا قرار دارد. آرمیچر موتور با رابط میله ای متصل به در رودی هوا است.
دکمه سرعت هوا دمنده	از آن برای کنترل ۴ دنده سرعت هوا استفاده می شود.
دکمه گرم کن شیشه عقب	از آن برای کنترل گرما در قسمت نصب شده بر روی شیشه عقب استفاده می شود.

۵. عملکرد کاربردی دکمه

جدول عملکرد کاربردی دکمه های پانل کولر

نام کلید	عملکرد	عملکرد سیستم	غير فعال کردن عملکرد
کلید تنظیم سرعت هوا	تنظیم سرعت هوا	• دمنده هوا وضعیت خاموش و دنده های ۱ الی ۴	وقتی که سایر کلیدها فعال

شوند سرعت هوا تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت	برای حجم هوا دارد. وقتی که کلید دنده در وضعیت خاموش قرار دارد، دمنده خاموش است، AC خاموش است و نور نشانگر آن نیز خاموش است.		
وقتی که سایر کلیدها فعال شوند حجم هوا تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت	بین حالت کاملاً خنک و کاملاً گرم ۳۶۰ درجه که بطور مساوی تقسیم شده است وجود دارند. اگر در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخانده شود هوا گرمتر خواهد شد، اگر در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده شود هوا خنک تر خواهد شد. در مسیر حرکت عقربه های ساعت نقطه شروع سریعترین و نقطه پایانی گرمترین وضعیت است.	تنظیم موقعیت دریچه دمای هوا	کلید دما
وقتی که سایر کلیدها فعال شوند حجم هوا تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت	۵ حالت وجود دارد. اگر دسته حالت را بگردانید، هوا در جهت وضعیت مشابه آن تغییر مسیر خواهد داد.	تنظیم حالت هوای خروجی	کلید وضعیت
• کلید دنده ای سرعت هوا زمانی که در وضعیت A/C "OFF" قرار دارد خاموش خواهد ماند حتی اگر دکمه A/C فشرده باشد. • زمانیکه در وضعیت گرم / کن و وزش به پاهای / A/C ممکن قرار دارد، روشن خواهد شد	با فشردن کلید A/C به پالین کمپرسور به طور مکرر روشن خواهد شد. در این حالت نشانگر نور A/C به طور منتظر روشن خواهد شد. با فشردن مجدد کلید A/C کمپرسور خاموش میشود.	کنترل کمپرسور	کلید A/C
حالت هوای درون یا بیرون تحت تاثیر عملکرد کلید دنده ای سرعت هوا و کلید A/C و کلید دما قرار نخواهد گرفت کلید حالت • وقتی که کلید گرمکن و وزش به پاهای / گرمکن فعال است، هوا به طور اتوماتیک تازه خواهد بود در این حالت اگر کلید بیرون / درون فعال باشد هوای تازه اتوماتیک به حالت هوای برگشتی تغییر خواهد کرد.	وقتی که این دکمه را که تحت شرایط هوای تازه است فشار دهید، به حالت هوای برگشتی تغییر خواهد یافت و نشانگر نوری آن روشن خواهد شد. وقتی که این دکمه را که تحت شرایط هوای برگشتی است، فشار دهید، به حالت هوای تازه تغییر خواهد یافت و نشانگر نوری آن خاموش خواهد شد. وقتی که دنده سرعت هوا در وضعیت OFF قرار دارد، همچنان قادر به فعالیت است.	کنترل حالت هوای درون / بیرون	کلید انتخاب هوا از درون / بیرون

۶. کنترل کمپرسور


A/C را روشن کرده و از سیگنال خروجی A/C که فقط در هنگام روشن بودن فن کار می کند اطمینان حاصل کنید. سیگنال A/C با کلید دما سری است و این سیگنال از طریق سوئیچ فشار به ECM موتور ارسال می شود ، ECM موتور ، کلید روشن / خاموش کمپرسور را کنترل می کند.
توجه :

- در صورت کارکردن کمپرسور برای بیشتر از ۴ ثانیه در دمای پایینتر از ۱ درجه سانتیگراد ، ECM ، کمپرسور را خاموش مینماید.


۷. کنترل محدود موتور

زمان بازدهی کامل موتور سیستم تهویه هوا ۴۰ ، ثانیه است. وقتی که نمی تواند به این وضعیت برسد چنین فرض می شود که موتور محدود شده است، وقتی که موتور محدود شده است محافظت از موتور را اجرا نمایید و عملکرد آن را مسجل نمایید. (۳ بار خروجی).

۸. دیاگرام ابتدایی از مدار کنترل به همراه نمایش کدهای آن



شکل شماتیک کانکتور های ،صفحه کنترل مدل A108 :



دیاگرام ابتدایی از مدار کنترل به همراه نمایش کدهای آن

۷. شرح عملکرد ،موقعیت جا گیری و بررسی اجزا سیستم

۱. عملکرد اوپرتور و دمنده


دمنده هوا متشکل از موتور و فن است. از آن برای جابجا کردن هوای درونی / بیرونی استفاده می شود که به وسیله موتور دریچه تهویه هوا و تعییر وضعیت دریچه هوا برای انتخاب هوای درونی یا بیرونی صورت می گیرد.

موتور دریچه انتخاب هوای داخلی/بیرونی هوا، بوسیله دکمه انتخاب هوای بیرونی/درونی بکار می افتد. وقتی که تحت حالت چرخش هوای درونی است، هوا از طریق ورودی های دوچانبه به درون کشیده خواهد شد. زمانیکه تحت حالت چرخش هوای خارجی قرار دارد، هوا از فیلتر نصب شده در قسمت جلو شبكه زیر شیشه خودرو به درون کشیده خواهد شد.

در این حالت، هوا بوسیله دمنده گرفته می شود و بعد از تبادل گرمایی با اوپرатор، خنک شده و به داخل وسیله نقلیه هدایت می شود.

وقتی که گاز اوپرатор از طریق **شیر انبساط** وارد اوپرатор می شود، مایع کم فشار کم دما، گرمایی هوای ورودی از بیرون را جذب کرده وبصورت گاز کم فشار از اوپرатор خارج می شود.

۲. اسامی قطعات اصلی اوپرатор و دمنده



شکل اجزای تبخیر کننده(اوپرатор) و دمنده

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| ۱. تبخیر کننده و دمده هوا | ۲. بخش بالایی دمنده هوا | ۳. بخش پایینی دمنده هوا | ۴. موتور انتخاب مسیر هوا |
| ۵. بلوله خنک کننده | ۶. دمنده | ۷. مقاومت تنظیم کننده سرعت | ۸. ترمیستور (حسگر دمای تبخیر کننده) |
| ۹. فیلتر هوا | ۱۰. پوشش فیلتر هوا | ۱۱. روکس سیم | ۱۲. روکش تریئنی عایق گرما |

۳. حسگر دما تبخیر کننده

(۱) عملکرد

از آن برای حس کردن دمای مرکز بدنه تبخیر کننده(اوپرатор) استفاده می شود تا از بخ زدن تبخیر کننده جلوگیری به عمل آورد.



(۲) محل نصب

به مرکز بدنه تبخیر کننده(اوپراتور) نصب می شود. از انجائیکه در انجا ترمیستور با ضریب دمای منفی درون سنسور وجود دارد با کاهش دما مقاومت افزایش خواهد یافت و با افزایش دما کاهش می یابد.

(۳) جدول پارامتری

(ولتاژ مقاومت دمای خروجی)

جدول پارامتری حسگر دمای اوپراتور

دما (°C)	مقادیم (kΩ)	ولتاژ (V)	دما (°C)	مقادیم (kΩ)	ولتاژ (V)
۳۰	۱.۹۷۷	۶.۵۴	۶.۵۴	۶.۵۴	۲.۳۷
۲۵	۲.۴۵	۶.۸۷	۶.۸۷	۶.۸۷	۲.۴۴
۲۰	۳.۰۶۳	۶.۵۴	۶.۵۴	۶.۵۴	۲.۵۰
۱۵	۳.۸۵	۶.۸۷	۶.۸۷	۶.۸۷	۲.۵۶
۱۰	۴.۸۷۶	۶.۵۴	۶.۵۴	۶.۵۴	۲.۶۳
۵	۶.۲۲۱	۶.۸۷	۶.۸۷	۶.۸۷	۲.۶۹
۴	۶.۵۴	۶.۵۴	۶.۵۴	۶.۵۴	۲.۷۱
۳	۶.۸۷	۶.۸۷	۶.۸۷	۶.۸۷	۲.۸۲

۴. مقاومت تنظیم کننده سرعت فن


(۱) عملکرد

این مقاومت متغیر به صورت سری به موتور دمنده متصل است، و از آن برای تنظیم سرعت چرخش دمنده استفاده شود.


(۲) محل نصب



(۳) ظاهر



۴) پارامترها



دیاگرام پارامترهای مقاومت تنظیم کننده سرعت:

- در ۲۵ درجه سانتی گراد ویژگی های مقاومت از قرار زیر است:

$$HI-MH: 0.65\Omega, HI-ML: 1.3\Omega, HI-LO: 2.3\Omega.$$

۵. موتور دریچه هوای داخل/خارج


۱) عملکرد

در مجرای ورودی هوای داخل/خارج تبخیر کننده و دمنده نصب می گردد و عملکرد آن از طریق کنترل کردن دکمه انتخابی هوای داخل/خارج مشخص می گردد.


۲) محل قرار گرفتن



(۳) ظاهر



(۴) مدار و روش تشخیص



روش عملیات

جهت خروج (مطابق با نصب)	ولتاژ ورودی	
	ترمینال ۱	ترمینال ۲
وضعیت هوای خارج	-	+
وضعیت هوای داخل	+	-

دیاگرام موتور دریچه هوای داخل یا خارج و روش تشخیص

۶. موتور دمنده

(۱) عملکرد

با توان الکتریکی و سیله نقلیه فن را می چرخاند تا حجم هوای مورد نیاز سیستم را تولید نماید.

(۲) مشخصات

جهت چرخش: در جهت عقربه های ساعت (در محل قرارگیری فن)

فن: H × 76.2 × 147Φ

موتور: W, 234Φ

(۳) عیب یابی

از ولتاژ های متفاوت در ترمینال مثبت استفاده کنید و بعد از اتصال بدن به ترمینال منفی موتور هر گونه بازرسی را اجرا نمائید.

معمولًا هر چه ولتاژ بیشتر باشد سرعت چرخش دمنده نیز بیشتر است.

۷. شیر انبساط

(۱) عملکرد

شیر انبساط در ورودی تبخیر کننده نصب شده است. با عملکرد رها سازی ، می تواند سیال مبرد مایع شکل را که با دما و فشار بالا از چگالنده(کندانسور) وارد آن می شود را به مایع کم فشار تبدیل کند، به این ترتیب به تبخیر کننده در تبخیر سیال کمک می کند.

۲) محل قرار گرفتن



در محل ورودی تبخیر کننده قرار دارد.

۳) ویژگی


ظرفیت: ۱.۵ RT

توجه:

- وقتی که پوشش شیر انبساط می افتد، گرمای موتور به به جباب دمایی انتقال خواهد یافت از اینرو فشار شیر انبساط افزایش خواهد یافت و مقدار سیال در تبخیر کننده فزونی می یابد. اگر تبخیر کننده به طور عادی کار نکند مایع خنک کننده به درون کمپرسور خواهد رفت و منجر به خسارت می شود.

۸

مجموعه سازه بخاری.



بر اساس درجات مقاومت باز یا بسته بودن دریچه هوا، بخشی از هوای عبوری از تبخیر کننده به بدنه مرکزی سازه بخاری و مابقی آن به بخش بالایی اتفاق سازه بخاری فرستاده خواهد شد، که این عمل برای کنترل میزان دمای داخل و ترکیب هوا و همچنین کنترل ترکیب هوای عبوری از مرکز بدنه سازه بخاری و هوایی که به بخش بالایی اتفاق سازه بخاری در بخش عقبی اتفاق سازه بخاری جریان می یابد، به کار می رود. هوای ترکیب شده از طریق عمل کردن موتور دریچه هوا، به خروجی مشخصی فرستاده خواهد شد تا دمای داخل را تنظیم نماید. آن به این معناست که مجموعه سازه بخاری ترکیب هوا را تنظیم می کند و دما و جهت خروجی هوا را کنترل میکند.

۹. موتور وضعیت دریچه های هوا

(۱) عملکرد




در قسمت چپ سازه اتفاق بخاری قرار دارد و به وسیله سیگنال کلید دو حالته که در صفحه پانل کولر (FTAC) قرار دارد کنترل می شود. موتور کوچکی که در دریچه هوا به منظور تنظیم موقعیت دریچه هوا قرار دارد را روشن می کند. مقاومت ولتاژ متغیردر زمان روشن کردن موتور به صفحه پانل کولر (FATC) سیگنال بازخور ارسال میکند و سیگنال بازخور را مورد قضاوت قرار می دهد، وقتی که دریچه هوا به موقعیت معینی می رسد موتور خاموش خواهد شد.

(۲) محل نصب



۳) مدار و روش عیب یابی



دیاگرام مدار برای حالت موتور دریچه هوا

▪ عیب یابی

وقتی که "۱" به قطب مثبت متصل و "۲" به قطب منفی متصل است ، موتور به سمت وزش هوا به صورت ، فعال می شود.

وقتی که "۱" به قطب منفی متصل و "۲" به قطب مثبت متصل است موتور به سمت گرم کن فعال می شود.

۱۰. موتور دریچه هوا کنترل دما


(۱) عملکرد

در قسمت زیرین اتفاق سازه بخاری نصب شده است و به وسیله سیگنال عملیاتی کلید دما در صفحه تهويه هوا FTAC کنترل می شود. برای تنظیم موقعیت دریچه هوای متنرل دما موتور کوچکی را روشن می کند. تفاوت ولتاژ متغیر زمان روشن کردن موتور به FTAC که سیگنال باز خور را بررسی می کند باز خورانده خواهد شد. وقتی که دریچه هوا به موقعیت معینی می رسد موتور متوقف خواهد شد.

(۲) محل نصب



(۳) مدار و روش تشخیص



دیاگرام مدار برای دریچه هوای کنترل دما

▪ تشخیص

وقتیکه "۱" به قطب منفی متصل است، موتور دریچه در جهت COOL عمل می‌کند.

وقتیکه "۱" به قطب منفی و "۲" به قطب مثبت متصل است، موتور دریچه در جهت HOT عمل می‌کند.

۱۱. مخزن درایر و چگالنده(کندانسور)


(۱) عملکرد

ممکن است در دمای محیط خنک کننده گازی با دما و فشار بالا که از کمپرسور می‌آید را خنک کند. خنک کردن چگالنده(کندانسور) بستگی دارد به هوای در جریان و قدرت حجم هوای فن. کندانسور برای این مدل از نوع بسیار خنک کننده است و با مخزن درایر کار می‌کند. از طریق بسیار عملکرد خنک کردن همکاری آن با بطری خشک کن مقدار اجزای درگیر را کاهش می‌دهد. با گذشت زمان نیاز سیستم کاهش می‌یابد. علاوه بر این همکاری آن با بطری خشک کن مقدار اجزای درگیر را کاهش می‌دهد. با گذشت زمان که امکان آلوگی سیستم وجود دارد بطری خشک کن باید تعویض شود اما برای این مدل بعد از جدا کردن پوشش در بخش پایینی بطری خشک کن تنها نیاز به تعویض خشک کن است.

۲) محل نصب



۳) دیاگرام نمایشی برای باز کردن و نصب



دیاگرام نمایشی برای باز کردن و نصب

- | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| ۱-پیچ | ۲-جدا کننده (واشر) | ۳-مسوده کننده واشر | ۴-خشک کن | ۵-صفافی | ۶-مهره خار دار |
|-------|--------------------|--------------------|----------|---------|----------------|

۱۲ سیستم خنک کننده

۱) مفهوم کنترل فن خنک کننده





بعد از مقایسه سرعت ورودی وسیله نقلیه باز تهویه کننده هوا و دمای آب خنک کننده ECM موتور به دو بخش (بالا و پایین) تقسیم می شود تا سرعت جر خش فن خنک کننده را کنترل کند.

- زمانیکه حس گر سرعت و دما مشکل داشته باشد ، ECM موتور فن خنک کننده را وادار به فعالیت در سرعت چرخش بالا (دور نند) می کند.
 - وقتیکه کمپرسور کولر در اثر گرمای بیش از حد خاموش است، دمای آغاز به کار فن ۱۱۵ درجه سانتی گراد است.

۲) کنترل فن خنک کننده


حول کنٹل فن خنک کنندہ

دماهی آب بر حسب سانتی گراد									
۱۰۷	۱۰۴	۱۰۲	۹۹	۹۴.۵	۹۱.۵				
						روشن	دور	سرعت Km/h	A/C
						خاموش	پایین فن	V<45	خاموش
						روشن	دور تند	45=< V<80	A/C خاموش
						خاموش	فن		
						روشن	دور پایین		
						خاموش	فن		
						روشن	دور تند	V>80	A/C روشن
						خاموش	پایین فن		
						روشن	دور تند		
						خاموش	فن		
فن با سرعت پایین کار می کند						ولتاژ متوسط	کلید قطع است (سیگنال دور پایین)		
فن با سرعت بالا کار می کند						ولتاژ متوسط	کلید قطع است (سیگنال دور تند)		



www.CarGarage.ir

دیاگرام مدار کنترل فن خنک کننده



۴) محل قرار گرفتن فن خنک کننده



۵) مشخصات

▪ فن

▪ نوع: PUSH (دمنه هوا)

▪ موتور

▪ نوع: FLATE

▪ ۱۳. کلید فشار ۳ مرحله ای

▪ عملکرد


در سوئیچ فشار ۳ مرحله ای، فشار میانی در بین دو وضعیت کم فشار و پر فشار قرار دارد. وقتیکه فشار سیستم افزایش می یابد سوئیچ فشار عمل کرده و به ECM موتور سیگنال ارسال خواهد کرد.

در آن هنگام، ECM فن خنک کننده را وادار به فعالیت در بالاترین سرعت چرخش می کند تا از ازدیاد فشار گاز ممانعت کند. علاوه بر این سیستم کولر نیز از این طریق زمانیکه فشار غیر عادی است، (فشار زیاد یا کم) محافظت می شود.

۲) محل نصب سوئیچ فشار سه مرحله ای



۳) دیاگرام مدار



دیاگرام مدار برای کلید فشار ۳ مرحله ای (۴) مشخصات

جدول مشخصات سوئیچ فشار ۳ مرحله ای

ملاحظات	خاموش kg/cm ² ۳۲	روشن kg/cm ² ۲۶	طبقه بندی فشار زیاد کم متوسط
	۲	۲.۳	
	۱۴	۱۸ Kg/cm ²	


(۱) ظاهر



۲

(دیاگرام مدار و ترمینال)

دیاگرام ترمینال و مدار کلید انتشار جریان





۱۵. کلید گرم کن شیشه عقب

(۱) ظاهر



(۲) دیاگرام ترمینال ها و مدار



مدار و دیاگرام ترمینال کلید گرم کن عقب

VI. باز کردن و نصب سیستم (اوپراتور، دمنده هوای گرم، موتورهای ۳ گانه، مقاومت فن و صفحه پانل تهویه

۱. باز کردن و نصب مجموعه فن اوپراتور

(۱) باز کردن

- از ابزار مخصوص بازیافت گاز کولر برای بازیابی گاز سیستم استفاده کنید.
- ترمینال منفی باتری را بکشید



- مجموعه کنسول را باز کنید. برای آگاهی از مراحل باز کردن به "باز کردن و نصب کنسول" مراجعه کنید.
- انالک موتور را باز کنید و پیچ ثابت شده شیر انبساط را باز نمایید.
- پیچ ثابت مجموعه فن تبخیر کننده (اوپراتور) را باز نمایید.
- رابط مدار را جدا کرده و مجموعه دمنه تبخیر کننده را در بیاورید.

۲) نصب

بر عکس مراحل باز کردن به نصب پردازید.




۲. باز کردن و نصب فن بخاری

۱) باز کردن

- ترمینال منفی باتری را جدا نمایید.




- مجموعه کنسول را باز کنید. به "باز کردن و نصب داشبورد" مراجعه نمایید.
- از داخل محفظه موتور لوله ورود آب گرم بخاری را بیندید.



► پیچ ثابت فن هوای گرم را باز کنید.

▪ نیروی گشتاور بستن : N.m ۲۳



► کانکتور سیم کشی را جدا کرده و مجموعه دمنده هوای گرم را در بیاورید.

(۲) نصب

بر خلاف جهت مراحل پیاده سازی به نصب بپردازید.

▪ نیروی گشتاور بستن : N.m ۲۳

۳. باز کردن و نصب موتور دمای هوای ورودی شده

(۱) باز کردن

► ترمینال منفی باتری را جدا نمایید.



► کنسول را باز کنید. به "باز کردن و نصب کنسول" مراجعه کنید.

➤ کانکتور ها را در آورده و پیچ ثابت موتور دمای کنترل شده را باز نمایید.



➤ موتور دمای کنترل شده را در بیاورید.



نصب(۲)

بر خلاف مراحل باز کردن به نصب بپردازید.

۴. باز کردن و نصب موتور وضعیت دریچه هوا


(۱) باز کردن

➤ ترمینال منفی باتری را در بیاورید.



➤ کنسول را باز نمایید لطفا به "باز کردن و نصب کنسول" مراجعه نمایید.

➤ کانکتور ها را در بیاورید و پیچ ثابت موتور حالت دریچه هوا را در بیاورید.



➤ موتور دریچه وضعیت هوا را در بیاورید.



۲) نصب

برخلاف مراحل باز کردن به نصب بپردازید.

۵. باز کردن و نصب موتور دریچه هوای داخل / خارج .

۱) باز کردن

➤ ترمینال منفی باتری را جدا نمایید.



➤ کنسول را باز نمایید. لطفاً به "باز کردن و نصب کنسول" مراجعه نمایید.

➤ اتصال دهنده ها را باز نمایید و پیچ ثابت موتور دریچه هوای داخل / خارج را باز نمایید.



➢ موتور دریچه هوای داخل / خارج را در بیاورید.



۲) نصب

بر خلاف مراحل پیاده سازی ، اقدام به نصب نمایید.

۶. باز کردن و نصب تقویت کننده نیرو.


۱) باز کردن

➢ ترمینال منفی باتری را جدا نمایید.



➢ کنسول را باز کنید. لطفاً به "باز کردن و نصب کنسول" مراجعه نمایید.

➢ کانکتور های نگهدارنده سیم تقویت کننده نیرو را باز کرده و دو پیچ ثابت را باز نمایید.



► تقویت کننده نیرو را رو به بالا بکشید و آن را در بیاورید.



۲) نصب

بر خلاف جهت مراحل باز کردن به نصب بپردازید.

۷. باز کردن و نصب صفحه تهويه کننده هوا



۱) قاب تزئینی صفحه پانل کولر را با استفاده از {اهرم انداختن} پیچ گوشته تخت در بیاورید.



۲) پیچ صفحه تهويه کننده هوا را در بیاورید و صفحه را بیرون آورید.



۳) نصب

بر خلاف مراحل باز کردن به نصب بپردازید.

۸. باز کردن و نصب کندانسور

(۱) باز کردن



- برای بازیافت خنک کننده موجود در سیستم از ابزار مخصوص بازیافت گازکولر استفاده نمایید. لطفاً به "بازیافت گاز کولر" مراجعه نمایید.
- ترمینال منفی باتری را در بیاورید.
- سپر جلو را در بیاورید.




لطفاً به "تعویض سپر جلو" مراجعه نمایید.

➤ قاب سپر جلو را در بیاورید. لطفاً به "تعویض قاب سپر جلو" مراجعه نمایید.




➤ ماده خنک کننده(گاز کولر) را تخلیه کرده و مجموعه رادیاتور را در بیاورید.



➤ محل اتصال هر لوله را جدا نمایید.

نیرو گشتاور : 9N.m

➤ پیچ ثابت کندانسور را در بیاورید.



نیرو گشتاور : ۲۳N.m

➤ مجموعه کندانسور را در جهت موتور در بیاورید.

(۲) نصب

برخلاف جهت پیاده سازی به نصب بپردازید.

توجه:

لوله تهویه کننده مخزن خشک کننده هوا

نیرو گشتاور : ۹N.m

▪ پیچ ثابت کننده کندانسور

نیرو گشتاور : ۲۳N.m

▪ ۹. مجموعه کمپرسور

۱) باز کردن کمپرسور



► باز کردن درپوش مکش

از ابزار مخصوص برای باز کردن درپوش مکش ، همانطور که در شکل نشان داده شده است استفاده نمایید.

► خار فنری را باز کنید.




▪ آرمیچر و سیم پیچی را باز کنید.

▪ از ابزار مخصوص برای باز کردن درپوش یاتاقان و گیره استفاده کنید.

۲) بررسی شیر اطمینان


► زمانی که فشار گاز سیستم کولر که در حال کار است ، از 3550 kPa بیشتر شود ، برای حفاظت ، بخشی از گاز از طریق شیر اطمینان فشار بالا ، به بیرون تخلیه می شود .



- زمانی که فشار سیستم کمتر از 240 kPa است، به منظور حفاظت از سیستم، شیر اطمینان فشار بالا بسته می شود.
- اگر در نقطه A نشتی وجود دارد، شیر اطمینان فشار بالا را تعویض نماید. اگر نشتی وجود ندارد از شیر اطمینان همچنان می توان استفاده کرد.
- اگر در نقطه B نشتی وجود دارد، لطفاً شیر را بیندید. اگر بعد از بستن شیر همچنان نشتی وجود دارد واشر آبیندی آن را تعویض نماید.

(۳) نصب

برخلاف مراحل باز کردن، برای نصب عمل نمایید.




توجه:

- بررسی کنید که آیا خلاصی کلاج در محدوده مقدار استاندارد قرار دارد {یا خیر}.
- مقدار استاندارد: $0.3 \text{ to } 0.75 \text{ میلیمتر}$
- اگر فضای خالی در محدوده مقدار نیست با استفاده از تعداد واشر ها، خلاصی را تنظیم نمایید.

۷. VII. فیلتر تهویه کننده هوا

۱. عملکرد

به منظور نگهداشتن هوای محیط داخلی مناسب، تهویه کننده هوا صافی مخصوصی را به کار می گیرد تا بو و مواد خارجی وسیله نقلیه را خف کند. برای راحتی در تعویض از صافی دو صفحه ای استفاده شده است.



۲. زمان تعویض

اگر صافی برای مدت طولانی تعویض نشده باشد، با مواد خارجی مسدود خواهد شد و صدای دمنده افزایش خواهد یافت و حجم هوای خروجی کم خواهد شد،...

زمان تعویض بین ۵۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ کیلومتر است باز بینی و تعویض صافی با توجه به آلدگی شدید هوا یا شرایط بد جاده به صورت متناوب ضروری است.

۳. مراحل تعویض


۱) دو طرف جعبه دستکش {جعبه داشبورد} را نگه داشته و آنرا به سمت پائین باز نمائید.



۲) جعبه داشبورد را در جهت دو طرف آن فشار دهید و صافی تهویه کننده هوا را به سمت بالا به طوری که آن را جدا کند فشار دهید.



۳) فیلتر بالایی را نگه داشته و به بیرون بکشید.



۴) فیلتر پایینی تهویه کننده هوا را نگه داشته به سمت بالا تکان دهید و به بیرون بکشید.



۵) برخلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمائید.

توجه:

- در زمان تعویض فیلتر ، فلشی که در قسمت انتهایی جلو نشان داده شده است باید به مرکز بدنه اشاره کند. آن را به زور نصب ننمایید.
- .VIII داده های نگهداری

۱. حالت حفاظت در برابر مشکلات

حالت حفاظت در برابر مشکلات

مورد	مشکل	عملکرد
حس کر دمای داخلی	اتصال کوتاه و مدار باز	کنترل در ۲۵ درجه سانتی گراد
حس گر دمای بیرونی(محیط)	اتصال کوتاه و مدار باز	کنترل در ۲۰ درجه سانتی گراد
سنسور لوله هوا	اتصال کوتاه و مدار باز	کنترل در دمای ۲ - درجه سانتی گراد
موتور حالت	اتصال کوتاه و مدار باز	وقتی که دما از ۲۵ درجه سانتی گراد بیشتر نیست به حالت وزش به سمت صورت تنظیم کنید
موتور دمای کنترل شده	اتصال کوتاه و مدار باز	وقتی که بیشتر از ۲۵ درجه سانتی گراد است به حالت گرم کن تنظیم نمایید
		وقتی که از ۲۵ درجه سانتی گراد بیشتر نیست در سرد ترین حالت تنظیم نمایید
		وقتی که بیشتر از ۲۵ درجه سانتی گراد است در گرم ترین حالت تنظیم نمایید.

مشخصات گشتاور سفت کردن پیچ ها

جدول نیرو گشتاور سفت کردن

نیرو گشتاور بستن (N.M)	مورد
۳۰ الی ۲۰	پیچ تنظیم کننده کمپرسور
۱۲ الی ۸	پیچ تنظیم کننده شیر انبساط
۱۵ الی ۱۰	مهره تنظیم کننده شیر انبساط
۵ الی ۷	مهره رابط کمپرسور و لوله خنک کننده
۵ الی ۷	مهره رابط لوله مکش هوا و لوله هیدرولیک
۳ مشخصات پر کردن روغن خنک کننده	

جدول مشخصات روغن کمپرسور کولر

۴۸۰CC	شارژ گاز کامل
۳۰CC	تعویض کمپرسور
۳۰CC	تعویض مخزن خشک کن
۵۰ CC	تعویض اوپرатор
۳۰CC	تعویض لوله

بخش III کنترل زمان و اطلاعات سیستم های الکترونیکی (ETACS)


- ا. اقدامات احتیاطی
 - هنگام کار بر روی سیستم SRS دقیقاً از اقدامات احتیاطی پیروی کنید در غیر این صورت به وسیله نقلیه یا افراد ممکن است آسیب برسد.
 - قطب منفی باتری را جدا کرده و حداقل یک دقیقه قبل از باز کردن اتصال دهنده الکتریکی صبر نمائید در غیر این صورت آسیب به وسیله نقلیه وارد خواهد شد.
 - برای حفظ قطعات باز شده از آسیب و خراشیدگی حین باز کردن و نصب از پارچه استفاده نمائید.
 - زمان درآوردن گیره فلزی از تزئین کننده ها ، تیغه قائم پیچ گوشته را با پارچه بپیچید .
 - هیچ اهمیتی به اسیب عناصر بدنه وسیله نقلیه ندهید.
 - قبل از نصب تزئینات بدنه مطمئن شوید که گیره ها به نحو محکمی درون سوراخ صفحه بدنه نصب شده اند، وسپس تزئینات را به بدنه با دقت فشار دهید.
 - باز کردن و نصب برخی عناصر بزرگ که نمی تواند یک نفره اجرا شود می بایست توسط دو کارگر اجرا شود تا از افتادن آن ها جلوگیری شود.
 - لطفاً از باز کردن و نصب تزئینات پلاستیکی با نیروی فراوان خودداری نمائید چرا که نیروی زیاد منجر به اختلال لولزم یدکی می شود.
 - نمایش تصویری از قطعات



نقشه موقعیت عناصر ETACS

بخش III.نمایش عملکرد


۱. بشیشه شوی مرتبط با کنترل برف پاک کن جلو/عقب



دورة يك بار جاروب کرد (برف پاک کن)

وقتیکه سوییج استارت در وضعیت روشن (ON) قرار دارد، پس از ۰.۶ ثانیه که کلید شیشه شوی روشن شده است، برف پاک کن بعد از $t_1 = 0.1\text{s} + / - 0.6\text{s}$ تا زمانیکه کلید آن قطع شود کار خواهد کرد و برف پاک سه بار دیگر در زمان T_2 جاروب خواهد کرد. هم چنین در زمانیکه کلید شیشه شور روشن شده است (ظرف ۰.۲ الی ۰.۶ ثانیه) برف پاک کن یکبار دیگر جاروب خواهد کرد.

۲. کنترل متناوب، نوع حساس به سرعت

 $T_1 = 0.3\text{s}$ $T_2 = 0.7 \pm 0.1\text{s}$


T3: وقتی که سرعت صفر کیلومتر بر ساعت است می تواند در بازه

 $2.6 \pm 0.7\text{s}$ ($VR = OK\Omega$) $\sim 18.0 \pm 1\text{s}$ ($VR = 50K\Omega$).

وقتی که سرعت بیشتر از 100 km/h بر ساعت است می تواند در بازه $1.0 - 1.0\text{ s}$ ($VR = OK$) الی $0.2 - 0.2\text{ s}$ ($VR = OK$) تنظیم گردد. کلید استارت در وضعیت روشن قرار دارد، کلید توقف برای $T_1 = 0.3\text{s}$ روشن شده است و سپس فعال می گردد و برف پاک کن شروع به کار می کند. زمان به اتمام رسیدن هر بار جاروب کردن T_2 است ($0.7 + 0.1\text{s}$) و قتیکه سرعت

صفر کیلومتر بر ساعت است فاصله زمانی بین هر بار جاروب کردن می تواند در بازه $S_{2.6+0.7}$ الی $S_{18.0+1}$ تنظیم گردد. زمانیکه سرعت بیشتر 100 کیلومتر بر ساعت است می تواند در بازه $S_{2.0+1.0}$ الی S_{10+1} تنظیم گردد.


۳. کنترل زمان عمل کردن گرم کن شیشه عقب



زمانیکه دینام کار می کند کلید گرم کن را روشن کنید، رله گرم کن شروع به کار می کند و این کار برای $T1(20 \pm 2\text{s})$ ادامه خواهد داشت. اگر فاصله زمانی فشردن کلید گرم کن کمتر از $T1$ است و قتيکه کلید گرم کن برای بار دوم فشرده شود گرم کن غیر فعال خواهد بود.


۴. کنترل روشنایی سوراخ کلید استارت

زمانیکه کلید استارت در وضعیت خاموش قرار دارد هر یک از درهای چپ و راست جلویی می تواند باز شود. روشنایی قفل استارت فعال است و بعد از $s_{T1=10 \pm 1}$ بسته شدن درها خاموش خواهد شد. اگر در جلو باز باشد روشنایی بعد از اینکه کلید استارت در وضعیت روشن قرار گرفت خاموش خواهد شد.





۵. نمایش کنترل لامپ سقفی جلو راننده

لامپ سقفی را در وضعیت (DOOR) قرار دهید، اگر در جلو باز می شود و لامپ سقفی روشن است. وقتیکه در بسته می شود بعد از اینکه کلید استارت در موقعیت ACC قرار می گیرد، لامپ سقفی جلویی به آرامی بعد از $(5.5+0.5)\text{s}$ خاموش می شود و بعد از اینکه کلید استارت در وضعیت روشن قرار می گیرد، لامپ سقفی جلویی مستقیماً قطع می گردد.

T1: $5.5 \pm 0.5\text{s}$ **۶. کنترل هشدار ترمز و روشن شدن**

زمانیکه کلید استارت در وضعیت روشن (ON) قرار دارد و اهرم ترمز دستی آزاد نشده است بعد از اینکه سرعت بیشتر از 17 کیلومتر بر ساعت است زنگ در فاصله زمانی $T1(0.3+0.1\text{s})$ شروع به نواختن خواهد کرد اهرم ترمز دستی در این لحظه آزاد است و صدای آلام متوقف خواهد شد و زمانیکه سرعت کمتر از 17 کیلومتر بر ساعت است صدای آلام خاموش است

T1: $0.3 \pm 0.1\text{s}$ **۷. کنترل دیداری شنیداری کمربند اینمی**




$T1: 0.3 \pm 0.1\text{s}$ $T2: 0.45 \pm 0.1\text{s}$ $T3: 6 \pm 1\text{s}$

وقتیکه کلید استارت در وضعیت(on) قرار دارد و راننده کمر بند ایمنی خود را نبسته است لامپ هشدار کمر بند ایمنی در ۵۰٪ از فاصله زمانی $T1(0.3+0.1\text{s})$ روشن خاموش می گردد و در فاصله زمانی $T2(0.45+0.1\text{s})$ به صدا در خواهد آمد و در فاصله زمانی $T3(6+1\text{s})$ وقتیکه راننده کمر بند ایمنی را می بندد لامپ هشدار برای یک دوره روشن خاموش می شود و صدای هشدار آن قطع می گردد. لامپ هشدار در صورتیکه کمر بند ایمنی بسته نشده باشد روشن خاموش شده و صدای هشدار می دهد. لامپ نشانگر کمر بند ایمنی بعد از روشن خاموش شدن برای یک دوره همچنان روشن خواهد بود بر عکس لامپ نشانگر کمر بند ایمنی بعد روشن خاموش شدن برای یک دوره خاموش خواهد شد.

۸. کنترل زمان شیشه برقی

وقتیکه کلید استارت در وضعیت روشن قرار دارد و در جلو بسته است شیشه برقی قادر به فعالیت است. زمانیکه کلید استارت در وضعیت ACC یا LOCK قرار دارد، شیشه برقی برای مدت $T1(30\pm 3\text{s})$ قادر به کار خواهد بود. اگر در جلو در زمان $T1$ باز شود شیشه برقی قادر به فعالیت نخواهد بود.



۹. کنترل اتوماتیک خاموش شدن چراغ خطر


وقتیکه کلید لامپ (کلید سمت چپ مجموعه کلید ها) یک مرحله گردانده شود، چراغ خطر روشن خواهد شد.

چراغ خطر تحت شرایط زیر به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد:

۱) کلید لامپ از وضعیت روشن (on) به وضعیت خاموش (off) درآورده شود.


۲) زمانیکه سوئیچ بیرون آورده شود و در سمت راننده باز خواهد شود در این هنگام چراغ خطر خاموش خواهد شد. اگر سوئیچ در این زمان در جای خود قرار بگیرد چراغ خطر روشن خواهد شد.

توجه: در اینجا منظور از چراغ خطر، سیستم چراغ های کوچک است.




۱۰. کنترل لامپ مه (مه شکن) عقب

زمانیکه سوئیچ استارت در وضعیت خاموش(off) است، کلید چراغهای کوچک (در سمت چپ دسته چراغها) روشن است و کلید چراغ مه جلو روشن است، حتی اگر کلید چراغ مه شکن عقب چرخانده شود، مه شکن عقب روشن نخواهد نشد. وقتی که کلید استارت در وضعیت "روشن" (on) قرار دارد، کلید چراغ در وضعیت چراغ کوچک (سمت چپ کلید ترکیبی) قرار می گیرد و کلید چراغ مه جلو روشن می شود، چراغ مه عقب وقتی روشن خواهد شد که کلید چراغ مه عقب روشن(on) شود، زمانی که چراغ مه جلو در این لحظه خاموش است همزمان چراغ مه عقب خاموش خواهد شد. وقتی که کلید استارت در وضعیت های سایر چراغها قرار می گیرد، عملکرد چراغ مه شکن عقب به وسیله چراغ مه شکن جلو کنترل نمی شود. وقتی که کلید چراغ مه شکن جلو خاموش است، کلید چراغ مه شکن عقب می تواند به صورت خودکار چراغ مه شکن عقب را کنترل کند.




۱۱. کنترل قفل مرکزی درب ها

قفل مرکزی می تواند چهار در را در سمت راننده و شاگرد کنترل کند. وقتی که درب سمت راننده بسته است، قفل آن سیگنال بستن را صادر می کند و دربها بسته می شوند. وقتی که در سمت راننده باز است، قفل آن سیگنال باز کردن را صادر کرده و دربها باز می گردند. فرایند کنترل قفل دربها در سمت شاگرد نیز همانند درب سمت راننده است.




۱۲. مدیریت کنترل سوئیچ خودرو

وقتی که سوئیچ خودرو در آورده نشده {از وسیله نقلیه جدا نشده است } و در سمت راننده باز است ، قفل درب سیگنال خروجی را صادر می کندو در قادر به قفل شدن نیست اگر قفل درب بصورت پیوسته فشرده شود ، باز هم سیگنال باز کردن صادر می کند ، بعد از آن برای سه مرتبه سیگنال باز کردن را صادر می کند، اگر در در سمت راننده در مدت زمان $T3 < 0.5S$ بعد از فشردن قفل ، بسته شود ، قفل آزاد می گردد در این هنگام قفل سیگنال باز کردن را صادر می کند و در بسته نمی شود .




۱۳. بازکردن خودکار در بنا پس از تصادف

وقتی که برخورد رخ می دهد ، کیسه هوا باز خواهد شد ، در همین لحظه مدول کنترل کیسه هوا یک سیگنال OV به ETACS ارسال خواهد کرد و سپس سیگنال باز کردن را به قفل ها ارسال خواهد کرد و متعاقباً قفل سیگنال باز کردن ($5S$) بعد از $T2(40S)$ ارسال خواهد کرد. بعد از آن در باز خواهد شد.




۱۴. بفل شدن خودکار

وقتی که کلید استارت در وضعیت "on" قرار دارد و در بفل نبیست اگر وسیله نقلیه با سرعت بیشتر از 40 km/h برای مدت T_1 حرکت کند، در به صورت خودکار بسته خواهد شد، اگر بست در هین حرکت وسیله نقلیه باز کند مجددا در به صورت خودکار بعد از $(T_1 + 0.3S)$ بفل خواهد شد.




۱۵. باز کردن خودکار در اثر در آوردن سوئیچ

وقتیکه سوئیچ خودرو را در حالتیکه در وسیله نقلیه قفل شده اس بیرون می آورید رله قفل سیگنال باز کردن ($T_1(0.5+0.1\text{s})$) ارسال خواهد کرد بعد از آن درها باز خواهد شد.



۱۶. عمل کرد حفاظ


وقتیکه درها و درب موتور بسته هستند درها با ریموت کنترل بسته می شوند و فلاشر پس از $(T_2(1.0+0.2\text{s})$ سه بار چشمک خواهد زد و وسیله نقلیه در وضعیت حفاظتی قرار می گیرد. اگر یکی از درها بسته نباشدواز ریموت برای قفل کردن استفاده شود فلاشر چشمک نخواهد زد و خودرو در حالت حفاظتی قرار نمیگیرد، فقط وقتیکه درها قفلند، چرا غ هشدار خطر برای $(T_2(1.0+0.2\text{s})$ چشمک خواهد زد و وسیله نقلیه در وضعیت حفاظتی قرار می گیرد.




۱۷. آزاد سازی و وضعیت حفاظتی

وقتی از ریموت برای آزاد کردن حفاظ استفاده شود چراغ هشدار خطر برای مدت $T_1(0.5+0.1\text{s})$ چشمک خواهد زد و برای یک T_1 دیگر بعد از $T_2(0.5+0.1\text{s})$ چشمک خواهد زد. علاوه بر این اگر از ریموت برای قفل کردن دربها استفاده شده باشد، اگر در بعد از ۳۰ ثانیه باز نشود وسیله نقلیه به صورت خود کار در وضعیت حفاظتی قرار خواهد گرفت و دربها قفل خواهند شد.

این عملکرد برای پیشگیری از باز شدن ناگهانی در تعییه شده است.


**۱۸. عملکرد هشدار**

وقتیکه وسیله نقلیه در وضعیت حفاظتی است، بعد از باز کردن در یا درب موتور، آژیر برای $T_1(27+2s)$ در تنابض زمانی $T_2(10+1s)$ هشدار خواهد داد. همزمان، چراغ هشدار خطر برای $(0.5+0.1s)$ ثانیه چشمک خواهد زد که نوبه وظیفه آن 50% زمان تنابض آژیر است.




۱۹. وضعیت غیر عادی جدید حادث شده در وضعیت حفاظت

وقتیکه وسیله در وضعیت حفاظتی قرار دارد، اگر هر یک از درب موتور و یا درها باز شوند. آژیر هشدار می‌دهد و چراغ هشدار خطر چشمک می‌زند. اگر در هین این ۳ هشدار بسته شود وسیله نقلیه بعد از ۳ هشدار مجدداً در وضعیت حفاظتی قرار دارد.



۲۰. خارج کردن خودرو از وضعیت حفاظتی به وسیله ریموت


زمانیکه وسیله نقلیه در وضعیت حفاظتی قرار دارد، می‌توان با استفاده از ریموت خودرو را از این وضعیت خارج کرد. رله باز کردن سیگنال باز کردن را ارسال و در وضعیت باز قرار می‌دهد. وقتیکه وسیله نقلیه در وضعیت غیر حفاظتی قرار دارد آژیر از صدا کردن باز می‌ایستد و چراغ هشدار خطر بعد از دو بار چشمک زدن متوقف می‌شود. در این هنگام وسیله نقلیه در حالت غیر حفاظتی قرار می‌گیرد.



$T1: 0.5 \pm 0.1\text{s}$ $T2: 0.5 \pm 0.1\text{s}$


۲۱. بفل کردن با کنترل از راه دور زمانیکه وسیله نقلیه در حالت حفاظتی قرار دارد و در بسته است.

وقتیکه وسیله نقلیه در حالت حفاظتی قرار دارد و در بسته است اگر از کنترل از راه دور برای بفل کردن استفاده شود، در این هنگام انرژی رله قطع خواهد شد و چراغ هشدار خطر بعد از یک چشمک زدن برای $T1(1\pm 0.2s)$ خاموش خواهد شد. در این هنگام وسیله نقلیه در حالت حفاظتی قرار دارد.



۲۲. بفل کردن با کنترل از راه دور وقتیکه وسیله نقلیه در حالت حفاظتی قرار دارد و در قفل نیست.


وقتیکه وسیله نقلیه در حالت حفاظتی قرار دارد و در قفل نیست، از کنترل از راه دور باید برای بفل کردن استفاده کرد ،اگر تمام درهابسته هستند و رله قفل کردن را ارسال می کند و رله باید فعال شود تا انرژی را تخلیه نماید و چراغ هشدار خطر برای یکبار به مدت $T1(1+0.2s)$ چشمک خواهد زد. در این لحظه وسیله نقلیه در حالت حفاظتی قرار دارد.



$T1: 1 \pm 0.2s$


۲۳. غیر فعال شدن سیستم حفاظتی در نبود ریموت قفل مرکزی .

وقتیکه وسیله نقلیه در حالت حفاظتی قرار دارد ، وقتی که کلید استارت به وضعیت "روشن" چرخانده می شود ، وسیله نقلیه از حالت حفاظتی بعد از ۳۰S آزاد خواهد شد.




۲۴. باز شدن غیر عادی در بعد از وضعیت حفاظتی

بعد از وضعیت حفاظتی ،اگر در به نحو غیر عادی باز شود ،آژیر همچنان هشدار می دهد و وضعیت حفاظتی اولیه تکرار می گردد.




۲۵. باز کردن و نصب باتری در حین وضعیت حفاظتی

باتری را پس از باز کردن باتری در وضعیت حفاظتی و هشدار نصب نمایید در این لحظه وسیله نقلیه همچنان در حالت حفاظتی قرار دارد و آژیر هشدار می دهد.



۲۶. باز کردن و نصب باتری در وضعیت حفاظتی

باتری را در وضعیت حفاظتی باز کنید و سپس آن را نصب نمایید در این لحظه وسیله نقلیه از حالت حفاظتی خارج میشود . است.



III. تشریح ترمینالهای مدول کنترل ETACS

جدول تشریح ترمینالهای مدول کنترل ETACS

شرح رابط A		شرح رابط A	
رله چراغ کوچک	۱۳	چراغ کابین	۱
هشدار سرقت	۱۴	رله ضد سرقت	۲
رله شیشه برقی	۱۵	رله برف پاک کن جلو	۳
رله برف پاک کن عقب	۱۶	رله گرگمن عقب	۴
کلید در سمت شاگرد	۱۷	چراغ هشدار کمربند ایمنی	۵
رله هشدار خطر	۱۸	رله چراغ مه عقب	۶
اتصال به زمین	۱۹	کلید توقف برف پاک کن عقب	۷
روشنایی حفره کلید	۲۰	رله قفل کن در	۸
کلید شیشه شوی عقب	۲۱	منع نیرو زنگ اخبار	۹
کلید سرعت پایین برف پاک کن عقب	۲۲	B+	۱۰
NC	۲۳	رله قفل کن در	۱۱
سیگنال سرعت	۲۴	کلید فعل کننده	۱۲

شرح رابط B		شرح رابط A	
رله چراغ کوچک	۱۳	کلید در سمت راننده	۱
کلید قفل در سمت راننده	۱۴	کلید چراغ مه عقب	۲
کلید باز کن فعال کننده	۱۵	کلید قفل در عقب	۳
کلید کمر بند ایمنی	۱۶	کلید تزریق کننده آب جلو	۴
کد ذخیره	۱۷	کلید قفل در سمت شاگرد	۵
IG1	۱۸	کلید ترمز دستی	۶
کلید نوبه ای برف پاک کن جلو	۱۹	کلید گرمکن عقب	۷
کلید پوشش موتور	۲۰	کلید چراغ مه جلو	۸
سیگنال کیسه هوا	۲۱	ON	۹
تنظیم کننده نوبه ای برف پاک کن جلو	۲۲	کلید در	۱۰
ژنراتور L	۲۳	کلید هشدار در	۱۱
آنتن بیرونی	۲۴	کلید چراگاهای جلو	۱۲

.۶. روش معرفی ریموت به مدول ETACS

۱. کلید رمز گشایی را روشن کنید.
۲. یکی از از دکمه های کنترل از راه دور را به دلخواه فشار دهید و بعد از ۳S مجددا آن را بفشارید.
۳. با ریموت درب را قفل و باز کنید.
۴. اگر ریموت های متعددی برای معرفی وجود دارد، مراحل ۱، ۲ و ۳ قابل تکرار هستند هر کلید در هر بار قابل معرفی است و در مجموع ۶ کلید قابل به حافظه سپردن است.

.۷. تعویض مدول ETACS و هشدار دهنده

۱. قطب منفی باتری را در آورید.
۲. پوشش زیری کنسول سمت راننده را در آورید.



۳. اهرم درب موتور را در آورید.



۴. اتصالات هر کلید رابط (کلید چراغ مه جلو، کلید چراغ مه عقب، کلید تنظیم روشنایی دستگاه ترکیبی، کلید تنظیم فاصله نور نور افکن جلو) را باز کنید.



۵. اتصالات مرتبط با میل فرمان را در آورید.



۶. پیچ ثابت مدول ETACS را باز کنید.



۷. کانکتور مدول ETACS را برای باز کردن مدول ETACS جدا کنید.



۸. مجموعه آژیر هشداردهنده را درآورید.



۹. مراحل نصب بر خلاف ترتیب مراحل باز کردن می باشد.

۷. پارامتر های تخصصی

جدول پارامتر های تخصصی

مشخصات	مورد
DC12V	ولتاژ عملیاتی
DC9V ~ DC16V	بازه ولتاژ عملیاتی
MAX (10mAat 12.8V)	جریان ثابت
(MΩ (DC500V megameter ^{۱۰۰}	مقاومت عالیق
-40 درجه سلسیوس الی ۵ درجه	دمای عملیاتی
-55 درجه سلسیوس الی ۱۵۰ درجه	دمای نگهداری
DC 12V, 200mA (relay load)	رله برف پاک کن جلو یا عقب
DC 12V, 200mA (relay load)	رله گرم کن شیشه عقب
DC 12V, 1.4W (bulb load)	لامپ مغزی کلید استارت
DC 12V, 10WX2 (bulb load)	لامپ سقفی جلو راننده
DC 12V, 1.4W (bulb load)	لامپ هشدار کمر بند اینمنی
DC 12V, 200mA (relay load)	رله شیشه برقی
DC 12V, 200mA (relay load)	رله چراغ خطر
DC 12V, 200mA (relay load)	رله چراغ مه عقب
DC 12V, 200mA (relay load)	رله در برقی
DC 12V, 260mA (relay load)	هشدار دهنده
DC 12V, 350mA (relay load)	زنگ خطر

فصل چهار : کلید ترکیبی

۱. نمایش تصویری



دیاگرام مجموعه کلید ترکیبی

۳. کلید برف پاک کن شیشه عقب

۲. کلید برگشت خودکار

۱. کلید چراغ

این مجموعه کلید ترکیبی حاوی سه جزء عملکردی است:

۱. کنترل چراغ



دیاگرام ۱ کلید چراغ

۳. کلید راهنمای سمت چپ

۲. خاموش

۱. کلید راهنمای سمت راست



دیاگرام ۲ کلید چراغ

۸. چراغ نور بالا

۷. چراغ کامل

۶. خاموش

۵. چراغ کوچک

۴. نور افکن

سیگنال های چراغ راهنمای چپ/راست، نور افکن، چراغ بغل و چراغ سبقت گرفتن را کنترل می کند. در حالت نور افکن می تواند دو عملکرد را درک کند: تغییر از نور بالا به نور پایین یا تغییر از نور پایین به نور بالا.

۱) چراغ راهنمای

دسته راهنمای دارای دو وضعیت رو به بالا (گردش به راست) و دو وضعیت رو به پایین (گردش به چپ) است که از آنها برای ارسال سیگنال گردش به چپ یا راست استفاده می شود.

برای ارسال سیگنال گردش به چپ یا راست اهرم مربوطه را تا انتهای به سمت بالا یا پایین قرار دهید. بعد از اینکه عمل گردش به چپ یا راست به طور کامل انجام شد، اهرم به صورت خودکار به حالت اولیه خود باز می گردد. یکی از پیکانهای دستگاه ترکیبی چشمک خواهد زد و جهت گردش را مشخص خواهد نمود.

برای ارسال سیگنال گردش {به چپ یا راست}، تنها لازم است که شما تا زمانی که پیکان شروع به چشمک زدن نماید، اهرم را بال بکشید و یا آن را به پایین فشار دهید و تا زمانی که تغییر لاین وسیله نقلیه کامل می شود اهرم آن را آنچنانه دارید. وقتی که اهرم را خلاص می کنید به صورت خودکار باز خواهد گشت. زمانیکه سیگنال گردش به {چپ یا راست} هررا ارسال می کنید پیکان گردش به {چپ یا راست} خلیق سریع چشمک می زند ممکن است که لامپ سیگنال شکسته باشد و سایر رانندگان قادر به دیدن سیگنالی که می فرستید نباشند.

در مورد حوادث ترافیکی اگر بعضی از لامپهای حبابی سوخته باشند باید تعویض شوند. اگر راننده سیگنال گردش به چپ یا راست را ارسال نماید اما پیکان به هیچ وجه چشمک نزند باید بررسی کند که آیا لامپ حبابی سوخته است یا خیر و بعد فیوز آن را بررسی نماید.

۲) تعویض کننده نور بالا / پایین

اگر می خواهید نورچراغ جلو را از نور پایین به نور بالا جابجا نمایید دسته چراغ را به سمت خود بکشید. وقتی که نور بالا فعال است اگر کلید استارت را روشن نمایید صفحه آمپر سیگنال چراغ نور بالا را نمایش خواهد داد.

اگر بخواهید که نورچراغ جلو را از نور بالا به نور پایین جابجا نمایید دوباره باید باید دسته چراغ را به سمت خود بکشید.

۳) نور سبقت (نور فلاش)

این عملکرد می تواند به راننده کمک کند تا به وسیله نقلیه جلوی خود با استفاده از نور بالا حین سبقت گرفتن سیگنالی ارسال نماید. برای استفاده از این عملکرد دسته چراغ را تا زمانیکه نور بالای نورافکن روشن شود به سمت راننده بکشید و سپس اهرم را رها نمایید تا نورچراغ خاموش شود.

۲. کلید کنترل برف پاک کن شیشه عقب



۱) حالات کاربردی کنترل برف پاک کن (شستشو، فاصله زمانی، سرعت کم و سرعت بالا)

در نخستین پله آن، برف پاک کن دارای سه حالت مختلف، مختصر، بالا، پایین، متوسط و حالات [سرعت] کم است.

برفپاک کن شیشه جلو تنها زمانی عمل می کند که کلید استارت روشن(on) باشد. به منظور فعال کردن برف پاک کن شیشه جلو از اهرم سمت راست فرمان استفاده کنید.

بالا: چرخاندن اهرم به این وضعیت می تواند منجر به عملکرد برف پاک کن با سرعت بالا برف پاک کن شود.

LO(LOW) : پایین: گرداندن اهرم به این وضعیت می تواند باعث وضعیت عملکرد برف پاک کن با سرعت پایین ثابت شود.

INT(INTERIM): متوسط: چرخاندن اهرم به این وضعیت می تواند باعث انتخاب فاصله زمانی جاروب کردن با تأخیر شود. (انتخاب فاصله زمانی)

قسمت وسطی اهرم برف پاک کن را در جهت Aگردانده و تأخیر زمانی طولانی میشود در صورتیکه اگر آن را درجهت Bبگردانید تأخیر آن کوتاه می گردد. تنها زمانی که اهرم در وضعیت INT(قرار دارد می توان سرعت جاروب کردن آن را تنظیم نمود.


۲) حلal شستشو شیشه جلو

به منظور شستشوی شیشه جلو، زمانی که کلید استارت روشن است اهرم شیشه شوی برف پاک کن شیشه جلو را به طرف خود بکشید تا حلal شوینده از افسانه آن به شیشه جلو تزریق شود.

توجه:

- در هوای خنک استفاده از برف پاک کن تا زمانی که شیشه جلو اندکی گرم نشده است مجاز نیست. در غیر اینصورت حلal شوینده بر روی شیشه جلو یخ خواهد زد و مزاحم دید شما می گردد.
- وقتی که اهرم را آزاد می کند، پمپ شوینده از کار کردن باز می ایستد هر چند که برف پاک کن برای سه نوبه دیگر به کارش ادامه خواهد داد و سپس یا متوقف می گردد یا به سرعت جاروب کردنی که قبل انتخاب کردید باز می گردد.
- تست عناصر

مطابق با جداول زیر بین هر ترمinalهای رابط با اهم متر وضعیت اتصالات را مورد بازرسی قرار دهید اگر اتصالات مطابق با جداول زیر نبود کلید را تعویض نمایید.



دیاگرام بازرسی کلید ترکیبی

III. تعویض کلید ترکیبی (دسته چراغ)

اقدامات احتیاطی

- کاملاً مطابق با اقدامات احتیاطی عملیات SRS عمل نمایید در غیر این صورت وسیله نقلیه یا افراد ممکن است صدمه بیینند.
- قطب منفی باتری را باز کرده و برای حداقل یک دقیقه قبل از باز کردن رابط وسیله الکتریکی صبر کنید در غیر این صورت وسیله نقلیه خسارت خواهد دید.
- برای حفاظت از لوازم بدکی باز شده در برابر خسارت و خراشیدگی حین باز یا نصب کردن عناصر از پارچه استفاده کنید.
- حین باز کردن گیره فلزی از تزئینات، تیغه قائمه پیچ گوشته را با پارچه بیندید.

■ مراقب آسیب دیدن عناصر بدن و سیله نقلیه باشید

- از نصب محکم خارها در جای خود قبل از نصب قاب های ترینیات اطمینان حاصل نموده و سپس قابهای ترینیات را به دقت درون بدن فشار دهید.
- باز یا نصب کردن قطعات بزرگی که توسط یک نفر امکان پذیر نیست باید به وسیله دو نفر انجام شود تا از سقوط قطعات جلوگیری به عمل آید.
- لطفاً از باز یا نصب کردن قطعات ترینی لاستیکی با اعمال نیروی زیاد خود داری کنید چراکه نیروی زیاد می تواند منجر به تخریب قطعات شود.

۱. مراحل باز کردن:

۱) قطب منفی باتری را درآورید.

۲) فرمان را در آورید. به "مراحل تعویض فرمان" مراجعه کنید.

۳) قاب های بالایی و پایینی درپوش میل فرمان را در آورید. به "مراحل تعویض قاب های بالایی و پایینی درپوش میل فرمان" مراجعه کنید.

۴) فنر ساعتی کیسه هوا را در آورید. به تعویض "فنر ساعتی کیسه هوا" مراجعه کنید.

۵) کانکتور کلید ترکیبی (دسته چراغ ها) را در آورید.



۶) سه پیچ کلید ترکیبی را باز نمایید.



۷) مجموعه کلید ترکیبی را در آورید

۸) پیچهای پشتی کلید ترکیبی را نصب نمایید.

۲. مراحل نصب:

مراحل نصب برخلاف جهت مراحل باز کردن است.

■ نیرو گشتاور پیچ : 2N.m

بخش پنجم : سیستم روشنایی


- ا. اقدامات احتیاطی
 - کاملاً مطابق با اقدامات احتیاطی SRS عمل نمایید در غیر این صورت ممکن است افراد و وسیله نقلیه دچار خسارت شوند.
 - قطب منفی باتری را در آورده و برای حداقل ۱ دقیقه قبل از باز کردن کانکتور سیستم برقی صبر نمایید در غیر این صورت وسیله نقلیه خسارت خواهد دید.
 - به منظور حفاظت از لوازم یدکی باز شده در برابر خسارت دیدن و خراشیدگی حین باز و نصب کردن عناصر از پارچه استفاده نمایید.
 - زمان باز کردن گیره فلزی تزئینات تیغه قائمه پیچ گوشتی را با پارچه بیندید.
 - مراقب آسیب دیدن عناصر بدن و وسیله نقلیه باشد.
 - از نصب محکم خارها در جای خود قبل از نصب تزئینات بدن اطمینان حاصل نمایید و سپس تزئینات را با دقت درون بدن فشار دهید.
 - نصب و باز کردن برخی از عناصر بزرگ که توسط یک نفر عملی نیست باید توسط دو نفر صورت بگیرد که از افتادن قطعات جلوگیری شود.
 - لطفاً تزئینات پلاستیکی را با اعمال نیرو زیاد نصب یا باز نکنید زیرا که نیروی زیاد ممکن است منجر به تخریب لوازم یدکی شود.
- نوربالا

۱. نقشه جانمایی اجزاء



محل چراغ های جلو

۲. دیاگرام ابتدایی چراغ های جلو




دیاگرام نور چراغ های جلو

۳. تشخیص اجزاء چراغ های جلو


(۱) کلید چراغ

پیوستگی را مطابق شکل زیر با مولتی متر بررسی نماییداگر شرایط واقعی مطابق با شکل نیست لطفا به تعویض کلید چراغ پردازید.



دیاگرام تشخیصی برای کلید نور افکن

(۲) رله چراغ



دیاگرام بازرسی رله چراغ ها

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است وقی که قطب منفی باتری به ترمینال ۸۵ رله متصل است و قطب مثبت به ترمینال ۸۶ متصل است بررسی کنید که آیا ترمینال های ۳۰ و ۸۷ وصل هستند یا خیر. مقاومت اندازه گرفته شده باید کمتر از ۲ اهم باشد در غیر اینصورت رله چراغ ها را تعویض نمایید.

۴. تعویض نور افکن

(۱) مراحل بازکردن

➤ قطب منفی باتری را در آورید



۴. تعویض چراغ جلو

۱) مراحل باز کردن :

- قطب منفی باتری را در آورید.
- سپر جلو را باز کنید. لطفا به "تعویض سپر جلو" مراجعه نمایید.
- پیچ ثابت زیر چراغ را باز کنید.



- پیچ ثابت بالای چراغ را در آورید.



- چراغ را با دقت جابجا کرده و کانکتور الکتریکی آن را جدا نمایید.



» مجموعه چراغ را بیرون بیاورید.



(۲) مراحل نصب:


- » کانکتور الکتریکی چراغ را وصل نمایید.
- » مجموعه چراغ را تنظیم و پیچ ثابت آن را بیندید.
- نیرو گشتاور: 5 N.m



» ضربه گیر جلو را نصب نمایید. لطفا به "تعویض ضربه گیر جلو مراجعه نمایید".



» قطب منفی باتری را وصل نمایید.



- » بررسی کنید که نور مطابق با الزامات آن باشد.
- اگر نه، آن را تنظیم نمایید. لطفا به "تنظیم نور چراغ ها" مراجعه نمایید.

۵. تعویض لامپ چراغ نور بالا/ پایین

توجه:

- به محض باز شدن لامپ چراغ ، حتی الامکان هرچه سریعتر لامپ جدیدی نصب نمایید.
- در غیر اینصورت ممکن است عملکرد لامپ در اثر ورود گردوغبار، رطوبت، دود و غیره تحت تاثیر قرار بگیرد.
- نور افکن نوع نیمه بسته و حباب هالوژن قابل تعویض کاربردی هستند. تعویض حباب می تواند درو بد نه موتور بعد از بازشدن به انجام برسد.
- زمان کارکردن با لامپ، به جای لمس پوشش شیشه ای آن، نگهدارنده پلاستیکی لامپ را نگه دارید .
- هنگام باز کردن آن ، لامپ را تکان ندهید و پیچ نکنید.

مراحل باز کردن :

- قطب منفی باتری را جدا نمایید.



- لاستیک آب بندی لامپ نور بالا/ پایین را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا جدا شود.



- کانکتور را از انتهای حباب باز و خار آن را شل کنید.
- لامپ چراغ را با دقت باز نمایید.
- در حین باز کردن آن ، آن را تکان یا پیچ نکنید.

۲) بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

۶. تعویض لامپ چراغ راهنمای

توجه:

- لامپ چراغ را برای مدت طولانی از کاسه چراغ آن جدا نکنید در غیر اینصورت ممکن است تحت تاثیر ورود گردوغبار، رطوبت، دود و ... قرار بگیرد. به محض اینکه حباب درون بازتابنده باز شود حتی الامکان هرچه سریعتر نسبت به نصب حباب جدید اقدام نمایید.

- چراغ از نوع نور نیمه باز است و قابل جایگزینی با لامپ هالوژنی است. تعویض لامپ می تواند درون بدنه موتور بعد از باز کردن صورت پذیرد.
- حین کار کردن با لامپ، نگهدارنده پلاستیکی لامپ را بجای پوشش شیشه آن لمس نمایید.
- لامپ را حین باز کردن تکان ندهید و پیچ نکنید.

۱) مرحله باز کردن:

➤ قطب منفی باتری را درآورید.



➤ پیچ نگهدارنده چراغ راهنمای را باز نمایید. (در خلاف جهت عقربه های ساعت)



➤ به آرامی حباب را به سمت پایین فشار دهید و پیچ حباب چراغ راهنمای را باز کنید.



➤ حباب چراغ راهنمای را در آورید.



(۲) برخلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

۷. تعویض لامپ چراغ کوچک

توجه :

- برای مدت طولانی لامپ را از کاسه چراغ آن باز نکنید در غیر اینصورت ممکن است عملکرد لامپ تحت تاثیر ورود گردوغبار، رطوبت، دود و ... قرار بگیرد. به محض اینکه بازتابنده نور افکن باز شود حتی الامکان هرچه سریعتر نسبت به نصب لامپ جدید اقدام نمایید.

- نور افکن از نوع نور نیمه بسته است و با لامپ هالوژن قابل تعویض است. تعویض حباب می تواند درون بدنه موتور بعد از باز شدن صورت بگیرد
- حين کار کردن با لامپ بجای لمس پوشش شیشه ای، نشیمنگاه پلاستیکی آن را بگیرید.
- حين باز کردن لامپ آن را تکان ندهید یا پیچ نکنید.

(۱) مراحل بازکردن :

► قطب منفی باتری را جدا نمایید.



► پیچ نشیمنگاه چراغ کوچک را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید.



➤ حباب چراغ کوچک را باز کنید.



➤ حباب چراغ کوچک را تعویض نمایید.



۲) برخلاف مراحل باز کردن برای نصب اقدام نمایید.

۸. تنظیم نور چراغها ی جلو

۱) مطمئن شوید که فشار باد کلیه تایرها مناسب است.

۲) وسیله نقلیه و تست کننده را در سطحی همسطح قرار دهید.

۳) از اینکه وسیله نقلیه تحت هیچ باری نیست(یا اینکه شی ای هم وزن با راننده در نظر گرفته نشده است و خنک کننده و روغن موتور تا سطح معینی پر شده است و باک پر است) اطمینان حاصل نمایید.

۴) چراغ نور پایین را روشن نمایید.

۵) با پیچ تنظیم کننده تنظیم نشانه روی را اجرا نمایید

ابتدا پیچ تنظیم کننده را سفت نمایید و سپس برای تنظیمش آن را شل نمایید. اگر جلوی بدنه وسیله نقلیه تعمیر شده یا مجموعه چراغ جلو آن تعویض شده است، نشانه روی آن را بررسی کرده و تنظیم کنید تا مناسب با شرایط شناساگر نور باشد

۶) نشانه روی را تا زمانی که به نحو مناسب تنظیم گردد مطابق با تراز سنج اجرا نمایید.

III. چراغ مه جلو

۱. نقشه جانمایی اجزاء



نقشه جانمایی اجزاء چراغ مه شکن جلو

۲. تعویض چراغ مه شکن جلو

۱) مراحل باز کردن :

➤ قطب منفی باتری را باز نمایید.



➤ سپر را باز کنید. لطفا به "تعویض سپر" مراجعه نمایید.



➤ از سپر جلو مهره خاردار چراغ مه را باز نمایید



➤ کانکتور اباز کرده و مجموعه چراغ مه را باز نمایید

۲) مراحل نصب :

➤ مجموعه چراغ مه را نصب نمایید.

- نیرو گشتاور محکم کردن پیچ $2N.m$



➤ کانکتور الکتریکی را متصل نمایید.


➤ سپر را نصب نمایید. لطفاً به "تعویض سپر جلو" مراجعه نمایید.

➤ قطب منفی باتری را نصب کنید و نور را شناسایی نمایید. اگر الزامات برآورده نشده باشد باید اقدام به تنظیم نمود. لطفاً به "تنظیم نور چراغ مه جلو" مراجعه نمایید.

۳. تعویض لامپ چراغ مه جلو

۱) مراحل باز کردن :

➤ خار ثابت شده روی رابط مجموعه چراغ مه را!



➤ پوشش لاستیکی نگهدارنده لامپ را در خلاف جهت عقربه های ساعت پیچ کنید.

➤ رابط چراغ مه را جدا کرده پوشش لاستیکی نگهدارنده حباب را بیرون آورید.

➤ خار ثابت شده نگهدارنده حباب را در آورید.



➤ لامپ چراغ مه را از نگهدارنده حباب آن در آورید

➤ حباب چراغ مه را تعویض نمایید.



کانکتور را کرده و مجموعه چراغ مه شکن را باز نمایید.

(۲) مراحل نصب :

- مجموعه چراغ مه شکن را نصب نمایید.
- نیرو گشتاور محکم کردن پیچ $2N.m$




- کانکتور الکتریکی را متصل نمایید.
- سپر جلو را نصب نمایید. لطفاً به "تعویض سپر جلو" مراجعه نمایید.
- قطب منفی باتری را نصب کنید و نور را شناسایی نمایید. اگر الزامات برآورده نشده باشد باید اقدام به تنظیم نمود. لطفاً به "تنظیم نور چراغ مه شکن جلو" مراجعه نمایید.

۳. تعویض لامپ چراغ مه جلو

(۱) مراحل باز کردن :

- خار ثابت کردن لامپ مجموعه چراغ مه را باز کنید



- پوشش لاستیکی نگهدارنده حباب را در خلاف جهت عقربه های ساعت پیچ کنید.
- کانکتور چراغ مه شکن را جدا کرده پوشش لاستیکی نگهدارنده حباب را بیرون آورید.
- خار ثابت شده نگهدارنده حباب را در آورید.



- حباب چراغ مه را از نگهدارنده حباب آن در آورید.
- لامپ چراغ مه را تعویض نمایید.

۲) برخلاف مراحل باز کردن در هنگام نصب آن اقدام نمایید.

- بعد از نصب نور آن را شناسایی کنید{به چشم بینید}.اگر کلیه الزامات برآورده نشده است به تنظیم آن بپردازید.لطفا به "تعویض نور چراغ مه جلو" مراجعه نمایید.

۴. تعویض چراغ مه جلو

توجه :

- روشن شدن جاده به نحو مطلوب تنها بعد از تنظیم نور چراغ مه جلو فراهم می شود.
- با توجه به اینکه نصب نگهدارنده برای چراغ مه جلو یا تعمیر چراغ جلو وسیله نقلیه ممکن است با نصب چراغ مه جلو جدید خراب شود، تنظیم نور چراغ مه جلو باید مورد بررسی قرار بگیرد.
- نور مجموعه چراغ مه جلو این مدل را نمی توان به صورت افقی تنظیم کرد

۱) برای اطمینان از نصب دقیق عمودی نور چراغ مه جلو مطابق با مراحل زیر ابتدا وسیله نقلیه را مهیا کنید.


- اگر نگهداری دیگری بر روی وسیله نقلیه اجرا شده است مطمئن شوید که کلیه اجزای وسیله نقلیه از ابتدا به ساکن در دسترس هستند
- مطمئن شوید که سوخت به سطح نهایی {پر} یا اندازه پایینتر می رسد
- وسیله نقلیه را بر روی سطح مسطح متوقف کرده و یک فاصله ۱.۵۲ متری از صفحه سوزه مورد نظر حفظ نمایید.
- سایر عملیاتی که وسیله نقلیه مشغول به آنهاست را متوقف نمایید.
- حین تنظیم نور مه شکن چراغ های جلو را خاموش کنید .

۲) چراغ مه جلو را روشن نمایید.

۳) پیچ گوشتی چهار سو را از فضای زیر ضربه گیر به پیچ تنظیم کننده عمودی نزدیک نمایید.

۴) چراغ مه را به سمت بالا یا پایین تنظیم کنید تا لبه بالایی ناحیه نور روشن ۱۰۲ میلی متر پایینتر از خط مرکزی افقی قرار بگیرد.(۲) ناحیه ای که بر صفحه سوزه نشان داده شده است حد زمین است (۵) که ۰ میلی متر از خط مرکزی افقی پایینتر است(۳).

۵) چراغ مه جلو را خاموش کنید.



IV. چراغ خطر های عقب

۱. نقشه جانمایی عناصر {تشکیل دهنده}



نقشه جانمایی عناصر چراغ خطر

۲. تعویض چراغ خطر

(۱) مراحل بازکردن

► قطب منفی باتری را جدا کنید.



► در صندوق عقب را باز کنید.



- نوار تزئینی در صندوق عقب را باز کنید. لطفا به "تعویض نوار تزئینی صندوق عقب" مراجعه کنید.
- صفحه روکش لاستیک زپاس را در آورید. لطفا به "تعویض صفحه روکش لاستیک زپاس" مراجعه نمایید.



- قالب لاستیکی صندوق عقب را باز کنید.
- لطفا به "تعویض قالب صندوق عقب" مراجعه نمایید.



- صفحه های حفاظ جانبی صندوق عقب را باز کنید. لطفا به "تعویض صفحه جانبی صندوق عقب" مراجعه نمایید.



- پیچ ثابت کننده چراغ خطر را باز کنید.




► کانکتور چراغ خطر را بیرون کشیده و چراغ خطر را در آورید.



۲) برخلاف مراحل باز کردن هنگام نصب عمل نمایید.

توجه :

- قبل از نصب چراغ خطر را بررسی کنید که در وضعیت مناسبی باشد.
- حین نصب چراغ خطر به آن صدمه نزنید.
- بررسی کنید که بعد از نصب ، چراغ خطر به درستی نصب شده باشد و فضای خالی بین بدنه و چراغ خطر صحیح باشد.در عیر اینصورت مجدداً چراغ خطر را نصب نمایید
- لامپ را برای مدت طولانی جدا نکنید در غیر اینصورت ممکن است عملکرد چراغ تحت تاثیر ورود گرد و غبار ، رطوبت ، دود و ... قرار بگیرد به محض اینکه لامپ باز شد حتی الامکان هرچه سریعتر لامپ جدید را نصب نمایید
- حین کار کردن با لامپ، بجای گرفتن از شیشه آن قسمت نگهدارنده پلاستیکی آن را نگه دارید.
- نقشه جانمایی هر جزء از چراغ خطر



۴

تعویض لامپ چراغ توقف

۱) مرحله باز کردن

- صفحه حفاظ داخلی چراغ خطر را باز نمایید.
- پیچ نگهدارنده چراغ استپ را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید.
- به آرامی لامپ را پایین فشار دهید و پیچ نگهدارنده چراغ استپ را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید.
- لامپ چراغ خطر را تعویض نمایید.


توجه :

- قبل از نصب توجه نمایید که لامپ در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
- لامپ را بطور مطلوبی روی پایه چراغ نصب نمایید.
- برای نصب دریچه ترازبندی را حین نصب نگهدارنده چراغ اجرا کرده و به درستی آن را نصب نمایید.
- بعد از نصب آن را بازرسی نمایید.
- برای مدت طولانی لامپ را خارج از کاسه چراغ نگه ندارید در غیر اینصورت عملکرد لامپ ممکن است تحت تاثیر ورود گرد و غبار، رطوبت، دود و... قرار بگیرد. به محض اینکه لامپ باز شد، لامپ جدیدی را حتی الامکان هرچه سریعتر نصب نمایید.
- حین کار کردن با حباب(لامپ)، بجای لمس و گرفتن پوشش شیشه ای، پلاستیک نگهدارنده حباب را نگه دارید

۵. تعویض حباب(لامپ) چراغ راهنما

۱) مرحله باز کردن :

- صفحه محافظ داخلی چراغ خطر را باز نمایید



- پیچ نگهدارنده چراغ راهنمایی را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
 - به آرامی حباب را به پایین فشار داده و پیچش را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
 - حباب چراغ راهنمایی را تعویض نمایید.
- ۲) مراحل نصب بر خلاف مراحل باز کردن صورت می گیرند.


توجه :

- پیش از نصب بررسی نمایید که حباب وضعیت مناسبی داشته باشد.
- حباب را به طور صحیحی روی کاسه چراغ نصب نمایید.
- ترازبندی دریچه را حین نصب کاسه چراغ اجرا کرده و آن را به درستی نصب نمایید.
- بعد از نصب آن را بازرسی نمایید.
- برای مدت طولانی حباب را ببرون از کاسه چراغ نگذارید در غیر این صورت ممکن است عملکرد چراغ در اثر ورود گرد و غبار ، رطوبت ، دود و ... تحت تاثیر قرار بگیرد. به محض اینکه حباب باز شد حتی الامکان هرچه سریعتر یک حباب جدید نصب نمایید.
- حین کار کردن با حباب بجای گرفتن پوشش شیشه ای ، نگهدارنده پلاستیکی آن را بگیرید.

۶. تعویض لامپ (حباب) چراغ دنده عقب

۱) مراحل باز کردن :

- صفحه محافظ داخلی چراغ خطر را باز نمایید.
- پیچ نگهدارنده چراغ دنده عقب را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت باز نمایید.
- حباب چراغ دنده عقب را باز نمایید.
- حباب چراغ دنده عقب را تعویض نمایید.



۲) بر خلاف مراحل باز کردن ، حین نصب آن عمل نمایید .

توجه :

- بررسی نمایید که حباب در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
- حباب را به نحو درستی در نگهدارنده چراغ نصب نمایید.

- در حین نصب نگهدارنده چراغ اجرا نموده و آن را به طور درستی نصب نمایید.
- بعد از نصی از آن بازرسی به عمل آورید.
- حباب را برای مدت طولانی باز نگذارید در غیر این صورت ممکن است عملکرد آن تحت تاثیر نفозд گردوغبار، رطوبت، دود و ... قرار بگیرد. به محض اینکه حباب باز شد حتی الامکان هرچه سریعتر حباب جدیدی را نصب نمایید
- حین کار کردن با حباب بجای دست زدن به پوشش شیشه ای آن ، نگهدارنده پلاستیکی آن را نگه دارید.

(۷) تعویض حباب چراغ مه عقب

۱) مراحل باز کردن :

- صفحه محافظ داخلی چراغ خطر را باز نمایید
- پیچ نگهدارنده چراغ مه را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت باز نمایید.
- حباب را به آرامی فشار داده و پیچش را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت باز نمایید.
- حباب چراغ مه عقب را تعویض نمایید.

(۲) مراحل نصب بر عکس مراحل باز کردن صورت می گیرد.

توجه :

- قبل از نصب بررسی نمایید که حباب در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
- حباب را به درستی روی نگهدارنده چراغ نصب نمایید.
- ترازبندی برای نصب دریچه را حین نصب نگهدارنده چراغ اجرا کرده و آن را به نحو صحیحی نصب نمایید.
- بعد از نصب آن را مورد بازرسی قرار دهید.
- حباب را برای مدت طولانی باز نگذارید در غیر اینصورت ممکن است عملکرد لامپ تحت تاثیر ورود گردوغبار، رطوبت، دود و ... قرار بگیرد. به محض اینکه حباب باز شد، حباب جدیدی را حتی الامکان هرچه سریعتر نصب نمایید.
- حین کار کردن با حباب، بجای لمس پوشش شیشه ای آن کاور پلاستیکی آن را بگیرید.

۸. تعویض حباب چراغ کوچک

۱) مراحل باز کردن :

- صفحه محافظ داخلی چراغ خطر را باز نمایید.



- پیچ نگهدارنده چراغ کوچک را بر خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت باز نمایید.
- حباب چراغ کوچک را باز نمایید.



➤ حباب چراغ کوچک را تعویض نمایید.

۲) مراحل نصب برخلاف مراحل باز کردن صورت می گیرد:

- بررسی نمایید که حباب در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد .
- حباب را به نحو مناسبی بر روی کاسه چراغ نصب نمایید.
- از ترازبودن لامپ پس از بسته شدن روی کاسه چراغ مطمئن شوید و آن را به نحو درستی نصب نمایید.
- بعد از نصب، از آن بازرسی به عمل آورید.
- حباب را برای مدت طولانی خارج از کاسه چراغ نگذارید در غیر اینصورت عملکرد چراغ ممکن است تحت تاثیر ورود گردوبغار، رطوبت، دود و ... قرار بگیرد. به محض اینکه حباب باز شد حتی الامکان هرچه سریعتر حباب جدیدی نصب نمایید.
- حین کار با حباب بجای اینکه پوشش شیشه ای آن را لمس کنید از نگهدارنده پلاستیکی آن استفاده نمایید.

.۷. چراغ توقف نصب شده در طافچه عقب

۱. نقشه جانمایی اجزاء



نقشه جانمایی اجزای چراغ استپ سوم

۲. تعویض چراغ استپ نصب شده در بالا

(۱) مراحل باز کردن :

➤ قطب منفی باتری را جدا نمایید.



➤ صندلی های عقب را باز کنید. لطفاً به "باز کردن صندلی های عقب" مراجعه نمایید.

➤ پیچ فشاری روی موکت را باز نمایید.



➤ موکت را کنار زده و رابط برقی چراغ توقف نصب شونده در بالا را درآورید.

➤ موکت را بیرون آورده و چراغ توقف نصب شونده در بالا را تعویض نمایید.



۲) مراحل نصب و مونتاژ در خلاف جهت مراحل باز کردن صورت می گیرد.

۷. چراغ پلاک عقب

۱. نقشه جانمایی اجزاء



نقشه جانمایی چراغ پلاک عقب

۲. تعویض چراغ پلاک عقب

۱) مراحل باز کردن :

- صفحه محافظ عقب را باز نمایید. اطفا به "تعویض صفحه محافظ عقب" "مراجعه نمایید.
- چراغ پلاک عقب را با استفاده از پیچ گوشتی بیرون بکشید.



➤ کانکتور الکتریکی را جدا نمایید.



چراغ پلاک عقب را در آورده و تعویضش نمایید.



۲) در خلاف جهت مراحل باز کردن نسبت به نصب آن اقدام نمایید.

۳. تعویض حباب چراغ پلاک عقب

۱) لامپ پلاک عقب را باز نمایید. لطفاً به "باز کردن لامپ پلاک عقب" مراجعه نمایید.

۲) پیچ نگهدارنده چراغ پلاک عقب را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت باز نمایید.

۳) حباب چراغ پلاک عقب را تعویض نمایید.

۴) بر خلاف جهت مراحل باز کردن نسبت به نصب آن اقدام نمایید.

توجه :

- پیش از نصب بررسی کنید که حباب در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
- ترازبندی دریچه را حین نصب نگهدارنده چراغ اجرا کرده و آن را به نحو صحیحی نصب نمایید.
- بعد از نصب اقدام به بازرسی آن نمایید.

۱. نقشه جانمایی عنصر

۷۷. چراغ روشنایی صندوق عقب



نقشه جانمایی اجزای چراغ روشنایی صندوق عقب

۲. تعویض چراغ روشنایی صندوق عقب

(۱) مراحل باز کردن :

- در صندوق عقب را باز نمایید.
- با پیچ گوشتی چراغ روشنایی صندوق عقب را بپرون بکشید.



- کانکتور الکتریکی را جدا نمایید.
- چراغ روشنایی صندوق عقب را تعویض نمایید.

(۲) بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن عمل کنید.

۳. تعویض حباب چراغ روشنایی صندوق عقب

(۱) چراغ روشنایی صندوق عقب را باز کنید. لطفا به "باز کردن چراغ روشنایی صندوق عقب" مراجعه نمایید.

(۲) حباب را از نگهدارنده چراغ روشنایی صندوق عقب بپرون بکشید.

(۳) حباب چراغ روشنایی صندوق عقب را تعویض نمایید.



۴) عکس مراحل باز کردن برای نصب اقدام نمایید.

IV. چراغهای راهنمای جانبی

۱. نقشه جانمایی اجزاء




جانمایی اجزای چراغ راهنمای جانبی


۲. تعویض چراغ راهنمای جانبی

۱) مراحل باز کردن :

► چراغ راهنمای جانبی را با استفاده از پیچ گوشتی از حائل آن جدا کنید.



➤ کانکتور الکتریکی را جدا نمایید



۲) مراحل نصب :

➤ کانکتور الکتریکی را متصل نمایید.

➤ چراغ راهنمای جانبی را روی حائل آن نصب نمایید.

۴. تعویض حباب چراغ راهنمای جانبی

(۱) مراحل باز کردن :

➤ چراغ راهنمای جانبی را باز نمایید. لطفاً به "تعویض چراغ راهنمای جانبی" مراجعه نمایید.

➤ پیچ نگهدارنده چراغ راهنمای از دریچه تنظیم آن باز کرده بیرون آورید.

➤ حباب را از نگهدارنده چراغ راهنمای جانبی جدا کنید.

➤ حباب چراغ راهنمای جانبی را تعویض نمایید.

(۲) بر عکس مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

توجه :

بررسی نمایید که حباب در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد .

حباب را به نحو مناسبی بر روی نگهدارنده چراغ نصب نمایید.

از تراز بودن لامپ بر روی کاسه چراغ مطمئن شوید آن را به نحو درستی نصب نمایید.

بعد از نصب، از آن بازرسی به عمل آورید.

حباب را برای مدت طولانی خارج از کاسه چراغ نگذارید در غیر اینصورت عملکرد چراغ ممکن است

تحت تاثیر ورود گردوغبار، رطوبت، دود و ... قرار بگیرد. به محض اینکه حباب باز شد حتی الامکان

هرچه سریعتر حباب جدیدی نصب نمایید.

.VIII چراغ روشنایی جعبه دستکش {داشبورد}

۱. نقشه جانمایی عنصر



۲. تعویض چراغ روشنایی جعبه دستکش {داشبورد}

۱) مراحل باز کردن :

- جعبه دستکش {داشبورد} را باز کنید.
- چراغ روشنایی جعبه دستکش {داشبورد} را با پیچ گوشته در آورید.



- رابط الکتریکی را جدا نمایید.



➤ چراغ روشنایی جعبه دستکش {داشبورد} را تعویض نمایید.

۲) بر عکس مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

۳. تعویض حباب چراغ روشنایی جعبه دستکش {داشبورد}

۱) چراغ روشنایی جعبه دستکش {داشبورد} را باز کنید . لطفا به "تعویض چراغ روشنایی جعبه دستکش {داشبورد}" مراجعه نمایید.

۲) حباب را از نگهدارنده چراغ روشنایی جعبه دستکش {داشبورد} بپرون آورید.

۳) حباب چراغ روشنایی جعبه دستکش {داشبورد} تعویض نمایید.

۴) بر عکس مراحل باز کردن برای نصب اقدام نمایید.

IX. چراغ مطالعه

۱. نقشه جانمایی اجزا



نقشه جانمایی چراغ مطالعه

۲. تعویض چراغ مطالعه

۱) مراحل باز کردن :

➤ قابهای پلاستیکی چراغ مطالعه را به ترتیب باز کنید.

➤ پیچهای خار دار چراغ مطالعه را به ترتیب باز نمایید.



➤ چراغ مطالعه را از روکش داخلی سقف با دقت جدا کرده و رابط آن را در آورید.



➤ چراغ مطالعه را تعویض نمایید.

۲) بر عکس مراحل باز کردن نسبت به نصب آن اقدام نمایید.


۳. تعویض حباب چراغ مطالعه

۱) مراحل بازکردن :

➤ چراغ مطالعه را باز نمایید. لطفا به "تعویض چراغ مطالعه" مراجعه نمایید.

➤ حبابهای(لامپ های) چراغ مطالعه را به ترتیب از پایه آن باز نمایید.

لامپ های چراغ مطالعه را تعویض نمایید.



۲) بر عکس مراحل باز کردن نسبت به نصب آن اقدام نمایید.

توجه:

- حباب را انتخاب نمایید که مطابق با شرایط لامپ قبلی بتوان جایگزین کرد.
- پیش از نصب بررسی کنید که حباب در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد.
- حباب را به نحو صحیح در پایه نصب نمایید.
- بعد از نصب بررسی نمایید که الزامات رعایت شده باشند.

X. داده های نگهداری و مشخصات

۱. پارامتر نور و مشخصات لامپ ها

جدول پارامتر نور و مشخصات عمومی حباب

حباب	نوع	توان
نورافکن هالوژن (نوربالا/پایین)	نوع بایونت	W ۶۰/۵۵
چراغ پارک	خلایی	W5
چراغ راهنمای جلو	نوع بایونت	W21
چراغ راهنمای جانبی	خلایی	W5
چراغ راهنمای عقب	نوع بایونت	W21
چراغ توقف / چراغ خطر	نوع بایونت	W21/5
چراغ دندنه عقب	نوع بایونت	W21
چراغ پلاک عقب	نوع بایونت	W5

۲. توان حباب و رنگ نور آن

جدول پارامتر های روشنایی های صفحه آمپر

نام	نوع حباب	توان حباب برحسب W	رنگ نور
چراغ در موقعیت جلویی	حباب W	۲*۵	سفید
چراغ نور بالا / پایین	چراغ هالوژن-تنتگستن	۲*۶۰	سفید
چراغ راهنمای جانبی	حباب ۱۲۵	۲۱*۲	کهربایی
چراغ راهنمای عقب	حباب WY	۲*۵	کهربایی
چراغ مه جلو	حباب H3	۲*۵۵	سفید
چراغ توقف	حباب P	۲*۲۱	قرمز
چراغ راهنمای عقب	حباب PY	۲*۲۱	کهربایی
چراغ دندنه عقب	حباب W	۲*۲۱	سفید
چراغ در وضعیت عقب	حباب R	۲*۵	قرمز
چراغ مه عقب	حباب P	۲*۲۱	قرمز
چراغ پلاک عقب	حباب W	۵*۲	سفید
چراغ ترمز نصب شده در طاقچه بالا	حباب P	۲۱	قرمز
چراغ مطالعه	حباب KD	۴۰	سفید
چراغ چپ / راست در های جلو	حباب P	۵*۲	قرمز
چراغ روشنایی صندوق عقب	حباب KHA	۵	سفید
چراغ روشنایی ابزار	LED	/	-
چراغ روشنایی جعبه داشبورد	حباب KHA	۵	سفید
چراغ روشنایی فندک سیگار	حباب KD	۱.۲	سفید
چراغ روشنایی سوئیچ استارت	حباب KD	۱.۴	-

۴. کلید روشنایی

جدول پارامترهای روشنایی های کلید ها

نام کلید	بار	مجاز {اسمی}
کلید چراغ کوچک	رله چراغ کوچک	۱۸۰ میلی آمپر بار القابی
کلید چراغ نور پایین	رله نور افکن	۱۸۰ میلی آمپر بار القابی
کلید چراغ نور بالا	چراغ نور بالا	۱۸۰ میلی آمپر بار حباب هدایت شده از رله
کلید سبقت	چراغ نور بالا	۱۸۰ میلی آمپر بار هدایت شده از رله
کلید راهنمای چپ	چراغ راهنمای چپ	رله
کلید راهنمای راست	چراغ راهنمای راست	رله
کلید چراغ مه جلو	رله چراغ مه جلو	۱۸۰ میلی آمپر بار القابی
کلید چراغ مه عقب	رله چراغ مه عقب	۱۸۰ میلی آمپر بار القابی
کلید چراغ هشدار	چراغ راهنمای راست / چپ	رله
کلید پدال ترمز	چراغ ترمز، چراغ توقف نصب شده در بالا	بار حباب
کلید تماسی در	چراغ راست / چپ در جلو	بار حباب
کلید صندوق عقب	چراغ روشنایی صندوق عقب	بار حباب

-	-	کلید تضعیف نور
بار حباب	چراغ روشنایی جعبه داشبورد	کلید تماسی جعبه داشبورد

۲. ویژگیهای نیرو گشناور

جدول ویژگیهای نیرو گشناور

Lb-in	Lb-L-lf	N.m	نام
۵۳	-	۱۰	پیچ ثابت مجموعه نور افکن

بخش ۶ صفحه آمپر (ادوات نشانگر)

۱. نمایش کاربرد




۱. سرعت سنج : نشانگر سرعت مطابق با سیگنالهایی که از حسگر سرعت ارسال می گردد، سرعت جابجایی وسیله نقلیه را نشان می دهد.
۲. دور سنج : نشانگر مطابق با سرعت چرخشی سیگنالهایی ورودی ECM موتور، سرعت چرخش موتور را نشان می دهد.
۳. دماسنجد آب : نشانگر مطابق با سیگنالهای حسگر حرارت ماده خنک کننده موتور تکان خورده و دمای آب موتور را نشان می دهد.
۴. سوخت / روغن سنج : نشانگر متناسب با سیگنالهایی که حسگر سوخت دریافت می کند مقدار باقیمانده سوخت در باک را نشان می دهد.
۵. کیلومتر شمار : مسافت جابجایی کلی وسیله نقلیه را به وسیله سیگنالهایی که از حسگر سرعت می گیرد و هم چنین می تواند بر حسب تعداد سفرها و جابجایی های انجام شده ارائه دهد.

۶. جدول علائم عملکردهای هشدار دهنده

جدول علائم عملکردهای هشدار دهنده

شماره	نام چراغ نشانگر	علامت	رنگ	حالت ورودی سیگنال	REMARKS
I.	چراغ نشانگر شارژ - تخلیه دینام		قرمز	سطح پایین	LED
II.	چراغ هشدار دهنده فشار روغن		قرمز	سطح پایین	LED

LED	سطح پایین	زرد		چراغ هشدار سوخت	.III
LED	مشکل	زرد		چراغ نقص موتور	.IV
LED	سطح پایین	آبی		چراغ نشانگر نور بالا	.V
LED	سطح پایین	زرد		چراغ نشانگر چراغ مه شکن عقب	.VI
LED	سطح پایین	سیز		چراغ نشانگر راهنمای چپ	.VII
LED	سطح پایین	سیز		چراغ نشانگر راهنمای راست	.VIII
LED	مشکل	قرمز		چراغ نشانگر نقص سیستم ترمز	.IX
LED	سطح پایین	قرمز		چراغ نشانگر کمر بند ایمنی	.X
LED	مشکل	قرمز		چراغ نشانگر کیسه هوا	.XI
LED	مشکل	زرد		چراغ هشداری نقص ABS	.XII
LED	سطح پایین	قرمز		چراغ نشانگر باز بودن در	.XIII
LED	سطح پایین	قرمز		چراغ نشانگر در صندوق عقب	.XIV

LED	مشکل	رمز		چراغ هشداری نشانگر دمای آب	.XV
LED	مشکل	زرد	EOBD	چراغ نشانگر هشداری دمای آب	.XVI
LED	رمز	رمز		چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت موتور	.XVII

۷. پارامترهای مرتبط با صفحه آمپر

پارامترهای صفحه آمپر

نوع مشابه	قالب ساختاری	سرعت سنج	مقیاس ۴ متری
Km/h	علامت واحد شناسایی شده		
۰ الی ۲۰۰	بازه شناسایی		
>۱۶۰	حداکثر سرعت وسیله نقلیه		
هدایت شده با موتور کمکی	حالت رانندگی		
نوع مشابه	حالات ساختاری	سرعت نگار {موتور}	
۱۰۰* دور بر دقیقه	علامت واحد شناسایی شده		
۰ الی ۸۰۰۰ دور بر دقیقه	بازه شناسایی		

منطقه قرمز دقیقه	منطقه قرمز	
هدایت شده توسط موتور کمکی	حالت رانندگی	
نوع مشابه	قالب ساختاری	
E F	علامت سطح روغن	
۱/۸	منطقه قرمز سطح خالی از روغن	
F الی E	بازه شناسایی	سوخت سنج
۱/۸	بازه هشدار	
هدایت شده با موتور کمکی	حالت رانندگی	
آنالوگ	قالب ساختاری	
درجه سلسیوس	علامت دما	
۵۰ الی ۱۲۰ درجه سلسیوس	بازه شناسایی	دماسنجد آب
۱۱۵ الی ۱۲۰ درجه سلسیوس	دماهی هشدار	
منطقه قرمز شناسایی دمای شدید {داغ}	منطقه قرمز شناسایی دمای شدید {داغ}	
زیر ۱۰۰ درجه	حدوده دمای کار عادی	
۰ الی ۹۹۹۹.۹	کارکرد موتور بر حسب کیلومتر (سفر)	LCD(بخش کد)
۰ الی ۹۹۹۹۹	کارکرد کلی خودرو بر حسب کیلومتر	
تصویر نگاتیو	حالت نمایش	LCD
شاخص وظیفه	شیوه تنظیم	
نمایش دوتایی	بعد صفحه نمایش	

۱۱. نمایش محل سوکت الکتریکی صفحه آمپر

نمایش محل سوکت الکتریکی صفحه آمپر از قرار زیر است :



۱- کانکتور A (سیاه) ۲- کانکتور B (آبی) ۳- کانکتور C (سفید)

III. تعویض صفحه آمپر

(۱) مراحل باز کردن

➤ قطب منفی باتری را باز کنید.


➤ بیچ خاردار قاب خارجی صفحه آمپر را باز نمایید.



➤ بیچ خاردار دستگاه ترکیبی را باز نمایید.



➤ سوکت های الکتریکی صفحه آمپر را جدا کرده و مجموعه دستگاه ترکیبی را باز کنید.



۲) مراحل نصب :


➢ مجموعه صفحه آمپر را در جای خود قرار داده و سوکت آنرا متصل نمایید.




➢ پیچ خاردار صفحه آمپر را نصب کنید.

▪ نیرو گشتوار پیچ ۱.۷ الی ۲.۳ N.m است.

➢ روکش بیرونی صفحه آمپر



۴) نصب پیچ خاردار روکش خارجی صفحه آمپر



نیرو گشتاور: ۱.۵ الی ۲.۵ N.m است

www.CarGarage.ir

۱۷. سرعت سنج و دور سنج موتور { سرعت چرخشی موتور}

۱. اصول



تصویر ابتدایی از سرعت سنج و دور سنج موتور

۱- سرعت سنج ۲- دور سنج {سرعت چرخشی موتور}

سرعت سنج در این وسیله نقلیه به کارگرفته شده اند تا سرعت جابجایی و مسافت جابجایی را نشان دهند همچنین یک دور سنج دیجیتالی نیز تعییه شده است. برای اندازه گیری سرعت وسیله نقلیه زمانیکه LCD چند کاره برای ثبت مسافت بر حسب مایل در حال استفاده است از ساختاری مغناطیسی استفاده شده است.

وقتی که سرعت سنج کار نمی کند نشانگر پیکان آن در وضعیت صفر خواهد بود. وقتی که وسیله نقلیه جابجا می شود خطوط منتشر شده از نیروی مغناطیسی آهنربا دائم بوسیله پیونیون درون گیربکس، توسط حسگر HALL سرعت وسیله نقلیه تولید سیگنالهای می کند و آنها را برای سرعت سنج مهیا می سازد به این ترتیب موجب حرکت نشانگر پیکان سرعت سنج می شود. در همین هنگام کنترل مسافت بر حسب کیلومتر را برای LCD چند کاره که فاصله را بر حسب کیلومتر ثبت می کند فراهم می کند.

۲. آزمودن

(۱) آزمودن :

- فشار تایر را در حد معین تنظیم نمایید
- وسیله نقلیه را روی سطح تست سرعت(رول تست) قرار دهید.
- از صحت ترمز دستی اطمینان حاصل نمایید.
- به منظور جلوگیری از جابجا شدن وسیله نقلیه به اطراف سمت چپ و راست وسیله نقلیه باید ثابت شوند.
- به منظور جلوگیری از حرکت ناگهانی وسیله نقلیه باید از زنجیر یا سیم فولادی برای بستن عقب وسیله نقلیه استفاده شود و اطمینان کسب کرد که انتهای زنجیر یا سیم فولادی محکم بسته شده باشد.
- بررسی کنید که نمایش سرعت سنج مطابق با بازه استاندارد باشد.

جدول مقایسه مقادیر استاندارد با مقادیر نمایش داده شده و فرکانس سرعت سنج

لیزر PIN27	سرعت سنج
تتاوب Hz	Km/h سرعت
۴۰.۱	۶۰
۶۶.۱	۱۰۰
۱۰۷.۳	۱۶۰

توجه:

حين آزمایش ، از به کاربردن ناگهانی کلاچ یا افزایش و کاهش سریع سرعت خود داری نمایید.

بررسی نمایید که مدار و مقاومت فیش دستگاه ترکیبی و حسگر سرعت در وضعیت مطلوبی باشد و مقدار مقاومت الکتریکی باید کمتر از ۵.۰ اهم باشد.

شكل موج بین ترمینال ورودی دستگاه ترکیبی و اتصال به زمین بدنه وسیله نقلیه را شناسایی کرده که باید موجی مستطیلی با ۱۲ ولت باشد.

تغییر تتاوب را تعیین نمایید.

تغییر تتاوب را به همراه سرعت وسیله نقلیه تعیین نمایید چراکه زمانیکه سرعت وسیله نقلیه از ۱۰ تا ۲۰ Km/h افزایش می باید ، تتاوب می بایست با دوره های ۷.۰۸ Hz افزایش باید .

۷. کیلو متر شمار

۱. اصول

از دور سنج موتور برای نشان دادن سرعت کارکرد موتور استفاده می شود. وقتی که موتور در حال کار کردن است، حسگر دور موتور سیگنال سرعت چرخشی را به ECM ارسال خواهد کرد. ECM موجی مربعی به صفحه آمپر متراز با سرعت چرخش موتور ارسال می کند. سپس نشانگر دور موتور سرعت دوران موتور را مناسب با این سیگنال طوری کنترل می کند که سرعت چرخش حقیقی موتور را نشان دهد.



نقشه جانمایی دور سنج موتور

۲. بررسی کیلومتر شمار

۱) کیلومتر شمار موتور را متصل نمایید.

ملاحظات :

▪ بهتر است که از شار سنج کیلومترشمار موتور به منظور آزمودن آن استفاده نمایید. (چراکه شار سنج تنها باید به سیم ولتاژ متصل گردد).


۲) رقم خوانده شده کیلومتر شمار موتور را با کیلومتر شمار درون وسیله نقلیه تحت هر سرعت چرخشی موتور مقایسه نمایید و از در محدوده استاندارد قرار داشتن این اختلاف اطمینان کسب نمایید.

جدول مقایسه بازه استاندارد نشان داده شده و تناوب مرجع کیلومتر شمار

فرکانس مرجع Hz	سرعت چرخشی استاندارد R/MIN
۲۵	۷۵۰
۳۵	۱۰۵۰
۵۰	۱۵۰۰
۱۰۰	۳۰۰۰
۱۵۰	۴۵۰۰
۲۰۰	۶۰۰۰
۲۵۰	۷۵۰۰

۳. فرایند بررسی مشکل

دلایل ممکن	کیلومتر شمار کار نمی کند
۱ کیلومتر شمار مشکلاتی دارد	
۲ سیم کشی یا سوکت های آن دچار نقص هستند	



۷. دماسنجد آب

دماسنجد آب آنالوگی (دماسنجد {ماده}خنک کننده) که با موتور کمکی هدایت می گردد مورد استفاده قرار گرفته شده است. و در دیاگرام زیر نمایش داده می شود.



نقشه جانمایی دماسنجد آب

حسگر دمای ماده خنک کننده به کار گرفته شده حسگری ترمیستوریست و موقعیت آن به صورت زیر نشان داده شده است:



▪ حسگر دمای ماده خنک کننده در مسیر چرخشی کوچک ماده خنک کننده پشت موتور قرار گرفته است.

۱. نمایش دماسنج آب

زیر (C) ————— منطقه دمای پایین

حين روشن و گرم کردن ماشین موتوربرای مدت کوتاهی در این منطقه کار خواهد کرد و در این ناحیه دمایی از کارکرد موتور با دور بالا باید جلوگیری بعمل آید و فشار زیادی به آن وارد نکرد.

بین منطقه دمایی (C) و (H) ————— ناحیه دمای عادی وقتی که وسیله نقایه به صورت عادی مشغول به کار است باید نشانگر در این ناحیه باشد.

وقتی که دمای بیرون بسیار بالا باشد و همچنین بار زیادی به موتور وارد شود ممکن است نشانگر از این بازه منحرف شود. با زمانی که چراغ هشداری خنک کننده چشمک نزند وسیله نقایه می تواند همچنان به صورت نرمال به حرکت خود ادامه دهد. ولیکن اگر چشمک زند و هشدار دهد موتور باید خاموش شود و سیستم خنک کننده مورد بررسی قرار بگیرد.


بالای (H) ————— ناحیه بسیار گرم شده

اگر نشانگر داخل ناحیه قرمز شود به این معناست که موتور بسیار داغ شده است. لطفاً به طور ایمنوسیله نقایه ا فوراً متوقف نمایید، موتور را خاموش کرده کلید استارت را خاموش کنید و بعد از اینکه موتور خنک شد دلیل را بیابید.

نمایش :

اگر نور افکن کمکی در جلوی ورودی هوای خنک نصب شده باشد که در زیر ضربه گیر جلو قرار دارد چرخش هوای خنک کننده را تحت تاثیر قرار می دهد و برای خنک کردن موتور مضر است. اگر دمای بیرون بسیار بالاست و موتور با بار زیادی کار می کند، در چنین شرایطی موتور به راحتی خیلی سریع بسیار داغ می گردد. جلو پنجره در هدایت هوای خنک کننده نیز بسیار مفید و موثر است که اگر صدمه دیده باشد یا در اثر ضربه ترک خورده یا شکسته شده باشد ممکن است منجر به گرم شدن بیش از حد موتور شود

۲. بررسی حسگر دمای آب موتور



۱) حسگر دمای آب موتور را باز نمایید.

۲) برای اندازه گرفتن مقاومت الکتریکی آن را درون آب داغ فرو برد.

۳) برای مقدار استاندارد به جدول زیر مراجعه نمایید.

۴) بعد از بررسی دوباره آن را مونتاژ نمایید.

جدول پارامترهای مقاومت الکتریکی حسگر دما

مقادیم بر حسب اهم	دما بر حسب درجه سلسیوس
۱۵۳	۶۰
۶۶	۸۵
۲۹	۱۱۰
۲۰	۱۲۵

۳. بررسی دماسنجد آب

اگر مقدار مقاومت الکتریکی حسگر دمای آب عادی باشد مدار حسگر و دما سنجد آب باید مورد بررسی قرار بگیرند. در غیر اینصورت باید خود سنسور و یا دما سنجد باید تعویض گردد.

vii. سوخت سنج (درجه بنزین)

اساس کار سوخت سنج مشابه با دماسنچ آب است به این معنا که ابزاری آنالوگ که با موتور کمکی هدایت می‌گردد.



نقشه جانمایی سوخت سنج


وقتی که شناور درون باک با سطح سوخت جایجا می‌گردد تماس لغزنده متصل شده به اهرم شناور به تغییر واکنش نشان داده و مقاومت الکتریکی رئوستای آن تغییر می‌یابد. از اینرو وقتی که سوخت باک پر است مقاومت الکتریکی آن در کمترین حد قرار دارد و نشانگر سوخت سنج مقدار "پر F" را نشان می‌دهد. در مقابل وقتی که از سوخت استفاده شده باشد مقاومت الکتریکی افزایش خواهد یافت و نشانگر در وضعیت "خالی E" قرار می‌گیرد.

۱. روش تست

۱) عملکرد سوخت سنج را بررسی نمایید.

وقتی که نشانگر به موقعیت E {خالی} می‌رسد حدوداً ۱۰ لیتر بنزین در باک وجود دارد. نشانگر موقعیت F یا پر را تنها بعد از بیمودن مسافتی بعد از سوختگیری ترک می‌کند مقدار سوختی که می‌تواند افزوده گردد کمتر از ظرفیت نشان داده شده ای است که سوخت تازه مجدد افزوده گردیده است.

۲. فرایند بررسی ساده سوخت سنج



۳. بررسی زیر مجموعه حسگر سوخت سنج

برای بررسی کردن لطفاً زیر مجموعه حسگر سوخت سنج را از باک جدا نمایید.


۴. مقاومت الکتریکی زیر مجموعه حسگر سوخت سنج

- ۱) بررسی کنید که آیا قطعی شناور زیر مجموعه سوخت سنج در وضعیت F و E قرار دارد مقادیر مقاومت الکتریکی میان ترمینالها ی حسگر سوخت سنج در محدوده استاندارد قرار دارند یا خیر؟ .

جدول مقایسه مقاومت الکتریکی و شاخص حسگر سوخت سنج

خط درجه	مقدار مقاومت مرجع بر حسب اهم
خالی	244 ± 6
$1/8(\text{RED})$	154 ± 5
$1/4$	124 ± 5
$3/8$	104 ± 5
$1/2$	85 ± 4
$5/8$	71 ± 4
$3/4$	58 ± 3
$7/8$	49 ± 3
پر	40 ± 2

۲) بررسی کنید که وقتی شناور به آرامی بین وضعیت F و E جابجا می شود آیا مقادیر مقاومت به طور پایدار تغییر می کند.



۵. ارتفاع زیر مجموعه شناور حسگر سوخت سنج

شناور را جابجا کنید و زمانیکه میله شناور با متوقف کننده برخورد می کند ارتفاع A از F (بالاترین) و B از (پایینترین) قسمت را اندازه گیری نمایید

▪ مقدار مرجع تعیین شده :

A:27.5mm

B:158.8mm

VIII. چراغ هشدار فشار روغن موتور


۱. نمایش چراغ نشانگر

وقتی که کلید موتور روشن است، این چراغ نشانگر کوچک باید در فاصله زمانی کوتاهی روشن و بعد از روشن شدن موتور خاموش گردد. اگر این چراغ بعد از روشن شدن موتور خاموش نشد یا وقتی که سرعت چرخش موتور حین حرکت وسیله نقلیه مت加وز از ۲۰۰۰ دور بر دقیقه بود روشن شد، فوراً وسیله نقلیه را متوقف نموده موتور را خاموش و سطح روغن موتور را بررسی نمایید. اگر سطح روغن خیلی پایین است فوراً روغن به آن بیافزایید.

۲. آزمودن چراغ نشانگر

سوکت را از کلید چراغ هشداردهنده جدا نمایید و ترمینال اتصال دهنده را به انتهای سیم اتصال به زمین وصل نمایید. کلید استارت را در وضعیت "روشن" قرار دهید و در این زمان چراغ هشداردهنده باید روشن شود. در غیر اینصورت حباب آن باید مورد آزمایش قرار بگیرد.

۳. کلید فشار روغن موتور



دیاگرام پایه از مدار کلید فشار روغن موتور

► رابط را از کلید جدا نمایید.

► زمانی که موتور متوقف شد، ترمینال ۱ و اتصال بدنه باید بهم متصل شده باشند.

► وقتی که موتور شروع به فعالیت می کند نباید کابل اتصال بدنه و ترمینال ۱ بهم متصل شده باشند.

▪ توجه : فشار روغن موتور باید بیشتر از ۰.۲۵ Kilopond/cm²(24.5kPa) باشد.

IX. چراغ هشدارهندۀ سیستم ترمز



۱. نمایش چراغ هشدارهندۀ سیستم ترمز

این چراغ زمانیکه کلید موتور روشن شود کار می کند. وتا زمانیکه ترمز دستی فعال است روشن باقی می ماند.

اگر بعد از آزاد کردن ترمز دستی این چراغ همچنان روشن باقی بماند، سطح روغن ترمز بسیار پایین است. به همین دلیل باید سیال ترمز افزوده گردد تا زمانیکه سطح آن بین نشانهای \min حداقل و \max حداکثر قرار بگیرد.

۲. آزمودن چراغ هشدار دهنده سیستم ترمز

سوکت را از کلید چراغ هشدار روغن ترمز جداکنید، ترمز دستی را آزاد نمایید و موتور را روشن کنید. در این لحظه چراغ هشدارهندۀ باید روشن شود در غیر اینصورت حباب و سیم کشی آن را بررسی نمایید.

۳. کلید چراغ هشدار سطح سیال ترمز را بررسی نمایید.

در پوش منبع ذخیره و صافی آنرا باز کرده سوکت آن را جدا نمایید و کلید را در وضعیت "خاموش" قرار دهید (شناور غوطه ور می گردد). در این لحظه ترمینال ها باید دارای جریان باشند. با استفاده از سیفون [شتر گلو] سیال منبع ذخیره را ببرون مکیده و کلید را در وضعیت "روشن" قرار دهید (شناور می افتد) و حالا ترمینالها باید دارای جریان باشند. در پایان سیال را درون منبع ذخیره آن بازگردانید. اگر شرایط حقیقی مطابق با شرایط بالا نیست کلید باید تعویض شود.

X. چراغ هشدار باز بودن در

۱. چراغ هشدار باید وقتیکه هر در یا صندوق عقب باز است روشن شود.

۲. اگر چراغ روشن نمی شود، سوکت را از کلید چراغ مقابل جدا نموده و ترمینال ۱ را به اتصال بدنه متصل نمایید. در این شرایط باید روشن شود در غیر اینصورت لامپ و سیم کشی آن را بررسی نمایید.

بخش هفت برف پاک کن و شیشه شوی

I. آرایش سیستم

از آنجایی که امنیت سفر با پاک نشدن گردوبغار و آلودگی از روی شیشه تحت تاثیر قرار می‌گیرد سیستم شستشو برف پاک کن در وسیله نقلیه به کار گرفته می‌شود. این مدل از وسیله نقلیه از برف پاک کنی ۲ سرعته و حالت کاری متوسط بهره می‌برد و از موتور هدایتگر، مکانیسم دندنه ای، اهرم فشارنده، تیغه برف پاک کن و ... تشکیل شده است. سیستم شستشو مشکل از منبع شوینده، موتور، لوله کشی پلاستیکی، افسانه و است.

II. اقدامات احتیاطی

- قبل از جدا کردن سیم متصل کننده سیستم، قطب منفی باتری را جدا کرده و حداقل برای ۱ دقیقه صبر نمایید در غیر اینصورت ممکن است آسیب فیزیکی بینید.
- برای حفاظت از لوازم یدکی باز شده در برابر خراشیدگی و آسیب دیدگی حین باز و بسته کردن عناصر از کهنه یا پارچه استفاده نمایید.
- حین باز کردن خارها از قطعات تزئینی، تیغه پیچ گوشتی را لای پارچه پیچید.
- به صدمه نرساندن به اجزا بدنه وسیله نقلیه توجهی کنید.
- از قرار گرفتن خارها بطور محکم در محل خود در بدنه پیش از نصب تزئینات بدنه اطمینان حاصل کرده و سپس با دقت تزئینات را به بدنه فشار دهید.
- باز یا نصب کردن برخی از اجزای بزرگ که توسط یک کارگر قابل اجرا نیست باید توسط دونفر اجرا گردد تا از سقوط آن جلوگیری بعمل آید.
- لطفاً از باز یا نصب قطعات لاستیکی تزئینی با اعمال نیروی زیاد خودداری نمایید زیرا که نیروی بیش از حد ممکن است منجر به خرایی لوازم یدکی گردد.

III. برف پاک کن {شیشه} جلو

موتور برف پاک کن {شیشه} جلو که با کلید ترکیبی و رله زمانبندی برف پاک کن {شیشه} کار می‌کند و می‌تواند در ۲ سرعت عمل کرده و با یک کلید حدبی در وضعیت توقف قرار بگیرد.

وقتی که کلید استارت در وضعیت "روشن" قرار دارد ۴ عملکرد زیر در دسترس است:

(۱) خاموش

(۲) عملکرد با سرعت متوسط برف پاک کن {شیشه} جلو


(۳) عملکرد با سرعت کم برف پاک کن {شیشه} جلو

(۴) عملکرد با سرعت بالا برف پاک کن {شیشه} جلو

۱. نقشه جانمایی اجزا



نقشه جانمایی اجزای برف پاک کن {شیشه} جلو



دیاگرام نمایشی از برف پاک کن {شیشه} جلو

۳. بررسی فشار انتهای بازوی برف پاک کن

۱) بازوی برف پاک کن و تیغه آنرا در وضعیت متوسط به حرکت در آورید.

۲) تیغه برف پاک کن را از بازوی آن جدا نمایید.

۳) در حالیکه برف پاک کن نسبت به شیشه به حالت افقی قرار دارد، فر را به یک انتهای بازوی برف پاک کن وصل کرده و نیرو گشتاور لازم برای بلند کردن بازوی برف پاک کن تا ارتفاع کاری عادی را اندازه بگیرید (مقدار تعیین شده بین ۶ الی ۸ N.m است).

۴) در صورتیکه مقدار اندازه گیری شده مطابق با مقدار تعیین شده نیست بازوی برف پاک کن را تعویض کنید.

۵) تیغه برف پاک کن را روی بازوی برف پاک کن نصب نمایید.

۶. تنظیم و بررسی نوار تیغه لاستیکی برف پاک کن.

۱) تیغه برف پاک کن را از بازوی آن جدا نمایید.


۲) طول نوار لاستیکی تیغه برف پاک کن را بررسی کنید.

۳) در صورتیکه بخشهاي لاستیکی برف پاک کن که در تماس با شیشه هستند با تیغه برف پاک کن انحراف بیش از 15° دارند نوار لاستیکی تیغه برف پاک کن را تعویض نمایید.

۴) تیغه برف پاک کن را روی بازوی برف پاک کن نصب نمایید.

۵. بررسی کلید برف پاک کن {شیشه} جلو


حين استفاده از ۴ عملکرد زیر ، کلید برف پاک کن {شیشه} جلو : خاموش ،متوسط ،سرعت کم و سرعت بالا بررسی نمایید که عملکر مطابق با شکل زیر باشد در غیر اینصورت کلید را تعویض نمایید.



دیاگرام تشخیصی کلید برف پاک کن {شیشه} جلو

۶. بررسی موتور برف پاک کن {شیشه} جلو

۱) سوکت موتور برف پاک کن {شیشه} جلو را باز کنید.



دیاگرام مدار موتور برف پاک کن {شیشه}

۲) قطب مثبت باتری را با سوکت ۴ موتور برف پاک کن {شیشه} جلو بهم وصل نمایید و قطب منفی را را به سوکت ۲ وصل کنید به این ترتیب موتور برف پاک کن {شیشه} جلو با سرعت بالا شروع به کار خواهد کرد. در غیر اینصورت لطفاً موتور برف پاک کن {شیشه} جلو را تعویض نمایید.

۳) قطب مثبت باتری را به سوکت ۴ موتور برف پاک کن {شیشه} جلو و قطب منفی را به سوکت ۱ متصل نمایید به این ترتیب موتور برف پاک کن {شیشه} جلو با سرعت کم شروع به حرکت خواهد کرد. در غیر اینصورت لطفاً موتور برف پاک کن {شیشه} جلو را تعویض نمایید.

۴) قطب مثبت باتری را به سوکت ۴ موتور برف پاک کن {شیشه} جلو و قطب منفی را به سوکت ۱ وصل نمایید به این ترتیب موتور برف پاک کن {شیشه} جلو با سرعت پایین شروع به کار خواهد کرد. سپس اتصال بین سوکت ۱ ترمیمال موتور و قطب منفی باتری را حین عملکرد موتور برف پاک کن {شیشه} جلو قطع نمایید. بین سوکت ۴ و ۵ وجود جریان را با مولتی متر بررسی نمایید. اگر مشخصات آن تطابق نداشت لطفاً به تعویض موتور برف پاک کن {شیشه} جلو بپردازید.

۷. تعویض بازوی برف پاک کن

(۱) مراحل باز کردن:

➤ آنرا به انتهای گیره تیغه برف پاک کن بفشارید و تیغه برف پاک کن {شیشه} را از بخش داخلی بازوی آن باز نمایید.

➤ بازوی تیغه برف پاک کن را از سوراخ تیغه برف پاک کن بیرون بکشید.

(۲) مراحل نصب :

➤ شیار چنگک تیغه برف پاک کن را درون چنگک بازوی برف پاک کن قرار دهید.

➤ شیار چنگک تیغه برف پاک کن را به درون چنگک بازوی برف پاک کن بکشید تا شیار چنگکش درون قلاب محکم شود.

➤ برف پاک کن {شیشه} را فعال کرده و بررسی نمایید که کار کردن عادیست.

۸. تعویض نوار لاستیکی تیغه برف پاک کن {شیشه}

۱) مراحل باز کردن :

توجه :

- اگر نوار لاستیکی آن از تیغه برف پاک کن {شیشه} جدا شده باشد، آن را با همتای جدیدش تعویض نمایید.



▶ تیغه برف پاک کن را از بازوی برف پاک کن جدا نمایید. لطفاً به "تعویض تیغه برف پاک کن {شیشه} و بازوی آن" مراجعه نمایید.

- ▶ چنگک پایینی تیغه برف پاک کن را از scotch درون نوار لاستیکی تیغه برف پاک کن جدا نمایید.
- ▶ نوار لاستیکی تیغه برف پاک کن را از چنگک تیغه برف پاک کن جدا نمایید.

۲) مراحل نصب :

توجه :

- ▶ چنگک تیغه برف پاک کن را در غلاف متحرک چنگک لاستیکی نوار لاستیکی برف پاک کن نگه دارید و اجازه ندهید که چنگک تیغه برف پاک کن با شیار فلزی نوار لاستیکی برف پاک کن تماس یابد.

▶ انتهای باز نوار لاستیکی تیغه برف پاک کن را درون چنگک پایینی تیغه برف پاک کن قرار دهید.

- ▶ نوار لاستیکی تیغه برف پاک کن را وارد زیر مجموعه چنگک تیغه برف پاک کن نمایید.

▶ چنگک پایینی نوار لاستیکی تیغه برف پاک کن را درون شکاف تیغه برف پاک کن قرار دهید.

- ▶ تیغه برف پاک کن را روی بازوی برف پاک کن نصب نمایید. لطفاً به "تعویض بازوی برف پاک کن {شیشه} و تیغه" مراجعه نمایید.

۹. تعویض بازوی برف پاک کن {شیشه} جلو

۱) مراحل باز کردن :



- کلید استارت را در وضعیت خاموش قرار دهید.
- کلید برف پاک کن را در وضعیت خاموش قرار دهید.
- مهره درپوش را در آورید.
- مهره را از بازوی برف پاک کن جدا نمایید.
- بازوی برف پاک کن را از شافت موتور برف پاک کن به وسیله تکان دادن جدا نمایید.



۲) مراحل نصب :

- کلید استارت را در وضعیت "روشن" قرار دهید.
- کلید برف پاک کن را در وضعیت سرعت پایین قرار دهید و دنده سرعت پایین را بعد از فعال شدن موتور برف پاک کن خاموش نمایید.
- وقتی که سیستم جعبه دنده برف پاک کن {شیشه} متوقف شد سوئیچ استارت را خاموش نمایید.
- بازوی برف پاک کن را روی شافت جعبه دنده برف پاک کن نصب نمایید.
- مهره را روی شافت جعبه دنده برف پاک کن و بازوی برف پاک کن نصب کرده و آن را محکم نمایید.
- نیرو گشتاور محکم کردن : ۱۰ الی ۱۲ N.m
- درپوش مهره را نصب نمایید.
- برای بررسی انکه آیا عملکرد برف پاک کن {شیشه} عادی است آن را فعال نمایید.
- تعویض بخشهای جعبه دنده برف پاک کن {شیشه} جلو
- ۱. تعویض بخشهای جعبه دنده برف پاک کن {شیشه} جلو

۱) مراحل باز کردن :

► قطب منفی باتری را در آورید.



► بازویی برف پاک کن را از میله هدایت کننده برف پاک کن جدا نمایید لطفا به "تعویض تیغه برف پاک کن {شیشه}" مراجعه نمایید.

► نوار ضد آب بخش موتور را با پیچ گوشته بیرون بکشید.



► دو پیچ سمت راست پنجره تهویه(شبکه زیر شیشه) را باز نمایید.



► شبکه زیر شیشه سمت راست را باز نمایید.



➤ دو پیچ سمت چپ شبکه زیر شیشه را باز نمایید.

➤ شبکه زیر شیشه سمت چپ را باز کنید.



➤ بازوی فشارنده موتور برف پاک کن را از میله هدایت کننده آن جدا نمایید.



➤ سوکت موتور برف پاک کن شیشه جلو را جدا نمایید.



➤ پیچ ثابت کننده مجموعه موتور شیشه جلو را در بیاورید.



➤ مجموعه موتور برف پاک کن {شیشه} جلو را بیرون آورید.

➤ پیچ ثابت سیستم جعبه دنده برف پاک کن را باز نمایید.



➤ مجموعه میله هدایت کننده برف پاک کن {شیشه} را باز نمایید.

▪ (۲) مراحل نصب :

➤ مجموعه شافت محرک برف پاک کن {شیشه} را نصب نمایید.

➤ پیچ نگهدارنده سیستم جعبه دنده برف پاک کن را نصب نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن : ۹ الی ۱۲ N.m



➤ مجموعه موتور برف پاک کن {شیشه} جلو را نصب نماید.

➤ پیچ مجموعه موتور برف پاک کن {شیشه} جلو را باز نمایید.



▪ نیرو گشتوار : ۳.۵ الی ۴.۵ N.m

➤ سوکت موتور برف پاک کن متصل نمایید.

شافت محرک برف پاک کن شیشه جلو همراه با بازویی موتور برف پاک کن را متصل نمایید.

➤ شبکه تهویه سمت چپ را نصب نمایید.



➤ دو پیچ شبکه تهویه سمت چپ را نصب نمایید.

▪ نیرو گشتاور : 1.4N.m



➤ شبکه تهویه سمت راست را نصب نمایید.



➤ دو پیچ شبکه تهویه سمت راست را نصب نمایید.

▪ نیرو گشتاور : 1.4 N.m



➤ نوار ضد آب محفظه موتور را نصب نمایید.



➤ بازوی برف پاک کن را روی شافت محرک برف پاک کن نصب نمایید. لطفاً به "تعویض بازوی برف پاک کن {شیشه}" "مراجعه نمایید.

➤ قطب منفی باتری را نصب نمایید.




➤ برای بررسی اینکه آیا برف پاک کن به صورت عادی کار می کند؟ آنرا بکار اندازید.

۷. برف پاک کن {شیشه} عقب

۱. نقشه جانمایی اجزاء



۲. دیاگرام مدار




دیاگرام مدار برف پاک کن {شیشه} عقب

۳. بشناسی اجزاء

۱) بررسی کلید برف پاک کن {شیشه} عقب

کلید برف پاک کن {شیشه} عقب را روشن کرده و بررسی نمایید که بین ترمینال ۲ و ۳ مطابق با شکل زیر جریان برقرار باشد. در غیر انصورت کلید را تعویض نمایید.




دیاگرام ترمینال کلید برف پاک کن {شیشه} عقب

۲) موتور برف پاک کن {شیشه} عقب را بررسی نماید.

➤ کانکتورسیم کشی موتور برف پاک کن {شیشه} عقب را جدا نمایید.

➤ قطب مثبت باتری را به ترمینال ۱ کانکتور موتور برف پاک کن {شیشه} عقب و قطب منفی باتری را به ترمینال ۲ متصل نمایید به این ترتیب موتور برف پاک کن {شیشه} عقب فعال خواهد شد. در غیر اینصورت موتور برف پاک کن {شیشه} عقب را تعویض نمایید.



دیاگرام مدار موتور برف پاک کن {شیشه} عقب

➤ قطب مثبت باتری را به ترمینال ۱ موتور برف پاک کن {شیشه} عقب و قطب منفی باتری را به ترمینال ۲ متصل نمایید سپس حین فعالیت موتور برف پاک کن {شیشه} عقب اتصال بین ترمینال ۲ موتور و قطب منفی باتری را قطع نمایید. وجود جریان بین سوکت ۳ و موتور برف پاک کن {شیشه} عقب را به وسیله مولتی متر بررسی نمایید. اگر اگر جریان وجود نداشت ، موتور برف پاک کن {شیشه} عقب را تعویض نمایید.

۴. تعویض بازوی برف پاک کن {شیشه} عقب

(۱) مراحل باز کردن :

➤ سوئیچ استارت را در وضعیت (on) روشن قرار دهید.

➤ کلید برف پاک کن را در وضعیت خاموش قرار دهید.

➤ بعد از اینکه بازوی برف پاک کن {شیشه} عقب متوقف شد سوئیچ استارت را ببندید.

➤ روکش مهره را در آورید.



➤ مهره و واشر را از شافت موتور جدا نمایید.

➤ بازوی برف پاک کن {شیشه} عقب را جدا کنید.

➤ تیغه برف پاک کن را از برف پاک کن {شیشه} جدا نمایید. لطفاً به "تعویض بازو و تیغه برف پاک کن {شیشه}" مراجعه نمایید.

۲) مراحل نصب :

➤ تیغه برف پاک کن را روی بازوی برف پاک کن نصب نمایید. لطفاً به "تعویض تیغه و بازو برف پاک کن {شیشه}" مراجعه نمایید.

➤ بازوی برف پاک کن {شیشه} عقب را روی میله موتور نصب نمایید.

▪ کلید استارت را در وضعیت "روشن" قرار دهید.

▪ کلید برف پاک کن {شیشه} عقب را در وضعیت خاموش قرار دهید.

▪ زمانیکه سیستم جعبه دنده برف پاک کن {شیشه} در وضعیت متوقف شده قرار دارد و تکان نمی خورد سوئیچ استارت را ببندید.

▪ بازوی برف پاک کن {شیشه} عقب را روی محور موتور نصب نمایید.

➤ شوینده و مهره را روی محور موتور نصب و محکم نمایید.

▪ نیرو گشتاور ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ N.m.

➤ درپوش را به سمت پایین فشار دهید.


➤ برف پاک کن {شیشه} عقب را فعال کنید تا، عملکرد عادی آنرا بررسی کرده باشید.

۷. تمیز کننده برف پاک کن {شیشه}

۱. نقشه جانمایی اجزا




۲. دیاگرام نمایشی



دیاگرام نمایشی از پاک کننده برف پاک کن {شیشه}

۳. تشخیص اجزا



دیاگرام نمایشی از کلید برف پاک کن {شیشه}


(۱) بررسی پمپ شیشه شوی برف پاک کن عقب

- پمپ شیشه شوی برف پاک کن عقب را به منظور بررسی وجود جریان بین ترمینالهای ۱، ۲ و ۳ مطابق با جدول فوق باز نمایید. در صورت عدم تطابق کلید را تعویض نمایید.
- پاک کننده برف پاک کن {شیشه} عقب را باز کرده تا جریان بین ترمینالهای ۵ و ۸ را بررسی نمایید در صورت عدم تطابق کلید را تعویض نمایید.

(۲) بررسی موتور شیشه شوی برف پاک کن

کانکتور موتور پاک کننده برف پاک کن را جدا نمایید.

- قطب مثبت باتری را به ترمینال ۱ موتور شیشه شوی برف پاک کن و قطب منفی باتری را به ترمینال ۲ وصل نمایید به این ترتیب موتور شیشه شوی برف پاک کن فعال خواهد شد. در غیر این صورت موتور شیشه شوی برف پاک کن عقب را تعویض نمایید.



دیاگرام مدار موتور شیشه شوی برف پاک کن

۴. تعویض منبع حلال، افسانه پمپ و شلنگ پاک کننده

(۱) مراحل باز کردن :

- قطب منفی باتری را جدا نمایید.
- ضربه گیر جلو را در بیاورید. لطفاً به "تعویض ضربه گیر جلو" مراجعه نمایید.
- چراغ جلو را باز نمایید. لطفاً به "تعویض چراغ جلو" مراجعه نمایید.
- قالپاق چرخ جلو را باز نمایید. لطفاً به "تعویض قالپاق چرخ جلو" مراجعه نمایید.
- شلنگ پمپ شیشه شوی را باز نمایید.
- کانکتور الکتریکی روی پمپ پاک کننده را جدا نمایید.
- مهره روی فلنچ منع شیشه شوی را باز نمایید.
- منع شیشه شوی را از سمت راست وسیله نقلیه باز نمایید.

➤ پمپ روی مخزن شیشه شوی را جدا نمایید.

➤ لاستیک آب بندی پمپ را از مخزن شیشه شوی جدا کنید.



➤ بست را از شیار کاپوت موتور باز نمایید.

➤ شلنگ رابط افشاره را از درب موتور جدا نمایید.



➤ مجموعه افشاره را از درب موتور جدا نمایید.

(۲) مراحل نصب :

➤ مجموعه افشاره را روی درب موتور نصب نمایید.

➤ مجموعه شلنگ را روی درب موتور نصب نمایید.

➤ افشاره را به شلنگ وصل کرده و سپس افشاره را روی درب موتور نصب نمایید.

➤ لاستیک آب بندی کننده را روی منبع آب شیشه شوی نصب نمایید.

➤ پمپ تزریق آب را روی پمپ شیشه شوی نصب کنید.

➤ پمپ آب شیشه شوی را در قسمت راست جلویی وسیله نقلیه نصب نمایید.

➤ مهره را بیندید تا منبع آب ثابت شود.

▪ نیرو گشتاور : ۱.۵ الی ۲.۰ N.m ▪

➤ شلنگ را به پمپ متصل کنید.

➤ بست شلنگ را روی شیار درب موتور نصب نمایید.

➤ کانکتور الکتریکی را به پمپ تزریق آب وصل نمایید.

➤ قطب منفي باتري را وصل نمایید.

۵. تعويض افشه و شلنگ شيشه شوي عقب

(۱) مراحل باز کردن :

- شلنگ عقب پمپ را باز نمایید.
- واشر آب بند را از سمت چپ وسیله نقلیه باز نمایید.
- افشه عقب را از دریچه بالابر عقب باز کرده و شلنگ و افشه عقب را باز نمایید.
- شیارهای چنگک را از دریچه بالابر عقب و قسمت چپ وسیله نقلیه باز نمایید.
- شلنگ عقب را از بخش چپی بدنه وسیله نقلیه باز نمایید.

(۲) مراحل نصب :

- شلنگ عقب را روی سمت چپ بدنه وسیله نقلیه نصب نمایید.
- واشر آب بند را روی سمت چپ بدنه وسیله نقلیه نصب نمایید.
- شلنگ عقب و پمپ پاک کننده را وصل نمایید.
- شلنگ را از شیار چنگک عبور داده و شلنگ عقب را درون درب صندوق عقب(درب پنجم) نصب نمایید.
- شیار چنگک را روی درب صندوق عقب و سمت چپ بدنه وسیله نقلیه نصب نمایید.

۷۱. باز کردن به منظور رفع عیب

نقص متداول	دلیل نقص و روش رفع نقص
عدم کار کردن	۱. سفت شدن اجزای متحرک ۲. قطع منبع نیرو و بیرون افتادن سوکت سیم کشی ۳. سوختن موتور(پیپ)
صدا و کارکرد غیر عادی	۱. برخاستن صدایی غیر عادی از درون موتور پمپ ۲. برخورد و بهم ساییده شدن مکانیسم بینابینی حین جابجایی ۳. برخاستن صدای غیر عادی از جایی بین تیغه و شیشه
پله پله شدن تیغه حین پاک کردن	پر کردن ماده پاک کننده درون منع آب برای کاهش اصطکاک حین کارکردن برف پاک کن
تیغه ناصاف	بازوی برف پاک کن را برای نصب مجدد جهت تراز نگهداشت تیغه باز نمایید.
نقص در جاروب کردن	۱. پاک نبودن شیشه ۲. ساییدگی شدید تیغه

تعویض شود)

(۱) بررسی سیستم شیشه شوی برف پاک کن

چک لیست سیستم پاک کننده برف پاک کن

مرحله	اندازه گیری	وضعیت عادی	وضعیت غیر عادی
.۱	سونیچ استارت را در وضعیت اجرا "RUN" قرار دهید. کلید پاک کننده را در وضعیت روشن نگهدارید.	برف پاک کن شیشه با سرعت کم فعال می گردد. وقتی که پاک کننده در وضعیت روشن قرار می گیرد به افساندن روی شیشه ادامه می دهد. بعد از اینکه کلید خاموش شد پاک کننده از کار باز می ایستد و برف پاک کن بعد از ۲ الی ۴ بار حرکت رفت و برگشتی به وضعیت توقف باز می گردد.	پمپ شیشه شوی عمل نمی کند
.۲	کلید برف پاک کن شیشه را در وضعیت اتومات قرار دهید.	برف پاک کن در بازه های توقی ۱ الی ۲۲ ثانیه ای عمل می کند و بعد سیکل بعدی عمل می کند.	حالات اتومات برف پاک کن عمل نمی کند. حالات یکبار کار کردن، اتومات و سرعت کم برف پاک کن عمل نمی کند.
.۳	کلید برف پاک کن را در وضعیت اتومات گذاشته و برای ۱ الی ۲ ثانیه کلید شیشه شوی کن را در وضعیت "روشن" نگهدارید.	وقتی که کلید در وضعیت روشن قرار دارد پاک کننده به افساندن بر روی شیشه ادامه می دهد. حین تزریق آب، برف پاک کن شیشه با سرعت کم کار می کند و بعد از خاموش شدن کلید شیشه شوی برف پاک کن برای ۲ الی ۴ مرتبه به فعالیت خود ادامه می دهد سپس برف پاک کن به حالت عملکرد پالسی {اتومات} باز می گردد.	پاک کننده عمل نمی کند. حالات اتومات برف پاک کن عمل نمی کند. یکبار کار کردن و حالات اتومات و سرعت کم برف پاک کن عمل نمی کند
.۴	کلید برف پاک کن را در حالت سرعت کم قرار دهید	برف پاک کن به فعالیت خود، با سرعت کم ادامه می دهد.	حالات یکبار کار کردن، اتومات و سرعت کم برف پاک کن عمل نمی کند.
.۵	برف پاک کن را در وضعیت دور تند قرار دهید	برف پاک کن با سرعت بالا به فعالیتش ادامه می دهد.	در حالیکه اسرعت پایین برف پاک کن کار می کند، اما حالت دور تند برف پاک کن عمل نمی کند
.۶	برف پاک کن را در وضعیت خاموش قرار دهید.	برف پاک کن با سرعت کم به موقعیت توقف خود باز می گردد.	برف پاک کن قادر به توقف نبوده و به فعالیت خود ادامه می دهد.
.۷	برف پاک کن شیشه عقب را در وضعیت روشن قرار دهید	برف پاک کن جلو برای حدودا ۸ ثانیه بی حرکت می ماند.	حالات اتومات برف پاک کن جلو در اثر نقص عمل نمی کند. حالات سرعت کم برف پاک کن نیز عمل نمی کند.

۲) روش شناسایی سیستم برف پاک کن و شیشه شوی جلو

حالات نقص: صرفنظر از اینکه کلید در چه وضعیتی قرار دارد برف پاک کن و شیشه شوی عمل نمی کند.

مرحله	سنجرش	بله	خیر
۱.	بررسی نمایید که آیا فیوز برف پاک کن قطع است؟	به مرحله ۳	به مرحله ۲
۲.	کلید برف پاک کن را جدا نمایید و بررسی کنید که آیا در وضعیت مناسبی قرار دارد. سیم را با مولتی متر دیجیتالی اندازه گیری نمایید. بررسی نمایید که آیا فشار بین کانکتور سیم کشی و کلید برف پاک کن عادی است؟	به مرحله ۵	به مرحله ۴
۳.	فیوز قطع شده را تعویض نمایید.	به مرحله ۲	
۴.	سیم بین فیوز و کلید برف پاک کن را بررسی نمایید و در صورت لزوم تعمیر نمایید.	به مرحله ۵	
۵.	مطمئن شوید که کلید برف پاک کن و کانکتور روکش سیم به نحو مناسبی باهم در تماسند. سیمکشی موتور برف پاک کن را جدا نموده و بررسی کنید که سیم بین کلید برف پاک کن و فیوز و موتور برف پاک کن مطابق با دیاگرام مدار باشد و در صورت لزوم تعمیر ش نمایید.	مرحله ۶	
۶.	موتور برف پاک کن را بررسی نمایید و در صورت لزوم تعمیر نمایید. مطمئن شوید که موتور برف پاک کن در وضعیت خوبی است و کانکتور موتور برف پاک کن به نحو مطلوبی اتصال یافته است.	مرحله ۷	
۷.	سیم اتصال بدنه موتور برف پاک کن را بررسی نمایید و در صورت لزوم تعمیر ش کنید.	مرحله ۸	
۸.	بررسی کنید که سیستم در وضعیت مناسبی باشد.		

۳) حالات نقص: تنها وضعیت سرعت بالا عمل نمی کند.

مرحله	سنجرش	بله	خیر
۱.	کانکتور سیم کشی را از موتور برف پاک کن جدا نمایید. ولتاژ سیم با مولتی متر دیجیتال اندازه گیری نمایید تا عادی باشد.	مرحله ۲	مرحله ۳
۲.	موتور برف پاک کن را بررسی کرده و در صورت لزوم آنرا تعویض یا تعمیر نمایید.		
۳.	کلید برف پاک کن را جدا نمایید و بررسی کنید آیا در شرایطی خوبی قرار دارد یا خیر؟ سیم بین کلید و موتور برف پاک کن بررسی نمایید و در صورت لزوم آن را		

تعمیر نمایید.

۴) حالت نقص : تنها کلید سرعت متوسط عمل نمی کند.

مرحله	سنجدش	بله	خیر
۱.	کانکتور سیم کشی را از موتور برف پاک کن جدا نمایید. بررسی کنید که آیا ولتاژ اندازه گرفته شده در سوکت با مولتی متر دیجیتال در قسمت سیم کشی عادی باشد.	مرحله ۳	مرحله ۲
۲.	ساختار موتور برف پاک کن را بررسی نمایید و در صورت لزوم آنرا تعمیر یا تعویض نمایید.		
۳.	کلید برف پاک کن را جدا کرده و بررسی نمایید که در شرایط مناسبی باشد.	مرحله ۴	
۴.	سیم بین کلید و موتور برف پاک کن را بررسی نمایید و در صورت لزوم آنرا تعمیر نمایید.		

۵) حالت نقص : تنها کلید تنظیم فاصله زمانی عمل نمی کند.

مرحله	سنجدش	بله	خیر
۱.	رله برف پاک کن را جدا نمایید، سوئیچ استارت را در وضعیت روشن (on) قرار دهید و کلید برف پاک کن را به وضعیت دنده داخلی بچرخانید. بررسی نمایید که ولتاژ اندازه گرفته شده با مولتی متر روی سوکت رله عادی باشد.	به مرحله ۴	به مرحله ۲
۲.	کلید برف پاک کن را جدا کرده و بررسی نمایید که در شرایطی خوبی قرار دارد یا خیر. در غیر اینصورت در صورت لزوم آنرا تعمیر یا تعویض نمایید.	به مرحله ۳	
۳.	سیم بین کلید و رله برف پاک کن را بررسی نمایید و در صورت لزوم تعمیرش نمایید.		به مرحله ۷
۴.	بررسی نمایید که سیم اتصال بدنه در محدوده رله به نحو مناسبی به بدنه داده شده باشد.	به مرحله ۶	۵
۵.	سیم اتصال بدنه را تعمیر کرده و مطمئن شوید که به نحو مطلوبی به بدنه اتصال داده شده باشد.		
۶.	رله سیم را تعویض نمایید. بررسی نمایید که سیستم در وضعیت مناسبی باشد.		
۷.	سیم بین کلید برف پاک کن و رله را بررسی نمایید تا از خوب بودن شرایط آن اطمینان حاصل نمایید.	۸	۱۰
۸.	رله جدید برف پاک کن را باز کرده و بررسی نمایید که ولتاژ اندازه گرفته شده با مولتی متر در		۱۰

		رله عادی باشد.	
	۱۰	لطفاً بررسی کنید که سیم کنسول در شرایط مناسبی باشد و در صورت لزوم آن را تعمیر نمایید.	۹.
		روکش سیم کنسول بین رله و موتور برف پاک کن را بررسی نمایید تا در شرایط مناسبی باشد و در صورت لزوم کنسول را تعمیر نمایید. بررسی نمایید که سیستم در شرایط مناسبی باشد.	۱۰.

۶) حالت نقص : تیغه برف پاک کن در سر جای اصلی خود متوقف نمی گردد.

مرحله	سنجد	بله	خیر
۱	کلید برف پاک کن را باز کرده و ساختار درونی آن را بررسی نمایید. در صورت لزوم آن را تعمیر یا تعویض نمایید و مطمئن شوید که در شرایط مطلوبی قرار دارد.		۲
۲	کانکتور موتور برف پاک کن را جدا نمایید و بررسی نمایید که ولتاژ اندازه گرفته [شده توسط مولتی متر دیجیتال] سوکت در سمت سیم کشی عادی است.	۴	۳
۳	بررسی نمایید که سیم کنسول بین فیوز و موتور برف پاک کن در شرایط مناسبی قرار داشته باشد {مطابق با دیاگرام مدار باشد}.		۴
۴	موتور برف پاک کن را به منظور بررسی ساختار آن باز نمایید. در صورت لزوم آنرا تعمیر یا تعویض کنید. سیستم در شرایط خوبی قرار دارد.		

۷) حالت نقص : برف پاک کن در موقعیت ابتدایی خود متوقف نمی شود

مرحله	سنجد	بله	خیر
۱.	بررسی نمایید که فیوز در وضعیت مناسبی باشد.	به مرحله ۲	به مرحله ۳
۲.	فیوز معیوب را تعویض نمایید	به مرحله ۳	به مرحله ۴
۳.	کلید برف پاک را باز نمایید و بررسی نمایید که فشار اندازه گرفته شده کلید (با مولتی متر دیجیتال) عادی باشد.	به مرحله ۵	به مرحله ۶
۴.	روکش سیم کنسول بین فیوز و کلید برف پاک کن را بررسی نمایید و در صورت لزوم آن را تعویض نمایید.	به مرحله ۵	به مرحله ۶
۵.	ساختار درونی کلید برف پاک کن را بررسی و در صورت لزوم تعمیریا تعویض نمایید. از وضعیت مناسب کلید اطمینان حاصل نمایید. بررسی کنید که آیا سیستم در شرایط خوبی قرار دارد یا خیر		۱۰
۶.	کانکتور را از موتور برف پاک کن جدا نمایید، سوئیچ استارت را در وضعیت روشن (on) قرار دهید کلید برف پاک کن را به وضعیت سرعت زیاد بچرخانید و ولتاژ اندازه گرفته شده در سوکت رابط (سمت روکش سیم) را بررسی نمایید تا عادی باشد.	به مرحله ۷	۱۰

۹	به مرحله ۸	سیم کنسول بین کلید برف پاک کن و رله برف پاک کن را بررسی نمایید تا در شرایط مساعدی باشد.	۷.
		به وسیله مولتی متر دیجیتال بررسی نمایید که سیم اتصال بدن به نحو مناسبی به بدن اتصال داده شده باشد.	۸.
۱۰		موتور برف پاک کن را باز نمایید و آن را تعمیر یا تعویض کنید. سیستم در وضعیت مطلوبی قرار دارد.	۹.
		سیم بین کلید برف پاک کن و موتوور برف پاک کن را مطابق با دیاگرام مدار بررسی نمایید و در صورت لزوم آنرا تعمیر نمایید و اطمینا حاصل کنید که در وضعیت خوبی قرار دارد. بررسی کنید که سیستم وضعیت مطلوبی دارد { یا خیر }.	۱۰.

(۸) حالت نقص : شیشه شوی عمل نمی کند

مرحله	سنجه	بله	خیر
۱.	کلید برف پاک کن / پاک کننده را باز نمایید، کلید استارت را در وضعیت روشن قرار دهید، بررسی نمایید که فشار اندازه گرفته شده {با مولتی متر دیجیتال} سوکت در محل اصلی کلید عادی است.	به مرحله ۲	به مرحله ۳
۲.	روکش سیم کنسول بین فیوز و کلید برف پاک کن / پاک کننده را بررسی و در صورت لزوم تعمیر نمایید. مطمئن شوید که در وضعیت مناسبی قرار دارد.	۳	
۳.	ساختار درونی کلید برف پاک کن را بررسی نمایید. در صورت لزوم آنرا تعمیر یا تعویض نمایید و از خوب بودن اوضاع آن اطمینان حاصل نمایید. بررسی کنید که سیستم در شرایطی مساعدی قرار داشته باشد		به مرحله ۴
۴.	کلید برف پاک کن / پاک کننده را نصب نمایید. رابط موتور پاک کننده را جدا نمایید و کلید برف پاک کن / پاک کننده را در وضعیت "شستشو" قرار دهید. بررسی کنید که فشار اندازه گرفته شده سوکت در رابط موتور پاک کننده (سمت روکش سیم) عادی باشد	۶	به مرحله ۵
۵.	روکش سیم بین برف پاک کن / پاک کننده و موتور پاک کننده را مطابق با دیاگرام مدار بررسی و تعمیر نمایید	۶	
۶.	بررسی نمایید که روکش سیم بین موتور برف پاک کن و کلید برف پاک کن / پاک کننده طبق نقشه مدار در وضعیت مناسبی قرار دارد.		۷
۷.	موتور پاک کننده را تعویض نمایید. بررسی نمایید که سیستم در وضعیت مناسبی باشد.		


بخش ۸ بوق و فندک سیگار

۱. نقشه جانمایی اجزاء


۱. دکمه بوق



۲. بوق



۳. دیاگرام پایه



دیاگرام پایه از سیستم بوق

III. بررسی بوق

۱. سپر جلو را باز نمایید. به "تعویض سپر جلو" مراجعه نمایید.

۲. کانکتور بوق را جدا نمایید.



۳. ترمینال ۱ بوق را به قطب منفی باتری و ترمینال ۲ را به قطب مثبت باتری متصل نمایید. سپس بوق به صدا در خواهد آمد.

۴. اگر بوق صدا نداد تعویضش نمایید.

IV. بازکردن به منظور رفع عیب

نتیجه غیر عادی	نتیجه عادی	سنجد	مرحله
بوق خراب است. بوق صدای غیر عادی دارد	وقتی که دکمه بوق به پایین فشرده شده است بوق به صدا در خواهد آمد و قتیکه دکمه بوق آزاد شد بوق از صدا باز می ایستد.	دکمه بوق را فشرده سپس رها کنید	۱

۱. بوق از کار افتاده است.

مرحله	سنگش	بله	خیر
۱.	بررسی کنید که فیوز بوق معیوب است {یا خیر} آیا فیوز بوق سوخته است؟	به مرحله ۳ بروید	
۲.	۱. سوکت مجموعه بوق را بپرورون بشکید. ۲. ترمینال ۱ سوکت مجموعه بوق را با لامپ تست به ترمینال ۲ وصل نمایید. ۳. زمانیکه دکمه بوق را به پایین فشرده اید به چراغ تست نگاه کنید که آیا روشن است؟	به مرحله ۴ بروید	۵
۳.	فیوز بوق را تعویض نمایید	به بررسی سیستم بوق مراجعةه کنید.	-
۴.	مجموعه بوق را تعویض نمایید.	به بررسی سیستم بوق مراجعةه کنید.	-
۵.	۱. بوق را مجدداً وصل نمایید. ۲. رله بوق را جدا نمایید. ۳. سوکت ۴ و ۸ را با چراغ تست بهم وصل نمایید. آیا بوق به صدا در می آید؟	۸	۶
۶.	۱. رله بوق را مجدداً نصب نمایید. ۲. سیستم الکتریکی کیسه هوا را باز نمایید. ۳. درب کلید بوق را از فرمان جدا نمایید. ۴. اتصال ۱ و ۲ دکمه بوق را با چراغ تست بهم وصل نمایید. آیا بوق به صدا در می آید؟	۷	۸
۷.	دکمه بوق را تعویض نمایید	به بررسی سیستم بوق مراجعةه نمایید.	-
۸.	۱. چراغ تست را در همان جا (بین اتصال ۱ و ۲ دکمه بوق) قرار دهید. ۲. سوکت ۴ را با یک فیوز ۵ آمپری به سوکت ۸ ترمینال رله بوق به صورت موقتی متصل نمایید.	۹	۱۰
۹.	رله بوق را تعویض نمایید	به بررسی سیستم بوق مراجعةه نمایید.	-

۱۲	۱۱	بررسی نمایید که سیستم اتصال به زمین درست است و چراغ تست را به موارد زیر متصل نمایید :	۱۰
		۱. ترمینال ۸ رله بوق و زمین	
		۲. ترمینال ۱ دکمه بوق و زمین	
		آیا چراغ تست روشن شده است؟	
-	به بررسی سیستم بوق مراجعه نمایید	عاملی که موجب بد بودن اتصال به زمین است را تعمیر نمایید.	۱۱
-	به بررسی سیستم بوق مراجعه نمایید.	مدار با اتصال ضعیف را تعمیر نمایید	۱۲

۲. صدای غیر عادی بوق

۱) دکمه بوق را فشار دهید تا مواردی که صاحب وسیله نقلیه از آن نگران است روشن گردد. لطفاً به "بررسی سیستم بوق" مراجعه نمایید.

۲) اگر بوق بطور کاملاً واضح صدای غیر عادی داشت بررسی رایج زیر را به عمل آورید.

- بررسی نمایید که آیا ترمینال به نحو ضعیفی متصل است {یا خیر} اگر موردي این چنین وجود دارد اصلاحش نمایید.
- اتصال بدن را بررسی کنید که نقصانی نداشته باشد، اگر داشت ترمیمیش نمایید.
- از محکم بودن پیچ مجموعه بوق اطمینان حاصل نمایید.
- مطمئن شوید که بین مجموعه بوق و سایر قطعات تماسی وجود ندارد. در صورت وجود تماس، جایگاه درست سایر قطعات را مجدداً تعیین نمایید. یا نگهدارنده مجموعه بوق را آن چنان که لازم است خم نمایید.

۳) دکمه بوق را بفشارید و بررسی نمایید که آیا وضعیت همچنان مثل سابق است {یا خیر}. اگر همچنان مثل سابق است لطفاً نوع صدایی که بوسیله بوق تولید می شود را شناسایی نمایید.

▪ صدای کم

▪ صدای زیر با نوای ضعیف

➤ در مرور صدای ضعیف، ولتاژ مدار ممکن است بسیار بالا باشد و نیاز به بررسی مدار وجود دارد. اگر مدار عادی باشد مجموعه بوق را تعویض نمایید. به "تعویض بوق" مراجعه نمایید.

➤ در مرور **صدای زیر** با نوای ضعیف ممکن است که اشیاء و موارد خارجی بر روی بوق وجود داشته باشد. مجموعه بوق را باز نمایید و بررسی نمایید که آیا مواد خارجی روی آن وجود دارد یا خیر. به "تعویض بوق" مراجعه نمایید.

➤ مواد خارجی چسبنده را پاک کرده و مجموعه بوق را مجدداً نصب نمایید.

➤ اگر هرگونه مواد خارجی چسبنده روی بوق یافت شد و یا چنین موادی را نتوانستید پاک نمایید مجموعه بوق را تعویض نمایید.

۴) دکمه بوق را فشرده و بررسی نمایید که موارد مرتبط بازبینی شده اند. به "بررسی بوق" مراجعه نمایید.

۷. تعویض بوق

اقدامات احتیاطی

- کاملاً مطابق با اقدامات احتیاطی عملیات سیستم کیسه هو اقدام نمایید. به "سیستم کیسه هو" مراجعه نمایید.

۱) مرحله باز کردن :

- کاپوت موتور را باز کرده و سپر جلو را در بیاورید. به "تعویض سپر جلو" مراجعه نمایید.
- پیچ ثابت کننده بوق را باز نمایید.



- کانکتور بوق را جدا نمایید.
- مجموعه بوق را باز نمایید.



۲) نصب مجموعه بوق


- نیرو گشتاور برای بستن آن : ۵ N.m
- کانکتور مجموعه بوق را متصل نمایید.
- کاپوت موتور را ببندید.



▪ تعویض دکمه بوق


۱. مراحل باز کردن :

- قطب منفی باتری را جدا نمایید.
- سوئیچ استارت را در وضعیت خاموش قرار دهید.
- پیچ نگهدارنده مدول کیسه هوا راننده را باز نمایید.
- فرمان را بگردانید طوری که مطابق پیکان نمایش داده شده شود تا بتوانید پیچ دوم را باز نمایید.
- مدول کیسه هوا راننده را در بیاورید و سوکت وسیله برقی را جدا نمایید.



➤ سوکت دکمه بوق را از روی فرمان جدا نمایید.

- پیچ نگهدارنده دکمه های بوق چپ و راست را باز نمایید.
- مجموعه دکمه بوق را بیرون آورید.



۲. مراحل نصب :

- مجموعه دکمه بوق را در جای خود قرار دهید.
- رابط دکمه بوق را روی فرمان نصب نمایید.
- پیچ نگهدارنده چپ و راست دکمه بوق را نصب نمایید.
- نیرو گشتاور بستن آن : ۲ N.m است




توجه:

- L نشانگر سمت چپ و R نشانگر سمت راست است.

➤ مدول کیسه هوا ی راننده را قرار دهید. رابط و سیله برقی مدول را متصل نمایید. حین نصب مطمئن شوید که مدار نصب صحیح و قابل اعتماد است.

➤ پیچ نگهدارنده مدول کیسه هوا راننده را نصب نمایید.

▪ گشتاور بستن آن : ۲N.m



➤ قطب منفی باتری را نصب نمایید.

➤ اجزای زیر را بررسی نمایید :

▪ بوق


▪ فرمان

▪ سیستم کیسه هوا

▪ فندک VII

فندک را به درون سوکت فشار دهید وقتی که مجددا به حالت اولیه برگشت سیگار را روشن نمایید.

۱. دیاگرام نمایشی



دیاگرام نمایشی از فندک

۲. تشخیص عیب

(۱) بررسی سیستم فندک

مرحله	سنجد	عملکرد غیر عادی	عملکرد عادی
۱	فندک را درون سوکت فشرده تا صدای چفت شدن آن را بشنوید.	فندک کار نمی کند.	وقتی که قطب منفی برق دار شد، فندک بیرون خواهد پرید.
۲	فندک کار نمی کند.	چراغ فندک روشن می شود	چراغ فندک روشن می شود.

(۲) فندک کار نمی کند.

مرحله	سنجد	بله	نه
.۱	فیوز را بررسی نمایید آیا از کار افتاده است؟	۴	به مرحله ۲
.۲	قطب مثبت و منفی فندک را با چراغ تست بهم وصل نمایید و بررسی نمایید که آیا جریان وجود دارد و چراغ تست روشن می گردد؟	۵	به مرحله ۳
.۳	آیا فندک روشن است؟	۶	به مرحله ۷
.۴	فیوز را تعویض نمایید	-	به بررسی سیستم مراجعه نمایید
.۵	فندک را تعویض نمایید	-	به بررسی سیستم مراجعه نمایید
.۶	چراغ فندک را تعویض نمایید		به بررسی سیستم مراجعه نمایید
.۷	اتصالات معیوب را تعمیر نمایید.		به بررسی سیستم مراجعه نمایید

بخش ۹ سیستم صوتی

۱. نقشه چانمایی اجزاء





۱. دستگاه پخش صوت



۲. بلندگوهای عقب

۲. دیاگرام پایه از سیستم صوتی





نمایش جدول تعویض کننده[چنجر] صوتی

عملکرد	شماره	عملکرد	شماره
روشنایی +	.۹	آنن خودکار (+)	.۱
بلندگو راست عقب -	.۱۰	بلندگوی چپ عقب (+)	.۲
بلندگو راست جلو -	.۱۱	بلندگو چپ جلو (+)	.۳
خالی	.۱۲	بلندگو راست جلو (+)	.۴
خالی	.۱۳	بلندگو راست عقب (+)	.۵
بلندگو چپ جلو -	.۱۴	خالی	.۶
بلندگو چپ عقب -	.۱۵	کلید استارت	.۷
اتصال بدنه	.۱۶	منبع نیرو حافظه (+)	.۸

III. تعویض سیستم صوتی و آنتن



۱. تعویض ، cd خوان

۱) مراحل باز کردن :

➤ قطب منفی باتری را باز کنید.

➤ صفحه روکش کنسول وسطی را باز نمایید.

اقدامات احتیاطی :

- تنها می توان بلندگوی جلو را با هم و بلندگوهای عقب را با هم جایگزین نمود . هیچگاه بلندگوهای جلو را با بلندگوهای عقب جایگزین نکنید چراکه بلندگوها از نوع متفاوتی بوده و همچنین محل نصب آنها منجر به اثرات صدای متفاوتی شود.

➤ دو پیچ ثابت جعبه داشبورد را باز نمایید.



➤ مهره های سیستم صوتی را باز نمایید.



➤ سیستم صوتی را بیرون بکشید ، سوکت الکتریکی آنرا جدا نمایید و مجموعه سیستم صوتی (cd خوان) را باز نمایید.



۲) برخلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید و بررسی نمایید که سیستم صوتی به نحو درستی عمل می کند.

▪ نیرو گشتاور : 2N.m

۲. تعویض کابل آنتن

(۱) مراحل باز کردن :

➤ موکت سمت راست زیر پای شاگرد قرار را در آورید و رو دری در را باز نمایید. به "تعویض ترئینات موکت، و رو دری" "مراجعه نمایید.

➤ کابل آنتن را از در تقویت کننده آنتن باز نمایید. کابل آنتن را که در پشت سیستم صوتی قرار دارد جدا نمایید. به بخش "تعویض سیستم صوتی" "مراجعه نمایید.



(۲) مراحل نصب :



➤ کابل آنتن را نصب نمایید.

➤ کابل آنتن را به پشت رادیو متصل نمایید و رادیو را نصب نمایید. لطفاً به "تعویض رادیو" "مراجعه نمایید. کابل تقویت کننده آنتن را متصل نمایید.



➤ موکت سمت راست کنسول را نصب نمایید. به "تعویض کنسول" مراجعه نمایید.

IV. تعویض بلندگوی عقب ماشین THREE-CARRIAGE



۱. مراحل باز کردن :

- ۱) صفحه تزئینی پنجره عقب را باز نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی پنجره عقب" مراجعه نمایید.
- ۲) کانکتور الکتریکی بلندگوی عقب را باز نمایید.
- ۳) پیچ بلندگو عقب را باز نمایید از جمله آن سه تایی که سمت چپ و سمت راست قرار دارند.



۴) بلندگوی عقب را باز نمایید.

۲. مراحل نصب :

- ۱) پیچ بلندگوی عقب را نصب نمایید.
- نیرو گشتاور : $N.m^3$
- ۲) کانکتور الکتریکی بلندگوی عقب را متصل نمایید.
- ۳) قاب پوششی تزئینی عقب را نصب نمایید. به "تعویض قاب پوششی تزئینی عقب در تزئینات داخلی" مراجعه نمایید.

V. تعویض بلندگوی عقب TWO CARRIAGE CAR

۱. مراحل نصب :

- ۱) قاب تزئینی جانبی را باز نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی داخلی سمت صندوق عقب" مراجعه نمایید.

۶) پیچ ثابت بلند گوی عقب را باز نمایید.

۳) بخش عقبی بلندگو را آرام به بیرون بکشید.

۴) رابط الکتریکی بلندگو عقب را جدا نمایید.

۵) بلند گو عقب را را باز نمایید.

۲. مراحل نصب :

۱) رابط بلند گوی عقب را متصل نمایید.

۶) پیچ بلند گوی عقب را نصب نمایید.

▪ نیرو گشناور بستن : ۳ N.m

۳) قاب تزئینی جانبی را باز نمایید. به "تعویض قاب تزئینی داخلی سمت صندوق عقب" "مراجعه نمایید.

۷) تعویض بلندگو در جلو

۱. مراحل باز کردن :

۱) رودری در جلو را باز نمایید. به "رودری در جلو" "مراجعه نمایید.

۲) سوکت الکتریکی بلندگوی درب جلو را باز نمایید.



۳) پیچهای بلندگو درب جلو را باز نمایید.



۴) بلندگو درب جلو را باز نمایید.



۲. مراحل نصب :

۱) بلندگو درب جلو را در جایش قرار دهید.

۲) سه پیچ بلندگو در جلو را نصب نمایید.

▪ نیرو گشتاور : N.m ۲

۳) سوکت الکتریکی بلندگو درب جلو را متصل نمایید.




۴) رودری درب جلو را نصب نمایید. به "تعویض رودری درب جلو" "مراجعه نمایید.

بخش ۱۰ سیستم کمکی پارک کردن

سیستم کمکی پارک کردن (رادار دنده عقب رفتن) متشکل است از : حسگر ، مدول کنترل و دستگاه هشدار دهنده. بر اساس اصل مسافت یابی ماورا صوت و تکنولوژی داده پردازی رایانه ای ساخته شده است. سیستم کمکی پارک کردن می تواند قضاوت نماید که حین حرکت روبه عقب موانعی وجود دارد یا خیر و فاصله از نزدیک ترین مانع را بیان می کند. وقتی که دنده در وضعیت دنده عقب قرار می گیرد سونیچ دنده عقب وصل می شود و چراغ دنده عقب روشن می گردد. وقتی که کنترل کننده ، داده های دنده عقب رفتن را دریافت می کند به حسگر ماورا صوت دستور می دهد تا سیگنال ماورا صوت منتشر نماید و سپس بر اساس اصول انتشار و دریافت سیگنال بازگشتی به طور کامل و دقیق به کنترل کننده ارسال می گردد. بر اساس بررسی و پردازش کنترل کننده از سیگنال بازگشتی ، کنترل کننده وجود مانع در جهت حرکت به عقب ، فاصله از نزدیکترین مانع را تعیین می نماید و با زنگ هشدار ارتباط برقرار می سازد و صدای هشداری با فرکانس‌های متفاوت متناسب با فاصله از مانع تولید می کند تا فاصله از مانع و عملکرد اینم هشداری را ابراز دارد.


۱. نقشه جانمایی اجزاء



نقشه جانمایی اجزاء سیستم کمکی پارک کردن

۱. حسگر سیستم کمکی پارک کردن ۲. مدول سیستم کمکی پارک کردن ۳. زنگ هشدار

دیاگرام پایه .II



دیاگرام پایه از سیستم کمکی پارک کردن

III. آزمایش اجزاء

۱. بررسی نمایید که آیا برق تغذیه حسگر سیستم کمکی پارک در صورت عادی کار می کند (۷۱۶ 到 ۹) ؟
۲. سیستم کمکی پارک کردن، مجموعه مدول کنترل، حسگر و زنگ هشدار را از طرق سیم کشی به هم وصل می کند ؛ ترمینال هر مجموعه به شرح زیر تعریف می شود :

لیست تشریح ترمینالهای حسگر

ملاحظات	نام سیگنال	شماره سوکت	دیاگرام رابط
سیگنال جستجوگر	سیگنال	۱	
اتصال بدن	GND	۲	

لیست تشریح ترمینالهای مجموعه زنگ هشدار

ملاحظات	نام سیگنال	شماره سوکت	دیاگرام رابط
سیگنال محرک	BUZ	۱	
زمین	GND	۲	

لیست تشریحی ترمینالهای مدول سیستم کمکی پارک کردن

ملاحظات	نام سیگنال	شماره سوکت	دیاگرام رابط
منبع نیرو دنده عقب	R_SHIFT	.۱	
	NC	.۲	
	NC	.۳	
	NC	.۴	
	NC	.۵	
	NC	.۶	
جستجوگر چپ	S_L	.۷	
چستجوگر میانی	S_CL	.۸	
	NC	.۹	
	NC	.۱۰	
	NC	.۱۱	
	NC	.۱۲	
	NC	.۱۳	
کنترل زنگ هشدار	BUZ	.۱۴	
جستجوگر راست	S_R	.۱۵	
اتصال بدن	GND	.۱۶	

IV. تعویض مدول کنترل سیستم کمکی پارک کردن

۱. مراحل باز کردن

۱) قطب منفی باتری را جدا نمایید.



۲) قاب تزئینی داخلی صندوق عقب را باز کنید.


به "باز کردن تزئینات داخلی و خارجی" مراجعه کنید.



۳) پیچ های ثابت نگهدارنده مدول سیستم کمکی پارک کردن را باز نمایید.



۴) سوکت ها را جدا نمایید.



۵) مدول سیستم کمکی پارک کردن را بیرون آورید.



۶. جهت نصب بر خلاف مراحل باز کردن عمل نمایید.

۷. تعویض زنگ هشدار سیستم کمکی پارک کردن

۱. قطب منفی باتری را جدا کنید.



۲. صفحه تریئینی پائین فرمان را جدا کنید. به "باز کردن کنسول تریئینات داخلی و خارجی" "مراجعه کنید.

۳. مهره های خار دار زنگ هشدار را باز کنید.



۴. کانکتور ها را باز کرده زنگ هشدار را بیرون آورید.

۵. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.


۶. تعویض حسگر سیستم کمکی پارک کردن.

۱. قطب منفی باتری را جدا کنید.




۲. سپر عقب را جدا کنید به "تعویض سپر عقب" مراجعه نمایید.

۳. حسگر را باز کرده و رابط هارا جدا نمایید.



۴. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.



VII. مشکلات متداول و روش های نگهداری.

۱. سیستم غیر قابل کاربرد است.

علائم محسوس: وقتی که وسیله نقلیه در وضعیت دنده عقب رفتن قرار می گیرد، زنگ هشدار هیچ صدایی نمی دهد.
علت مشکل: این مشکل معمولاً در اثر عدم اتصال با منبع نیرو یا به عبارت ساده تر در حالیکه باتری به صورت عادی کار می کند رشته های سیم ، تماس ضعیفی با منبع نیرو دارند، ایجاد می شود.

روش نگهداری: بررسی کنید که آیا منبع نیرو DC+12V به مدول کنترل متصل است مدار این منبع نیرو همانند مدار منبع نیرو چراغ دنده عقب وسیله نقلیه است. اگر منبع نیرو به صورت عادی کار می کند لطفاً مدول کنترل را تعویض نمایید.

۲. حسگر کار نمیکند ..

علائم محسوس: وقتی که وسیله نقلیه در وضعیت دنده عقب رفتن قرار می گیرد یکی از حسگر ها همیشه قادر به شناسایی موانع نیست.

دلیل مشکل: سیستم کمکی پارک کردن کار می کند اما یکی از حسگر ها کار نمی کند.

روش نگهداری: وقتی که وسیله نقلیه در وضعیت دنده عقب رفتن قرار می گیرد گوش خود را نزدیک سطح حسگر قرار دهید با دقت گوش کنید تا مطمئن شوید که صدای تیک کوچکی از آن بر می خیزد. اگر صدایش عادی بود به معنای این است که منبع نیروی حسگر درست کار می کند. از این رو لطفاً اتصال سیم بین حسگر و کنترل کننده را بررسی نمایید تا عادی باشد. در حالتیکه سیم سیگنال به صورت عادی متصل باشد لطفاً حسگر را تعویض نمایید.

۳. عملکرد حسگر ضعیف است.

علائم محسوس: وقتی که وسیله نقلیه در وضعیت دنده عقب رفتن قرار می گیرد ، عملکرد تشخیص و شناسایی یکی از حسگر ها همیشه ضعیف است .


دلیل مشکل: سیستم کمکی پارک کردن کار می کند اما قدرت تشخیص یکی از حسگر ها ضعیف است.

روش نگهداری: لطفاً مواد خارجی را از سطح حسگر پاک نمایید.


- وقتی که دنده عقب رفتن روی جاده های نا مسطح صورت می گیرد عادی است که سیستم گاهی اوقات هشدار دهد.

- وقتی که دنده عقب رفتن در مسیر های باریک صورت میگیرد عادی است که سیستم گاهی اوقات هشدار دهد.

رویه عیب یابی .VIII



www.CarGarage.ir



IX. روش‌های نگهداری در برابر مشکل

روشهای نگهداری در برابر مشکل

شماره	علام مشکل	دلیل مشکل	روش‌ها و تکنیکهای نگهداری	ملاحظات
۱.	در حین دندن عقب رقتن سیستم کار نمی‌کند.	۱. اتصال ضعیف بین نگهدارنده و منبع اصلی نیرو ۲. اتصال به سوکت ناصحیح	۱. بررسی کنید که آیا سیم کشی به نحو مطلوبی به منبع نیرو متصل است. ۲. کلیه سوکتها را مجدداً متصل نمایید.	
۲.	چراغ نشانگر برق تغذیه روشن می‌شود اما سیستم کار نمی‌کند	موقعیت سوکت غیر صحیح است از اینرو افکار عمل نمی‌کند	کلیه سوکتهاي سنسور را مجدها متصل نمایید.	
۳.	زنگ هشدار دائمی هشدار می‌دهد و نمایشگر اطلاعات مشابه‌ای را نشان می‌کند اما مانع پشت وسیله نقلیه وجود ندارد.	۱. بدنه وسیله نقلیه یا زمین با سیستم شناسایی می‌شود. ۲. نصب ناصحیح سنسور یا افتادن سنسور ۳. افکار صدمه دیده است ۴. سیم متصل کننده سنسور صدمه دیده است	۱. سنسور را به طور صحیح و مطابق با دستورالعمل نصب نمایید و برای بازرسی و راهنمایی به تکنسین متخصص مراجعه نمایید. ۲. اگر سنسور صدمه دیده است لطفاً آنرا به موقع تعویض نمایید. ۳. بررسی کنید که نگهدارنده معیوب نباشد.	
۴.	نمی‌تواند به طور صحیح فاصله از موانع را نشان دهد.	۱. ولتاژ باتری غیر عادیست ۲. جای سوکت غیر صحیح است. ۳. نگهدارنده سنسور معیوب است	۱. بررسی نمایید که ولتاژ باتری عادی باشد. ۲. سیستم را خاموش کرده و مجدداً کلیه سوکتها را وصل نمایید. ۳. بررسی نمایید که اتصالی بین سیم سنسور و لوله اگزوز وجود نداشته باشد.	
۵.	هیچ پادآوری برای شروع وجود ندارداماً سایر بخشها بدون صدای هشدار درست عمل می‌کنند	۱. زنگ هشدار اشتباه وصل شده است ۲. زنگ هشدار آسیب دیده است	۱. سیم اتصال دهنده زنگ هشدار و سوکت را بررسی کرده و مجدداً به نحو صحیح وصلش نمایید. ۲. زنگ هشدار را تعویض نمایید.	

بخش ۱۱ آینه دید عقب

با آینه دید عقب داخلی و آینه های بغل که به ترتیب در بالای شیشه جلو و سمت چپ و راست بدنه وسیله نقلیه وصل شده اند برای مشاهده وضعیت داخل و پشت وسیله نقلیه مورد استفاده قرار می گیرند. این آینه ها متشکل اند از آینه، بخش های ثابت، بخش های تنظیم کننده جهت و نگهدارنده آینه و

۱. نقشه جانمایی اجزاء


۱. مجموعه آینه بغل برقی




۲. کلید آینه بغل برقی



II. دیاگرام پایه



III. دیاگرام پایه



دیاگرام پایه از آینه بغل بر قی {دید عقب}

.IV آزمایش اجزاء سیستم

۱. بررسی آینه‌های بغل

(۱) بعد از فشردن دکمه های تنظیم کننده جهت چپ / راست ، باید آینه در جهت چپ یا راست به آرامی حرکت کند.



(۲) بعد از فشردن دکمه تنظیم کننده جهت بالا / پایین ، آینه باید به نرمی به سمت بالا یا پایین حرکت کند.

اگر الزامات را برآورده نکرد به بررسی ادامه دهید.

۲. بررسی کلید آینه برقی {دید عقب }


وجود جریان بین ترمینالها و سوکت ها را بررسی کنید که مطابق با دیاگرام زیر باشد. اگر مطابق با آنچه در پایین نشان داده شده نبود لطفا کلید را تعویض نمائید.

		ترمینال سیم کشی	4	5	7	8	1	2	3
		دنده							
چپ	رو به بالا		<input type="circle"/>		<input type="circle"/>		<input type="circle"/>		
	رو به پایین		<input type="circle"/>		<input type="circle"/>		<input type="circle"/>		
	به سمت چپ			<input type="circle"/>		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>		
	به سمت راست			<input type="circle"/>		<input type="circle"/>		<input type="circle"/>	
راست	رو به بالا			<input type="circle"/>		<input type="circle"/>		<input type="circle"/>	
	رو به پایین			<input type="circle"/>		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	<input type="circle"/>	
	به سمت چپ			<input type="circle"/>		<input type="circle"/>		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>
	به سمت راست			<input type="circle"/>		<input type="circle"/>		<input type="circle"/>	<input type="circle"/>

دیاگرام ترمینال آینه برقی {دید عقب}

۳. بررسی موتور آینه برقی {دید عقب}

۱) سوکت برقی موتور آینه برقی عقب را جدا کنید.



دیاگرام مدار موتور آینه عقب

۲) بین ترمinal ها مطابق با جدول زیر باتری ۱۲ ولتی متصل کرده و بررسی کنید آیا فعال کننده درست کار می کند ، اگر نه فعال کننده را تعویض نماید.

وضعیت	تر مینال		
	۱	۲	۳
بالا	+	+	-
پایین	-	-	+
چپ	-	+	-
راست	+	-	+

جدول تست موتور آینه برقی عقب

۷. تعویض آینه عقب داخلی

۱. مراحل باز کردن

- آینه عقب را از نگهدارنده آن با یک پیچ گوشته دو سوی کوچک جدا کنید.



۲. مراحل نصب

- ۱) آینه عقب را به درون نگهدارنده آن متصل کرده و مطمئن شوید که کاملا ثابت شده است.


۲) آینه عقب را تنظیم نمائید.



توجه:


- آینه عقب را روی نگهدارنده آن نصب کنید که به وسیله چسب به شیشه جلو چسبیده است . حین نصب آینه به لوازم زیر نیاز است:
- چسب لاتکتیت ۳۱۲
- (طبق مراحل ۴ و ۵ نصب) نگهدارنده آینه عقب را فراهم کرده یا آن را با نگهدارنده آینه داخلی جدید تعویض نمائید.
- مازیک شمعی یا مداد رنگی مومنی
- حوله کاغذی پاک کننده
- سنباده نرم یا کاغذ سنباده (۳۲۰ یا ۳۶۰)

۱. ابعاد را از قسمت بالایی بخش ۱ تا نگهدارنده آینه داخلی بخش ۲، را اندازه گیری کنید این اندازه ۷۰ میلی متر است.



دیاگرام نمایشی ۱ از نصب آینه عقب داخلی

۲. بر سطح خارجی شیشه جلو یک علامت بگذارید. یک دایره بزرگ روی سطح خارجی آن (۳) در امتداد دایره نگهدارنده آینه عقب بکشید.




دیاگرام نمایشی ۲ نصب آینه عقب داخلی

۳. با استفاده از حوله کاغذی که در ظرف پاک کننده خیس خورده بود علامت دایره بزرگی که روی سطح داخلی شیشه کشیده شده بود را کاملاً پاک و خشک نمائید. سپس آن را با حوله کاغذی که آغشته به الکل ایزو پروفیل است پاک کنید تا پودر پاک کننده آن یا مواد پاک کننده باقی مانده بر طرف شود.

اقدامات احتیاطی:

- اگر پایه آینه عقب اصلی کارکرده است هر علامتی از چسب که بر روی آن باقی مانده است را پیش از نصب مجدد پاک نمائید.
- ۴. از کاغذ سمباده نرم (۳۶۰ یا ۳۲۰) برای پاک کردن پایه آینه عقب داخلی استفاده نمائید.
- ۵. با استفاده از حوله کاغذی آغشته شده به الکل قسمت زیر داخلی نگهدارنده آینه عقب پاک کرده و اجازه دهید در هوا خشک شود.
- ۶. قبل از نصب آن بر روی شیشه پایه آن را مطابق با دفترچه راهنمایی که سازنده تهیه کرده آماده کنید.
- ۷. پایه آینه عقب را روی علامتی که قبلاً به طور صحیح مشخص شده قرار دهید و از اشاره به سمت بالا سوراخ گرد آینه عقب جلوگیری کنید، پایه آینه عقب داخلی را برای ۳۰ الی ۶۰ ثانیه با نیروی یک نواخت بر روی شیشه بفشارید.
- ۸. بعد از ۵ دقیقه با حوله کاغذی به الکل یا مواد پاک کننده شیشه چسب باقی مانده را پاک نمائید.
- ۹. آینه عقب داخلی را مجدداً تنظیم نمائید به "تعویض آینه دید عقب داخلی" مراجعه نمائید.

.VI تعویض آینه دید عقب خارجی {آینه بغل}



دیاگرام نمایشی از باز کردن آینه بغل

توجه:

- از نصب صحیح واشر اطمینان کسب کنید.

۱. مراحل باز کردن

(۱) قطب منفی باتری را جدا کنید

(۲) صفحه روکش آینه عقب را به دقت با پیچ گوشته ۲ سو بیرون بکشید.



۳) رابط آینه بغل را جدا کنید.



۴) سه مهره آینه را باز نمایند.



۵) مجموعه آینه بغل را جدا نمایند.



۶) مراحل نصب

۱) مجموعه آینه را در جایش قرار دهید.



۲) سه مهره آینه را نصب کنید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۵ نیوتن بر متر



۳) سوکت موتور آینه بغل را متصل کنید.

۴) صفحه روکش آینه بغل در جلو را نصب نمایید.



۵) قطب منفی باتری نصب کنید.

.VII تعویض کلید آینه برقی

۱. کلید آینه برقی را در امتداد لبه صفحه بیرون بکشد تا گیره آن آزاد گردد.



۲. کلید شیشه بغل و سوکت موتور آینه بغل را از درون اتفاق کجا کنید.



۳. مجموعه کلید را باز نمایید.

۴. کلید آینه برقی را بر خلاف جهت مراحل باز کردن نصب نمایید.

بخش ۱۲ قفل مرکزی در ها

I. دیاگرام پایه

درها با استفاده از ریموت باز و بسته میشوند .مدول کنترل ETACS بعد از دریافت سیگنال قفل یا باز کردن رله قفل مرکزی را کنترل می کند تا موتور قفل ، در را باز یا بسته کند.صرف نظر از وضعیت سوئیچ استارت ، قفل درها در وضعیت کاربردی است.

وقتی که وسیله نقلیه با سرعت بیشتر از ۴۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می کند،کلیه در ها بسته می شود،مدول کنترل ETACS به صورت خود کار همه درها را قفل می کند.بعد از اینکه موتور و کلید استارت خاموش شد، قفل در مرکزی به طور خود کار همه درها را باز می کند.

موتور قفل در با کنترل کننده مرکزی کنترل می شود.قطب های مثبت و منفی باتری به دو ترمینال موتور وصلند تا موتور را وادار به چرخش در یک جهت کنند . اگر جهت جریان عوض شود جهت گردش موتور نیز عوض می شود .

II. تعویض دستگیره خارجی در

۱. پوشش تزئینی اصلی قفل را از دستگیره در بیرون بکشید.



۲. دستگیره خارجی در را جدا کرده و پیچ نگهدارنده را کش آن را نصب نماید.



۳. دستگیره خارجی در را از روکش تنظیم کننده آن جدا کرده و بعد واشر آن را بیرون آورید.



۴. دستگیره خارجی را بیرون بیاورید کنید.



۵. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب اقدام نمائید.

III. تعویض مجموعه قفل در

۱. صفحه تزئینی داخل در را باز کنید. به "تعویض صفحه تزئینی داخل در" "مراجعه نمائید.

۲. غشای ضد آب را جدا نمائید. به "تعویض غشای ضد آب" "مراجعه نمائید.

۳. نوار آب بندی شیشه پنجره را باز کنید. به "تعویض نوار آب بندی شیشه پنجره" "مراجعه نمائید.

۴. شیشه پنجره را جدا نمائید. به "تعویض شیشه پنجره" "مراجعه نمائید.

۵. تنظیم کننده شیشه را باز کنید. به "تعویض تنظیم کننده شیشه" "مراجعه کنید.

۶. روکش تزئینی مغزی قفل را از دستگیره خارجی در بیرون بکشید.



۷. دستگیره خارجی در را باز کرده و پیچ ثابت نگهدارنده را به پایه نصب نمایید.



۸. دستگیره خارجی در را از پایه آن جدا کرده و واشر را در بیاورید




۹. دستگیره خارجی در را جدا نمایید



۱۰. پیچ دیگر روکش دستگیره خارجی در را از دستگیره خارجی در

را جدا نماید



۱۱. میله ای که به دستگیره خارجی در بسته شده و میله ای که به

مغزی قفل وصل شده را شل کنید .



۱۲. روکش نگهدارنده دستگیره خارجی در را بیرون بکشد.




۱۳. بیچ نگهدارنده بدنه قفل در را باز کنید.



۱۴. رابط موتور قفل در را جدا کرده و مجموعه بدنه قفل در را بیرون آورید.

۱۵. میله ای به بدنه قفل وصل شده را در آورده و بدنه قفل را بیرون بکشید.



۱۶. در خلاف جهت مراحل باز کردن نصب نمائید.

توجه:

- در جاهای اصلی نصب نمائید.
 - کلید در را بررسی کنید که عادی بوده و قفل در بعد از نصب قابل اطمینان باشد اگر غیر عادی یا غیر قابل اعتماد است، آن را یا مجدداً نصب یا تنظیم نمائید.
- IV. تعمیض موتور قفل(یمپ قفل) در صندوق عقب
۱. در صندوق عقب را باز کنید.



۲. صفحه آب بندی در صندوق عقب را باز کنید. به "تعویض صفحه آب

بندی در صندوق عقب" مراجعه نماید.



۳. کانکتور موتور قفل را بپرون پکشید



۴. پیچ ثابت کننده موتور قفل را با پیچ گوشته شل کنید.



۵. سیم کشنه قفل را بپرون آورید.

۶. فعال کننده را باز کنید.

۷. جهت نصب آن بر خلاف مراحل باز کردن عمل نماید.

توجه:

- بعد از مونتاژ کردن، درب صندوق عقب را باز و بسته کنید تا از عملکرد بدنه قفل اطمینان حاصل نماید.

- در حالیکه توری بدنه قفل و محل برخورد قلاب را در نظر دارید، ۲ پیچ ثابت نگهدارنده قلاب قفل را شل کرده و قلاب قفل را در موقعیت مناسبی تنظیم نمایید و سپس پیچ نگهدارنده آن را محکم کنید.

۷. تعویض کنترل کننده قفل در صندوق عقب

۱. صندوق عقب را باز کنید.
۲. ترمیمال منفی باتری را جدا کنید.
۳. قاب تزئینی داخلی در صندوق عقب را باز کنید. به "تعویض قاب تزئینی داخلی در صندوق عقب" مراجعه کنید.
۴. پیچ های نگهدارنده کنترل کننده قفل صندوق عقب را باز کنید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن: 24 ± 4 نیوتون بر متر



۵. میله رابط را جدا کرده و کنترل کننده قفل صندوق عقب را در آورید.

■ **1.12.037**



۶. جهت نصب آن بر خلاف مراحل باز کردن اقدام نمایید.

vi . تجزیه و تحلیل ایرادات سیستم قفل مرکزی

مرحله	رفع عیب	(بله) مراجعة کنید به	(خیر) مراجعة کنید به
۱.	بررسی کنید که فیوز در وضعیت مناسبی باشد.	۳	
۲.	فیوز معیوب را تعویض نماید.		۳
۳.	بررسی کنید که فیوز مطابق با دیاگرام مدار در وضعیت خوبی باشد	۵	۴
۴.	فیوز معیوب را با فیوز جدید تعویض نماید		۵
۵.	کانکتور بین سیم کشی داشبورد و سیم کشی عقب خودرو را جدا کرده و ولتاژ را در سمت سیم کشی به وسیله مولتی متر اندازه بگیرید، آیا ولتاژ در حالت عادی است یا خیر؟	۶	۷
۶.	سیم کشی داشبورد را از فیوز تا کانکتور بررسی و تعمیر نماید. اطمینان حاصل نماید که درست است.		۷
۷.	ولتاژ را (در سمت سیم کشی داشبورد) (با مولتی متر اندازه گرفته و مشاهده نماید آیا ولتاژ عادی است یا خیر؟	۸	۹
۸.	سیم کشی داشبورد را از فیوز تا کانکتور بررسی و تعمیر نماید و مطمئن شوید که درست است.		۹
۹.	مدول قفل مرکزی در را باز کنید، سوئیچ استارت را در وضعیت روشن قرار دهید و کلید برف پاک کن را در وضعیت داخلی بگذارید. ولتاژ را با مولتی متر دیجیتال اندازه بگیرید تا از عادی بودن آن اطمینان حاصل نماید.	۱۰	۱۱
۱۰.	سیم کشی عقب وسیله نقلیه را از کانکتور تا مدول قفل مرکزی در مطابق با دیاگرام مدار بررسی و تعمیر نماید و مطمئن شوید که صحیح است.		۱۱
۱۱.	مدول قفل مرکزی در را با هم نوع جدیش تعویض کرده تا مشاهده کنید آیا سیستم عادی است یا خیر.	۱۲	
۱۲.	سیم اتصال بدنه مدول قفل مرکزی در را با مولتی متر دیجیتال اندازه بگیرید تا از صحت عملکرد آن مطمئن شوید	۱۴	۱۳
۱۳.	کانکتور بین سیم کشی عقب بدنه وسیله نقلیه و کانکتور درب چپ سمت جلو (در سمت راست جلو و چراغ صندوق عقب) جدا کرده و سیم اتصال بدنه را با مولتی متر دیجیتال اندازه گیری کنید تا از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.	۱۵	۱۶
۱۴.	سیم اتصال بدنه کانکتور سیم کشی عقب را تعمیر کنید تا از عادی بودن سیستم مطمئن شوید.		۱۳
۱۵.	سیم اتصال بدنه در قسمت رابط را تعمیر کنید تا مطمئن شوید وضعیت اتصال بدنه آن درست است.	۱۶	
۱۶.	کانکتور موتور قفل مرکزی در و کانکتور سیم کشی قفل درها را جدا کرده ، سیم کشی عقب وسیله نقلیه، در های سمت چپ و راست جلوی وسیله نقلیه، در های عقب وسیله نقلیه به همراه در صندوق عقب را به وسیله مولتی متر دیجیتال مطابق با دیاگرام مدار، را تست یا بررسی نماید. مطمئن شوی که سیم کشی برقی درست و سیستم نرمال است.	۱۷	
۱۷.	ساختار درونی کلید قفل مرکزی در و موتور های قفل در را بررسی کنید در صورت لزوم آنها را تعمیر یا تعویض نماید. سیستم در وضعیت مناسبی است.		

بخش ۱۳ شیشه برقی

سیستم شیشه بالابر برقی می تواند شیشه پنجره را به صورت برقی با استفاده از عملکرد کلیدی که روی هر صفحه تزئینی در است بالا یا پایین برد. کلید اصلی روی صفحه تزئینی در سمت راننده نه تنها به راننده در بالا و پایین بردن شیشه پنجره سمت شاگرد کمک می کند بلکه همچنین می تواند کلیدهای مجزا روی درها را نیز قفل کند. سیستم شیشه بالابر برقی تنها زمانی که کلید استارت در وضعیت روشن قرار دارد می تواند ولتاژ از باتری دریافت کند. سیستم شیشه بالابر برقی شامل کلید برقی پنجره روی صفحه تزئینی در ، مدول کنترل ETACS و موتور برقی پنجره در هر در است. موتور پنجره به همراه بالابر قاب شیشه یک مجموعه است. {یعنی } اگر نیاز باشد که موتور پنجره عوض شود ، باید بالابر قاب شیشه نیز تعویض گردد.

۱. نمایش اجزاء

۱. کلید شیشه بالابر برقی

شیشه بالابر برقی به وسیله کلید های روی در کنترل می شود که در رودری در جلو قرار دارد. کلید سمت راننده می تواند به راننده کمک کند که کلیه پنجره ها را کنترل نماید. شیشه های جانبی سرنشینان می توانند جریان الکتریکی را از باتری و سیم اتصال بدنه با استفاده از مدار کلید درب یا پنجره دریافت نمایند. وقتی که کلید شیشه برقی در وضعیت "قفل" قرار دارد باتری برق تغذیه برای کلید شیشه برقی هریک از شیشه های مجزای سرنشینان را قطع خواهد کرد.

۲. موتور شیشه بالابر برقی

موتور برقی برگشت پذیر مغناطیسی می تواند حرکت بالابر شیشه را با استفاده از مکانیسم جعبه دندۀ یکپارچه هدایت نماید. قطبهای مثبت و منفی باتری به دو ترمینال موتور متصل هستند و موتور را قادر می سازند که در یک جهت گردش نماید. معکوس شدن جهت جریان موتور را قادر می سازد تا در خلاف جهت بچرخد. علاوه بر این هر موتور شیشه برقی مجهز به یک متوقف کننده مدار خود تنظیم مجدد است تا از بار الکتریکی اضافی بیشگیری به عمل آورد.

۱۱. نمایش عملکردها

۱. بالا بردن شیشه برقی

شیشه بالابر برقی با دکمه بالابر ر روی درب فعال می شود. عملکرد بالابردن شیشه برقی زمانی میسر است که کلید استارت در وضعیت "روشن" قرار داشته باشد. عملکرد شیشه های عقب بعد از فشردن قفل کودک در هر زمانی غیر ممکن خواهد بود. عملکرد شیشه برقی بعد از خاموش کردن کلید استارت همچنان مانند قبل ادامه خواهد داشت مگر اینکه یکی از شرایط زیر رخ دهد :

(۱) آخرین زمان کلید استارت بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد.

(۲) هر یک از دربها باز باشد.

(۳) درب از بیرون قفل شده باشد.

۲. دکمه قفل کودک

دکمه قفل کودک می تواند دکمه های شیشه برقی درب راست جلو و دربهای چپ و راست عقب را قفل نماید. وقتی که دکمه قفل کودک غیرفعال است دکمه های شیشه سمت درب راننده که پنجره راست جلو و پنجره های چپ و راست عقب را کنترل می کند همگی فعالند.

۳. حالت عملیاتی

حالات عملیاتی پنجره برقی : بالابر دستی و انداختن خودکار.

بلندکردن دستی : برای ms ۳۰۰ دکمه "بالا" را بفشارید، پنجره مربوطه بالا خواهد رفت و با آزاد کردن دکمه پنجره بر قی از حرکت باز می ایستد.


پایین آمدن دستی : دکمه "پایین" را برای m.s ۳۰۰ بفشارید ، پنجره مربوطه پایین خواهد آمد و با رها کردن دکمه از حرکت باز خواهد ایستاد.

پایین آمدن خودکار : دکمه "پایین" را برای کمتر از m.s ۳۰۰ بفشارید پنجره تا آخر یا تا زمانی که دکمه "پایین" را مجددا بفشارید پایین خواهد آمد.

www.CarGarage.ir

دیگر ام پایه .III

www.CarGarage.ir



IV. تعویض اجزا

۱. تعویض کلید بالابر قاب کلید سمت راننده

(۱) قاب کلید شیشه بالا بر را با پیچ گوشتنی دو سو بیرون بشکید.



۲. سوکت برقی کلید را جدآمایید.



(۳) کلید قاب کلید شیشه پنجره برقی را جدا نمایید.

(۴) برخلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

توجه:

▪ بعد از نصب بررسی نمایید که عملکرد دکمه ها عادی باشد.

▪ اگر کلید غیر عادیست یا کار نمی کند آنرا تعویض و یا مجدداً نصب نمایید.

۲. تعویض شیشه پنجره جلو

(۱) باز کردن

➢ رودری در را باز نمایید. به "تعویض رودری داخلی در" "مراجعه نمایید.

➢ نایلون ضد آب را باز نمایید. به "تعویض نایلون ضد آب" "مراجعه نمایید.

➢ نوار آب بندی شیشه پنجره را باز نمایید. به "تعویض نوار آب بندی شیشه پنجره" "مراجعه نمایید.

- کلید بالابر شیشه را مجدداً نصب نمایید و ارتفاع شیشه را در وضعیت مناسبی تنظیم کنید که بتوان پیچ ثابت نگهدارنده شیشه پنجره را باز کرد.



- پیچ ثابت نگهدارنده شیشه پنجره را باز نمایید.



- شیشه پنجره را ببرون آورید.

۱) بر خلاف مراحل باز کردن اقدام به نصب آن نمایید.

۲) تعویض شیشه بالابر پنجره جلو.

۳) روکش داخلی را باز نمایید. به "تعویض روکش داخلی در "مراجه نمایید.

۴) نایلون ضد آب را باز نمایید. به "تعویض نایلون ضد آب "مراجه نمایید.

۵) نوار آب بندی شیشه پنجره را باز کنید. به "تعویض نوار آب بندی شیشه پنجره "مراجه نمایید.

۶) شیشه پنجره را باز نمایید. به "تعویض شیشه پنجره "مراجه نمایید.

۷) مهره نگهدارنده مهار شیشه را باز نمایید.





۶) مهره نگهدارنده موتور الکتریکی بالابر شیشه را باز نمایید.



۷) کانکتور موتور الکتریکی بالابر شیشه را جدا نمایید.



۸) شیشه بالابر را بپرون آورید.

۹) در خلاف جهت مراحل باز کردن نصب نمایید.

۴. تعویض شیشه پنجره عقب

۱) رودری داخلی در را باز نمایید. به "تعویض رودری در" "مراجعه کنید.

۲) نایلون ضد آب را در آورید. به "تعویض نایلون ضد آب" "مراجعه نمایید.

۳) نوار آب بندی شیشه پنجره را باز نمایید. به "تعویض نوار آب بندی شیشه پنجره" "مراجعه نمایید.

۴) کلید بالابر شیشه را وصل کرده و شیشه را تا حد مناسبی پایین آورسد.



۵) نوار آب بندی شیشه را از روی در باز نمایید.



۶) پیچ نگهدارنده که درون شیار شیشه پنجره لچکی قرار دارد را باز نمایید.



۷) شیار نگهدارنده شیشه لچکی را باز کنید.

۸) شیشه لچکی را بپرسن بیاورید.



۹) کلید شیشه بالابر را وصل کنید و شیشه را تا حد مناسبی پایین آورید.



۱۰) پیچ نگهدارنده شیشه را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور : 7.5N.m



۱۱) شیشه را در آورید.



۱۲) برخلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

۵. تعویض شیشه بالابر عقب

۱) رودری داخلی در را باز نمایید به "تعویض رودری داخلی در" "مراجعه نمایید.

۲) لایه نایلونی ضد آب را باز نمایید. به "تعویض نایلون ضد آب" "مراجعه نمایید.

۳) نوار آب بندی شیشه پنجره را باز نمایید. به "تعویض نوار آب بندی شیشه پنجره" "مراجعه نمایید.

۴) شیشه پنجره را بپرون بیاورید. به "تعویض شیشه پنجره" "مراجعه نمایید.

۵) مهره نگهدارنده قاب شیشه بالابر را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن : 7.5N.m ▪



۶) مهره نگهدارنده که روی موتور الکتریکی بالابر شیشه قرار دارد را باز کنید.



۷) سوکت الکتریکی شیشه بالا بر را جدا کرده و کل مجموعه شیشه بالابر را بیرون آورید.



۸) در خلاف جهت مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

۷. تشخیص عیب {عیب یابی}

جدول عیب یابی سیستم کنترل شیشه بالابر برقی

رفع عیب	دلیل ممکن	عیب
تعویض فیوز و بررسی اینکه آیا اتصال کوتاه وجود دارد یا خیر	قطع شدن فیوز	کلیه شیشه بالابر های برقی از کار افتاده اند
بررسی رله	نقص رله اصلی برق تغذیه	
مطابق الزامات آن تعمیر شود	نقص سیم کشی یا اتصال بدنه	
بررسی رله	نقص رله کنترل قفل در	کنترل کننده اصلی شیشه بالابر برقی عمل نمی کند
مطابق الزامات تعمیر گردد	نقص در سیم کشی	

کلید را بررسی نمایید	نقص کلید اصلی شیشه بالابری	کلید اتوماتیک شیشه بالابر از کار افتاده است
----------------------	----------------------------	---

فصل ۲ ساختار بدن خودرو

بخش ۱ درها و درب موتور

۱. مجموعه کاپوت موتور

اقدامات احتیاطی :

- برای حفاظت از قطعات باز شده در برایر خراشیدگی و صدمه دیدن حین باز و نصب کردن اجزاء از پارچه استفاده نمایید.
- حین باز کردن گیره فلزی تزئینات نیغه پیچ گوشتی را با پارچه ببیچید.
- مراقب آسیب نرسیدن به اجزاء بدن و سیله نقلیه کنید.
- پیش از نصب قاب های تزئینات بدن مطمئن شوید که خاران ها به نحو محکمی درون حفره صفحه بدن قرار گرفته است و سپس قاب ها را با دقت به بدن متصل نمایید.
- باز و نصب کردن برخی از اجزاء بزرگی که توسط یک نفر نمی توان آنها را حمل کرد باید توسط دو نفر صورت گیرد تا از افتادن آنها جلوگیری شود.
- لطفا از باز و نصب کردن تزئینات پلاستیکی با اعمال نیروی زیاد خودداری نمایید چرا که اعمال نیروی زیاد ممکن است منجر به خراب شدن لوازم یدکی شود.

۱. تعویض عایقهای گرمایی کاپوت موتور

(۱) مرحل باز کردن :

➤ کاپوت موتور را باز نمایید.



➤ خارهای عایقهای گرمایی را از کاپوت موتور جدا نمایید.



➤ عایق‌های گرمایی را باز نمایید



۲) مراحل نصب :

➤ عایق‌های گرمایی را روی کاپوت موتور قرار دهید.

➤



۱) مراحل باز کردن میله درب موتور :



کاپوت موتور را با احتیاط باز نمایید.




گیره ای که روی مهار برای نگهدارنده میله ثابت کنیوت قرار دارد را بلند کنید.



میله نگهدارنده موتور را از گیره جدا نمایید.

۲) مراحل نصب



- میله نگهدارنده کاپوت موتور را از خار نگهدارنده اش بکشید و سپس خار را قفل نمایید.
- مهار دیگر کاپوت موتور را جدا نمایید.
- کاپوت موتور را به نحو مطلوبی بیندید.

۳. تنظیم کاپوت موتور(درب موتور)

کاپوت موتور به وسیله پیچ بر روی لولای کاپوت موتور محکم شده است. تنظیم طولی درب موتور را می توان با جابجا کردن لولا در دریچه اش عملی کرد. از طریق تنظیم طول ضربه گیر کوچک یا بزرگ و ضامن اصلی کاپوت موتور می توان کاپوت را از نظر افقی تنظیم نمود. تلرانس لقی آن 4 ± 1 m.m و تلرانس صافی آن ، تا ۱ m.m خواهد بود.



۱) کاپوت {موتور} را باز نمایید.



۲) پیچهای بین درب موتور و لولای آنرا شل نمایید.



۳) جایگاه درب موتور و ضربه گیر جلو را تنظیم نمایید.

۴) درب موتور را به نحو مطلوبی ببندید.


۵) رگلاز آن را بررسی نمایید.

۶) در کاپوت را باز نمایید و آنرا در جای مناسبی تنظیم نمایید.

۷) متوقف کننده سپر را مطابقاً تنظیم نمایید.

۸) رگلاز آنرا بررسی نمایید.

۹) بدنه قفل کاپوت موتور را تنظیم نمایید. به "تعویض قفل درب موتور" مراجعه نمایید.





۱۰) پیچهای بین درب موتور و لولا را بیندید. نیرو گشتاور بستن آن : 25N.m

۱۱) کاپوت موتور را به نحو مطلوبی بپوشانید.

۴. تعویض درب موتور



۱) مراحل باز کردن :

► درموتور را باز نمایید.

► صفحه خطی محافظ را روی بدنه وسیله نقلیه و شیشه را نزدیک کاپوت قرار دهید.

اقدامات احتیاطی :

▪ به منظور جلوگیری از خسارت ممکن به وسیله نقلیه و جلوگیری از صدمه شخصی ، زمان باز و نصب قطعه مهار کاپوت موتور باید مهار دیگری را نیز به کار برد.

► افشاننده {ماده}پاک کننده و شلنگ را جدا نمایید. [شنلگ منبع آب برف پاک کن]

به "تعویض منبع حلال {ماده}پاک کننده ، افشاننده پمپ و شلنگ" مراجعه نمایید.



▶ پیچهای ثابت کننده درب موتور را به کمک دستیار باز نمایید.



▶ درب موتور را به کمک دستیار باز بیرون بیاورید.



▶ عایق‌های گرمایی درب موتور را باز نمایید و لطفاً به "تعویض عایق‌های گرمایی درب موتور" "مراجعه نمایید.

▶ استپ ضربه گیر لاستیکی روی درب موتور را جدا نمایید.



▶ حلقة قفل میله نگهدارنده درب موتور را باز نمایید.

(۲) مراحل نصب :

- خار میله نگهدارنده کاپوت موتور را نصب نمایید.
- استپ ضربه گیر لاستیکی درب موتور موتور را نصب نمایید.
- عایقهای گرمایی درب موتور را نصب نمایید و لطفا به "تعویض عایقهای گرمایی کاپوت موتور" مراجعه نمایید.
- به کمک دستیار درب موتور را روی بدنه وسیله نقایه قرار دهید.
- پیچهای بین درب موتور و لولا را به کمک دستیار نصب نمایید.
- انطباق درب موتور و بدنه وسیله نقایه را بررسی نمایید و آن را مطابق با الزامات تنظیم نمایید.

لطفا به "تنظیم درب موتور" مراجعه نمایید.

- افشارنده پاک کننده و شلنگ را نصب نمایید. لطفا به "تعویض منبع آب، افشارنده و پمپ و شلنگ شیشه شوی" مراجعه نمایید.
- پیچهای لولای درب موتور را بیندید.
- نیرو گشتوار بستن آن : $25N.m$
- صفحه خطی محافظ را جدا نمایید.
- در موتور را به نحو مناسبی بیندید.

➤ گلگیر جلو

➤ اقدامات احتیاطی :

- به منظور جلوگیری از صدمه دیدن و خراشیده شدن لوازم یدکی حین باز و نصب کردن با استفاده از پارچه از آنها محافظت نمایید.
- حین باز کردن گیره فلزی از قطعات تزئینی، تیغه پیچ گوشته را پارچه پیچید.
- از محکم بودن گیره ها درون حفره صفحه بدنه قبل از نصب تزئینات بدنه اطمینان حاصل نمایید و سپس با دقت تزئینات را به درون بدنه بفشارید.
- باز و نصب کردن قطعات بزرگی که توسط یک نفر نمی تواند اجرا شود می بایست به وسیله دو نفر انجام شود تا از افتادن آن قطعات جلوگیری بعمل آید.
- لطفا تزئینات لاستیکی را با اعمال نیروی زیاد باز یا نصب نکنید چرا که اعمال نیروی بیش از حد منجر به خراب شدن لوازم یدکی می گردد.
- لطفا سطح خارجی بدنه وسیله نقایه را حین مراحل مونتاژ خراش ندهید.
- ضربه گیر جلو را پیش از باز کردن گلگیر جدا نمایید. به "تعویض ضربه گیر جلو" مراجعه نمایید.
- بیش از باز کردن، مجموعه در را باز نمایید. به "تعویض مجموعه در" مراجعه نمایید.
- به منظور تسهیل باز کردن گلگیر بهتر است که در کاپوت موتور را جدا نمایید.

(۱) مراحل باز کردن :

- گلگیر جلو را باز نمایید. به "تعویض سپر جلو" مراجعه نمایید.
- مهره های خار دار در انتهای جلوی سپر را جدا نمایید.



➤ مهره های خار دار بخش عقبی گلگیر را جدا نمایید.



➤ مهره های خاردار گلگیر و آنهایی که در گل پخش کن چرخ جلو قرار دارند را جدا نمایید.



➤ مهره های خاردار در بخش بالایی گلگیر را جدا نمایید.



➤ تعویض مجموعه در جلو

اقدامات احتیاطی :

- روش های باز یا نصب هر مجموعه در مانند یکدیگر است.
- حین نصب یا باز کردن مجموعه در جلو، در و بدنه وسیله نقلیه را با پارچه محافظت نمایید.
- از انجام تنظیمات حین نصب یا باز کردن مجموعه در جلو اطمینان حاصل نمایید.
- بعد از نصب، روی سر پیچ تنظیم کننده لولا را بارنگ بدنه وسیله نقلیه مجدداً بپوشانید.
- بخش های متحرک لولا را از نظر روغن کاری و نرم بودن بررسی نمایید. در صورت لزوم از گریس برای روغن کاری استفاده نمایید.
- این قطعه {در} سنگین است لذا دو نفر برای جابجایی آن لازم است.
- بعد از نصب، در را از نظر باز یا بسته شدن عادی آن بررسی نمایید.

۱. تعویض در جلو

۱) مرحله باز کردن :

➤ مهره های خاردار ترمز در جلو را باز نمایید.



➤ مهره های خار دار مجموعه در را باز نمایید.



اقدامات احتیاطی :

- باز کردن پیچها باید طی چند مرحله انجام شود. لطفا آنها یکباره شل نکنید.
- در باید از پایین به بالا باز شود.
- مراحل باز کردن را به کمک دستیار اجرا نمایید.



روکش لاستیکی نگهدارنده سیم در را بیرون آورید.

سوکت برقی در را جدا نمایید.



در را به کمک دستیار بلند کرده و در جای مناسبی قرار دهید

۲) مراحل نصب :

- با کمک دستیار در را به وضعیت مناسبی جابجا کنید.
- رابط برقی در را متصل نمایید.
- Rubble sleeve نگهدارنده سیم در را مجدداً نصب نمایید.
- به دریچه تنظیم مهره خاردار ترازش نمایید و مهره خار دار مجموعه در را نصب نمایید.
- مهره خاردار متوقف کننده در جلو را تنظیم نمایید.

اقدامات احتیاطی :

- مهره خاردار مجموعه در جلو را با نیرو گشتاور m.25N 25N.m بیندید.
- مهره خاردار متوقف کننده در جلو را با نیرو گشتاور m.5N 5N.m بیندید.
- پیچها باید طی چند مرحله بسته شوند. لطفاً یکباره آنها را نبندید.
- کل مراحل را با کمک دستیار اجرا نمایید.

۴. تعویض آینه خارجی دید عقب

۱) مراحل باز کردن

- قطب منفی باتری را در آورید.
- در را باز کرده و قاب ترئینی آینه را با پیچ گوشتی دوسو بیرون بکشید.



- کانکتوربرقی آینه خارجی دید عقب را جدا نمایید.



- مهره های خار دار آینه خارجی را جدا نمایید.



- آینه خارجی دید عقب را بیرون آورید.



۲) مراحل نصب :

- با دریچه تنظیم مهره خاردار تراز کنید و آینه را نصب نمایید.
- مهره خاردار آینه خارجی را با نیرو گشتاور ۱۰ N.m نصب نمایید.
- رابط برقی آینه خارجی را متصل نمایید.
- با شیار تنظیم تراز نمایید و صفحه ترئینی داخلی آینه را نصب نمایید.
- قطب منفی باتری را مجدداً نصب نمایید.

۳. تعویض قاب ترئینی داخلی درب جلو

۱) مراحل باز کردن :

- قطب منفی باتری را باز نمایید.
- در را باز کرده و قاب ترئینی داخلی آینه را با پیچ گوشتیدو سو بیرون بکشید.



- کانکتور برقی آینه خارجی را جدا نمایید.



➤ مهره خاردار روی دستگیره داخلی در را باز نمایید.



➤ اهرم دستگیره داخلی در را بیرون بکشید و دستگیره داخلی در را بیرون آورید.



➤ کلید شیشه بالابر را با پیچ گوشتی دو سو بیرون بکشید.



➤ سوکت برفی کلید بالابر شیشه را جدا کرده و کلید را در آورید.



➤ مهره های خاردار روی رودری داخلی در را جدا نمایید.



➤ رودری داخلی را بیرون بکشید.

اقدامات احتیاطی :

- حين باز کردن قاب تزئینی داخلی ، لطفاً توجه ویژه ای به داخل کردن گیره نمایید چراکه میتواند به راحتی به رودری داخلی آسیب برساند.



➤ سوکت برقی چراغ در جلو را جدا نمایید.



➤ رودری داخلی در جلو سمت چپ را بیون آورید.



۲) مراحل نصب :

- سوکت الکتریکی چراغ در جلو را وصل نمایید.
- رودری در جلو سمت چپ را با دریچه سوراخ های جای خار داخی در میزان کنید و رودری را نصب نمایید.

اقدامات احتیاطی :

- حین نصب رودری لطفاً توجه خاصی به داخل کردن خارها نمایید زیرا به راحتی به رودری داخلی آسیب می رساند.
- مهره خاردار رودری در جلو را نصب نمایید. نیرو گشتاور بستن : $2N.m$.
- سوکت الکتریکی شیشه بالابر را وصل نمایید.
- کلید شیشه بالابر را در محل مناسب تراز و نصب نمایید.
- اهرم کشنه دستگیره داخلی را وصل کرده و دستگیره داخلی در را نصب نمایید.
- مهره خاردار دستگیره داخلی در را با نیرو گشتاور $2N.m$ نصب نمایید.
- سوکت برقی آینه را وصل نمایید.
- قاب تزئینی داخلی آینه را با دریچه تنظیم تراز و نصب نمایید.
- قطب منفی باتری را مجدداً نصب نمایید.

۴. تعویض غشا ضد آب درب جلو

۱) رودری داخلی در را باز نمایید. به "تعویض رودری داخلی در جلو" مراجعه نمایید.

۲) بست نگه دارنده سیم کشی را بیرون بکشید.



۳) کاور نایلونی ضد آب را جدا کرده و در آورید.

۴) برخلاف مراحل باز کردن نصب نمایید.

اقدامات احتیاطی :

- برای جلوگیری از کاهش اثر چسبندگی مجدد ، سطح چسبنده را لمس نکنید .
- کاور نایلونی ضد آب را با چاقوی پلاستیکی در آورید .
- دقت کنید کاور ضد آب را به نحوی نگیرید که به آن صدمه برسد .

۵. تعویض بلندگو درب جلو

۱) صفحه ترئینی داخل در را جدا نمایید. به "تعویض صفحه ترئینی در جلو" مراجعه نمایید.

۲) غشا ضد آب را جدا نمایید. به "تعویض غشا ضد آب در جلو" مراجعه نمایید.

۳) رابط بلندگو را بیرون آورید.



۴) مهره خاردار بلندگو درب جلو را جدا نمایید



۵) بلندگو درب جلو را ببرون آورید.



۲) مراحل نصب :

- مهره خاردار بلندگو درب جلو را نصب و محکم نمایید.
- نیرو گشتاور بستن : ۲ N.m
- رابط برقی بلندگو را وصل نمایید.
- غشا ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب جلو" مراجعه نمایید.
- صفحه ترئینی داخلی در را نصب نمایید. به "تعویض صفحه ترئینی داخلی درب جلو" مراجعه نمایید.

۶. تعویض نوار شیشه پنجره جلو

۱) مراحل باز کردن :

- رودری در را جدا نمایید. به تعویض "رودری در جلو" مراجعه نمایید.
- کاور نایلونی ضد آب را جدا نمایید. به "تعویض کاور نایلونی در جلو" مراجعه نمایید.



- نوار دور شیشه را با پیچ گوشتی دو سو بیرون بشکید و به آرامی از انتهای بیرون آورید.
- مهره خاردار در سمت خارجی نوار دور شیشه را جدا نماید.



- به آرامی نوار خارجی دور شیشه را از انتهای بیرون بشکید.

اقدامات احتیاطی :

- از اعمال نیروی بیش از حد حین باز کردن بپرهیزید زیرا منجر به آسیب به لوازم پذکی می شود.
- به صورت بصری بعد از باز کردن بررسی نمایید که شیاری روی آن نباشد. در صورتیکه خلی داشت تعویضش نمایید.

۲) مراحل نصب :

- شیار روی نوار شیشه را با بدنه وسیله نقایه تراز نمایید و به آرامی در جایش از انتهای آن نصب نمایید.



- مهره خاردار نوار آینندی شیشه را با نیرو گشتاور $2N.m$ محکم نمایید.
- نوار آینندی شیشه را با بدنه وسیله نقایه تراز نمایید و در جای مناسبی از انتهای نصب نمایید.
- کاور نایلونی ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض کاور ضد آب در جلو" مراجعه نمایید.
- رودری در را نصب نمایید. به "تعویض رودری داخلی درب جلو" مراجعه نمایید.


۷) تعویض شیشه پنجره جلو

۱) مراحل باز کردن :

- رودری در را جدا نمایید به "تعویض رودری داخلی در جلو" مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را جدا نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب جلو" مراجعه نمایید.
- نوار آینندی شیشه را جدا نمایید. به "تعویض نوار آینندی شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- کلید بالابر شیشه را مجدداً نصب و در جای مناسب تنظیم نمایید تا باز کردن مهره خاردار شیشه پنجره جلو را آسان کند.



➤ مهره شیشه پنجره جلو را جدا نمایید.



➤ شیشه را بیرون آورید.

۲) مراحل نصب :

- کلید بالابر شیشه را مجدداً نصب نمایید و در جای مناسبی تنظیمش کنید که نصب مهره شیشه پنجره جلو را ساده کند.
- شیشه را درون در قرار داده و با محل قرار گیری آن تنظیم و ترازش نمایید.
- مهره های شیشه پنجره جلو را با نیرو گشتاور ۷.۵ N.m نصب نمایید.
- نوار آبیندی شیشه را نصب نمایید به "تعویضنوار آبیندی شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را نصب نمایید به "تعویض کاور ضد آب درب جلو" مراجعه نمایید.
- رودری در را نصب نمایید به "تعویض رودری داخلی درب جلو" مراجعه نمایید.


۸. تعویض شیشه بالابر درب جلو

۱) مراحل باز کردن :

- رودری داخلی در را باز نمایید، به "تعویض رودری داخلی در جلو" مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را باز نمایید، به "تعویض کاور ضد آب در جلو" مراجعه نمایید.
- نوار آبیندی شیشه را جدا کنید، به "تعویض نوار آبیندی شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- شیشه پنجره را جدا نمایید، به "تعویض شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.



➤



➤



➤



شیشه بالابر را بیرون آورید

۲) مراحل نصب :

- رابط شیشه بالابر پنجره جلو را وصل کرده و در مجموعه شیشه قرار دهید.
- مهره های ثابت مهار شیشه پنجره جلو را نصب نمایید. نیرو گشتاور بستن 7.5N.m
- مهره های ثابت موتور بالابر قاب شیشه جلو را نصب نمایید. نیرو گشتاور بستن 7.5N.m
- شیشه پنجره را نصب نمایید. به "تعویض شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- نوار آبندی شیشه را نصب نمایید. به "تعویض نوار آبندی شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب جلو" مراجعه نمایید.
- رودری داخلی درب را نصب نمایید. به "تعویض رودری داخلی درب" مراجعه نمایید.

۹) تعویض مغزی قفل درب جلو

- رودری داخل درب را باز نمایید. به "تعویض رودری داخلی درب جلو" مراجعه نمایید.
- کاور نایلونی ضد آب را باز نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب جلو" مراجعه نمایید.
- نوار آبندی را باز نمایید. به "تعویض نوار آبندی شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- شیشه پنجره را باز نمایید. به "تعویض شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- شیشه بالابر را باز نمایید. به "تعویض شیشه بالابر پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- .



دربوش تزئینی مغزی قفل دستگیره خارجی درب جلو را بیرون بکشید

➤ پیچهای روی پایه مهار تنظیم کننده دستگیره خارجی درب جلو را باز نمایید.





دستگیره خارجی را از مهار ثابت آن جدا نمایید و سپس واشر آن را

بیرون بکشید




دستگیره خارجی درب جلو را جدا نمایید.




پیچ دیگر را که روی مهار تنظیم کننده دستگیره خارجی درب جلو قرار

دارد، جدا نمایید



میله کشنه دستگیره خارجی و مغزی قفل درب جلو را شل کنید.



مهار ثابت دستگیره درب جلو را بیرون بکشید.



گیره ثابت مغزی قفل در را بیرون بکشید.



مغزی قفل در را تعویض نمایید.



(۲) مراحل نصب :

- مغزی قفل در را روی مهار ثابت دستگیره در محکم نمایید.
- مهار ثابت دستگیره درب جلو را نصب نمایید.

میله کشنده دستگیره خارجی و میله کشنده مغزی قفل درب جلو را متصل نمایید.



مهره خاردار مهار تنظیم کننده دستگیره خارجی درب جلو را نصب

نمایید. نیرو گشتاور بستن : N.m ۲.۵



دستگیره خارجی درب جلو را نصب نمایید.

واشر را نصب نمایید و دستگیره خارجی را به مهار ثابت شده آن متصل نمایید.

- مهره های خاردار را برای دستگیره خارجی درب جلو روی مهار ثابت شده نصب نمایید. نیرو گشتاور بستن m.N. 2.5N.m.
- روکش تزئینی مغزی قفل دستگیره خارجی درب جلو را نصب نمایید.
- شیشه پنجره را نصب نمایید. به "تعویض شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- نوار آبندی شیشه را نصب نمایید. به "تعویض نوار آبندی پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب جلو" مراجعه نمایید.
- رودری داخلی در را نصب نمایید. به "تعویض رودری درب جلو" مراجعه نمایید.

۱۰. تعویض مجموعه قفل درب جلو

(۱) مراحل باز کردن:

- رودری داخلی درب را باز نمایید. به "تعویض رودری درب جلو" مراجعه نمایید.

- کاور ضد آب را باز نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب جلو" مراجعه نمایید.
- نوار آبندی شیشه را باز نمایید. به "تعویض نوار آبندی شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- شیشه پنجره را بیرون بیاورید. به "تعویض شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- شیشه بالابر جلو را باز نمایید. به "تعویض شیشه بالابر پنجره جلو" مراجعه نمایید.



روکش ترئینی مغزی قفل دستگیره خارجی درب جلو را بیرون بکشید.



مهره های خاردار روی مهار تنظیم کننده دستگیره خارجی درب جلو را باز نمایید



دستگیره خارجی را از مهار ثابت شده دستگیره درب جلو جدا کرده و واشر آن را در بیارد.




دستگیره خارجی درب جلو را جدا نمایید.



پیچ دیگری را که روی مهار تنظیم کننده دستگیره خارجی درب جلو

قرار دارد را باز نمایید.




میله کشنه دستگیره خارجی و میله کشنه مغزی قفل درب جلو را شل

نمایید.



مهار ثابت شده دستگیره درب جلو را بیرون بکشید.



مهره خاردار روی قفل درب جلو را جدا نمایید.



سوکت الکتریکی را جدا نمایید و مجموعه قفل در را بیرون بکشید.





قفل و میله کشنه آن را باز نمایید.

۲) مراحل نصب :

- قفل درب جلو را جا بزنید و میله کشنه آن را متصل نمایید.
- سوکت الکتریکی را به مجموعه قفل وصل کرده و مجموعه قفل را درون در جا بزنید.
- مهره خاردار را روی قفل درب جلو نصب نمایید. نیرو گشتاور بستن 5N.m
- مهار تنظیم کننده دستگیره درب جلو را نصب نمایید.
- میله کشنه دستگیره خارجی و میله کشنه معزی قفل درب جلو را وصل نمایید.
- مهره خاردار را روی مهار تنظیم کننده دستگیره خارجی درب جلو نصب نمایید. نیرو گشتاور بستن : 2.5N.m
-



دستگیره خارجی درب جلو را نصب نمایید.



واشر را نصب نمایید و دستگیره خارجی را به مهار تنظیم کننده

دستگیره خارجی درب جلو وصل نمایید.

- مهره های خاردار را روی مهار ثابت شده دستگیره خارجی درب جلو نصب نمایید. نیرو گشتاور بستن ۵ N.m.
- روکش تزئینی مغزی قفل دستگیره خارجی درب جلو را نصب نمایید.
- شیشه پنجره را نصب نمایید. به "تعویض شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- درزگیر هوا شیشه را نصب نمایید. به "تعویض درزگیر هوا شیشه پنجره جلو" مراجعه نمایید.
- غشا ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب جلو" مراجعه نمایید.
- صفحه تزئینی داخلی درب را نصب نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی داخلی درب جلو" مراجعه نمایید.

اقدامات احتیاطی :

- حین نصب ، قفل باید از وضعیت وسط آن نصب گردد.
- بعد از نصب ، در را از نظر باز و بسته شدن عادی بررسی نمایید. بررسی کنید که قفل محکم باشد در غیر اینصورت اقدام به نصب مجدد یا تنظیمات مناسب نمایید.

۱۱. تعویض زبانه قفل درب جلو

(۱) مراحل باز کردن :



- موقعیت فعلی زبانه قفل را علامت بزنید.
- مهره خار دار زبانه قفل را باز نمایید.
- زبانه قفل را باز نمایید.
- واشر را از وسط ظاهر واقعی آن باز نمایید.

(۲) مراحل نصب :

- واشر باز شده را نصب نمایید.
- زبانه قفل را در جای علامت زده شده نصب نمایید.
- مهره را ببنید. نیرو گشتاور بستن آن ۵ N.m.
- زبانه قفل را بررسی کرده و بررسی نمایید که قفل در جایش قرار گرفته باشد. به "تعویض ضامن درب جلو" مراجعه نمایید. به مقداری تنظیمات نیاز دارد.

۱۲. تنظیم زبانه قفل در جلو

(۱) زبانه قفل را به همان ترتیب تنظیم نمایید.



پیچ زبانه قفل را شل نمایید.

➤ زبانه قفل را در جهت مورد نیاز به این ترتیب جابجا نمایید.

➤ پیچ را با نیرو گشتاور ۲۵ N.m محکم نمایید.

۲) تنظیم زبانه قفل رو به جلو یا رو به عقب.



➤ مقداری گل یا بتونه بدن و سیله نقیه روی قسمت باز قفل در بکارگیرید.

➤ در را از فاصله مناسبی ببندید طوری که زبانه قفل بتواند بتونه محل اتصال را بفشارد.

➤ بسته ماندن در برای مدت طولانی ممکن است منجر به سختی پاک کردن گل یا بتونه شود.

➤ در را باز کرده بررسی نمایید که فرو رفتگی در وسط حفره باز قفل باشد.

➤ در صورتی که نیاز به تنظیمات بود مراحل زیر را اجرا نمایید.

▪ زبانه قفل را باز نمایید.

▪ زبانه قفل را تنظیم و مجدداً نصب نمایید.

▪ پیچ زبانه قفل را با نیرو گشتاور ۲۵ N.m محکم نمایید.

➤ با رنگ هر قسمت در معرض و هر قسمت بی رنگ را بعد از نصب ضامن رنگ نمایید.

توجه :

تعویض اجزاء برای درهای چپ و راست مشابه یکدیگر است.

۷. تعویض مجموعه در عقب

۱. تعویض رودری داخلی درب عقب

➤ پیچ رو بشقاب فرو رفته دستگیره داخلی در عقب را باز کنید.



➤ پیچ روکش قاب تزیینی درب عقب را باز نمایید.

➤ دستگیره داخلی را در جهت لولا فشرده، میله کشی را بیرون بکشید و دستگیره داخلی درب عقب را باز نمایید.



➤ دکمه قفل اینمی را باز نمایید.



مهره خاردار کلید بالابر شیشه عقب را جدا نمایید.



کلید بالابر شیشه عقب را بیرون بکشید.



سوکت کلید بالابر شیشه عقب را جدا کنید.



مهره خاردار روردری داخلی درب عقب را باز نمایید.





گیره صفحه ترئینی درب عقب را ببرون بکشید.



اقدامات احتیاطی :

- حین باز کردن صفحه ترئینی داخلی، لطفاً توجه خاصی به گیره آن نمایید چراکه می‌تواند به راحتی به صفحه ترئینی داخلی صدمه بزند.
 - صفحه ترئینی درب عقب را ببرون آورید.



(۲) مراحل نصب :

- صفحه ترئینی درب عقب را با دریچه تنظیم گیره تراز نمایید و صفحه را نصب نمایید.

اقدامات احتیاطی :

- حین باز کردن صفحه ترئینی داخلی لطفاً توجه خاصی به گیره آن نمایید زیرا که می‌تواند به راحتی به صفحه صدمه وارد کند.
 - مهره های خاردار صفحه ترئینی داخلی درب عقب را نصب نمایید. نیرو گشتاور بستن آن ۵ N.m است
 - رابط الکتریکی کلید بالابر قاب شیشه عقب را وصل کنید.
 - کلید بالابر قاب شیشه عقب را در وضعیت مناسبی تراز کرده و نصب نمایید.
 - دکمه قفل اینمی درب عقب را نصب نمایید.
 - میله کشش دستگیره داخلی درب عقب را وصل و دستگیره را نصب نمایید.
 - مهره خاردار دستگیره داخلی درب عقب را نصب نمایید. نیرو گشتاور :
 - پیچ روکش صفحه ترئینی داخلی درب عقب را نصب نمایید.

► پیچ روکش قاب فرورفته دستگیره داخلی درب عقب را نصب نمایید.


اقدامات احتیاطی :

- قبل از نصب تزئینات درب عقب، مطمئن شوید که گیره به نحو محکمی درون حفره صفحه بدنه جای گرفته باشد و تزئینات را به درون بدنه بفشارید.

۲. تعویض غشا ضد آب درب عقب

۱) صفحه تزئینی درب عقب را باز نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی داخلی درب عقب" مراجعه کنید.

۲) غشا ضد آب را جدا کرده و بپرون آورید.



۳) برخلاف مراحل باز کردن برای مونتاژ یا نصب آن اقدام نمایید.

اقدامات احتیاطی :

- زمان نصب غشا ضد آب اجازه ندهید که حفره تنظیم صفحه تزئینی را محدود کرده و آن را بپوشاند.
- سطح چسبناک را لمس نکنید تا از ضعیف شدن اثر چسبیدن مجدد آن جلوگیری بعمل آید.
- غشا ضد آب را چاقوی پلاستیکی بپرون آورید.

۳. تعویض درزگیر هواشیشه پنجره عقب

۱) مراحل باز کردن:

► صفحه تزئینی داخلی درب عقب را باز نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی درب عقب" مراجعه نمایید.



► غشا ضد آب را باز نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.



- درزگیر داخلی هوای شیشه دری عقب را در آورید.
- درزگیر خارجی هوای شیشه دری عقب را در آورید.



: ۲) مراحل نصب :

- درزگیر را با شیاربین بدنه و قسمت خارجی شیشه تراز نمایید و به نحو مطلوبی به آرامی از قسمت انتهایی در جایش قرار دهید.



- درزگیر را با شیاربین بدنه و قسمت داخلی شیشه تراز نمایید و به نحو مطلوبی به آرامی از قسمت انتهایی در جایش قرار دهید.



- غشا ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
 - صفحه داخلی تزئینی درب عقب را نصب نمایید. به "تعویض صفحه داخلی تزئینی درب عقب" مراجعه نمایید.
۴. تعویض شیشه پنجره عقب

(۱) مراحل باز کردن :

- صفحه داخلی تزئینی درب عقب را باز نمایید. به "صفحه داخلی تزئینی درب عقب" مراجعه نمایید.
- غشا ضد آب را باز نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
- درزگیر هوا داخلی شیشه درب عقب را باز نمایید. به "درزگیر هوا داخلی شیشه درب عقب" مراجعه نمایید.
- کلید بالابر قاب شیشه را وصل کرده و شیشه پنجره را در جای مناسب نصب نمایید.



- درزگیر هوا قسمت بالایی شیشه پنجره عقب را باز نماید.



- مهره خاردار فرار گیرنده در گیره شیشه لچکی درب عقب را باز نمایید.



➤ گیره قرار گیرنده در شیشه پنجره لچکی را باز نمایید.



➤ شیشه پنجره لچکی درب عقب را باز نمایید.



➤ کلید بالابر قاب شیشه عقب را وصل کرده و شیشه پنجره عقب را در جای مناسبی تنظیم نمایید.

➤ مهره خاردار شیشه پنجره عقب را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آن : ۷.۵ N.m

➤ شیشه پنجره عقب را بپرون آورید.



۲) مراحل نصب :

- کلید بالابر قاب شیشه عقب را نصب نمایید و شیشه پنجره عقب را در وضعیت مناسبی تنظیم نمایید تا نصب مهره خاردار شیشه پنجره عقب آسان شود.
- شیشه پنجره عقب را درون در قرار دهید و شیشه را با دریچه تنظیم تراز نمایید.
- مهره خاردار شیشه پنجره عقب را سفت و نصب نمایید.
- نیرو گشتاور بستن آن : ۷.۵ N.m است
- کلید بالابر قاب شیشه عقب را مجدداً نصب و شیشه پنجره عقب را در جای مناسبی تنظیم نمایید که نصب شیشه پنجره لچکی درب عقب آسان شود.
- شیشه پنجره لچکی عقب را نصب نمایید.
- گیره قرار گیرنده شیشه پنجره لچکی عقب را نصب نمایید.
- مهره خار دار گیره قرار گیرنده در شیشه پنجره لچکی عقب را نصب و محکم نمایید.
- نیرو گشتاور بستن آن ۷.۵ N.m است
- درزگیر بخش بالای شیشه پنجره عقب را نصب نمایید. مجدداً کلید بالابر قاب شیشه نصب و بالا پایین کنید تا از نصب صحیح آن مطمئن گردید.
- شیشه پنجره عقب را نصب نمایید. به "تعویض درزگیر شیشه پنجره عقب" مراجعه نمایید.
- غشا ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
- صفحه داخلی تزئینی درب عقب را نصب نمایید. به "تعویض صفحه داخلی تزئینی درب عقب" مراجعه نمایید.
- تعویض بالابر قاب شیشه پنجره عقب ۵

۵. تعویض شیشه بالابر پنجره عقب

۱) مراحل باز کردن

- رودری درب عقب را باز نمایید. به "تعویض رودری درب عقب" مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را جدا نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
- نوار آیندی شیشه را بپرسان به "تعویض نوار آیندی شیشه عقب" مراجعه نمایید.
- شیشه پنجره عقب را جدا نمایید. به "تعویض شیشه پنجره عقب" مراجعه نمایید.
- پیچهای ثابت کننده شیشه بالابر عقب را باز نمایید.



- مهره ثابت کننده موتور شیشه بالابر را باز نمایید.



- کانکتور سیم کشی موتور شیشه بالابر عقب را جدا کرده و مجموعه بالابر شیشه را بپرسان بکشد.



۲) مراحل نصب :

- کانکتور موتور بالابر شیشه عقب را وصل کرده و مجموعه شیشه بالابر را جا بیاندازید.
- مهره مهار شیشه بالابر عقب را نصب و محکم نمایید.
- نیروی گشتاور بستن : 7.5N.m است
- مهره ثابت کننده موتور بالابر شیشه عقب را نصب و محکم نمایید.
- نیروی گشتاور بستن : 7.5N.m است
- شیشه پنجره عقب را نصب نمایید. به "تعویض شیشه پنجره عقب" مراجعه نمایید.
- نوار آینندی شیشه عقب را نصب نمایید. به "تعویض نوار آینندی شیشه عقب" مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را نصب نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
- رودری درب عقب را نصب نمایید. به "تعویض رودری درب عقب" مراجعه نمایید.

۶. تعویض مجموعه قفل درب

۱) مراحل باز کردن :

- رودری درب عقب را باز نمایید. به "رودری درب عقب" مراجعه نمایید.
- کاور ضد آب را باز نمایید. به "تعویض کاور ضد آب درب عقب" مراجعه نمایید.
- نوار آینندی شیشه را جدا نمایید. به "تعویض نوار آینندی شیشه عقب" مراجعه نمایید.
- شیشه پنجره عقب را باز نمایید. به "تعویض شیشه پنجره عقب" مراجعه نمایید.
- شیشه بالابر عقب را جدا نمایید. به "تعویض شیشه بالابر عقب" مراجعه کنید.
- روکش ترئینی دستگیره خارجی درب عقب را باز نمایید.



- مهره خاردار دستگیره خارجی را باز کرده و دستگیره را در آورید.



➤ میله کشنه رابط دستگیره خارجی را باز نمایید.



➤ میله کشنه دستگیره داخلی و میله کشنه دکمه قفل کن را باز نمایید.



➤ مهره خاردار قفل درب عقب را باز نمایید.

➤ قفل درب عقب را در بیاورید و سوکت الکتریکی قفل را جدا کنید.



۲) مراحل نصب :

- قفل درب را جا بزنید و سوکت الکتریکی آن را متصل کنید.
- مهره خاردار قفل درب عقب را نصب نمایید. نیرو گشتاور 7.5 N.M
- میله کشنه دستگیره داخلی و میله کشنه دکمه قفل کن را وصل نمایید.
- مهار تنظیم کننده دستگیره خارجی درب عقب را نصب نمایید.
- میله کشنه رابط دستگیره خارجی را نصب نمایید.
- مهره خاردار دستگیره خارجی و خود دستگیره خارجی را نصب نمایید.
- روکش تزئینی روی دستگیره خارجی درب عقب را نصب نمایید.
- بالابر قاب شیشه ای پنجره عقب را نصب نمایید. به "تعویض بالابر قاب شیشه پنجره عقب" "مراجه نمایید.
- درزگیر هوا روی شیشه پنجره عقب را نصب نمایید. به "تعویض درزگیر هوا روی شیشه پنجره عقب" "مراجه نمایید.
- غشا ضد آب را نصب نمایی. به "تعویض غشا ضد آب درب عقب" "مراجه نمایید.
- صفحه داخلی تزئینی درب عقب را نصب نمایید. به "تعویض صفحه داخلی تزئینی درب عقب" "مراجه نمایید.

توجه :

تعویض اجزایی درب عقب سمت چپ و راست مشابه یکدیگر است.


۷. درب صندوق عقب

۱. تعویض مجموعه درب صندوق عقب

اقدامات احتیاطی :

- به دلیل سنگینی درب صندوق عقب برای جابجایی آن دو کارگر نیاز است.
- حین باز یا نصب آن، پوشش صندوق را نخراشید.

(۱) نمایش قطعات منفک مجموعه




نمایش قطعات منفک مجموعه روکش صندوق عقب

-۵ ۱-اهرم پیچشی صندوق عقب ۲-پوشش صندوق عقب ۳-مغزی قفل صندوق عقب ۴-قفل صندوق عقب
صفحة تنظیم کننده پوشش صندوق عقب ۶-نوار دور درب صندوق عقب ۷-ضامن پوشش صندوق عقب

(۲) مراحل باز کردن :

➤ ضربه گیر های دو طرف درب صندوق عقب را باز نمایید.



➤ موکت درب صندوق عقب را باز نمایید. به "تعویض موکت درب صندوق عقب" مراجعه نمایید.



➤ کانکتور سیم کشی قفل درب صندوق عقب را جدا نمایید.



➤ مهره های خاردار روی در صندوق عقب را به کمک دستیار باز نمایید.



➤ مجموعه درب صندوق عقب را به کمک دستیار پایین بگذارید.

(۳) مراحل نصب :

➤ مجموعه درب صندوق عقب را به کمک دستیار نصب نمایید.

➤ مهره های خاردار روی درب صندوق عقب را به کمک دستیاری نصب نماییدنیرو گشتاور بستن آن : ۲.۵N.m است

➤ کانکتور سیم کشی قفل درب صندوق عقب را متصل نمایید.

➤ موکت درب صندوق عقب را نصب نمایید. به "تعویض موکت درب صندوق عقب" مراجعه نمایید.

➤ ضربه گیر دو طرف صندوق عقب را نصب نمایید.

۲. تعویض نوار دور درب صندوق عقب.

(۱) مراحل باز کردن :

➤ نوار دور درب صندوق را با ابزار بیرون بشکشد.

➤ نوار دور درب صندوق را به آرامی باز نمایید.



اقدامات احتیاطی :

- حین باز کردن آن، نوار دور درب را به آرامی بکشید.
- حین نصب با استفاده از چکش لاستیکی به آرامی به نوار دور درب ضربه بزنید تا از صدمه دیدن آن جلوگیری شود.

۲) مراحل نصب :

- محل دقیق نصب نوار دور درب را مشخص نمایید و دقیقاً مطابق با محل مشخص شده، آن را نصب نمایید.
- شیار راهنمای نوار را با دست بر روی بدنه وسیله نقلیه نصب نمایید.
- با استفاده از ضربه چکش لاستیکی، نوار دور درب را در جای موردنیاز قرار دهید.

۳. بررسی و تنظیم درب صندوق عقب

۱) بررسی نمایید که آیا بین سطح بالایی و دیوارهای جانبی درب صندوق عقب اختلاف سطح وجود دارد {یا خیر}. اگر وجود دارد، با تنظیم ارتفاع ضربه گیر درب صندوق عقب می‌توان این اختلاف سطح را از بین برد.



۲) بررسی نمایید که فضای خالی بین درب صندوق عقب و دیواره جانبی صفحه خارجی یکدست باشد.

اقدامات احتیاطی :

- اگر این فضای خالی با اندازه انحراف یکدست نیست، با چکش کوچکی به زبانه قفل درب صندوق عقب ضربه بزنید و درب را مجدداً ببندید تا یکدست بودن آن را مجدداً بررسی نمایید.
- اگر یکدست نبودن آن زیاد است، لولاها ی درب و ۴ مهره خاردار را شل نمایید و سپس درب را در جهت بالا یا پایین یا چپ یا راست جابجا نمایید تا این فضای خالی یکدست شود، سپس ۴ پیچ را کمی سفت نمایید و تا زمانی که پوشش صندوق عقب در وضعیت مناسبی تنظیم شود آنها را سفت نمایید.

انعطاف و نرم بودن باز و بسته شدن پوشش صندوق عقب را بررسی نمایید. اگر منعطاف و نرم نیست زبانه قفل را رو به جلو یا عقب یا چپ یا راست تنظیم نمایید تا بعد از شل کردن پیچهای زبانه قفل به انعطاف و نرمی مورد نظر دست یابید.

۴. تعویض صفحه روکش لاستیک زاپاس

(۱) مراحل باز کردن:

➤ درب صندوق عقب را باز نمایید.



➤ با استفاده از دو دستگیره قائمه روکش لاستیک زاپاس را بیرون بکشید.



➤ صفحه روکش لاستیک زاپاس را بیرون آورید.



(۲) مراحل نصب:

➤ لاستیک زاپاس را به نحو مناسبی درون صندوق عقب قرار دهید.

➤ دو دستگیره قائم روی صفحه روکش لاستیک زاپاس را در حفره های مربوطه روی درزگیر ضربه گیرد و صندوق عقب بفشارید.

➤ درب صندوق عقب را ببندید.

۵. تعویض لاستیک زاپاس

(۱) مراحل باز کردن :

➤ صفحه روکش لاستیک زاپاس را باز نمایید. به "تعویض صفحه روکش لاستیک زاپاس" مراجعه نمایید.

➤ چفت لاستیک زاپاس را باز نمایید.



➤ لاستیک زاپاس را بیرون آورید.



(۲) مراحل نصب :

➤ بدون آسیب رساندن به سایر اجزاء لاستیک زاپاس را در جایش قرار دهید.

➤ چفت لاستیک زاپاس را نصب نمایید.

➤ صفحه روکش لاستیک زاپاس را نصب نمایید. به "تعویض صفحه روکش لاستیک زاپاس" مراجعه نمایید.

۶. تعویض موکت

(۱) مراحل باز کردن:



➤ مهره های خاردار روی موکت را باز نمایید.



➤ گیره های درون موکت را بیرون بکشید.



➤ رابط الکتریکی چراغ خطرترمز را جدا نمایید.

➤ موکت را در آورید.

(۲) مراحل نصب :

➤ سوکت الکتریکی چراغ ترمز بالا را نصب نمایید.

➤ گیره ها را درون موکت نصب نمایید.

➤ مهره های خاردار روی موکت را نصب و سفت نمایید. نیرو گشتاور بستن : $2N.m$

۷. تعویض صفحه ترئینی جلو

(۱) مراحل باز کردن :

➤ موکت را جدا نمایید. به "تعویض موکت" مراجعه نمایید.

➤ گیره های ثابت شده در صفحه تزئینی جلو را بیرون بکشید.



➤ صفحه تزئینی جلو را بیرون آورید.

۲) برخلاف مراحل باز کردن، برای نصب آن اقدام نمایید.

۸. تعویض ضربه گیر درزگیر در صندوق عقب

(۱) مراحل باز کردن :

➤ صفحه روکش لاستیک زپاس را باز نمایید. به "تعویض صفحه روکش لاستیک زپاس" مراجعه نمایید.

➤ سه گیره بیرونی روی ضربه گیر درزگیر در را باز نمایید.



➤ سه گیره پشتی ضربه گیر درزگیر را بیرون بکشید.

➤ ضربه گیر درزگیر در صندوق عقب را بیرون آورید.



۲) مراحل نصب :

- گیره های پشتی ضربه گیر درزگیر را با دریچه تنظیم، تراز نمایید و ضربه گیر را نصب نمایید.
- گیره های خارجی ضربه گیر درزگیر درب را نصب نمایید.
- صفحه روکش لاستیک زپاس را نصب نمایید. به "تعویض صفحه روکش لاستیک زپاس" مراجعه نمایید.

۹) تعویض صفحه محافظ جانبی باک

۱) مراحل باز کردن :

- صفحه روکش لاستیک زپاس را باز نمایید. به "تعویض صفحه روکش لاستیک زپاس" مراجعه نمایید.
- ضربه گیر درزگیر درب را باز نمایید. به "تعویض ضربه گیر درزگیر در باک" مراجعه نمایید.
- صفحه محافظ چراغ خطر درون صندوق را باز نمایید.



- مهره های خاردار روی صفحه محافظ صندوق عقب را باز نمایید.



- گیره های روی صفحه محافظ را به ترتیب باز نمایید.



۲) مراحل نصب :

- صفحه محافظ صندوق را در جایش گذاشته و گیره های آن را به ترتیب نصب نمایید.
- مهره های خار دار روی صفحه محافظ را به ترتیب نصب و محکم نمایید. نیرو گشتاور بستن آنها : $2N.m$ است
- صفحه محافظ چراغ خطر درون صندوق را نصب نمایید.
- ضربه گیر درزگیر دربرا نصب نمایید. به "تعویض ضربه گیر درزگیر درب باک" مراجعه نمایید.
- صفحه روکش لاستیک زاپاس را نصب نمایید. به "تعویض صفحه روکش لاستیک زاپاس" مراجعه نمایید.

۱۰. تعویض صفحه ترئینی بالایی باک

۱) مراحل باز کردن :

- درب صندوق عقب را باز نمایید.



- گیره های روی صفحه ترئینی را به ترتیب بیرون بکشید.



۲) مراحل نصب :

صفحه را به نحو مناسبی قرار دهید، گیره های صفحه تزئینی را درون دریچه تنظیم بفشارید و محکم نمایید.

VI. باک { سوخت }

۱) تعویض در ب باک

۱) مراحل باز کردن :

► در باک را باز نمایید.




► رابط بین درپوش و در ب باک را باز نمایید.



► مهره های خاردار در ب باک را باز نمایید.



► در ب باک را بپرسن بیاورید.



۲) مراحل نصب :

➤ در ب باک را با دریچه تنظیم، تراز نمایید.

➤ با پیچ درب را به پوشش جانبی نصب نمایید. نیرو گشتاور بستن آن : ۰.۶ N.m الی ۱

➤ سیم بین درپوش و درب باک را بهم متصل نمایید.

➤ در ب باک را بیندید.



۲. تعویض درپوش باک بنزین



➤ درب باک را باز نمایید.

اتصال بین درپوش و درب باک را باز نمایید.



► درپوش باک بنزین را باز نمایید.



: ۲) مراحل نصب :

► درپوش را نصب نمایید

► اتصال بین درپوش و درب باک را برقرار سازید.

► درب باک را ببندید.

VII. تعویض سیستم قفل کن

۱. تعویض بدنه قفل درب موتور

: ۱) مراحل باز کردن :

► درب موتور را باز نمایید.



➤ سپر جلو را باز نمایید. به "تعویض سپر جلو" مراجعه نمایید.

➤ پیچهای قفل را باز نمایید.



➤ کابل درب موتور باز نمایید و بدنه قفل را از درب موتور جدا نمایید.



۲) مراحل نصب :

➤ سیم اتصال بدنه قفل را وصل کرده و بدنه قفل درب موتور را نصب نمایید.

➤ مهره های خاردار بدنه قفل را نصب و محکم نمایید. نیرو گشتاور بستن آن : ۵N.m است.

➤ سپر جلو را نصب نمایید. به "تعویض سپر جلو" مراجعه نمایید.

➤ درب موتور را ببندید.

۲) مراحل باز کردن :

➤ بخش انتهایی صفحه ابزار سمت راننده را باز نمایید.



- پیچ های دستگیره کلید درب موتور را باز نمایید.
- نیرو گشتاور بستن آن : $2N.m$ است.



- سیم اهرم باز کننده درب موتور را جدا نمایید.



- سیم اهرم را بیرون آورید.



۲) مراحل نصب:

- سیم اهرم باز کننده موتور را متصل نمایید.
- پیچ های دستگیره درب موتور را نصب و محکم نمایید. نیرو گشتاور بستن: $2N.m$ است.
- بخش انتهایی صفحه ابزار در سمت راننده را نصب نمایید.
- تعویض باز کننده در باک:

۱) مراحل باز کردن:



- در صندوق عقب را باز نمایید.
- ضربه گیر در صندوق را باز نمایید. به "تعویض ضربه گیر در باک" مراجعه نمایید.
- سوکت برقی فعل کننده را جدا نمایید.



- پیچ های قفل رابا پیچ گوشته چهارسو باز نمایید.



➤ کابل باز کننده درب صندوق را جدا نمایید.



➤ قفل را ببرون آورید.

(۲) مراحل نصب :

- کابل باز کننده درب صندوق را وصل نمایید.
- پیچهای قفل را با پیچ گوشته چهار سو نصب و محکم نمایید.
- سوکت قفل را متصل کنید.
- نوار در را نصب نمایید. به "تعویض نوار در" مراجعه نمایید.
- در صندوق عقب را بیندید.

اقدامات احتیاطی :

- بدنہ قفل صندوق عقب را بعد از بسته شدن باز نمایید تا عملکردش را بعد از اتمام مونتاژ بررسی نمایید.
- اگر اتصال بین بدنہ قفل و ضامن مناسب نیست ، ۲ پیچ ثابت ضامن را شل و بعد از تنظیم ضامن در جای مناسب محکم نمایید.

۴. تعویض دستگیره کلید قفل باک

(۱) مراحل باز کردن :

- پیچهای فشاری دستگیره کلید را باز نمایید.



➤ سیم اتصال دستگیره کلید را جدا نمایید.

➤ دستگیره کلید را باز نمایید.



۲) مراحل نصب :

➤ سیم اتصال دستگیره کلید را وصل نمایید.

➤ پیچهای فشاری دستگیره کلید را نصب نمایید.

۵. تعویض ضامن قفل پوشش صندوق عقب

۱) مراحل باز کردن :

➤ در صندوق عقب را باز نمایید.



➤ پیچهای ثابت ضامن قفل در صندوق را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آنها : ۵ N.m است.



➤ ضامن را بپرسید و میله کشنه ضامن قفل در صندوق عقب را جدا نمایید.

۲) مراحل نصب :

➤ میله کشنه در صندوق عقب را به ضامن وصل نمایید.

➤ ضامن و میله کشنه قفل در صندوق عقب را بپرسید.

➤ پیچهای ضامن در صندوق عقب را نصب و محکم نمایید.

➤ در صندوق عقب را ببندید.

۶. تعویض نگهدارنده سیمی در صندوق عقب

۱) مراحل باز کردن :

➤ صفحه داخلی ترینی در صندوق عقب را باز نمایید. به "تعویض صفحه داخلی ترینی در صندوق عقب" "مراجه نمایید.

➤ رابط بین نگهدارنده سیمی بدن عقب و در صندوق عقب را جدا نمایید.



➤ باند محکم کننده، نگهدارنده سیمی در صندوق عقب را جدا نمایید.

➤ گیره را بپرسید.

➤ نگهدارنده سیمی در صندوق عقب را از بدن وسیله نقلیه بپرسید.

۲) مراحل نصب :

➤ از در صندوق عقب سیم را در نگهدارنده سیمی صندوق عقب قرار دهید.

➤ گیره ها را درون سوراخهای بدن نمایید.

- نگهدارنده در صندوق عقب را با باند محکم کننده از وسط مطابق با نیاز محکم نمایید.
- رابط الکتریکی بین نگهدارنده سیمی بدنه عقب و نگهدارنده سیمی در صندوق عقب را بهم وصل نمایید.

www.CarGarage.ir

بخش ۲ تزئینات خارجی و داخلی

ا. اقدامات احتیاطی

- حین نصب و بازکردن اجزا، برای حفاظات لوازم یدکی باز شده در برابر خراشیدگی از پارچه استفاده نمایید.
- حین باز کردن خار های فلزی از تزئینات، نتیجه پیچ گوشته را با پارچه بپیچید.
- به اجزای بدنه صدمه نزنید.
- حین نصب تزئینات بدنه، اطمینان حاصل نمایید که خار آن کاملا در بدنه محکم نصب شده باشد.
- زمانی که نصب و باز کردن برخی از اجزاء توسط یک نفر غیر ممکن است، برای پیشگیری از افتادن آن اجزاء باید دونفر بر آن کار کنند.
- زمان نصب یا باز کردن تزئینات، لطفا از اعمال نیرو بیش از حد پرهیز کنید جرا که این امر منجر به خراب شدن لوازم یدکی می شود.

ب. تعویض سپر جلو

توجه:

- رویه سپر از مواد رزینی ساخته شده است. لطفا از اعمال نیروی زیاد بر آن خود داری کرده و آن را از روغن دور نگه دارید.
 - حین باز کردن رویه سپر به منظور جلو گیری از افتادن آن لازم است که دو نفر بر روی آن کار کنند.
 - برای راحتی باز و نصب کردن، ماشین را روی بالابر بگذارید تا در هر زمان بتوان آن را بالا برد.
۱. وسیله نقلیه را تا ارتفاع مناسبی بالا بیاورید و پیچ های سپر جلو را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آن : $5N.m$



۲. خار های پلاستیکی دو طرف که سپر جلو را به گلگیر وصل می کند را بیرون آورید.



۳. پیچ فشاری ای که انتهای سپر را به گلگیر وصل می کند را در آورید.



۴. پیچ هایی را که در دو طرف سپر جلو را به گلگیر وصل می نماید را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آن : $2N.m$ است

۵. پیچی که ضربه گیر جلو را به گلگیر وصل می کند را باز نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آن : $5N.m$ است.



۶. سپر جلو را در آورید و سوکت الکتریکی چراغ های مه شکن جلو را بیرون آورید.



۷. سپر جلو را در آورده و فوم جذب کننده ضربه را بیرون آورید.



۸. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

توجه :

▪ حین مونتاژ، سطح خارجی بدنه سپر را نخراسید.

▪ بعد از نصب، بررسی نمایید که به درستی نصب و فضای خالی بین سایر اجزا صحصح باشد.

III. تعویض دیاق سپر جلو

۱. مهره ثابت دیاق بالایی را جدا نمایید



۲. دیاقدالایی را ببرون آورید.

۳. دیاقدپایینی را باز نمایید.




۴. دیاقدپایینی را ببرون آورید.

۵. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

توجه:

- ،دیاقدالایی سپر جلو را با ۸ مهره به بدنه محکم نمایید. نیرو گشتاور بستن آن ۱۲ الی ۱۵ نیوتون متر است.
- برای دیاقدپایینی ابتدا مهره جوش شده به دیاقد که در وسط قرار دارد را بعنوان مرکز کار نصب کنید. با ۵ مهره دیاقد پایینی سپر جلو را به بدنه محکم نمایید. نیرو گشتاور بستن آن ۵ الی ۶ نیوتون متر است.

- در نهایت، سوراخ موجود در مرکز دیاق بالایی را مینا در نظر بگیریدو آنرا با سوراخ روی فوم ضربه گیر هم راستا کرده و پیچ ها را بنید ..



دیاگرام باز کردن سپر جلو

۱-سوراخ مبنا ۲-دیاق بالایی ۳-دیاق پایینی ۴-فوم جانب ضربه ۵-سوراخ مبنا برای نصب دیاپایینی

شل گیر چرخ .IV

۱. تعویض شل گیر چرخ جلو

برای سهولت در باز کردن، وسیله نقلیه را بالا ببرید تا چرخ را باز نمایید.

۱) پیچهای فشاری در سمت بیرونی شل گیر چرخ جلو را باز نمایید.

نیرو گشتاور بستن آن : $2N.m$ است.



۲) خار پلاستیکی و مهره فشاری پوشش چرخ جلو را باز نمایید.

نیرو گشتاور بستن آن 5 N.m است.

۳) مهره ثابت شل گیر چرخ جلو را باز نمایید.

- نیرو گشتاور بستن آن 5N.m است.

(۴) شل گیر چرخ جلو را بیرون آورده و بررسی نمایید که ترک نداشته باشد. اگر ترک داشت تعویضش نمایید.

(۵) بر خلاف جهت مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

توجه:

قبل از نصب بررسی نمایید که شل گیر چرخ جلو نقصی مثل ترک، یا نداشتن گیره نداشته باشد.

بعد از نصب مطمئن شوید که شل گیر چرخ به نحو مطلوبی در جای خود و مطابق با ضربه گیر جلو و گلگیر قرار گرفته است. سوراخ های آن را تنظیم و پیچ آن را بیندید.

۲. تعویضشل گیر چرخ سمت راست عقب.

(۱) سه عدد خار پلاستیکی شل گیر چرخ عقب را باز نمایید.



(۲) مهره شل گیر چرخ عقب را باز نمایید.


▪ نیروی گشتاور بستن آن ۲ نیوتون بر متر



(۳) پیچ شل گیر چرخ عقب را باز کنید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن ۲ نیوتون بر متر

۴) شل گیر چرخ عقب را در اورید.



۵) بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایند.

توجه:

- قبل از نصب بررسی کنید که نقصی مانند ترک یا نبودن گیره در شل گیر چرخ عقب وجود نداشته باشد.
- بعد از نصب اطمینان حاصل نماید که شل گیر چرخ عقب به نحو مطلوبی متناسب با بدنه و ضربه گیر عقب نصب شده است. دریچه را تراز و پیچ آن را ببندید.

۷. تعویض نوار سقف

۱. مراحل باز کردن

۱) نوار سقف را در قسمت جوش کاری شده سقف با ابزاری پلاستیکی با لبه صاف (چاقوی پلاستیکی) بیرون بکشید.

۲) نوار سقف را از علامت راهنمای سقف ماشین جدا کنید.

توجه:

- به خارهای موجود در سقف آسیب نرسانید، در غیر این صورت باید تعویضشان کنید.



۲. مراحل نصب

۱) انتهای جلویی نوار را با گیره ای که در انتهای جلوی علامت راهنمای محکم شده است تراز نمایید.

۲) نوار را به نحو مطلوبی در جای خود قرار دهید.

۳) انتهای عقبی نوار، باید نوار آبندی شیشه عقب را بپوشانید.



۷. تعویض سپر عقب

توجه:

- سپر از مواد رزینی ساخته شده است لطفا از اعمال نیروی زیاد بر آن جلو گیری کرده و دور از روغن نگهداری نمائید.
 - حین باز کردن رویه سپر ، به منظور جلوگیری از افتادن آن به زمین لازم است دو نفر بر روی آن کار کنند.
 - قبل از باز کردن ،ابتدا چراغ خطر را باز نمائید.
 - حین نصب سطح بیرونی ضربه گیر را نخراشید.
۱. شل گیر چرخ عقب را باز نمائید. به "تعویض شل گیر چرخ عقب " مراجعه نمائید.



۲. وسیله نقلیه را روی بالابر گذاشته و تا ارتفاع مناسبی بالا ببرید. پیچ های بخش پائینی سپر عقب را باز نمائید.

- نیروی گشتاور بستن آن ۵ نیوتون بر متر است.

۳. پیچ در دو سمت چپ و راست که سپر عقب و گلگیر را به هم وصل می کند را باز نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن ۵ نیوتون بر متر است.



۴. پیچ های در بخش بالایی سپر عقب را باز نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن ۲ نیوتون بر متر است.




۵. سوکت برقی حسگر سیستم رادار عقب را جدا کنید.



۶. سپر عقب را در آورید.

۷. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب ان اقدام نمایید.

VII. تعویض دیاق سپر عقب.



دیاگرام باز کردن سپر عقب

۱-دیاق سپر ۲-صفهه جانب ۳-سوراخ نصب صفحه جانب ضربه ۴-بدنه خودرو

۱. صفحه جانب ضربه را در آورید

۲. بستهای نگهدارنده سیمکشی روی دیاق سپر عقب را ببرون بکشید.




۳. مهره هایی که دیاق پائینی و بدنه را مهار می کنند را باز کنید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن ۳۴ نیوتون بر متر است.



۴. دیاق را ببرون آورده و مهره را مجدداً نصب نمائید.

۵. پیچ فشاری در سمت چپ و راست که مهارها را در بخش پائینی سپر عقب به هم وصل می کند، باز نمائید.



دیاگرام مهارهای چپ و راست متصل به بخش پایینی

۶. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب ان اقدام نمایید.

VIII. تعویض آفتابگیر

۱. پیچ فشاری روی آفتاب گیر را باز نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن : 1.4N.m است.



۲. آفتابگیر را بیرون آورید.

۳. پیچ روی قلاب آفتاب گیر را پیچ گوشتی چهارسو باز نمایید.



۴. بر خلاف مراحل باز کردن، آفتاب گیر را نصب نمایید.

دقت کنید : مراحل تعویض آفتاب گیر چپ و راست مشابه یکدیگر است.

IX. تعویض قاب تزئینی ستون A .

توجه :

- قاب تزئینی را نخراسید.



۲. قاب تزئینی ستون A شکل را باز کنید.



۳. حین نصب سوراخ قاب تزئینی را تنظیم کرده و با فشار در جایش قرار دهید تا محکم شود.

X. تعویض رکاب در جلو

۱. با استفاده از پیچ گوشتی دو سو گیره فلزی در جلو را بیرون بکشید.

توجه:

- رکاب را نخراشید.



۲. رکاب درب جلو را باز نمایند.

۳. حین نصب دریچه تنظیم رکاب را تراز و به داخل بفشارید تا ثابت شود.

۴. تعویض قاب تزئینی پائینی ستون A.

۱. مراحل باز کردن

(۱) ابتدا رکاب در جلو را باز نمایید. به "تعویض رکاب در جلو" "مراجعه نمایید.



(۲) قاب تزئینی پائینی ستون A را نگه داشته، خارها را باز کرده و آن را بپرون بیاورید.



۳) بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید. حین نصب سوراخ تنظیم قاب ترئینی را با خار تراز کرده به داخل بفشارید تا محکم شود.

XII. تعویض رکاب در عقب

۱. پیچ رکاب در عقب را باز کنید.

نیروی گشتوار بستن آن ۱.۴ نیوتن بر متر است.



۲. با استفاده از پیچ گوشتی دو سو رکاب در را بیرون بکشید.

توجه:

▪ رکاب را نخراشید.



۳. حین نصب دریچه تنظیم رکاب را با فشار در جایش قرار دهید تا محکم شود. سپس پیچ فشاری آن را محکم کنید.

B. تعویض قاب ستون XIII

۱. مراحل باز کردن

۱) صندلی جلو را در وضعیت مناسبی قرار دهید.



۲) رکاب درب جلو را باز نمایید. به "تعویض رکاب درب جلو" مراجعه کنید.



۳) رکاب درب عقب را باز و تعویض نمایید. به "تعویض رکاب درب عقب" مراجعه نمایید.



۴) نوار تزئینی لبه درب را در دو طرف ستون B باز نمایید.



۵) پیچ زیر کمربند اینمی را باز نمایید.



۶) خارقاب تزئینی پایینی ستون B را بیرون بکشید.



۷) قاب ترینی پایینی ستون B را بیرون آورید.



۸) روکش مهار کمربند اینمی را بیرون بکشد.



۹) بیچ کمربند اینمی را باز نمایید.



۱۰) پیچ قاب تزئینی بالایی ستون B را باز نمایید.



۱۱) قاب تزئینی بالایی ستون B را در آورید.

۲. مراحل نصب

۱) قاب تزئینی بالایی ستون B را نصب و پیچ فشاری آن را محکم نمایید.

- نیروی گشتاور بستن آن : ۱.۴ نیوتن بر متر

۲) پیچ فشاری مهار کمربند اینمی جلو را نصب نمایید.

- نیروی گشتاور بستن آ 38N.m است

۳) روکش مهار کمربند اینمی جلو را نصب نمایید.

۴) سوراخ را تراز کرده و قاب تزئینی پایینی ستون B را نصب نمایید.

۵) پیچ انتهای عقب کمربند اینمی را نصب نمایید.

- نیروی گشتاور بستن آن : ۳۸ نیوتن بر متر است.

۶) نوار لاستیکی لبه درب در طرف ستون B را نصب نمایید.

۷) رکاب درب عقب را نصب نمایید. به "تعویض رکاب درب عقب" مراجعه نمایید.

۸) رکاب درب جلو را نصب نمایید. به "تعویض رکاب درب جلو" مراجعه نمایید.

۹) صندلی جلو را در وضعیت مناسبی تنظیم نمایید.

توجه :

- قبل از نصب بررسی نمایید که گیره بی نقص و کامل باشد.

▪ قاب تزئینی را با سوراخ آن تراز کرده و به داخل بفشارید تا محکم شود.

▪ از آنجا که گیره های شکننده هستند لطفاً با نیروی زیاد آن را نصب نکنید.

XIV. تعویض قاب تزئینی ستون C

۱. مراحل باز کردن

۱) صندلی عقب را باز نمایید. به "تعویض صندلی عقب" "مراجعه نمایید.

۲) رکاب درب عقب را باز نمایید. به "تعویض رکاب درب عقب" "مراجعه نمایید.

۳) نوار تزئینی درب عقب را باز نمایید.



۴) پیچ انتهای کمربند ایمنی صندلی عقب را باز نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن 38N.m است



۵) قاب کوچک کمربند ایمنی واقع بر روی قاب تزئینی بالایی ستون C را بیرون بکشید.



۶) خار قاب تزئینی بالایی ستون C را بیرون بکشید.



۷) قاب تزئینی بالایی ستون C را بیرون آورید.



۸) موکت آن را جدا نمایید. به "تعویض موکت" مراجعه نمایید.

۹) پیچ فشاری صفحه تزئینی پایینی ستون C را باز نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن ۱.۴ نیوتون بر متر است.



۱۰) گیره ثابت صفحه تزئینی پایینی ستون ز را بیرون بکشید.

۱۱) قاب تزئینی پایینی ستون C را باز نمایید.

۱۲) بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

توجه:

▪ پیش از نصب بررسی نمایید که گیره نقص نداشته و صدمه ای ندیده باشد.

▪ قاب تزئینی گیره را با دریچه تراز کرده و به داخل بفشارید تا محکم شود.

▪ از آنجا که این گیره شکننده است لطفاً هن نصب اعمال نیروی زیادی نکنید.

XV. تعویض دستگیره سقفی

۱. با استفاده از پیچ گوشتی دو سو روکش تزئینی دستگیره را بیرون بکشید.



۲. با پیچ گوشتی چهار سو پیچ های دستگیره را باز نمایید.




۳. دستگیره را بیرون بیاورید.



۴. برخلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام کنید.

XVI. تعویض موکت سقف

۱. مراحل باز کردن :



۱) آفتاب گیر را باز نمایید. به "تعویض آفتاب گیر" مراجعه نمایید.

۲) چراغ مطالعه را باز نمایید. به "تعویض چراغ مطالعه" مراجعه کنید.

۳) دستگیره سقفی را باز کنید. به "تعویض دستگیره سقفی" مراجعه کنید.

۴) قاب تزئینی ستون A را باز نمایید. به "تعویض قاب تزئینی ستون A" مراجعه نمایید.

۵) قاب تزئینی ستون B را باز نمایید. به "تعویض قاب تزئینی ستون B" مراجعه نمایید.

۶) قاب تزئینی ستون C را باز نمایید. به "تعویض قاب تزئینی ستون C" مراجعه نمایید.

۷) برای سهولت در جدا کردن سقف پشتی صندلی جلو سمت راست را بخوابانید.

۸) خار پشت موکت سقف را با ابزار مخصوص باز نمایید.



۹) موکت سقف را از درزگیر درب جدا نمایید.

۱۰) موکت سقف را از درب جلو سمت راست جدا نمایید.

۲. مراحل نصب :

۱) موکت سقف را از درب جلو سمت راست قرار دهید.

۲) موکت داخلی سقف را از درزگیر هوا جلو نصب نمایید.

۳) خار پشت موکت سقف را نصب نمایید.

۴) پشتی صندلی جلو سمت راست را به حالت اول برگردانید.

۵) قاب ترینی ستون C را نصب نمایید. به "تعویض قاب ترینی ستون C" "مراجعةه نمایید.

۶) قاب ترینی ستون B را نصب نمایید. به "تعویض قاب ترینی ستون B" "مراجعةه نمایید.

۷) قاب ترینی ستون ش A را نصب نمایید. به "تعویض قاب ترینی ستون A" "مراجعةه نمایید.

۸) چراغ مطالعه را نصب نمایید. به "تعویض چراغ مطالعه" "مراجعةه نمایید.

۹) دستگیره کمکی را نصب نمایید. به "تعویض دستگیره کمکی" "مراجعةه نمایید.

۱۰) آفتاب گیر را نصب نمایید. به "تعویض آفتاب گیر" "مراجعةه کنید.

توجه :

- حين نصب تزئینات داخلی سقف را بیش از حد خم نکنید.

- حين نصب تزئینات داخلی سقف، دریچه آفتاب گیر را با تزئینات داخلی سقف و دو دریچه پشت تزئینات داخلی سقف را با دریچه های منتظرشان روی بدنه تراز کنید.

XVII. تعویض کپوش

۱. مراحل باز کردن

توجه :

- کفپوش، لایه ای از قالب کفپوش است که کف جلو یا عقب را می پوشاند. کفپوش را مطابق با مراحل زیر تعویض کنید:
- ۱) پشتی صندلی عقب را باز نمایید. به "تعویض صندلی عقب" مراجعه نمایید.
 - ۲) نشیمن صندلی عقب را باز نمایید. به "تعویض نشیمن صندلی عقب" مراجعه نمایید.
 - ۳) صندلی جلو را باز نمایید. به "تعویض صندلی جلو" مراجعه نمایید.
 - ۴) پیچ کشنه کمربند اینمی صندلی جلو را باز نمایید.
 - ۵) رکابهای دربهای جلو و عقب را باز نمایید.
 - ۶) قاب ترینی ستون A را باز نمایید. به "تعویض قاب ترینی ستون A" مراجعه نمایید.
 - ۷) کنسول مرکزی کف جلو را باز نمایید.
 - ۸) مجموعه کنسول جلویی کمکی را باز نمایید. به "تعویض مجموعه کنسول جلویی کمکی" مراجعه نمایید.
 - ۹) کنسول را باز نمایید. به "تعویض کنسول" مراجعه کنید.
 - ۱۰) متعلقات ECU ایربگ را باز نمایید.
 - ۱۱) مجموعه خارهای نگه دارنده کفپوش را باز کنید.
 - ۱۲) کفپوش را جدا نمایید.
۲. مراحل نصب
- ۱) کفپوش اتاق را نصب نمایید.
 - ۲) زیر مجموعه نگهدارنده گیره فرش را نصب نمایید.
 - ۳) زیر مجموعه ECU را نصب کنید. به "تعویض زیر مجموعه ECU" مراجعه کنید.
 - ۴) کنسول را نصب کنید. به "تعویض کنسول" مراجعه نمایید.
 - ۵) کنسول مرکزی کف جلو را نصب نمایید.
 - ۶) مجموعه جلویی کنسول کمکی را نصب نمایید. به "تعویض کنسول جلویی کمکی" مراجعه کنید.
 - ۷) قاب ترینی پایینی ستون A را نصب نمایید. به "تعویض صفحه ترینی پایینی ستون A" مراجعه نمایید.
 - ۸) رکاب دربهای جلو و عقب را نصب نمایید.
 - ۹) پیچ ثابت کشنه کمربند اینمی جلو را محکم نمایید.
 - ۱۰) صندلی جلو را نصب نمایید. به "تعویض صندلی جلو" مراجعه نمایید.
 - ۱۱) پشتی صندلی عقب را نصب نمایید. به "تعویض صندلی عقب" مراجعه نمایید.
 - ۱۲) کوسن صندلی عقب را نصب نمایید. به "تعویض صندلی عقب" مراجعه نمایید.

XVIII. تعویض موکت صفحه تزئینی جلو

۱. موکت را جدا نمایید. به "تعویض موکت" مراجعه کنید.

۲. بگیره قرار گرفته در صفحه تزئینی جلو را بیرون بشکشد.



۳. صفحه تزئینی جلو را بیرون آورید.

۴. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

XIX. تعویض قاب تزئینی درب صندوق عقب.

توجه :

صفحه محافظ را با ۵ خارپلاستیکی به صفحه بیرونی درب صندوق عقب محکم نمایید. ■

حين باز کردن پیچها را باز کرده از صفحه محافظ صندوق عقب جدا نمایید. ■


حين باز کردن ، سطح خارجی صفحه محافظ درب صندوق عقب را نخراشید. ■

۱. پیچها را از روی صفحه محافظ درب صندوق عقب باز نمایید.



۲. صفحه محافظ درب صندوق عقب را باز نمایید.

۳. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.



دیاگرام باز کردن صفحه محافظ درب صندوق عقب

- ۱-خارپلاستیکی ۵ عدد ۲-درب صندوق عقب ۳-صفحه بیرونی درب صندوق عقب ۴-پیچ ۵ عدد
۵-صفحه محافظ درب صندوق عقب

توجه :

- قبل از نصب ، بررسی نمایید که ظاهر آن نقصی نظیر خراشیدگی، آب رفتگی یا فقدان سطح صیقلی نداشته باشد.
- بررسی نمایید که ۵ گیره پلاستیکی محکم به صفحه بیرونی درب صندوق عقب وصل باشد و نقصی نداشته باشد.
- بعد از نصب، اطمینان حاصل نمایید که صفحه محافظ درب صندوق عقب بخوبی در لبه صفحه بیرونی قرار گرفته باشد .
- حین نصب، سطح خارجی صفحه محافظ درب صندوق عقب را نخراسید.

XX. تعویض صندلی جلو

۱. مراحل باز کردن

- ۱) صندلی را در وضعیت مناسبی قرار داده تا پیچ فشاری در لبه جلویی صندلی را باز نمایید.



- ۲) پیچ فشاری در انتهای جلویی صندلی را باز نمایید.



۳) مجدداً صندلی را در وضعیت مناسبی قرار دهید تا پیچ فشاری در انتهای عقب صندلی را باز نمایید.



۴) پیچ فشاری در انتهای عقبی صندلی را باز نمایید.



۵) پشتی صندلی عقب را در وضعیت مناسبی قرار دهید تا بتوانید آن رابه بیرون جابجا نمایید.

توجه :

- حین تکان دادن صندلی ، دقت نمایید که تا رنگ آن خراشیده نشود.



۶) صندلی را بیرون آورده و پیچهای آن را مجدداً نصب نمایید.

۲. مراحل نصب

۱) پشتی صندلی را در وضعیت مناسبی قرار دهید تا بتوانید آن را جا بزنید.

۲) صندلی را در جایش بگذارید.

۳) پیچ فشاری را در لبه عقب صندلی با نیروی گشتاور ۳۵ الی ۵۵ mN. نصب نمایید.

۴) صندلی را مجدداً در وضعیت مناسبی قرار دهید تا پیچ فشاری لبه جلویی صندلی را نصب کنید.

۵) پیچ فشاری لبه جلویی صندلی را با نیروی گشتاور ۳۵ الی ۵۵ mN. نصب نمایید.

۶) در آخر، پشتی صندلی را در وضعیت مناسبی تنظیم نمایید.

۱۱. تعویض صندلی عقب


۱. گیره ثابت کوسن صندلی عقب را به بیرون بکشید.



۲. کوسن صندلی را بلند کرده و گیره را جدا نمایید.



۳. کوسن صندلی را ببرون بکشید.



۴. کلید ضامن پشتی صندلی عقب را بفشارید و پشتی صندلی عقب سمت چپ را در وضعیت مناسب قرار دهید.



۵. پشتی صندلی عقب سمت چپ را باز نمایید.



۶. کلید ضامن پشتی را بفشارید و پشتی صندلی عقب سمت راست را در وضعیت مناسب قرار دهید.



۷. پشتی را به آرامی بخوابانید و بیرون آورید.



۸. بر خلاف مراحل باز کردن نصب نمایید.

توجه :

- حین باز کردن پشتی ، عمل باز کردن را از چپ به راست انجام دهید.
- حین باز یا نصب پشتی، آن را کثیف نکنید.

.XXII تعویض صفحه مارک خودرو

۱. مراحل باز کردن

۱) پیش از باز کردن، صفحه مارک را برای مدت تقریبا ۳۰ ثانیه با فاصله ۱۵۲ میلی متر از سطح ، گرم نمایید.



۲) برای حفاظت از سطح حین نصب از نوار چسب استفاده نمایید.

۳) با ابزار پلاستیکی ای که لبه ای صاف دارد ، صفحه مارک را از بدنه جدا نمایید.

江淮汽车



توجه

- به رنگ بدنه آسیب نرسانید.

۲. مراحل نصب

۱) ناحیه ای که روی آن صفحه مارک قرار است نصب شود را پاک و کاملاً خشک نمایید.

۲) روی نوار چسب ابعاد و شابلون مارک را علامت بزنید.

۳) سطح محل نصب مارک را با حرارت ۲۷ الی ۴۱ درجه سلسیوس گرم کنید.

۴) نوار فوم چسبنده را به پشت صفحه مارک بچسبانید و آن را در جای مناسبش بفشارید.

توجه:

▪ سعی کنید که مارک را در جایی که عاری از گرد و غبار است بچسبانید. گرد و غبار و مواد خارجی ممکن است منجر به بد چسبیدن مارک شود.

۵) نوار محافظ را از سطح محل نصب جدا کنید.

XXIII. تعویض شیشه جلو

۱. مراحل باز کردن

۱) کاپوت موتور را باز نمایید.

۲) ناحیه اطراف شیشه جلو را به منظور حفاظت رنگ و لایه داخلی سقف بپوشانید.

۳) بازو و نیغه‌ی برف پاک کن شیشه جلو را باز نمایید. به "تعویض بازوی برف پاک کن" در "برف پاک کن و سیستم پاک کننده برف پاک کن" مراجعه نمایید.

۴) شبکه ورودی هوا را باز نمایید. به "تعویض اجزای هدایتگر برف پاک کن جلو" مراجعه نمایید.

۵) آینه داخلی دید عقب را باز نمایید. به "تعویض آینه دید عقب" مراجعه نمایید.

۶) صفحه تزئینی ستون A را باز نمایید. به "تعویض صفحه تزئینی ستون A" مراجعه نمایید.

۷) نوار تزئینی شیشه جلو را باز نمایید.


➤ گوشه پایینی نوار تزئینی شیشه جلو را گرفته و به آرامی بیرون بکشید.

➤ اگر نوار تزئینی شیشه جلو خیلی محکم است با چاقو آن را برای باز کردن ببرید.

توجه:


▪ حین باز کردن شیشه جلو تنها نرم کننده مناسب آب تمیز است.

۸) برای باز کردن لایه آب بندی شیشه یا شیشه ثابت پنجره از ابزار استفاده نمایید.



دیاگرام ۱ روش‌های نصب و باز کردن شیشه جلو

۹) شیشه جلو را از وسیله نقلیه به کمک دستیار جدا نمایید.



دیاگرام ۲ روش‌های نصب و باز کردن شیشه جلو

۱۰) موارد زیر که ممکن است منجر به شکستن شیشه شوند را بررسی نمایید :

► لبه قاب شیشه جلو

► نوار ترئینی شیشه

► شیشه جلو

۱۱) وضعیت قاب شیشه و لبه چسبنده آن را بررسی نمایید.

۱۲) شیشه خردہ را از صفحه پوشش جلویی، صندلی، کف و کانال کولر پاک نمایید.


۱۳) پارچه بی کرکی را با مخلوطی از حلال الکل با آب با نسبت حجم ۵۰/۵۰ مرطوب نمایید تا لبه سطح داخلی شیشه را پاک نمایید.

۲. مراحل نصب

بعد از پاک کردن قاب دور شیشه مطابق با الزامات موارد زیر را اجرا نمایید :

۱) قوطی بتنه شیشه را حداقل برای ۱ دقیقه تکان دهید.


۲) ازیک ابزار پر کننده نو برای پر کردن تو رفتگی های قاب دور شیشه با بتنه ۱ اقدام نمایید.



دیاگرام ۳ روش‌های نصب و باز کردن شیشه جلو


۳) حدود ۱۰ دقیقه صبر کنید تا بتنه خشک شود. اطمینان حاصل نمایید که کلیه خراشها و علائم سائیدگی پوشیده شده باشند.

۴) واشر و نوار پرکننده صفحه VIN را نصب نمایید.




دیاگرام ۴ روش‌های باز و نصب کردن شیشه جلو

۵) نوار ترنیینی پنجره را در لبه شیشه جلو نصب نمایید. اگر نوار ترنیینی اصلی معمول است آن را تعویض نمایید.




دیاگرام ۵ روش‌های باز و نصب کردن شیشه جلو

۶) به کمک دستیار شیشه جلو و قاب را جا گذاشته تا مطابق با روش صحیح قرار دادن شیشه جلو در قابش شود.



دیاگرام ۶ روشهای باز و نصب کردن شیشه جلو

۷) از نوار ۱ برای علامت گذاشتن محل قرار گرفتن شیشه جلو در قابش استفاده نمایید.



دیاگرام ۷ روشهای باز و نصب کردن شیشه جلو

۸) نوار را از لبه بالایی شیشه جلو جدا نمایید.

۹) به کمک دستیار با دستگاه مکنده شیشه را از قابش جدا نمایید.

۱۰) شیشه جلو را روی سطحی ایمن و تمیز در حالیکه رویش به سمت بالاست قرار دهید.

۱۱) برای استفاده مکرر از شیشه جلو اصلی، از شر چسبهای شیمیایی روی سطح شیشه به کمک چاقو یا تیغ خلاص شوید. هر چند که لایه نازکی در آنجا باقی بماند.

۱۲) با پارچه بدون کرک مرطوب شده با مخلوطی از الکل ایزوپرپیل و آب لبه سطح داخلی شیشه جلو را پاک نمایید.

۱۳) برای استفاده طولانی مدت، چسب را در لبه پایین نگهدارنده نریزید. هر چند که ۲ میلی متر چسب در آنجا باقی بماند.

۱۴) قوطی بتونه نگهدارنده را حداقل برای ۱ دقیقه تکان دهید.

۱۵) با ابزارهای پر کننده جدید سطح لبه دار بتونه نگهدارنده را بپوشانید.

۱۶) بتونه را حداقل برای ۱۰ دقیقه خشک کنید.


توجه:

لطفاً حین افزودن ماده محافظ شفاف شیشه به شیشه جلو مراقب باشید. این ماده ممکن است خیلی زود خشک شود. اگر به صورت نامسطح پراکنده شده باشد قسمت تو دید شیشه را می‌تواند آلوده نماید.

۱۷) در امتداد لبه سطح داخلی پنجره را تا ۱۰ الی ۱۶ میلی متر از ماده محافظ بپوشانید.

۱۸) همان قسمت روی شیشه را بالایه دومی از ماده محافظ شیشه بپوشانید.


۱۹) با استفاده از پارچه بدون کرک محل را فوراً پاک کنید.



دیاگرام ۸ روشهای نصب و باز کردن شیشه جلو

(۲۰) برای حداقل ۱ دقیقه ماده محافظت شیشه را تکان دهید.


(۲۱) با ابزارهای جدید پر کننده محل پوشیده شده از ماده محافظت شیشه را بپوشانید. بتونه شیشه ممکن است تا ۸ ساعت بعد از پراکنده شدن مورد استفاده قرار بگیرد. سطحی که با بتونه شیشه پوشیده می شود باید تمیز باشد.



دیاگرام ۹ روشهای نصب و بازکردن شیشه جلو


(۲۲) حداقل برای ۱۰ دقیقه تا خشک شدن بتونه شیشه صبر نمایید.

(۲۳) نازل قوطی چسب را به عمق ۶ میلی متری ببرید.



دیاگرام ۱۰ روشهای باز و نصب کردن شیشه جلو


(۲۴) برای پوشاندن لبه چسب شیشه به طور هموار و مسطح از تفنگ بتونه (تفنگ چسب آکواریوم) استفاده نمایید.



دیاگرام ۱۱ روشهای نصب و باز کردن شیشه جلو


(۲۵) چسب شیشه را روی چسب شیشه خارجی بدنه بپوشانید.

(۲۶) به کمک دستیار و با دستگاه مکش شیشه جلو را در قاب خود قرار دهید.



دیاگرام ۱۲ روش‌های باز و نصب کردن شیشه جلو

(۲۷) شیشه را با نوار ۱ روی بدن تراز نمایید.



دیاگرام ۱۳ روش‌های باز و نصب کردن شیشه جلو

(۲۸) به نحو مناسبی شیشه جلو را بفشارید.

(۲۹) با استفاده از نوار شیشه را به بدن بچسبانید تا از تکان خوردن آن تا خشک شدن چسب شیشه جلوگیری شود.

(۳۰) چسب شیشه باقی مانده را از روی بدن پاک نمایید.

توجه :

- از افشاردن آب با فشار بالا بر روی چسب شیشه ای که تازه ریخته شده است خود داری نمایید.

(۳۱) تست فشار آب بر روی شیشه جلو را با شیر آب ولرم با فشار متوسط اجرا کنید.

(۳۲) بررسی نمایید که شیشه نشتی نداشته باشد.

(۳۳) اگر نشتی دارد، بالیسه پلاستیکی چسب شیشه بیشتری در آن ناحیه بریزید.

(۳۴) زمانیکه چسب شیشه خشک شد بررسی کنید که شیشه مجدداً نشتی نداشته باشد.

توجه :

- ۲۴ ساعت طول می کشد تا مواد نگهدارنده به طور کامل خشک شوند بنابراین تا زمانی که کامل خشک نشده است به آن دست نزنید در غیر اینصورت سرنشین بدون هیچ اقدام حفاظتی از وسیله نقلیه به بیرون خواهد افتاد و صدمه خواهد دید.

۳۵) نوار و پوشش محافظ را از شیشه جدا نمایید.

- شیشه عقب را مطابق با مراحل بالا تعویض نمایید.

فصل ۳ کنسول

I. اقدامات احتیاطی

- برای کار با سیستم SRS کاملاً مطابق با اقدامات احتیاطی عمل کنید در غیر اینصورت به افراد یا وسیله نقلیه صدمه می‌رسد.
- قطب منفی باتری را جدا کرده و قبل از جدا کردن رابط وسایل برقی حداقل ۱ دقیقه صبر نمایید در غیر اینصورت وسیله نقلیه صدمه می‌بیند.
- برای حفاظت از لوازم یدکی باز شده در برابر خراشیدگی حین باز و نصب کردن اجزا آنها را با پارچه بپوشانید.
- حین باز گردن کیره های فلزی تزئینات نیغه پیچ گوشتی را با پارچه بپوشانید.
- توجهی به آسیب رسیدن به اجزای بدن نکنید.
- مطمئن شوید که گیره ها محکم در سوراخ بدن قرار گرفته اند و سپس تزئینات را با دقت در بدن بفشارید.
- نصب و باز کردن اجزای بزرگی که توسط یک نفر عملی نیست باید توسط دو نفر اجرا شود که این اجزا به زمین نیافتد.
- لطفاً از نصب و باز کردن تزئینات لاستیکی با اعمال نیروی زیاد جلوگیری کنید چراکه اعمال نیروی بیش از حد منجر به خرابی لوازم یدکی می‌شود.

II. تعویض مدول کیسه هوا راننده

۱. مراحل باز کردن

(۱) قطب منفی باتری را جدا نمایید.



(۲) کلید استارت را در وضعیت خاموش قرار دهید.

(۳) پیچ فشاری مدول کیسه هوا را باز نمایید. فرمان را حول نقطه مرکزیش بچرخانید تا پیچ دوم را بیرون آورید.



۴) مدول کیسه هوا را کنار گذاشته و رابط مدول کیسه هوا سمت راننده را جدا کنید.



۵) رابط دکمه بوق را جدا کرده و پیچ فشری کلید بوق را باز نمایید.




۶) مجموعه کلید بوق را بپرون آورید.

۷) محل علامت روی فرمان را علامت بزنید و این علامت را با شکاف محور تراز نمایید.

۸) مهره فرمان را باز نمایید.



۹) با استفاده از ابزار مخصوص فرمان را از محورش جدا نمایید.



۱۰) مهره محور فرمان را باز نمایید.

۱۱) کانکتور سیم کشی مدول کیسه هوا را از فرمان جدا نمایید.

۲. مراحل نصب

۱) سیم کشی رابط مدول کیسه هوا را از فرمان مرتب نمایید.

۲) علامت را با شکاف محور فرمان تراز نمایید.

۳) فرمان را نصب نمایید.

۴) مهره میل فرمان را نصب نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن 41 N.m است.

۵) پیچ فشاری کلید بوق را نصب و رابط را به کلید بوق وصل کنید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن 6 N.m است.



۶) مدول کیسه هوا راننده را روی فرمان قرار دهید رابط مدول کبسه هوا راننده را وصل نمایید و مطمئن شوید که مدار به طور صحیح و محکم برقرار است.

۷) پیچ فشاری مدول کیسه هوا را نصب نمایید.

▪ نیرو گشتاور بستن آن : ۶ N.m است.



۸) بررسی نمایید که عملکرد موارد زیر درست است یا خیر :

▪ بوق

▪ فرمان

▪ سیستم ایمنی کیسه هوا

۷. تعویض روکش تزئینی میل فرمان

۱. قطب منفی باتری را جدا نمایید.



۲. مجموعه فرمان را جدا نمایید. به "تعویض فرمان" مراجعه نمایید.

۳. پیچ فشاری روکش پایینی میل فرمان را باز نمایید.



۴. روکش تزئینی بالایی و پایینی میل فرمان را باز نمایید.



۵. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید. دقت کنید که میل فرمان باید در ناحیه مرکزی قرار گرفته و پیچ فشاری روکش محافظ پایینی سمت چپ کنسول قرار گیرد.

▪ نیروی گشتاور بستن آن ۱۰ نیوتون بر متر است.

۶. تعویض ساعت فری کیسه ایمنی هوا

به "سیستم ایمنی کیسه هوا" مراجعه نمایید.

۷. تعویض روکش محافظ پایینی کنسول سمت راننده



۲. دستگیره کاپوت را باز نمایید.



۳. نگهدارنده کلیه رابطها را با روکش محافظ پزیریشان در کنسول سمت راننده جدا نمایید.



۴. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

۷. تعویض کلید استارت

۱. قطب منفی باتری را جدا نمایید.



۲. مدول کیسه هوا راننده را باز نمایید. به "تعویض مدول کیسه هوا راننده" "مراجعه نمایید.

۳. فرمان را جدا نمایید. به "تعویض فرمان" "مراجعه نمایید.

۴. روکش محافظ بالایی و پایینی را جدا نمایید. به "تعویض روکش تزئینی میل فرمان" "مراجعه کنید.

۵. ساعت فنری کیسه هوا را جدا نمایید. به "تعویض ساعت فنری کیسه هوا" "مراجعه نمایید.

۶. روکش تزئینی پایینی کنسول سمت راننده را باز نمایید. به "تعویض روکش تزئینی پایینی کنسول سمت راننده" "مراجعه نمایید.

۷. کلید ترکیبی را باز نمایید. به "تعویض کلید ترکیبی" "مراجعه نمایید.

۸. رابط مجموعه مدول قفل استارت را باز نمایید.



۹. پیچ مونتاژ کلید استارت را باز نمایید و مجموعه کلید هشداردهنده را از کلید استارت جدا نمایید.



۱۰. کلید استارت و مجموعه کلید هشدار را از مجموعه مدول قفل استارت جدا نمایید.



شکل کلید استارت و مجموعه کلید هشداری

۱۱. برخلاف مراحل باز کردن برای نصب آن عمل کنید. مطمئن شوید که مدار محکم و به طور کامل برقرار است.

.VIII. تعویض جعبه دستکش {جعبه داشبورد}

۱. دو پیچ چپ و راست جعبه دستکش را باز نمایید.



۲. جعبه دستکش را از محفظه باز کنسول بیرون بکشید.



۳. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام کنید.

.IX. تعویض کنسول جلویی کمکی

۱. مراحل باز کردن

۱) روکش محافظ پایینی کنسول سمت راننده را باز نمایید. به "تعویض روکش محافظ پایینی کنسول سمت راننده" مراجعه نمایید.

۲) جعبه دستکش را باز نمایید. به "تعویض جعبه دستکش" مراجعه نمایید.

۳) پیچ فشاری صفحه ترئینی چپ و راست کنسول جلویی کمکی را باز کرده و اندکی صفحه ترئینی را بیرون بکشید.



۴) پیچ مجموعه بخش جلویی کنسول جلویی کمکی را باز نمایید.



۵) روکش محافظ دسته کنترل را باز نمایید.



۶) محفظه دسته کنترل را باز کنید.



۷) سینی خاکستر {زیر سیگاری} را جدا نمایید.



۸) پیچ میانی مجموعه جلویی کنسول کمکی را باز نمایید.




۹) مجموعه فندک را باز نمایید.

۱۰) مجموعه بخش جلویی کنسول کمکی را باز نمایید.

۱۱) صفحه نگهدارنده فنجان عقب را در آورید.

۱۲) پیچ بخش عقبی کمکی را باز کرده و سپس مجموعه بخش عقبی کنسول کمکی را به جلو بکشید.



نقشه جانمایی پیچ کنسول کمکی عقب و جلو

۲. مراحل نصب

۱) مجموعه بخش عقبی کنسول کمکی را به وسیله نقلیه نصب کرده و پیچ کنسول کمکی را محکم کنید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۹ نیوتن بر متر

۲) صفحه نگهدارنده فنجان عقب را نصب نمایید.

۳) مجموعه بخش جلویی کنسول کمکی را نصب کنید.

۴) مجموعه زیر سیگاری را نصب نمایید.

۵) پیچ میانی مجموعه بخش جلویی کنسول کمکی را نصب نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۹ نیوتن بر متر



۶) زیر سیگاری را نصب نمایید.



۷) محفظه دسته کنترل را نصب کنید.

۸) روکش محافظ دسته کنترل را نصب کنید.



۹) بخش جلویی کنسول کمکی را نصب نمایید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۲ نیوتون بر متر

۱۰) صفحه تزئینی کنسول کمکی را به ارامی وارد کرده و پیچ آن را ببندید.

▪ نیروی گشتاور بستن ۹ نیوتون بر متر



۱۱) جعبه دستکش را نصب نمایید. به "تعویض جعبه دستکش" مراجعه نمایید.



۱۲) روکش محافظ زیری کنسول سمت راننده را نصب کنید. به "تعویض روکش محافظ زیری کنسول سمت راننده" مراجعه کنید.

X. تعویض میل فرمان

۱. قطب منفی باتری را جدا کنید.

۲. فرمان را باز نمایید. به "تعویض فرمان" مراجعه نمایید.

۳. روکش تزئینی میل فرمان را جدا کنید. به "تعویض روکش تزئینی میل فرمان" مراجعه کنید.

۴. ساعت فنری کیسه هوا را باز کنید. به "تعویض ساعت فنری کیسه هوا" مراجعه کنید.

۵. روکش محافظ زیری کنسول سمت راننده را باز کنید. به "تعویض روکش محافظ زیری کنسول سمت راننده" مراجعه نمایید.


۶. مجموعه کلید ترکیبی را باز نمایید. به "تعویض مجموعه کلید ترکیبی" مراجعه کنید.

۷. مجموعه کلید استارت را باز کنید. به "تعویض مجموعه کلید استارت" مراجعه نمایید.

۸. پیچ سفت کننده که محور فرمان را به دندنه متصل می کند را باز کنید.



۹. پیچ بالائی/پائینی میل فرمان را باز کنید و مجموعه میل فرمان را بیرون آورید.



۱۰. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب ان اقدام نمائید.

▪ نیروی گشتاور بستن پیچ و اصل محور متوسط فرمان و دندنه ۲۵ نیوتون بر متر است.

▪ نیروی گشتاور بستن پیچ بالائی/پائینی میل فرمان ۳۵ نیوتون بر متر است.



۱۱. تعویض دستگاه ترکیبی

۱. قطب منفی باتری را جدا کنید .



۲. پیچ فشاری صفحه روکش خارجی دستگاه ترکیبی را باز کنید.

- نیروی گشتاور بستن ۱.۴ نیوتن بر متر



۳. روکش تزئینی خارجی دستگاه ترکیبی را با دقت بیرون آورید.

- پیچ فشاری دستگاه ترکیبی را باز کنید.
- نیروی گشتاور بستن ۱.۴ نیوتن بر متر است.



۵. رابط دستگاه ترکیبی را جدا کرده و دستگاه ترکیبی را باز کنید.



۶. برخلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایند.

XII. تعویض صفحه کنترل تهویه کننده هوا.

۱. قطب منفی باتری را جدا کنید.




۲. صفحه روکش گروه صفحه کنترل مرکزی را باز کنید.




۳. جعبه دستکش را باز کنید.



۴. صفحه کنترل تهویه کننده هوا را با نیروی گشتاور ۲ نیوتن بر متر باز کنید.



۵. صفحه کنترل تهویه کننده هوا را به سمت بیرون بکشید. رابط مربوطه را جدا کرده و صفحه کنترل را بیرون آورید.



۶. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمائید.

۷. بررسی کنید که آیا سیستم تهویه کننده عادی است یا خیر.

XIII. تعویض کنسول

۱. قطب منفی باتری را جدا کنید.



۲. مجموعه فرمان را باز کنید به "تعویض مجموعه فرمان" مراجعه کنید.

۳. روکش تزئینی میل فرمان را باز کنید. به "تعویض روکش تزئینی میل فرمان" مراجعه نمائید.

۴. ساعت فنری کیسه هوا را باز کنید. به "تعویض ساعت فنری کیسه هوا ایمنی" مراجعه نمائید.

۵. روکش محافظ زیری کنسول سمت راننده را باز کنید. به "تعویض روکش محافظ زیری کنسول سمت راننده" مراجعه کنید.

۶. مجموعه کلید ترکیبی را باز کنید. به "تعویض مجموعه کلید ترکیبی" مراجعه نمائید.

۷. مجموعه کلید استارت را باز کنید. به "تعویض مجموعه کلید استارت" "رجوع کنید".

۸. مجموعه میل فرمان را باز کنید. رجوع کنید به "تعویض مجموعه میل فرمان"

۹. چراغ جعبه دستکش را باز کنید. رجوع شود به "تعویض چراغ جعبه دستکش"



۱۰. جعبه دستکش را باز کنید. رجوع شود به "تعویض جعبه دستکش"

۱۱. مدول کیسه هوای شاگرد را باز کنید.

۱۲. زیر سیگاری را باز نمائید.

۱۳. مجموعه کنسول جلوئی کمکی را باز کنید. رجوع شود به "تعویض مجموعه کنسول جلوئی کمکی"

۱۴. مجموعه دستگاه ترکیبی را باز کنید. به "تعویض دستگاه ترکیبی" "رجوع شود".

۱۵. صفحه روکش گروه صفحه کنترل مرکزی را باز نمائید.



۱۶. بیچ فشاری جعبه دستکش را باز کرده و اجزای آن را ببرون آورید.

▪ نیروی گشتاور بستن آن ۲ نیوتون بر متر



۱۷. مجموعه صفحه کنترل تهویه کننده هوا را با مراجعه به "تعویض مجموعه صفحه کنترل تهویه کننده هوا" باز نمایید.



۱۸. قاب اصلی صوت را باز کرده به "تعویض قاب اصلی صوت" مراجعه نمایید.



۱۹. کلید انتشار داخلی تهویه کننده هوا و مجموع کلید گرم کن شیشه پنجره عقب را باز نمایند.



۲۰. مجموعه کلید خطر را باز نمایند.



۲۱. اگر وسیله نقلیه دارای چراغ خودکار است حسگر خورشیدی آن را باز نمایند.

۲۲. رکاب چپ یا راست در جلو را باز نمایند.



۲۳. نوار چپ یا راست درب جلو را جدا کنید.



۲۴. رکاب چپ یا راست باز کنید.

۲۵. صفحه تزئینی ستون A را باز نمایید.



۲۶. صفحه تزئینی جانبی کنسول را باز نمایید.



۲۷. بیچ فشاری سمت چپ کنسول را، با نیروی گشتاور ۵ نیوتن بر متر، باز کنید.



۲۸. بیچ فشاری در سمت راست کنسول را با نیروی گشتاور ۵ نیوتن بر متر باز کنید.



۲۹. کلیه رابط های برقی را جدا کنید.

۳۰. به کمک دستیار کنسول را پانین آورید.

۳۱. بر خلاف مراحل باز کردن جهت نصب آن عمل کنید.

XIV. تعویض مهار کنسول

۱. مجموعه کنسول را با مراجعه به تعویض مجموعه کنسول باز کنید.

۲. دستگاه های الکتریکی متصل به مهار کنسول را باز نمائید.

۳. نگهدارنده سیم کنسول را باز کنید.

۴. پیچ سمت چپ مهار کنسول را با نیروی گشتاور ۲۰ نیوتن بر متر باز نمایید.



۵. پیچ سمت راست مهار کنسول را با نیروی گشتاور ۲۰ نیوتن بر متر باز کنید.



۶. مهار کنسول را به کمک دستیار پایین آورید.

۷. بر خلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

www.CarGarage.ir